Jiménez Jacobo Raúl Alejandro Semanario modelado de sistemas 08-Agosto-2025

Profesor: Caín



Practica 1: Péndulo invertido

Link:

https://drive.mathworks.com/sharing/ade5a3ae-f1ba-4080-b6c3-38e35ca625d7

Código de uso en el cuadro de función:

function [xddot, alphaddot] = dinamica(xdot, alpha, adot, Fc) % Dinámica del péndulo invertido en carrito % Entradas: % xdot = velocidad del carro % alpha = ángulo del péndulo (rad) % adot = velocidad angular del péndulo % Fc = fuerza en el carro % Salidas: % xddot = aceleración del carro % alphaddot = aceleración angular del péndulo

% Parámetros del sistema (del PDF) lp = 0.0079; % kg $m^2 Mc = 0.7031$; % kg lp = 0.3302; % m Mp = 0.23; % kg Beq = 4.3; % Ns/m g = 9.81; % m/s^2 Bp = 0.0024; % Nms/rad


% Denominador común D = $(Mc+Mp)Ip + McMpIp^2 + (Mp^2Ip^2)*(sin(alpha)^2);$

% Numerador de xddot Nx = (Ip + Mplp^2)Fc ... + $(Mp^2lp^2g)\cos(alpha)\sin(alpha)$... - $(Ip + Mplp^2)Beqxdot$... - $(IpMplp - Mp^2lp^3)(adot^2)\sin(alpha)$... - $(MplpBp)adot\cos(alpha)$;


% Numerador de alphaddot Na = ((Mc+Mp)Mpg*lp)sin(alpha) ... - ((Mc+Mp)Bp)adot ... + (FcMplp)cos(alpha) ... - (Mp^2lp^2)(adot^2)sin(alpha)cos(alpha) ... - (BeqMplp)xdotcos(alpha);

% Aceleraciones xddot = Nx / D; alphaddot = Na / D; end

Diseño:



Scope1:



Scope 2:

