# Habilitar leitura de código de barras

Code 128

UCC/EAN-128

**Code 39**

Code 93

Interleaved 2 of 5

Codabar

I 2 of 5 - Any Length

Scan Options

<DATA> <SUFFIX>

Enter