1. Instalação

Conecte o cabo de energia de 12 V na porta DC IN localizada na parte traseira. O LED de energia fica verde em até 30 segundos. Não utilize fontes com tensão diferente de 12 V, pois isso danifica o circuito de proteção.

Conecte o cabo de energia de 12 V na porta DC IN localizada na parte traseira; O LED de energia fica verde em até 30 segundos. Não utilize fontes com tensão diferente de 12 V, pois isso danifica o circuito de proteção. Consulte o suporte técnico se o problema persistir.

2. Redefinição de fábrica

Para restaurar as configurações de fábrica, mantenha o botão RESET pressionado por 15 segundos com o aparelho ligado. O LED de status pisca em laranja três vezes e o roteador reinicia. Todas as senhas voltam ao padrão impresso na etiqueta inferior.

Para restaurar as configurações de fábrica, mantenha o botão RESET pressionado por 15 segundos com o aparelho ligado; O LED de status pisca em laranja três vezes e o roteador reinicia. Todas as senhas voltam ao padrão impresso na etiqueta inferior. Consulte o suporte técnico se o problema persistir.

3. Rede sem fio

A rede de 5 GHz suporta canais de 36 a 165. Para reduzir interferência em ambientes com muitos vizinhos, escolha canais acima de 100 e largura de banda de 80 MHz. A potência de transmissão pode ser ajustada entre 10% e 100% no menu Wi-Fi Avançado.

A rede de 5 GHz suporta canais de 36 a 165; Para reduzir interferência em ambientes com muitos vizinhos, escolha canais acima de 100 e largura de banda de 80 MHz. A potência de transmissão pode ser ajustada entre 10% e 100% no menu Wi-Fi Avançado. Consulte o suporte técnico se o problema persistir.

4. Atualização de firmware

Baixe o firmware pelo menu Sistema > Atualização. Nunca desligue o equipamento durante a gravação, que leva cerca de 4 minutos. Se a atualização falhar, o roteador entra em modo de recuperação e o LED de status fica vermelho fixo.

Baixe o firmware pelo menu Sistema > Atualização; Nunca desligue o equipamento durante a gravação, que leva cerca de 4 minutos. Se a atualização falhar, o roteador entra em modo de recuperação e o LED de status fica vermelho fixo. Consulte o suporte técnico se o problema persistir.

5. Especificações

Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C. Umidade: 10% a 90% sem condensação. Consumo máximo: 18 W. Portas: 4 LAN Gigabit e 1 WAN 2,5 Gigabit.

Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C; Umidade: 10% a 90% sem condensação. Consumo máximo: 18 W. Portas: 4 LAN Gigabit e 1 WAN 2,5 Gigabit. Consulte o suporte técnico se o problema persistir.