

INFORME DE SITUACIÓN DE OBRA · SEGUIMIENTO

FILTRACIÓN RESUELTA. CONTROL DE SECADO EN CURSO.

Dejamos por escrito en qué punto está la obra: qué quedó resuelto, qué estamos controlando y qué falta confirmar antes de cerrar. Todo verificable en obra.

CLIENTE

Lucila Lagomarsino

DIRECCIÓN

Correa 3750

FECHA

29 · 06 · 2026

ESTADO

Foco resuelto
en control de secado

QUÉ SE HIZO Y EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA

01 Se reparó el foco de filtración

El origen estaba en el baño superior. Reconstruimos la impermeabilización del sector. Hoy **ya no filtra: la losa dejó de recibir agua.**

02 Se destapó el cielo raso de abajo

Retiramos las placas anti-humedad del cielo raso del departamento inferior. Al destaparlo vimos que la losa todavía tiene humedad. Es **humedad que quedó retenida** de la filtración anterior, no una filtración nueva.

03 No se aplica material todavía

Sobre una losa húmeda ningún material fragua bien, y taparla ahora dejaría la humedad sellada adentro. Por eso la dejamos **expuesta para que seque** antes de avanzar.

LO ASEGURADO Y LO QUE FALTA CONFIRMAR

ASEGURADO

El **foco de filtración** está cortado: no hay agua nueva llegando a la losa. Sin esa fuente, la humedad que quedó solo puede bajar.

POR CONFIRMAR

No podemos asegurar de un día para otro que no haya quedado algo de humedad bajo los cerámicos del baño de arriba que no se levantaron. Si quedó algo, drena hacia la losa durante un tiempo. Eso lo confirmamos con el control.

Importa el matiz: esa humedad retenida **no es una filtración** y no gotea hacia el departamento de abajo. A lo sumo mantiene la losa algo húmeda un tiempo, hasta que termina de secar.

EL PLAN — CONTROL DE SECADO

01 Losa expuesta, mínimo dos semanas

Queda al aire, sin tapar, para que libere la humedad en lugar de retenerla.

02 Control de la tendencia

Volvemos a revisarla y la comparamos contra hoy. Lo que miramos es la tendencia: **si está secando o no**.

03 Extracción de vapor

El extractor saca el vapor de cada uso, para no volver a cargar de humedad el ambiente mientras la losa seca.

Una losa cargada puede tardar semanas en secar del todo. Las dos semanas **no son para el secado total**, son para confirmar que va por buen camino. El secado fino lo termina después el cielo raso ventilado.

LOS DOS ESCENARIOS POSIBLES

A · La losa seca

La humedad baja respecto de hoy. No hay reserva importante bajo los cerámicos de arriba: el foco era lo único, y está resuelto.

Se cierra con el cielo raso ventilado y la obra queda terminada.

B · La losa no baja

Se mantiene igual o sube. No reapareció el foco: quedó agua retenida bajo el piso del baño de arriba que sigue drenando.

Habría que levantar ese piso. Es un trabajo mayor, pero es la solución definitiva.

Ambos escenarios se dejan planteados desde este momento de manera deliberada, en favor de la total claridad y para evitar cualquier imprevisto más adelante. El control de las dos semanas será el que determine en cuál de los dos nos encontramos.

LA TERMINACIÓN: EL CIELO RASO VENTILADO

01 Placa resistente a la humedad (RH) sobre perfiles

La placa verde, tratada para aguantar el vapor del baño. Montada sobre perfilería, separada de la losa — no toca el hormigón húmedo.

02 Cámara de aire de unos 20 cm

El espacio entre la losa y la placa, por donde el aire circula y arrastra la humedad que la losa va largando.

03 Dos rejillas en extremos opuestos

Una deja entrar aire y la otra saca el aire ya húmedo. **Con una sola no circula nada**: hace falta el par para que se genere tiro. Así la humedad que larga la losa no queda encerrada bajo la placa, sale ventilada hacia afuera.