Fase de Maniobras

PILOTO HELICOPTERO (Piloto Privado Visual 25:00 horas)

El alumno volará inicialmente solo si efectuó el chequeo de la fase PRESOLO satisfactoriamente y después en Doble Comando. Conforme a su rendimiento, asimilación, práctica y pericia será autorizado por el Instructor a volar solo; en caso contrario, efectuará nuevo vuelo en Doble Comando.

Tabla del programa (PART. 1)

TURNOS	TIEA		DESCRIPCION
TORROS	DC	SOLO	
MP-1		00:30	Procedimientos. Aproximacion. Pasos del aterrizaje. Aterrizaje.
MP-2	01:00		Tráficos normales reconocimiento de zonas NE y SW. Sobrepasos- cambio de pista- viento cruzado. Emergencia en el circuito.
MP-3	01:00		Vuelos en estacionario, giros y cuadros de frente y con cambio de frente, desplazamiento lateral y longitudinal. Vuelo recto y a nivel. Despegues y aterrizajes normales.
MP-4		02:00	Vuelos en estacionario giros y cuadros. Vuelo recto y a nivel. Despegues y aterrizajes normales.
MP-5	01:00		Tráficos normales. Aproximaciones bajas y decolajes corridos. Sobrepasos-cambio de pista-viento cruzado. Ejercicios de coordinación.
MB-6	01:00		Tráficos normales Sobrepasos-cambio de pista- viento cruzado. Área confinada. Ejercicios de coordinación.
MB-7		02:00	Vuelo recto y a nivel. Vuelos en estacionario giros y cuadros. Ejercicios de coordinación.
MA-8	01:00		Vuelos en estacionario. Giros sobre un punto de 90, 180,270 y 360 grados. Cuadros con y sin cambio de frente. Círculos interiores y exteriores.
MA-9		02:00	Vuelos en estacionario. Giros sobre un punto de 90°, 180°, 270° y 360°.

Tabla del programa (PART. 2)

Idi	iabla dei programa (FART. 2)					
MA-10	01:00		Vuelos en estacionario. Giros sobre un punto de 90°, 180°, 270° y 360°. Cuadros con y sin cambio de frente.			
MA-11	01:00		Falla de motor en estacionario. Autorrotaciones de frente. Falla del motor en carreteo.			
MA-12	01:00		Vuelos en estacionario. Cuadros sin cambio y con cambio de frente decolajes corridos y aproximaciones bajas Tráficos.			
MA-13	01:00		Vuelos en estacionario. Cuadros sin cambio y con cambio de frente tráficos aproximaciones de profundidad despegues de máximo rendimiento Tráficos.			
MA-14	01:00		Vuelos en estacionario. Aproximaciones bajas y y despegues y aterrizajes corridos Tráficos.			
MA-15	01:00		Vuelos en estacionario. Perdida de motor. Decolajes de máximo rendimiento y aproximaciones de profundidad. Emergencias.			
MA-16	01:00		Aproximaciones de 180° y 360°. Áreas confinadas. Pináculos. Campos inclinados.			
MA-17		01:30	Aproximaciones de 180° y 360°.			
MA-18	01:00		Maniobras básicas virajes suaves medios y escarpados			
MA-19		02:00	Maniobras básicas (virajes suaves, medios y escarpados) Vuelos en estacionario. Giros y cuadros.			
MA-20	01:00		Maniobras básicas (virajes suaves medios y escarpados). Hasta 30° Vuelos en estacionario. Campos extraños Giros y cuadros.			
MA-21	01:00		Emergencias Autorrotaciones de frente 90° 180° Emergencias en Vuelo estacionario,			
TOTAL	15:00	10:00				

Fase de Maniobras

PILOTO HELICOPTERO (Piloto Comercial 46:00horas)

Tabla del programa. Part. 1

TURNOS		POS	DESCRIPCION
1014103	DC	SOLO	Primer vuelo solo.
MP-1		01:00	Primer vuelo solo. Despegue. Patrón de tráfico. Procedimientos. Aproximación. Pasos del aterrizaje. Aterrizaje.
MP-2	01:00		Tráficos normales reconocimiento de zonas NE y SW. Sobrepasos- cambio de pista- viento cruzado. Emergencia en el circuito.
MP-3	01:00		Vuelos en estacionario, giros y cuadros de frente y con cambio de frente, desplazamiento lateral y longitudinal. Vuelo recto y a nivel. Despegues y aterrizajes normales. Tráficos normales.
MP-4		01:00	Vuelos en estacionario giros y cuadros. Vuelo recto y a nivel. Despegues y aterrizajes normales.
MP-5	01:00		Tráficos normales. Aproximaciones bajas y decolajes corridos. Sobrepasos-cambio de pista-viento cruzado. Ejercicios de coordinación.
MB-6	01:00		Tráficos normales Sobrepasos-cambio de pista- viento cruzado. Área confinada. Ejercicios de coordinación.
MB-7		01:00	Vuelo recto y a nivel. Vuelos en estacionario giros y cuadros. Ejercicios de coordinación.
MA-8	01:00		Vuelos en estacionario. Giros sobre un punto de 90, 180,270 y 360 grados. Cuadros con y sin cambio de frente. Círculos interiores y exteriores.
MA-9		01:00	Vuelos en estacionario. Giros sobre un punto de 90°, 180°, 270° y 360°.
MA-10		01:00	Vuelos en estacionario. Giros sobre un punto de 90°, 180°, 270° y 360°. Cuadros con y sin cambio de frente
MA-11	01:00		Falla de motor en estacionario. Autorrotaciones de frente. Falla del motor en carreteo.

Tabla del programa. Part. 2

44.42	04.00		Vuelos en estacionario.
MA-12	01:00		Cuadros sin cambio y con cambio de frente. Tráficos
WA 12		01:00	Vuelos en estacionario.
MA-13		01:00	Cuadros sin cambio y con cambio de frente.
			Tráficos.
		04.00	Vuelos en estacionario.
MA-14		01:00	Cuadros sin cambio y con cambio de frente.
			Tráficos. Vuelos en estacionario.
			Perdida de motor.
MA-15	01:00		Decolajes de máximo rendimiento y
MA-13	01.00		aproximaciones de maximo rendimento y
			Emergencias. Aproximaciones de 180° y 360°.
			Áreas confinadas.
MA-16	01:00		Pináculos.
			Campos inclinados.
			cumpos meimados.
MA-17		02:00	Aproximaciones de 180° y 360°.
			Maniobras básicas (virajes suaves, medios y
			escarpados)
MA-18	01:00		Vuelos en estacionario.
MA-10	01.00		Giros y cuadros.
			Campos extraños.
			Área confinada.
			Maniobras básicas (virajes suaves medios y
MA-19		01:00	escarpados).
710 ()		01.00	Vuelos en estacionario.
			Giros y cuadros.
			Maniobras básicas (virajes suaves medios y
MA-20		01:00	escarpados).
			Vuelos en estacionario.
			Giros y cuadros. Virajes normales medios y escarpados hasta con
MA 21	01:00		orrajes normales medios y escarpados nasta con 30° de banqueo.
MA-21	01:00		campos extraños.
			Virajes normales medios y escarpados hasta con
		04.00	
MA-22		01:00	30° de banqueo.
			Tráficos.
			Virajes normales medios y escarpados hasta con
MA-23		01:00	30° de banqueo.
			Tráficos.
MA-24	01:00		Emergencia después del despegue.
			Autorrotaciones de frente 90° y 180°.

MA-25 Aproximaciones bajas. Aterrizajes corridos. MA-26 Aproximaciones de 180° y 360°. Despegue de máximo rendimiento y aproximaciones de **MA-27** 01:00 Virajes suaves medios y escarpados hasta con 30° de banqueo. Despegues de máximo rendimiento y aproximaciones de MA-28 01:00 profundidad. Aproximaciones bajas con aterrizajes corridos. MA-29 01:00 Aproximaciones con fallas del rotor de cola pedales fijos. Vuelos en estacionario giros de 90° 180° 270°y 360° con aterrizajes en cada punto. MA-30 01:00 Cuadros con y sin cambio de frente. Tráficos normales. Vuelos en estacionario giros de 90° 180° 270°y 360° con aterrizajes en cada punto. Cuadros con y sin cambio de frente. MA-31 01:00 Tráficos normales. Vuelos en estacionario giros de 90°180°270°y 360°. MA-32 01:00 Cuadros y tráficos normales. Campos extraños MA-33 01:00 Tráficos Despegues de máximo rendimiento MA-34 01:00 Aterrizajes de profundidad. Vuelo estacionario tráficos. MA-35 01:00 Cuadros sin cambio y con cambio de frente. Paradas rápidas. MA-36 01:00 Aterrizajes y despegues en campos inclinados. Vuelos en estacionario Cuadros con y sin cambio de frente. MA-37 01:00 Tráficos normales. Vuelos en estacionario Cuadros con y sin cambio de frente. MA-38 01:00 Tráficos normales. MA-39 01:00 Tráficos normales, giros cuadros. Despegue corrido. MA-40 01:00 Aproximaciones bajas y aterrizaje corrido. Aterrizajes y despegues en campos inclinados. Despegues de máximo rendimiento y aterrizajes de profundidad. MA-41 01:00 Aterrizajes con falla simulada del rotor de cola. Emergencia simulada en estacionario. MA-42 01:00 Emergencia simulada en carreteo. Autorrotaciones de frente. 90° y 180°. Tráficos normales Despegues de máximo rendimiento MA-43 01:00 Aproximaciones de profundidad. Autorrotaciones de frente.

Repaso general de maniobras,

operaciones.

20:00

Chequeo de maniobras por el instructor designado por

Aproximaciones de 180° y 360°.

Tabla del programa. Part. 3

MA-44

MA-45

TOTAL

01:00

01:00