Инструкция по настройке типов считываемых кодов на ТСД

На шинах, кроме **Data Matrix кода,** могут присутствовать другие коды.


Например, на шинах Continental или Nokian, рядом с Data Matrix кодом присутствует штрих-код (code 128).




Наличие кодов, отличных от **Data Matrix кода**, приводит к затруднению в работе ТСД и необязательным паузам.


Чтобы настроить распознавание только одного вида графического кода нужно:

1. Заходим в настройки (через все приложения или через значок «шестеренки из верхнего меню)






2. Переходим в раздел «Scanner settings»



3. Далее в раздел «Symbology Settings»



4. Выбираем код, который хотим отключить (в нашем случае это **штрих-код - Code 128**)



5. Отключаем его (убираем галку с пункта Enable)



6. Отключаем все коды кроме Data Matrix.