
2 tallante (mn)


PROVA DE ELETRONICA E CIRCUITOS DIGITAIS
Nome: Nome: Nome: Mohento Abna Bento Professor: Marcos Tonon Alcantara Data: 03/11/15 Turma: CCP
01. Os sensores, também conhecidos como transdutores, são dispositivos capazes de transformar em sinal elétrico as VAU:ACOE3 de uma determinada grandeza física (1,0).
a) Grandezas
Variações
c) Voltagens
d) Medidas
02. A utilização dos sensores, ligados convenientemente a computadores, são mais indicadas, quando se tratam de determinações de intervalos de tempo, ou muito ou <u>CUNTOS</u> muito <u>LONGOS</u> (1,0).
a) Baixos, Altos
b) Ligado, Desligado
© Curtos, Longos
d) Quente, Frio
03) Para fazer medidas automáticas, usando um computador, devemos dispor(1,0):
a) Apenas um software adequado.
b) Apenas um sensor elétrico adequado.
c) Apenas uma placa de som em um computador. Um sensor clético e um software adequado.
04) Mostre as diferenças entre sensores digitais e analógicos(1,0).
Os sensones Analógicos podem Assumin N Valones. Cada VAM: ACAD fem um Valon
Determinado. JA os sensones Digitais trabalhar Apenas com dois Valono, senob
2 (H:gh) or O(Low).
1



05) Comente o programa para o circuito abaixo, ao lado de cada // (3,0):

```
#include <Servo.h>
Servo myservo; // JN: C:Al: ZA O Senvo motor
11 Inicializa a Variavel responsavel pelo Valon do potencionetro (ponta)
int potpin = 0;
11 VAN: AVel que VA: neceben A leitura ou Valor
int val;
void setup()
  110:neciona o esenvo ono pana a ponta y
 myservo.attach(9);
void loop()
 1/ Neal: Za leitura do Valon do potenciómetro 1/ val = analogRead (potpin);
 11 Convente o Valon do sinal Pana um Valon pertne 0 e 180
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
 11 Escheve o Valon lieb wo senvo motor
 myservo.write(val);
 17 tempo de espena de 15 milisegundos pana a nova venticação
```

06) Desenvolva o programa para o circuito abaixo(3,0): obs.: a medida que vai girando o potenciômetro vai acendendo os leds.



6) INT POTPIN = 0 Vois setup () { PINMore (4, output); P:NMoole (5, output); PinMode (6, output); PinMode (7, output). PINMode (8,004/94)) PinMode (9, output); PN/Mode (10, output); PinMoole (11, output); PINMode (12, output); PINModel 13, WHPH); 1000 (000P() 7 VAL = ANAlog Mead (Pote:N) VAL = MAP (VAL, 0, 1023, 0, 100) If (VAL > 30) } distalwate (4, High); dytal Whte (5, Hyh); objet al write (6, high); Ty (VAL > 60) 5 dytal write (7, Myh); distal write (8, Migh); dytawnth (3, Mah); · o double (10, High); distal white (11, 11/11); dy/1/2 wm/40 (12, myh); di Hal WMH (13, MAN);

dytallunte (10, Low)) dyfolwate(1, low); dital write (12, low); dylal Write (13, Low); Jelse ? digital unite (7, 60W); dutallunte (& low); dividalunt (3 Cow); distribunte (4, 60w); diphol winh (5, low); digital write (6, Low))