Cambio de frecuencia del PWM en el Arduino Mega

(1/1)

AntonioM:

Hola a todos,

Trabajando con el arduino mega y las salidas PWM me topé que necesitaba cambiar la frecuencia a la cual genera los pulsos, algo bien documentado para la placa chica pero no habia visto nada para la grande. Así que por fuerza me puse a investigar y esto encontré:

El Mega 2560 tiene 15 salidas PWM por hardware A sólo 6 de ellas se les puede modificar el factor de división de frecuencia:

Registro	Pin en
del micro	Arduino
TCCR0B	4
TCCR1B	12
TCCR2B	9
TCCR3B	2
TCCR4B	7
TCCR5B	45

Para el Timer/Counter 0,1,3,4 y 5

Config.	Divisor	Frecuenci	a PWM
0x00	-	0	
0x01	1 31	,333 Hz	
0x02	8 3	,916 Hz	
0x03	64	489 Hz	
0x04	256	122 Hz	
0x05	1024	30 Hz	

Para el Timer/Counter 2

Config.	Divisor	Frecuencia PWM
0x00	-	0
0x01	1 31	1,333 Hz
0x02	8 3	,916 Hz
0x03	32	979 Hz
0x04	64	489 Hz
0x05	128	244 Hz
0x06	256	122 Hz
0x07	1024	30 Hz

Por omisión, la frecuencia del PWM está configurada a 489 Hz y ya es de nosotros el moverla a voluntad usando los registros. El código a incluír es algo así:

Code:

```
//Para bajar la frecuencia del PWM pin 45 del Mega 2560 a 30 Hz TCCR5B = TCCR5B & 0b000 \mid 0x05; 
//Para bajar la frecuencia del PWM pin 9 del Mega 2560 a 30 Hz TCCR2B = TCCR2B & 0b000 \mid 0x07;
```

Imagenes del osciloscopio (TCCR2B)

Sin división

entre 8

entre 32

entre 64

entre 128

entre 256

entre 1024

Espero que sea útil, saludos.

Navigation

[0] Message Index