
基准

地理坐标系由三个方面定义:角度测量单位 (通常为度),本初子午线(通常为格林威 治)和基准面。数据是给人们带来麻烦的部 分。要理解它,从地球的形状开始。

地球不是一个完美的球体, 甚至不是一个数学上规则的球体。由于其表面上的质量浓度不同(因此重力不等), 它是一个形状不均匀的块状物。此外, 它还具有山脉和山谷等地形特征。


当确定特征的空间位置时 - 如以前通过调查所做的那样,并且现在主要通过卫星完成 - 它们首先在地球表面上确定。然后将这些原始测量值在数学上"平整"到大地水准面。大地水准面是地球在平均海平面覆盖的情况下所具有的(仍然是重力不均匀的)形状 - 换句话说,如果它没有地形。

然而,大地水准面的形状太复杂而不能成为工作模型。因此,下一步是将测量值从大地水准面移动到椭球体:具有规则,非块状形状的模型。



这就是数据的来源。基准是两件事:首先,它是一个选定的球体,可能是WGS 1984, GRS 1980, Clarke 1866, Bessel 1841, 或其他许多。(世界正在对GRS 1980球体进行标准化,但目前尚未完全实现。)其次,它是球体大地水准面的数学方向或"拟合"。在从大地水准面到球体的测量转移中,将引入一些误差,因为必须平滑肿块。 如何分配错误就是"适合"。一种方法是使适合世界的某个地方,如北美,并且不用担心其余部分。这是一个本地数据。它旨在

保持有限区域内测量的高精度。另一种方法是 在整个表面上平均误差。那是一个以地球为中 心的数据。它旨在为整个世界保持高精度。



当两个地理坐标系不同时,通常是因为基准不同(反过来,这是因为球体不同或拟合不同)。当您在ArcGIS Pro中获得坐标系警告时,一种可能性是忽略它并使数据略微不对齐。

根据您对准确性的要求,这可能是一个完全明智的选择。不对中的数量取决于所涉及的基准面和被绘制的世界部分,但在北美人经常遇到的不匹配中(1984年的世界大地测量系统和1983年的北美基准面之间),它通常不会超过几英尺。在大多数尺度上,差异并不明显。

另一种选择是通过地理转换来协调系统。转换通常与坐标系投影一起完成。与投影一样,它们可以通过数据处理工具永久应用于数据集,也可以在ArcGIS Pro中即时完成。转型需要一些专业知识。有一种默认方法可以将一个椭球体转换为另一个,但是没有默认拟合,因为正确的拟合取决于您感兴趣的区域。有关"地理(基准)转换:众所周知的ID,准确度和使用区域"的表格,请访问

https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/projections/pdf/geographic_transformations.pdf,可以帮助您找到适合感兴趣区域的合适区域。