
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS

S7 | PWM Pt.1 y Timestream




Máquinas Digitales

Hugo Miranda Cano

PWM

- Video en el que se controle el brillo del LED con el potenciómetro. Ver en videos 7
- Video en el que se controle el brillo del LED con el fotorresistor. Ver en videos 7
- Emitir una señal PWM suena complejo. ¿Por qué simplemente no variamos el voltaje de entrada de un LED para controlar su brillo? Porque podría perder potencia o sufrir intermitencias.
- Explicar los siguientes conceptos y señalarlos en un esquema: 1) Ciclo de trabajo 2) Frecuencia de PWM.

1) Ciclo de trabajo



El Pulse Width Modulation o (PWM) sirve para controlar la potencia suministrada a un determinado dispositivo.

El ciclo de trabajo sirve para saber que tanto dura el encendido del dispositivo.

Por ejemplo en el tercer diagrama, observamos que en el instante 0 el dispositivo esta encendido a 5 volts, después de determinado tiempo el objeto alcanza 0 volts.

2) Frecuencia de PWM

La frecuencia de un periodo PWM recomendada para controlar motores DC es de al menos 5 kHz en donde lo ideal seria 20 kHz.

 Hace unas semanas utilizamos la función analogRead(), la cual convierte las señales analógicas en digitales. Responder: ¿Por qué analogWrite() no hace la operación inversa de analogRead() y en su lugar emite una señal PWM?
 ¿Cuál es la función opuesta a analogRead (), es decir, la que ocupa el DAC del microcontrolador para emitir señales analógicas? Apóyate en la documentación de Arduino y ESP32 Arduino core.

Como se menciono la función analogRead() convierte señales análogas a digitales, pero analogWrite() lo que realiza es generar una señal PWM (Pulse Width Modulation) con un determinado de ciclo de trabajo. Y por lo general se utiliza para controlar la intensidad del led.

La función opuesta a analogRead() de ADC (analog to digital converter) a DAC (digital to analog converter) es la función dacWrite()


 (Opcional) ¿Cuál es la frecuencia de la señal PWM que emite analogWrite ()?¿Ves alguna potencial desventaja en que analogWrite() no tenga una opción para modificar la frecuencia de PWM o la resolución del ciclo de trabajo?


La frecuencia de la señal PWM esta en el conjunto 1 kHz , 5 kHz, 8kHz y 10 kHz.

Push con el programa "led_pwm"


Timestream


Captura de la tabla "Axolote_{tu_nombre}" en Timestream.












 Captura de la regla de redireccionamiento de mensajes MQTT "Axolote{tu_nombre}" en la consola de administración de AWS.



Explicar la función de los elementos de las declaraciones SQL: 1) SELECT
 2)FROM y 3) WHERE.

El comando SELECT de SQL realiza la selección de alguna determinada tabla, FROM nos ayuda a seleccionar la o las columnas a análisis y WHERE nos sirve para dar una condición para obtener los datos de la tabla.

- ¿Qué función tiene el "Rol" que se asocia a la regla de redireccionamiento?
- Previsualización de los datos meteorológicos en tu tabla de Timestream.



 Explicar brevemente qué es Timestream y menciona dos características que la distingan de otras bases de datos. ¿Para qué otros aplicaciones se sugiere? Timestream de amazon web services es una herramienta que ayuda a crear bases de datos en tiempo real. Una ventaja de este servicio de aws es mantener los datos recientes en la memoria y mover los datos históricos a un nivel de almacenamiento optimizado en función de algo muy importante que es el costo. Otra de las ventajas es realizar de manera mas rápida el análisis de información de los datos.

• Captura que pruebe que ya tienes una cuenta en Grafana.

