Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff - wprowadzenie

Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000

Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).




1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

1.1. Zdefiniowanie połączenia AMS dla sterownika CX1000 – interfejs Ethernet

Uruchomienie systemu TwinCAT w trybie konfiguracji

Przy pomocy ikony pakietu TwinCAT znajdującej się na pasku zadań systemu Windows, uruchomić opcję *Config* z menu *System*.



Tryby pracy TwinCAT są sygnalizowane odpowiednimi kolorami ikony programu:

- zielony uruchomiony,
- 9
- czerwony zatrzymany,
- niebieski tryb konfiguracji,



- żółty - w trakcie uruchamiania.

Konfiguracja połączenia sieciowego


Komunikacja ze sterownikiem za pośrednictwem interfejsu Ethernet wymaga odpowiedniej konfiguracji sieci. Protokoły sieciowe sterownika oraz komputera PC z pakietem TwinCAT muszą być tak skonfigurowane, aby urządzenia znajdowały się w tej samej sieci (odpowiedni adres IP i maska podsieci – aby zweryfikować poprawność konfiguracji można wykorzystać instrukcję **ping**).

Jeżeli sterownik odpowiada na rozkaz ping, należy przejść do punktu *Konfiguracja połączenia w pakiecie TwinCAT* chyba, że prowadzący zadecyduje inaczej.

Domyślna nazwa sterownika, odczytywana po ustanowieniu połączenia, składa się z napisu CX_ oraz ostatnich trzech bajtów MAC-ID umieszczonego na sterowniku (np. CX_013DC8).

Konfiguracja połączenia w pakiecie TwinCAT

Przy pomocy ikony znajdującej się na pasku zadań Windows, uruchomić pakiet *System Manager* a następnie należy wybrać opcję *New* z menu *File*.




W celu zdefiniowania połączenia, w oknie *General* dla *SYSTEM-Configuration* wybrać opcję *Choose Target...*. Następnie uruchomić procedurę automatycznego wyszukiwania sterowników znajdujących się w sieci Ethernet – przycisk *Search (Ethernet)...*. W oknie *Add Route Dialog* określić typ warstwy transportowej (*Transport Type*) jako TCP/IP a następnie uruchomić opcję wyszukiwania rozgłoszeniowego – przycisk *Broadcast Search*. Jeżeli sterownik zostanie odnaleziony, w oknie *Add Route Dialog* pojawi się odpowiedni wpis zawierający nazwę urządzenia (*Host Name*) oraz informacje o adresach IP, AMS oraz wersji urządzenia.




Brak symbolu X w polu *Connected* oznacza, że nie odbyło się logowanie do sterownika. W polu *Router Name (Target)* można dokonać zmiany nazwy sterownika (np. CX_SalaD9), która będzie w przyszłości identyfikowała skonfigurowane połączenie. W kolejnym kroku należy określić *Address Info* jako *IP Address* oraz nacisnąć przycisk *Add Route*. W efekcie pojawi się okno logowania, w którym należy nacisnąć przycisk OK dla użytkownika *Administrator* bez hasła.



Gdy logowanie się powiedzie, w polu *Connected* pojawi się symbol X.




W kolejnym kroku należy zamknąć okno *Add Route Dialog* przy pomocy przycisku *Close* oraz wybrać zdefiniowane połączenie dla aktualnego projektu. W tym celu należy zaznaczyć, przy pomocy myszki, nazwę zdefiniowanego połączenia i wybór zatwierdzić przyciskiem OK.



Jeżeli odpowiednie urządzenie nie zostanie wykryte, należy sprawdzić czy sterownik jest dostępny w sieci np. instrukcją *ping* i odpowiednio skonfigurować komputer PC (adresy IP, maska sieci).


W przypadku, gdy komunikacja ze sterownikiem powiodła się, w systemie TwinCAT dodany zostanie obiekt AMS Router identyfikujący zdefiniowane połączenie. Informacje o aktualnie istniejących AMS Router, można uzyskać wykorzystując ikonę TwinCAT znajdującą się na pasku zadań Windows i uruchamiając okno *TwinCAT System Properties*.



Dodany AMS Router

W oknie *Remote Computers* powinien znajdować się opis wpisany uprzednio jako nazwa sterownika. Tak skonfigurowane połączenie może być wykorzystywane w przyszłości bez konieczności ponownego definiowania struktury komunikacyjnej.

Po wykonaniu powyższych operacji system TwinCAT jest gotowy do współpracy ze sterownikiem CX1000. Aktualny tryb pracy systemu jest sygnalizowany w pasku statusu okna *TwinCAT System Manager*, jak pokazano na poniższych rysunkach. W celu wyszukania urządzeń we/wy podłączonych do szyby K-bus system powinien znajdować się w trybie konfiguracji.




Wykrywanie urządzeń połączonych z sterownikiem (tutaj dotyczy szyny K-Bus)


Automatyczne wykrywanie urządzeń możliwe jest w trybie konfiguracji, jeżeli *System Manager* jest w innym trybie należy dokonać przełączenia.




W celu wykrycia urządzeń wejścia/wyjścia, należy uruchomić (prawy klawisz myszy) funkcję *Scan Devices...* dla *I/O-Devices* znajdującego się w gałęzi *I/O-Configuration*.



Podstawowe urządzenia, które powinny zostać wykryte, dla badanego stanowiska laboratoryjnego, pokazano na poniższym rysunku. Aby wprowadzić wykryte urządzenia do projektu, należy zatwierdzić wynik wyszukania przyciskiem OK.




Wykryte urządzenia umieszczone zostaną w projekcie (jak pokazano na poniższym rysunku – *Device* 1 do 3), dodatkowo wyświetlone zostanie okno umożliwiające wyszukanie modułów podłączonych do szyny K-bus (*Scan for boxes*). Naciśniecie przycisku TAK rozpocznie proces wyszukiwania.




Moduły znalezione na szynie K-bus wyświetlone zostaną w gałęzi zasilacza CX1100 w polu CX1100-KB.


Przykładowa konfiguracja




Jeżeli nie wszystkie fizycznie podłączone urządzenia zostały automatycznie wyszukane, należy uruchomić (prawy klawisz myszy) funkcję *Scan Boxes...* dla *Device 2 (CX1100)* znajdującego w gałęzi *I/O Devices*.



Jeżeli zachodzi taka potrzeba, parametry połączenia sieciowego w sterowniku można zmodyfikować wybierając zakładkę *CX Settings* dla gałęzi *SYSTEM – Configuration*.




Gdy konfiguracja rzeczywista jest zgodna z automatycznie rozpoznaną, należy aktywować strukturę w sterowniku przy pomocy przycisku *Activate configuration* i uruchomić System Manager w trybie pracy (*Run-Mode*).



Jeżeli aktualizacja konfiguracji i uruchomienie System Manager w trybie pracy powiedzie się, na pasku statusu pojawi się, na zielonym tle, napis RTime.

PRz, 2011, Żabiński Tomasz



W ostatnim kroku utworzony projekt należy zapisać na dysku pod wybraną nazwą.