

ANWENDERSCHULUNG 4-CONNECT – DEUTSCH

ENTERTAINMENT-ERWEITERUNG FÜR DAS INFLIGHT-ENTERTAINMENT-SYSTEM (IFE)

Version: 1.0

Stand: 03.06.2026

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	2
2. Überblick über die Anwendung	2
3. Spielziel	2
4. Anwendung starten.....	3
5. Öffnen der Einstellungen.....	3
6. Applikationshilfe Aufrufen	3
7. Spielmodus auswählen.....	3
8. Bedienung während des Spiels	4
9. Spielhilfe aufrufen.....	4
10. Spiel neu starten	4
11. Spielende.....	5
12. Gewinnkombination anzeigen.....	5
13. Neue Runde starten	5
14. Rückkehr zur Spielesammlung.....	5
15. Häufige Situationen	6
16. Zusammenfassung.....	6

1. Einleitung

Ziel der Schulung

Diese Schulung vermittelt die Bedienung der Anwendung **Vier Gewinnt** innerhalb des Inflight-Entertainment-Systems (IFE).

Nach Abschluss der Schulung können die Teilnehmer:

- | die Anwendung starten,
- | einen Spielmodus auswählen,
- | eine vollständige Spielrunde durchführen,
- | Hilfefunktionen nutzen,
- | das Spiel neu starten,
- | Gewinnkombinationen anzeigen,
- | zur Spielesammlung zurückkehren.

Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich an:

- | Abnahme- und Testpersonal
- | Integrationsverantwortliche
- | Projektbeteiligte
- | Demonstrations- und Schulungsteilnehmer

2. Überblick über die Anwendung

4-Connect ist eine digitale Umsetzung des bekannten Spiels *Vier Gewinnt*.

Die Anwendung wurde speziell für den Einsatz innerhalb eines Inflight-Entertainment-Systems entwickelt.

Eigenschaften

- | Vollständiger Offline-Betrieb
- | Bedienung per Touchscreen oder Maus
- | Einzelspielermodus gegen einen Bot
- | Mehrspielermodus für zwei Spieler
- | Keine Speicherung personenbezogener Daten
- | Keine Internetverbindung erforderlich

3. Spielziel

Ziel des Spiels ist es, vier eigene Spielsteine in einer zusammenhängenden Reihe anzuordnen.

Eine Gewinnreihe kann:

- | horizontal
- | vertikal
- | diagonal

verlaufen.

Der Spieler gewinnt, sobald vier eigene Spielsteine verbunden sind.

4. Anwendung starten

Vorgehensweise

1. Öffnen Sie die Spielesammlung des IFE-Systems.
2. Wählen Sie den Eintrag „**Vier Gewinnt**“ aus.
3. Das Modusmenü wird angezeigt.

Ergebnis

Die Anwendung wurde erfolgreich gestartet und ist spielbereit.

5. Öffnen der Einstellungen

Die Einstellungen können nur im Hauptmenü aufgerufen werden.

Vorgehensweise

1. Schaltfläche „**Einstellungen**“ wählen.
2. Neuer Bildschirm erscheint. Hier kann man nun über die obere Schaltfläche die Sprache und über die untere die Airline CI einstellen.
3. Über den Button „**Hauptmenü**“ kann man nun zum Hauptmenü zurückkehren.

6. Applikationshilfe Aufrufen

Die Applikationseinstellungen können nur im Hauptmenü aufgerufen werden. Für Spielhilfe bitte unter Punkt 9 Informieren.

Vorgehensweise

1. Im Hauptmenü die Schaltfläche „**Hilfe / Regeln**“ wählen.
2. Neuer Bildschirm erscheint. Hier werden nun allgemeine Infos und eine kurze Bedienungsanleitung angezeigt.
3. Über den Button „**Hauptmenü**“ kann man nun zum Hauptmenü zurückkehren.

7. Spielmodus auswählen

Nach dem Start stehen **drei** Spielmodi zur Verfügung.

Spieler gegen Spieler

- ! Zwei Personen spielen abwechselnd auf demselben Bildschirm.
- ! Es wird kein Computergegner verwendet.

Spieler gegen einfachen Bot

- ! Ein Spieler tritt gegen den einfachen Computer-Gegner an.
- ! Der Bot führt nach jedem Spielerzug automatisch seinen Zug aus.

Spieler gegen schweren Bot

- ! Ein Spieler tritt gegen den schweren Computer-Gegner an.
- ! Der Bot führt nach jedem Spielerzug automatisch seinen Zug aus.

Vorgehensweise

1. Gewünschten Modus auswählen.
2. Das Spiel wird automatisch gestartet.
3. Das Spielfeld erscheint.

8. Bedienung während des Spiels

Spielstein setzen

Das Spielfeld besteht aus mehreren Spalten.

Ein Spielstein wird durch Auswahl einer Spalte gesetzt.

Ablauf

1. Gewünschte Spalte auswählen.
2. Der Spielstein fällt automatisch auf die niedrigste freie Position.
3. Das Spielfeld wird aktualisiert.
4. Der nächste Spieler ist am Zug.

Hinweis

Ist eine Spalte bereits vollständig gefüllt, kann dort kein weiterer Spielstein platziert werden.

9. Spielhilfe aufrufen

Die Spielhilfe kann jederzeit während einer laufenden Partie geöffnet werden.

Vorgehensweise

1. Schaltfläche „**Hilfe / Regeln**“ auswählen.
2. Die Spielregeln werden angezeigt.
3. Nach dem Lesen über den Button „**Zurück**“ zur Spielansicht zurückkehren.

Hinweis

Das aktuelle Spiel wird dabei nicht unterbrochen oder zurückgesetzt.

10. Spiel neu starten

Ein laufendes Spiel kann jederzeit zurückgesetzt werden.

Vorgehensweise

1. Schaltfläche „**Zurücksetzen**“ auswählen.
2. Das Spielfeld wird geleert.
3. Eine neue Partie beginnt.

Achtung

Der bisherige Spielstand geht dabei verloren.

11. Spielende

Eine Spielrunde endet in einem der folgenden Fälle.

Sieg

Ein Spieler hat vier Spielsteine in einer Reihe verbunden.

Ergebnis

Der Ergebnisbildschirm wird angezeigt.

Unentschieden

Alle Felder des Spielfelds sind belegt und kein Spieler hat gewonnen.

Ergebnis

Der Ergebnisbildschirm wird angezeigt.

12. Gewinnkombination anzeigen

Nach einem gewonnenen Spiel kann die Gewinnkombination dargestellt werden.

Vorgehensweise

1. Ergebnisbildschirm öffnen.
2. Schaltfläche „**Gewinnkombination anzeigen**“ auswählen.
3. Das Spielfeld wird erneut angezeigt.
4. Die vier gewinnbringenden Spielsteine werden hervorgehoben.

Nutzen

Die Gewinnsituation kann dadurch nachvollzogen und überprüft werden.

13. Neue Runde starten

Nach Abschluss einer Partie kann sofort eine neue Runde gestartet werden.

Vorgehensweise

1. Schaltfläche „**Neue Runde**“ auswählen.
2. Das Spielfeld wird zurückgesetzt.
3. Eine neue Partie beginnt.

14. Rückkehr zur Spielesammlung

Die Anwendung kann jederzeit verlassen werden.

Vorgehensweise

1. Schaltfläche „**Spielesammlung**“ auswählen.
2. Das aktuelle Spiel wird beendet.
3. Die Spielesammlung wird angezeigt.

15. Häufige Situationen

Spielstein kann nicht gesetzt werden

Ursache

Die ausgewählte Spalte ist vollständig gefüllt.

Lösung

Eine andere Spalte auswählen.

Hilfe versehentlich geöffnet

Lösung

Die Hilfe schließen.

Das Spiel wird an derselben Stelle fortgesetzt.

Spielstand wurde zurückgesetzt

Ursache

Die Schaltfläche „**Neustart**“ wurde ausgewählt.

Folge

Der vorherige Spielstand kann nicht wiederhergestellt werden.

16. Zusammenfassung

Mit **4-Connect** steht den Passagieren ein einfaches und intuitiv bedienbares Unterhaltungsspiel innerhalb des Inflight-Entertainment-Systems zur Verfügung.

Wichtige Funktionen

- I Spiel starten
- I Spielmodus auswählen
- I Spielzüge durchführen
- I Hilfe und Regeln anzeigen
- I Einstellungen ändern und anzeigen
- I Spielfeld neu starten
- I Gewinnkombination anzeigen
- I Neue Runde beginnen
- I Zur Spielesammlung zurückkehren