



دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

تمرین شماره ۱ سیستمهای ریزپردازند های و مدارهای واسطه نیمسال دوم ۱۳۹۹

دانشکده مهندسی برق

راه اندازی میکروکنترلر STM32f407VGT6 و کار باOPIO

هدف از این تمرین راهاندازی بخ شهای اولیه و اصلی میکروکنترلر و آشنایی با نحو هی کار با GPIO میباشد.

برای این منظور یک پروژ هی سیستم آبیاری خودکار به عنوان مثال تعریف شده است. این سیستم برای سنجش میزان رطوبت خاک و آبیاری خودکار به کار خواهد رفت. سیستم مذکور متشکل از چندین بخش خواهد بود. این بخ شها شامل ماژول رطوبتسنج، میکروکنترلر،

keypad، LCD، شير آب ميشود.

بخش ۱)ماژول رطوبت سنج خاک

برای سنجش میزان رطوبت خاک انواع مختلفی از ماژو لها وجود دارند. ماژول مورد استفاده در این تمرین، 46-YLخواهد بود (ماژول مورد استفاده در این تمرین، 46-YLخواهد بود (ماژول TE215 هم مشابه 69-YL بوده و تفاوت چندانی با آن ندارد). دلیل انتخاب این ماژول، قیمت کم آن و مناسب بودن برای یروژه های ساده میباشد. شکل زیر این ماژول را نشان میدهد:




این ماژول دارای چهار پین AO، VCC، نین AO است. پین AO مربوط به خروجی آنالوگ و پین DO مربوط به خروجی دیجیتال میباشد. خروجی آنالوگ ولتاژی متناسب با میزان رطوبت خاک تولید میکند و به منظور انداز هگیری این ولتاژ نیاز به را هاندازی واحد ADC میکروکنترلر است که در این تمرین ما با این پین کاری نخواهیم داشت. خروجی دیجیتال بدین شکل است

که اگر رطوبت از حد معینی کمتر باشد، مقدار ۱، و اگر از آن حد معین بیشتر باشد مقدار ۰ به خود میگیرد. این حد هم توسط پتانسیومتر آبی رنگ که روی ماژول قرار دارد، قابل تنظیم است. پین DO را به پین PB1 میکروکنترلر وصل کنید.

بخش ۲) کیپد (keypad)

کیپدها در واقع ماتریسی از push button ها هستند که در یک پد قرار گرفته اند. شکل سمت راست زیر یک کیپد 4*4و شکل سمت چپ نحوه ی اتصالات درون آن را نشان میدهد.



مزیت کیپد این است که تعداد پین کمتری برای اتصال نیاز دارد (مثلا برای کیپد فوق ۸ پین به جای ۱۲ پین.) اما خواندن وضعیت کلیدها به سادگی یک push button نیست. الگوریتمهای مختلفی برای این کارارائه شده است. یکی از این الگوریتم ها شیفت دادن یک 0 بین سطرهای کیپد و خواندن وضعیت ستونهای آن است.

برای انجام این کار یک لینک برای دسترسی به کتابخانه مورد نیاز برای تشخیص باتن فشار داده شده قرار داده می شود:

https://stm32f4-discovery.net/download/tm stm32f4 keypad/?wpdmdl=1787

https://stm32f4-discovery.net/download/tm-stm32f4-gpio-library/?wpdmdl=2237

https://stm32f4-discovery.net/download/defines-h/?wpdmdl=1769

سه لینک بالا حاوی سورس و هدر فایل های مورد نیاز برای راه اندازی یک keypad را در اختیار ما می گذارد. این کتابخانه برای تنظیم پایه ها از کتابخانه gpio نوشته شده توسط نویسنده استفاده شده.هدر defines.h برای انجام gpio های جدید استفاده می شود و قابل حذف است اما می توانید به جای انجام define در این فایل، پایه های پیش فرض اتصال پایه های keypad را در tm_stm32f4_keypad.h تغییر دهید . این کتابخانه قابلیت تشخیص یک ورودی جدید هر ۱۰۰ میلی ثانیه را داراست که می توانید مقدار پیش فرض آن را با تغییر keypad انجام دهید. همچنین باید به این دقت شود که این کتابخانه قابلیت کار با keypad های 3*4 را نیز دارد. برای تنظیم آن به صورت 4*4 بایست در تابع init ورودی به صورت 4*4 بایست در تابع کنید.

/https://stm32f4-discovery.net/2014/09/library-32-matrix-keypad-stm32f4xx

در برنامه نمونه ارائه شده در لینک بالا بین هر case که نشانه ی فشردن یک کلید است می توانید عملیات مربوط به آن کلید را انجام دهید. همچنین به جای استفاده از void TM_DELAY_1msHandler(void) که نیاز به اضافه کردن "tm_stm32f4_delay.h" است که نیاز به اضافه کردن هدر و سورس فایل های بیشتری است ، از

TM_DELAY_Init() و به جای systick سرویس می دهد) و به جای void HAL_SYSTICK_Callback(void) استفاده کنید (این تابع به وقفه ی stm32f4xx_hal_cortex.c و جود دارد .(زیرا ما از توابع HAL از HAL_SYSTICK_Config(1) استفاده می کنیم.) . کار این تابع تنظیم فاصله بین دو وقفه ی systick است که می خواهیم یک میلی ثانیه باشد .

Systick یک تایمر جانبی ارائه شده در ساختار ARM cortex است که در cubemx به صورت پیش فرض برای ایجاد تاخیر استفاده می شود. .

()TM_KEYPAD_Read هميشه حاوي كليد فشرده شده است . يس مي توانيد از if هم به جاي switch استفاده كنيد.

اگر با وقفه آشنایی ندارید به این صورت عمل می کند که در صورت رخداد یک وقفه (مثلا فاصله های یک میلی ثانیه که با تابع HAL_SYSTICK_Config(1) تنظیم کردیم.) اعمال در حال انجام در while(1) رها می شوند و به زیر برنامه سرویس دهی وقفه می رود و آن اعمال را اجرا می کند.(برای این مثال اعمالی که در تابع void HAL_SYSTICK_Callback(void) برنامه نویسی می کنیم)

بخش ٣) شير آب الكتريكي:

باز و بسته شدن شیر آب با توجه به میزان رطوبت،(در صورت صفر بودن پایه ی DO) و میزان باز ماندن شیر آب با توجه به زمانی که توسط کاربر(با استفاده از کیپد) وارد میشود، تعیین خواهد شد.


نکته ی قابل توجه این است که شیر آب را نمی توان مستقیما به یکی از پین های میکروکنترلر وصل کرد. چون پین های میکروکنترلر جریان دهی محدودی دارند و نمی توان جریان زیادی از آنها کشید. از طرفی شیر آب جریان نسبتا زیادی هنگام باز بودن نیاز دارد. لذا باید مداری طراحی شود تا این جریان را تامین کند. حتی در بیشتر موارد نیز ولتاژ کاری شیر از ۳.۳ولت بیشتر است. به عنوان نمونه یک شیر برقی سلونوئیدی 24V,1.2W,DCدر زیر مشاهده میشود. این شیر در حالت عادی بسته بوده و با اعمال ولتاژ لازم به دو پایه اش مسیر آب را باز میکند.



برای درایو نمودن شیر آب فرض کنید از یک ماسفت نوع n به عنوان درایور استفاده می کنیم. (در کد نویسی اثری نخواهد داشت)

بخش ٤) LCD

برای نمایش اطلاعات از LCD میتوان کمک گرفت LCD ها در دو نوع کاراکتری و گرافیکی وجود دارند. LCDهای گرافیکی قابلیت نمایش اطلاعات با دقت بیشتر را دارند. ولی را هاندازی پیچید هتر و قیمت بیشتری نیز دارند. همچنین هر دو LCD کاراکتری و گرافیکی در انداز ههای مختلف ی تولید میشوند. ما از LCD کاراکتری و گرافیکی در انداز ههای مختلف ی تولید میشوند. ما از LCD کاراکتری و گرافیکی در انداز ههای مختلف ی تولید میشوند.





شکل سمت راست LCD و شکل سمت چپ پایه های آن را نشان میدهد. پایههای VSS و VDD که مربوط به تغذیه هستند. پایه کال سمت راست کاراکترهای نمایش داده شده به کار میرود. این تنظیم کنتراست معمولا توسط یک پتانسیومتر انجام میشود. پایههای RS و RW و E پایه های کنترلی و پایه های OT ا DO مربوط به دیتا هستند. امکان استفاده از دیتا به دو صورت ۸ بیتی و جود دارد . مزیت روش ٤ بیتی است. ما نیز از مد چهار بیت کمتر نسبت به حالت دیتای ۸ بیتی است. ما نیز از مد چهار بیتی برای اتصال به میکروکنترلر استفاده خواهیم کرد. در این حالت فقط چهار پایه از پایه های دیتا مورد استفاده قرار میگیرند و به چهار پایه ی دیگر کاری نداریم. نحوه ی اتصال پین های Icd در لینک زیر آمده است. همچنین در این لینک برنامه نمونه ای برای بررسی نحوه ی استفاده از این کتابخانه وجود دارد .

https://deepbluembedded.com/stm32-lcd-16x2-tutorial-library-alphanumeric-lcd-16x2-/interfacing

برای استفاده از کتابخانه لینک بالا باید علاوه بر لینک زیر:

https://github.com/Khaled-Magdy-DeepBlue/STM32 Course DeepBlue/tree/master/ECUAL/LCD16x2

لینک زیر را هم به عنوان کتابخانه به پروژه اضافه کنید:

https://drive.google.com/file/d/1x6N19YExuAgTW3Cooq95-RqU2xL4RV2H/view

این لینک حاوی تابع delay نوشته شده توسط نویسنده است که از آن در کتابخانه lcd استفاده کرده ، زیرا HAL_Delay فقط قادر به ایجاد تاخیر های ۱ میلی ثانیه ای است و نویسنده به تاخیر های در اندازه میکرو ثانیه نیاز دارد .

برای استفاده از کتابخانه تاخیر می توانید از لینک زیر کمک بگیرید:

https://deepbluembedded.com/stm32-delay-microsecond-millisecond-utility-dwt-delay-timer-/delay

همچنین برای استفاده یک تایمر برای ایجاد تاخیر هم کتابخانه ای در بالا قرار داده شده (Timer_Delay) که در صورت نیاز به تابع تاخیر دیگر می توانید از آن استفاده کنید .(به صورت پیش فرض از TIM4 (تایمر شماره چهار) برای ایجاد تاخیر استفاده می کند .)

هر دو کتابخانه lcd و تاخیر بالا برای stm32f1 نوشته شده اند که می توانید با تغییر "include "stm32f1xx_hal.h" در هدر فایل ها به "include "stm32f4xx_hal.h" اَن را برای stm32f4 تنظیم کنید.

همچنین تعیین محل اتصال پایه های lcd را (تغییر پیش فرض برای عدم تداخل در استفاده پایه ها) در سورس فایل LCD16x2_cfg.c

بخش ٥) ميكروكنتر


میکروکنترلر دائما وضعیت پین PB1 (که به خروجی دیجیتال رطوب تسنج وصل شده است) را چک میکندو در صورتی که رطوبت خاک کم شود، پین PB2 (که به شیر آب وصل است) را به وضعیت high برده (بازشدن شیر آب) و به مدت زمان t_open آن را در وضعیت high نگه داشته و سپس دوباره آن را در وضعیت low نیز در حالت عادی، در سطر اول عبارت "Moisture: Wet" یا "Moisture: Wet" را با توجه به میزان رطوبت خاک نشان دهد و در سطر دوم عبارت

"Open Time: 1 Min" یا "Open Time: 2 Min" یا "Open Time: 3 Min" را با توجه به مقدار t_open" نشان دهد . للحروموn الله ورا در هر بار باز شدنش بر حسب دقیقه نشان میدهد. مقدار اولیه t_open برابر ۱ میباشد. با فشردن کلید A در کیپد، LCDعبارت "Choose Time from" را در سطر اول و عبارت "1,2,3 Min:" در سطر دوم نشان داده و سپس منتظر فشرده شدن کلید باشد. اگر کلید فشرده شده یکی از سه کلید ۱ یا ۲ یا ۳ باشد، آن را در متغیر t_open دخیره کرده و حالت نمایش LCD را به حالت قبل برگرداند. اگر کلید دیگری فشرده شود هیچ اتفاقی نیفتد و همچنان منتظر فشرده شدن کلید بماند.


برای تعیین زمان سپری شده از باز ماندن شیر آب می توانید به دو صورت عمل کنید .

- ۱. در (۱) while تابع HAL_Delay را با مقادیر کوتاهی استفاده کنید(مثلا ۱۰ میلی ثانیه)(برای عدم ایجاد اشکال در خواندن while (۱) سپس به یک متغیر اضافه کنید . متناوبا(در صورت باز بودن شیر) مقدار آن را چک کنید تا به زمان مورد نظر بر سد(برای یک دقیقه به ۲۰۰۰ برسد) سپس شیر آب بسته شود .
- ۲. در همان (HAL_SYSTICK_Callback(void که برای keypad استفاده کردیم به یک متغیر اضافه کنید. (فاصله ها به صورت ۱ میلی ثانیه است پس باید متغبر به ۲۰۰۰۰ برسد) و در (1) while مقدار آن را متناوبا (در صورت باز بودن شیر)بررسی کنید.


برای اضافه کردن هدر فایل ها در navigator به صورت زیر کلیک راست کنید




سپس بر روی options for target کلیک کنید . بر روی پنجره ی باز شده بر روی تب ++c/c بروید و محل هدر فایل ها را اضافه کنید .



برای اضافه نمودن سورس فایل ها را هم می توانید بر روی navigator کلیک راست کنید و یک گروه جدید بسازید مانند



سپس با کلیک بر روی add existing files سورس فایل ها (x.c) را اضافه کنید.



بعد از انجام پروژه به صورت کامل با زدن بر روی build target پروژه را بیلد کنید و در صورت وجود error یا warning آن ها را رفع کنید .

فایلهای تحویلی شامل

- ۱. شماتیک مدار بسیار ساده کشیده شده بر روی یک کاغذ
 - ۲. یروژه ی نرم افزار Keil uVision
 - ۳. گزار ش کار در فرمت PDF باشد.

در گزارش کار خود این سوال را پاسخ دهید:

- 1. كدام روش تعيين زمان سپرى شده از باز بودن شير آب بهتر است و چرا ؟
- ۲. برای نشان دادن زمان باز ماندن شیر آب بر روی LCD به صورت معکوس شمار و به ثانیه چه تغییری در کد نیاز است.
- . تحقیق کنید روش pooling و روش interrupt در استفاده از keypad چه تفاوتی دارد و کدامیک بهتر است ؟

مو فق باشيد