ZigBee 小型环境监测系统

软件使用说明书

Version 2.1

目录

目录	2
第1章 概述	3
第2章 系统运行软硬件环境	3
2.1 硬件环境	3
2.2 软件环境	3
第3章 软件安装配置说明	3
3.1 软件安装配置	3
3.1.1 YH-340 串口驱动安装	3
第 4 章 硬件配置	3
4.1 ZigBee 模块	3
第5章 软件功能介绍与使用说明	4
5.1.1 软件目录	4
5.1.2 登录界面	4
5.1.3 管理员界面	5
5.1.4 管理员基本功能	5
5.1.5 用户基本功能	7
第6章 常见问题	10
6.1 运行 Sensor.exe 后无法开启系统	10
6.2 注销后界面错误	10

第1章 概述

ZigBee 小型环境监测系统,主要作为 ZigBee 模块的数据显示和储存界面,另外提供基本的人员资源管理。

第2章 系统运行软硬件环境

2.1 硬件环境

- CPU 64 位, 1GHz 以上;
- 内存 2G 以上:
- 磁盘可用空间 500M 以上;
- 显卡 GT520 以上:

2.2 软件环境

- 操作系统 Windows7/8/10 , 64 位;
- 安装 USB 与串口互转的驱动程序
- IAR 编程软件

第3章 软件安装配置说明

3.1 软件安装配置

3.1.1 YH-340 串口驱动安装

ZigBee 小型环境监测系统需要 PC 与协调者的串口连接,所以需要 USB 转串口的驱动程序:



第4章 硬件配置

如已经存在烧录好协议栈的 ZigBee 协调器和温湿度节点,本章节可跳过。

4.1 ZigBee 模块

需要 ZigBee 协调器一个, ZigBee 温湿度节点一个, 协调器与 PC 串口相连, 节点无需连接, 开启即可。

打开 src 目录的 ZigBee 协议栈,具体路径【 src\ZStack-CC2530-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB】,打开 SampleApp.eww 工程

SampleApp.ewt	2018-6-5 上午 0	EWT文件	337 KB
SampleApp.eww	2010-10-28下午	IAR IDE Workspa	1 KB
■ usart.c	2018-5-21下午	C文件	2 KB
<u>■</u> usart.h	2018-5-21 上午	H文件	1 KB
workaround.s51	2017-11-20 下午	S51 文件	4 KB

分别烧录协调器和温湿度节点。

第5章 软件功能介绍与使用说明

5.1.1 软件目录

界面语言是 Qt,运行 Sensor.exe 程序即可。



5.1.2 登录界面

提供了 2 个供测试使用的账号,分别是管理员(账号 1511101 密码 123)和用户(账号 2511102 密码 123).



5.1.3 管理员界面




5.1.4 管理员基本功能

添加功能,能够添加项目、传感器、职工和用户。

¼ ZigBee小型环境监测系统	(×
添加 查询 更改	删除	
项目添加 用户添加 传感器添加 职日	上添加	
职工ID: 职工年龄: O	⇒ 岁	
职工名称: 职称:	•	
职工密码: 项目ID:	•	
确定 清空		
个人 注销 退出		
		ai

查询功能,能够查询项目、职工、用户和传感器。



更改功能, 能够更改项目、职工和用户。



删除功能,能够删除项目、职工和用户。



5.1.5 用户基本功能

用户界面



环境查看



历史消息



警告设定

▶ 小型环境监测系统	1-1	×
环境查看	当日数据	
温度上限:	0.00	
湿度上限: 空气质量上限: 湿度下限: 空气质量下限: 参考值: 参考值: 确定 清空		
个人 注销 退出		

当日数据



第6章 常见问题

6.1 运行 Sensor. exe 后无法开启系统

本系统的使用环境是 windows 7/8/10,要求系统是 64 位,详见硬件环境。 先确定客户机的硬件环境是否符合,如果符合,请尝试直接运行 Sensor.exe,如 果依然没有开启系统,请尝试打开任务管理器,查看是否存在系统的线程,如下 图所示:

进程 性能 应用历史记录 启动 用户 证	羊细信息 服务					
A	6%	41%	0%	0%	0%	
名称	CPU	内存	磁盘	网络	GPU	GPU 引擎
应用 (5)						^
> Microsoft Word	0%	144.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%	
> 🥶 qtcreator.exe (32 位)	0.2%	152.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%	
> 🉌 Sensor.exe (32位)	0%	12.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%	
> 🔽 YYNote (32 位)	0%	20.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%	
〉 🙀 任务管理器	2.7%	31.1 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps	0%	

如果存在,则强行结束任务,然后重新运行 Sensor.exe。

6.2 注销后界面错误

系统对注销功能尚未完善,尽量不要使用注销功能,而且直接退出后重新登录。