Berekening Profiel 5 - HE 220 B

Bereking van **Profiel 5**, een **hyperstatische** ligger **onder muur 13 en 15**. Het profiel hoort in theorie de vloer van de badkamer en kamer 3 niet te ondersteunen, gezien deze afdraagt van respectievelijk muur 1 naar muur 4 en 5, van muur 4 en 6 naar muur 9. Veiligheidshalve rekenen we 20% mee van de last t.g.v. de vloer van de badkamer en kamer 3.

Lasten zijn afkomstig van het dak tot het eerste verdiep. Er wordt gerekend met een **nuttige belasting** van $200kN/m^2$ en een krachtsafdracht van de vloeroppervlaktes tussen de draagmuren (dus **krachtsafdracht** in **1 richting**), tenzij hier uitdrukkelijk van afgeweken wordt.




Table of Contents

Berekening Profiel 5 - HE 220 B

Indeling

Probleemstelling: Hyperstatische ligger met 1 tussensteunpunt

Controle

Beschrijving belastingsschema

Oplossing belastingsschema

Achterliggende berekeningen

Dependencies en hulpfuncties

Interne krachtswerking

Steunpunten

Kinematische randvoorwaarden

Oplossing basisschema's

Schema 1. Verdeelde belasting p van a tot b

Schema 2. Puntlast F ter hoogte van abscis a

Schema 3. Variabele verdeelde belasting pa van a tot pb ter hoogte van b

Voorbeelden

Theorie

Virtuele arbeid

Integralen en analogiëen van Mohr

Stelling van Green

Doorbuiging door dwarskrachten

Indeling

De krachtsafdracht is bepaald voor volgende indeling. In de lastendaling zijn de resulterende belasting begroot ter hoogte van de bovenzijde van de muren van het gelijkvloers. Op onderstaande figuur wordt een onderschijdt gemaakt tussen muren met een **dragende functie** (**rood**) en deze met een **niet dragende functie** (**geel**).


Controleer de lastendaling

Alvorens het rekenblad verder aan te vullen, is het belangrijk dat met de correcte uitgangspunten gewerkt wordt. Controleer aldus je resulterende krachten. Bekijk in de lastendaling of de **nuttige** last van $2kN/m^2$ werd meegenomen, alsook de sneeuwlast en in welke situatie (oud of nieuw) de lasten zijn doorgerekend.

```
md"""LLL danger "Control
```

^{• !!!} danger "Controleer de lastendaling"

Alvorens het rekenblad verder aan te vullen, is het belangrijk dat met de correcte uitgangspunten gewerkt wordt. Controleer aldus je resulterende krachten. Bekijk in de lastendaling of de **nuttige last** van \$2 kN/m^2\$ werd meegenomen, alsook de sneeuwlast en in welke situatie (*oud* of *nieuw*) de lasten zijn doorgerekend.



Probleemstelling: Hyperstatische ligger met 1 tussensteunpunt

Hyperstatische ligger met 1 tussensteunpunt, 2 variabele lijnlasten en 1 puntlast. De puntbelasting is afkomstig van **profiel 1** en **profiel 2**, het samenstel uit hun reactiekrachten ter hoogte van dit steunpunt. Uit de berekening moet blijken dat de kracht direct wordt opgenomen door het steunpunt indien het zich ∞ stijf gedraagd. In realiteit heeft het steunpunt een axiale stijfheid, deze wordt becijferd en meegenomen in de berekening.

Veerstijfheid van het steunpunt

Om enige veiligheid in de berekening mee te nemen, wordt het tussensteunpunt als een veer gemodelleerd, hierbij is de volgende wet van kracht: $F=k\cdot v$ waarbij k voor de veerconstante staat, die op zich gelijk is aan $k=\mathrm{EA}/L$, de axiale stijfheid van de ondersteunende kolom. Een vork van stijfheden wordt toegepast in de berekening, waarbij de axiale stijfheid wordt vermenigvuldigd met $\left\lceil 1/\sqrt{2};1;\infty \right\rceil$.

```
naam = "Profiel 5"
    naam = "Profiel 5"
```

Lijst met beschikbare profielen: HE 220 B

✓ in kwaliteiten S235 ✓

Lijst met beschikbare kolommen: SHS 120/6.3 ✔ in kwaliteiten S235 ✔

	name	G	b	h	tw	tf	Wel.y	ly
1	"IPE 0 270"	42.3	136.0	274.0	7.5	12.2	507.0	6947.0
2	"IPE A 300"	36.5	150.0	297.0	6.1	9.2	483.0	7173.0
3	"HE 180 M"	88.9	186.0	200.0	14.5	24.0	748.3	7483.0
4	"HE 240 A"	60.3	240.0	230.0	7.5	12.0	675.0	7763.0
5	"HE 260 AA"	54.1	260.0	244.0	6.5	9.5	654.1	7980.0
6	"HD 260 x 54,1"	54.1	260.0	244.0	6.5	9.5	654.1	7980.0
7	"HE 200 C"	81.9	203.0	210.0	12.0	20.0	764.7	8029.0
8	"HE 220 B"	71.5	220.0	220.0	9.5	16.0	735.5	8090.0
9	"IPE 300"	42.2	150.0	300.0	7.1	10.7	557.0	8356.0
10	"IPE O 300"	49.3	152.0	304.0	8.0	12.7	657.5	9994.0

	check	L	V	М	α	
1	:GGT	5.4	(-37.552, 32.218)	(-18.427, 17.915)	(-0.002, 0.001)	(-0.0
2	:GGT_K	5.4	(-43.091, 37.188)	(-21.237, 20.882)	(-0.002, 0.001)	(-0.0
3	:UGT	5.4	(-60.735, 51.469)	(-29.531, 28.847)	(-0.002, 0.002)	(-0.0

Opmerking

Bij de controle in **UGT** wordt de momentweerstand niet verminderd in functie van de dwarskracht. Er wordt op toegezien dat de Check 4 de waarde van 0.50 niet overschrijdt. Indien de *Unity Check* groter is, dan grijpen we terug naar NBN EN 1993 om een aangepaste controle uit te voeren.

	check	R1_maximum	R2_maximum	R3_minimum
1	:GGT	24.111	24.47	-196.122
2	:GGT_K	27.972	28.199	-234.511
3	:UGT	38.653	40.133	-328.105

Controle

Controle van de voorwaarden in **GGT** en **UGT**. Bepalend zijn in het desbetreffende geval de doorsnedecontroles in **GGT**. Geen stabiliteitscontrole (*Torsional Lateral Buckling*, *Web Crippling*, ...) zijn momenteel uitgevoerd.

Definitie (zie ook NBN B03-003):

- δ_0 : tegenpijl balk in onbelaste toestand
- δ_1 : ogenblikkelijke verandering t.g.v. perm. belastingen
- δ_2 : toename onder invloed van variabele belsting (kar. geval)
- $\delta_{max} = \delta_1 + \delta_2 \delta_0$

Controles in GGT

- 1. **Check 1**: Max 80% van f_{yd} in de meest getrokken/gedrukte vezel
- 2. **Check 2**: Vervormingen van de ligger beperkt tot L/500 voor δ_2 en L/400 voor δ_{max} .
 - $\circ~$ Toegelaten vervorming v_{lim} en optredende v_{max} in \mathbf{GGT} Karakteristiek

Controles in **UGT**

3. **Check 3**: Doorsnedecontrole
$$UC = rac{M_{Ed}}{M_{Rd}}$$
 met $M_{Rd} = W_{el;y} \, f_{yd}$

4. **Check 4**: Dwarskrachtcontrole
$$UC=rac{V_{Ed}}{V_{Rd}}$$
 met $V_{Rd}=A_V rac{f_{yd}}{\sqrt{3}}$

check1 = #1 (generic function with 1 method)

```
- check1 = (t, n) -> UC(md"$\dfrac{\sigma_{s}}{0.8\ f_{yd}}$", t, n)
```

```
check2 = #3 (generic function with 1 method)
    check2 = (t, n) -> UC(md"$\dfrac{v_{max}}{v_{lim}}$", t, n)

check3 = #5 (generic function with 1 method)
    check3 = (t, n) -> UC(md"$\dfrac{M_{Ed}}{M_{Rd}}$", t, n)


check4 = #7 (generic function with 1 method)
    check4 = (t, n) -> UC(md"$\dfrac{V_{Ed}}{V_{Rd}}$", t, n)
```

Beschrijving belastingsschema

Definiëer de randvoorwaarden of *Boundary Conditions* (BC). Voor een **verdeelde belasting** geef je de parameters a, b, L en p in waarbij een *positieve* waarde van p een neerwaartse belasting is. Voor een **puntbelasting** geef je de parameters a, L en p in. Ook de stijfheid EI.

In het desbetreffende geval waarbij er **twee verdeelde belastingen** aangrijpen naast elkaar en een puntlast ter hoogte van het steunpunt, herleidt het aantal paramaters zich tot $a, x_{steun}, L, p_1, p_2$ en F. De ondersteuning ter hoogte van het tussensteunpunt wordt vervangen door een kracht R_3 , een kracht die afhankelijk is van de vervorming ter hoogte van het steunpunt v_{xsteun} . Mits het opleggen van een bijkomende kinematische randvoorwaarde, dat de vervorming er ter hoogte van dit punt gelijk moet zijn aan de verhouding tussen de te berekenen kracht R_3 en de axiale stijfheid, kan een oplossing bekomen worden voor het belastingsschema.

$$R_3 = rac{\mathrm{EA}}{L} \; v(x_{steun}) \longrightarrow v(x_{steun}) = rac{L}{\mathrm{EA}} \; R_3$$



Te definiëren parameters

In de tabel met de **randvoorwaarden** (rvw) geef je de parameters a, $x_s teun$, L, p_1 en p_2 in, alsook de grenstoestand (:UGT of :GGT). De parameters die je moet invullen volgen uit de **generalisering** dat in een volgende paragraaf is opgesteld.

Definieer in onderstaande tabel de verschillende belastingsgevallen

```
geom = (a = 3.46, x_steun = 3.36, L = 5.4)

    geom = (
        a = 5.40 - 1.94,
        x_steun = 5.40 - 2.04,
        L = 5.40
    )

opp_badkamer = 15.2099999999999

    opp_badkamer = 3.9 * 3.9 # m²

opp_kamer3 = 20.8
    opp_kamer3 = 5.2 * 4 # m²

verh_m13_1 = 0.49743589743589745
    verh_m13_1 = (geom[:L] - geom[:a]) / 3.9 # Verhouding deel 1 t.o.v. muur 13

verh_m15_2 = 0.865000000000000001
    verh_m15_2 = geom[:a] / 4 # Verhouding deel 2 t.o.v. muur 15
```

belastingsgevallen =		naam	waarde	beschrijving
	1	"g1"	13.9958	"Perm. last - lastendaling"
	2	"g2"	25.1465	"Perm. last – lastendaling"
	3	"gp"	0.715	"Perm. last - profiel"
	4	"q1_vloer"	3.0264	"Var. last - nuttige overlast"
	5	"q2_vloer"	6.47712	"Var. last - nuttige overlast"
	6	"q1_sneeuw"	1.99472	"Var. last - sneeuwlast"
	7	"q2_sneeuw"	3.46865	"Var. last - sneeuwlast"
	8	"p12ggt_f"	124.729	"GGT Frequent - Afdracht profiel 1 & 2
	9	"p12ggt_k"	152.358	"GGT Karakteristiek - Afdracht profiel
	10	"p12ugt"	213.312	"UGT - Afdracht profiel 1 & 2"

Definieer in onderstaande tabel de verschillende combinaties. Voor **GGT** wordt gerekend met het ψ_1 gelijk aan 0.5 voor de **nuttige overlast** in de *frequente* combinatie, dit volgens Categorie A volgens NBN EN 1990.

combinaties =

	check	naam	formule
1	:GGT	"p1"	"g1 + gp + 0.5 * q1_vloer"
2	:GGT_K	"p1"	"g1 + gp + q1_vloer + 0.5 * q1_sneeuw"
3	:UGT	"p1"	"1.35 * (g1 + gp) + 1.5 * (q1_vloer +
4	:GGT	"p2"	"g2 + gp + 0.5 * q2_vloer"
5	:GGT_K	"p2"	"g2 + gp + q2_vloer + 0.5 * q1_sneeuw"
6	:UGT	"p2"	"1.35 * (g2 + gp) + 1.5 * (q2_vloer +
7	:GGT	"F"	"p12ggt_f"
8	:GGT_K	"F"	"p12ggt_k"
9	:UGT	"F"	"p12ugt"

resultaatklasse =

=	check	naam	formule	uitkomst
1	:GGT	"p1"	"g1 + gp + 0.5 * q1_vloer"	16.224
'		•		
2	:GGT_K	"p1"	"g1 + gp + q1_vloer + 0.5 * q1_sneeuw"	18.7346
3	:UGT	"p1"	"1.35 * (g1 + gp) + 1.5 * (q1_vloer +	25.8953
4	:GGT	"p2"	"g2 + gp + 0.5 * q2_vloer"	29.1
5	:GGT_K	"p2"	"g2 + gp + q2_vloer + 0.5 * q1_sneeuw"	33.336
6	:UGT	"p2"	"1.35 * (g2 + gp) + 1.5 * (q2_vloer +	47.2302
7	:GGT	"F"	"p12ggt_f"	124.729
8	:GGT_K	"F"	"p12ggt_k"	152.358
9	:UGT	"F"	"p12ugt"	213.312

maatgevend =

	check	р1	p2	F
1	:GGT	16.224	29.1	124.729
2	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358
3	:UGT	25.8953	47.2302	213.312

rvw =		check	р1	p2	F	a	x_steun	L
	1	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4
	2	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4
	3	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4

Twee hulpvariabelen voor later...

isGGT = BitVector: [true, false, false]

isUGT = BitVector: [false, false, true]

Voor de vervorming en hoekverdraaiing moet de stijfheid in acht genomen worden

Eigenschappen van het profiel

Eigenschappen van het gekozen profiel - type HE 220 B

Haal informatie van het profiel op en bewaar het in info

profiel =

	name	G	h	b	tw	tf	r	hi	mor
1	"HE 220 B"	71.5	220.0	220.0	9.5	16.0	18.0	188.0	

buigstijfheid = 16989.0

```
buigstijfheid = 210000 * (profiel[!, "Iy"] |> first) / 10^5 # kNm²
```

 $f_yd = 235.0$

 $W_{el} = 735.5$

 $M_Rd = 172.8425$

```
• M_Rd = W_el * f_yd / 1000 # kNm
```

```
V_Rd = 656.1200000000001
```

```
• V_Rd = (profiel[!, "Avz"] |> first) * f_yd / 10 # kN
```

Keuze steun

De stijfheid is bepaald uit de materiaal karakteristieken van de de steun.

Keuze = SHS 120/6.3

steun =

	name	b	t	ro	ri	G	P	A	more
1	"SHS 120/6.3"	120	6.3	9.4	6.3	22.2	0.464	2823	

```
A = 2823
```

```
• A = steun[!, :A] |> first # mm<sup>2</sup>
```

```
E = 210000
```

```
• E = 210\_000 \# N/mm^2 \text{ of } 10^6 N/m^2
```

$L_kolom = 2.8$

```
- L_kolom = 2.8 # m
```

```
k = 211725.0
```

```
• k = E * A / L_kolom / 1000 # kN/m
```

Oplossing belastingsschema

Met behulp van het **superpositiebeginsel** generaliseren we het probleem door een samenstel van de effecten, V, M, α en v, door de afzonderlijke aangrijpende belastingen te nemen.

Opgepast!

Bij het gebruiken van de syntax R11(deel...) moet je opletten hoe deel is opgebouwd, immers worden de substituties niet gelijktijdig uitgevoerd, maar één voor één, en telkens wordt de formule geëvalueerd en vereenvoudigd. Dus pas je a => b (a naar b) aan en dan b => L (b naar L), dan wordt de eerder omzetting dus ook verder doorgevoerd.

```
(p_1, p_2, R_3, x_{steun})
```

```
p1, p2, R3, x_steun = symbols("p_1 p_2 R_3 x_{steun}", real=true)
```

$$\mathbf{deel1} = (a , b , p)$$

$$\Rightarrow 0$$

$$\Rightarrow a \Rightarrow p_1$$

$$\mbox{deel2} = (\ b \ , \ p \)$$

$$\Rightarrow L \ \Rightarrow p_2$$

$$\mbox{deel3} = (\ a \ , \ F \)$$

$$\Rightarrow x_{steun} \ \Rightarrow F$$

Omdat de ligger **hyperstatisch** is, wordt er *gesneden* naar het steunpunt en wordt een fictieve kracht R_3 in rekening gebracht, deze kracht wordt als een externe belasting ingerekend

$$\mbox{deel4 = } (\quad a \quad , \quad F \quad)$$

$$\mbox{} \Rightarrow x_{steun} \quad \Rightarrow R_3$$

Reactiekrachten

Opstellen vergelijkingen

Bij het opstellen van de vergelijkingen maak je gebruik van de functies R11, R12, V1, M1, α 1 en v1 voor **gespreide lasten** en van de formules R21, R22, V2, M2, α 2 en v2 voor een **geconcentreerde last**

R1 =

$$rac{F(L-x_{steun})}{L}+rac{R_3(L-x_{steun})}{L}-rac{ap_1(-2L+a)}{2L}+rac{p_2(-L+a)^2}{2L}$$

• R1 = R11(deel1...) + R11(deel2...) + R21(deel3...) + R21(deel4...)

R2 =

$$rac{Fx_{steun}}{L}+rac{R_3x_{steun}}{L}+rac{a^2p_1}{2L}+rac{p_2ig(L^2-a^2ig)}{2L}$$

• R2 = R12(deel1...) + R12(deel2...) + R22(deel3...) + R22(deel4...)

Dwarskracht en momenten

Oplossing neerschrijven van de dwarkracht en het buigend moment

$$-rac{F(1- heta(t-x_{steun}))(L-x_{steun})}{L}+igg(F-rac{F(L-x_{steun})}{L}igg)(- heta(-L+t)+ heta(t-x_{steun}))-igg)$$

M =

$$\frac{Ft(1-\theta(t-x_{steun}))(L-x_{steun})}{L} + \frac{Fx_{steun}(L-t)(-\theta(-L+t)+\theta(t-x_{steun}))}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L-t)}{L} + \frac{R_3t(1-t)(L$$

Hoekverdraaiing en doorbuiging

Oplossing neerschrijven van de hoekverdraaiing en de doorbuiging

α =

$$\frac{(1-\theta(t-x_{steun}))\Big(\frac{t^2(FL-Fx_{steun})}{2L}+\frac{-2FL^2x_{steun}+3FLx_{steun}^2-Fx_{steun}^3}{6L}\Big)+(-\theta(-L+t)+\theta(t-x_{steun}))}{EI}$$

•
$$\alpha = \alpha 1 (\text{deel1...}) + \alpha 1 (\text{deel2...}) + \alpha 2 (\text{deel3...}) + \alpha 2 (\text{deel4...})$$

v =

$$\frac{(1-\theta(t-x_{steun}))\Big(\frac{t^3(FL-Fx_{steun})}{6L}+\frac{t(-2FL^2x_{steun}+3FLx_{steun}^2-Fx_{steun}^3)}{6L}\Big)+(-\theta(-L+t)+\theta(t-x_{steun})}{EI}$$

Maximale interne krachten

Maximale interne krachten en hun voorkomen (x abscis)

lambdify

lambdify wordt gebruikt om de formules om te zetten van hun SymPy vorm naar een pure Julia vorm

Substitueer alle parameters en los op naar R_3

$$R3_{opl} =$$

$$-8FL^2x_{steun}^2 heta(-L+x_{steun}) + 8FL^2x_{steun}^2 + 16FLx_{steun}^3 heta(-L+x_{steun}) - 16FLx_{steun}^3 - 8It^2x_{steun}^3$$

vergelijking = #9 (generic function with 1 method)

rvw_volledig =

	check	р1	р2	F	a	x_steun	L	R ₃
1	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4	-188.737
2	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4	-190.842
3	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4	-196.122
4	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4	-225.68
5	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4	-228.197
6	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4	-234.511
7	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4	-315.75
8	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4	-319.272
9	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4	-328.105

fn (generic function with 1 method)

```
#fn = r -> (i -> lambdify(i(mapping(r)...)))
function fn(r)
sol = Dict(collect(keys(r)) .|> eval .=> collect(values(r)))
return i -> lambdify(i(
sol...,
EI => buigstijfheid
))
end
```

rnd = #1 (generic function with 1 method)

Onderstaande tabel bevat de **gesubstitueerde** generieke oplossingen

	check	р1	р2	F	a	x_steun	L	R3	V	М
1	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4	-188.737	#101	#101
2	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4	-190.842	#101	#101
3	:GGT	16.224	29.1	124.729	3.46	3.36	5.4	-196.122	#101	#101
4	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4	-225.68	#101	#101
5	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4	-228.197	#101	#101
6	:GGT_K	18.7346	33.336	152.358	3.46	3.36	5.4	-234.511	#101	#101
7	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4	-315.75	#101	#101
8	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4	-319.272	#101	#101
9	:UGT	25.8953	47.2302	213.312	3.46	3.36	5.4	-328.105	#101	#101

Hieronder wordt een **overzicht tabel** weergegeven, waarbij de minimum en maximum waardes van de verschillende effecten, zijnde V, M, α en v worden weergegeven

overzicht =

	check	L	V	М	α	
1	:GGT	5.4	(-37.552, 32.218)	(-18.427, 17.915)	(-0.002, 0.001)	(-0.0
2	:GGT_K	5.4	(-43.091, 37.188)	(-21.237, 20.882)	(-0.002, 0.001)	(-0.0
3	:UGT	5.4	(-60.735, 51.469)	(-29.531, 28.847)	(-0.002, 0.002)	(-0.0

Maak grafieken aan

minmax (generic function with 1 method)

```
grafieken = combine(
    groupby(opl, :check),
    AsTable([:V, :M, :α, :v]) => (
        r -> NamedTuple{(:V, :M, :α, :v)}(minmax.(collect(pairs(r))))
    ) => [:V, :M, :α, :v]
```

grafiek (generic function with 1 method)

Controle

Aftoetsen van de interne krachten en vervormingen

```
Controles
```

Maak gebruik van enumerate Check met waarde false of true.

v_lim = r.L / 500 * 1000 # mm

elseif r.check == :UGT

return checks

end

checks[2] = check2(v_max, v_lim)

Check 3 - Controle doorsnede
M_Ed = maximum(r.M .| > (abs))
checks[3] = check3(M_Ed, M_Rd)
Check 3 - Controle doorsnede
V_Ed = maximum(r.V .| > (abs))
checks[4] = check4(V_Ed, V_Rd)

```
Check(true) resulteert in de uitdraai: OK::Check = 1

Check(false) resulteert in de uitdraai: NOK::Check = 0

controle (generic function with 1 method)

function controle(r::NamedTuple)
checks = Array{Union{Missing, UC}}(missing, 4)
if r.check == :GGT

# Check 1 - Controleer de spanning in het staal
M_ggt = maximum(r.M .|> (abs)) # kNm
G_ggt = (M_ggt / W_el) * 1000 # MPa
checks[1] = check1(σ_ggt, 0.8 * f_yd)
```

Check 2 - Controleer de doorbuiging van de balk

 $v_max = maximum(r.v.| > (abs)) * 1000 # mm$

Achterliggende berekeningen

Hieronder wordt de algemene uitwerking van de balkentheorie behandeld.

Dependencies en hulpfuncties

Hieronder worden de dependencies geladen en de hulpfuncties gedefinieerd

```
    using PlutoUI , ImageView , Images , Conda , PyCall , SymPy , Roots ,
Plots , HTTP , JSON , Luxor , DotEnv , SQLite , DataFrames , UUIDs ,
Underscores
```

```
Laad de environment variables met DotEnv.config()
```

```
db = SQLite.DB("assets/db/db.sqlite")
```

```
PlotlyBackend()
```

```
• plotly()
```

Herschaal het font

```
    begin
    Plots.scalefontsizes() # Reset the font
    Plots.scalefontsizes(2/3) # Make the font 2 times smaller
    end
```

Symbolische notatie wordt gehanteerd om de basis op te stellen. Het opstellen van de vergelijken doen we via SymPy, bekend vanuit **Python**. Het pakket kun je aanroepen via PyCall, wat we ook zullen doen voor enkele functies, maar kan ook via SymPy.jl dat wat *Julia* specifieke syntax toevoegd om gebruik te maken van het pakket. Doordat in de *backend* verbinding wordt gelegd met een *Python* omgeving, is snelheid beperkt:

SymPy oproepen via PyCall doe je als volgt:

```
import Pkg; Pkg.add("Conda")
import Pkg; Pkg.add("PyCall")
# Install SymPy using Conda
using Conda, PyCall
Conda.add("sympy")
# PyCall uses the python interpreter included in the Conda.jl package
sympy = pyimport("sympy")
```

Naast bovenstaande roepen we ook SymPy.jl op om gebruik te maken van SymPy via *Julia* specifieke syntax:

```
import Pkg; Pkg.add("SymPy")
```

_heaviside (generic function with 1 method)

```
• function _heaviside(t)
• # Bij t=0 is sign(t) = 0 of deze functie 0.5
• 0.5 .* (sign.(t) .+ 1)
• end
```

Ook SymPy heeft een methode Heaviside - functie te gebruiken via PyCall

heaviside = PyObject Heaviside

```
    # Bij deze definitie is de waarde bij t=0 gelijk aan 'onbestaande'
    heaviside = sympy.functions.special.delta_functions.Heaviside
```

interval (generic function with 1 method)

```
    function interval(t, a, b)
    # Bij t=b wordt een waarde van 0.5 geretourneerd (limitatie)
    heaviside(t-a,0) .- heaviside(t-b,0)
    end
```

Naast Heaviside is er ook een methode Piecewise via PyCall aan te roepen. Helaas ondersteunen deze functie wel geen Array calls, dus moet je de map functie in *Julia* gaan gebruiken om bijvoorbeeld te gaan plotten

```
piecewise = PyObject Piecewise
```

```
* # Functie roep je aan met f(t) = piecewise((5, t < 2), (10, t <= 4)) piecewise = sympy.functions.elementary.piecewise.Piecewise
```

Eigen Check type met ook een eigen uitdraai

@enum Check OK=true NOK=false

Definieer een nieuwe type getiteld Unity Check of UC

```
struct TwoColumn{L, R}
left::L
right::R
end
```

```
function Base.show(io, mime::MIME"text/html", tc::TwoColumn)
write(io, """<div style="display: flex; align-items: center; justify-content:
center;"><div>"""
show(io, mime, tc.left)
write(io, """</div><div style="flex: 1; padding-left: 2px;">""")
show(io, mime, tc.right)
write(io, """</div></div><""")
end</pre>
```

```
function Base.show(io::IO, mime::MIME"text/html", uc::UC)
      afronden = t -> (d -> round(d, digits=t))
      subs = Dict(
          "beschrijving" => uc.beschrijving.content[1].formula,
          "waarde" => uc.waarde |> afronden(1),
"limiet" => uc.limiet |> afronden(1),
          "uc" => (uc.waarde / uc.limiet) |> afronden(2)
      format = raw"$\text{UC} = beschrijving = \dfrac{waarde}{limiet} =
 uc\rightarrow$"
      Base.write(io, """<div style="display: flex; align-items: center; justify-</pre>
 content: center;"><div>""")
      Base.show(io, mime, Markdown.parse(replace(format,
 r"beschrijving|waarde|limiet|uc" => s -> subs[s])))
      Base.write(io, """</div><div style="flex: 1; padding-left: 2px;">""")
      Base.show(io, mime, uc.check)
      Base.write(io, """</div></div>""")
end
```

```
mutable struct UC
beschrijving::Markdown.MD
waarde::Float64 # teller
limiet::Float64 # noemer
check::Check
UC(beschrijving, waarde, limiet) = (uc = new(beschrijving, waarde, limiet);
uc.check = Check(waarde / limiet <= 1); uc)
end</pre>
```

Interne krachtswerking

Superpositiebeginsel

Wanneer een lichaam onderworpen is aan verschillende krachtsverwerkingen (F, M, ΔT ...) mag men het effect (σ , ϵ , v, α ...) van elk van die belastingen, waarbij ze afzonderlijk op het lichaam inwerken, optellen of superponeren indien een aantal geldigheidsvoorwaarden vervuld zijn:

- De (veralgemeende) verplaatsingen zijn klein
- De materialen zijn lineair elastisch en kunnen met andere woorden door de wetten van *Hooke* worden beschreven
- Er is **geen** energiedissipatie in de verbindingen door wrijving

Gebruik @syms om *SymPy symbols* te definiëren of gebruik de functie symbols. De laatste optie heeft het voordeel dat je nadien je invoergegevens nog kan wijzigen. Bij het gebruik van @syms kan je dit niet langer. Ook heb je flexibiliteit over de naam bij het gebruik van symbols

Steunpunten

Bepaal de krachten in de steunpunten door het momentenevenwicht uit te schrijven in de steunpunten. Het moment ter hoogte van de steunpunten is 0, dus uit dit gegeven bereken je eenvoudig de krachten ter hoogte van de steunpunten. Bij een **statisch** bepaalde constructie bepaal je dus in 1 tijd je reactiekrachten.

Hyperstatische constructie?

Een **hyperstatische** constructie kun je oplossen door het *snijden* in de krachten en het te vervangen door onbekende krachten. Je gaat door met *snijden* tot je een statisch bepaalde constructie bekomt. Bij de oplossing leg je nadien bijkomende beperkingen op. Ter hoogte van het steunpunt zal bijvoorbeeld de vervorming er gelijk moeten zijn aan 0 of de rotatie 0 indien je *gesneden* hebt in een momentvaste verbinding

Kinematische randvoorwaarden

Leg de kinematische randvoorwaarden op om de constantes te gaan bepalen. Deze voorwaarden bestaan onderander uit v(t=>0)=0 en v(t=>L)=0. De ligger heeft een continue vervorming en ook de hoekverdraaiing verloopt continu.

Hyperstatische constructie?

Bij een **hyperstatische** constructie worden extra randvoorwaarden opgelegd. Zo zal bijvoorbeeld naar de verticale kracht van een steunpunt *gesneden* zijn en dien nu opgelegd te worden dat de vervorming er gelijk is aan 0.

Oplossing basisschema's

Bepaal de dwarskrachten V(t) en momenten M(t) voor een eenvoudig opgelegde ligger met twee verdeelde belastingen. Nadien bepalen we ook de hoekverdraaiing $\alpha(t)$ en de doorbuiging v(t).

Dwarskracht V en buigend moment M

Berekening van de interne krachten. BIj een **statisch** bepaalde constructie zijn deze niet afhankelijk van de *stijfheid*, bij een **hyperstatische** constructie wel en volgt het dwarskrachtverloop pas uit het oplossen van een stelsel

Hoekverdraaiing lpha en doorbuiging v

Deze worden berekend uit de kromming χ .

We wensen de **vervormingen** v(t) te kennen van de ligger, hiervoor grijpen we terug naar de volgende theorie. De kromming χ is gelijk aan de verhouding tussen het moment en de buigstijfheid, dit bij kleine vervormingen.

$$\chi = \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{EI}} = \frac{d\alpha}{dt} = \frac{d^2v}{dt^2}$$

Merk op dat we hier t hanteren als indicatie voor de positie op de ligger.

De ligger wordt opgeknipt in een aantal delen, een *piecewise* functie. Elk deel wordt geintegreerd. Constantes komen op de proppen die nadien via een stelsel bepaald dienen te worden. Voor elk deel wordt een **unieke** constante gedefinieerd.

t =

t

$$(a, b, p, p_a, p_b, F, L, EI)$$


Schema 1. Verdeelde belasting p van a tot b

Eenvoudig opgelegde ligger, opwaartse kracht = positief (steunpunten). Aangrijpende kracht p is neerwaarts gericht.

Toelichting

Dit is een speciaal geval van paragraaf §3 Variabele verdeelde belasting p_a van a tot p_b ter hoogte van b, waarbij p_a gelijk wordt gesteld aan p_b . De waarde van de verdeelde belasting wordt gelijk gesteld aan p. De mapping wordt vastgelegd in BC31, de boundary condition toegepast op §3 ter bekoming van de oplossing van §1

BC31 =
$$(p_a, p_b)$$
 $\Rightarrow p \Rightarrow p$



Moment in de steunpunten = $0 \rightarrow$ evenwicht er rond uitschrijven ter bepalen van de steunpuntsreacties

R11 =

$$\frac{p(a-b)(-2L+a+b)}{2L}$$

R12 =

$$\frac{p\big(-a^2+b^2\big)}{2L}$$

1.1 Bepalen dwarskracht V(t)

V1 =

1.2 Bepalen moment M(t)

M1 =

$$\frac{p\Big(t(a-b)(\theta(-a+t)-1)(2L-a-b)+(L-t)(a-b)(a+b)(\theta(-L+t)-\theta(-b+t))-}{2L}$$

1.3 Bepalen hoekverdraaiing $\alpha(t)$

 $\alpha 1 =$

1.4 Bepalen doorbuiging v(t)

$$\frac{p\big(-(a-b)\big(t(\theta(-a+t)-1)\big(4L^2a^2-4L^2b^2-4La^3+4Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big)-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big)-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big)-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big)-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big)-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big)-2La+2Lb^3+a^4-b^4+2t^2\big(-2La+2Lb^2-a^4-b^4+$$


1.5 Kinematische randvoorwaarden

De ligger heeft een continue vervorming en ook de hoekverdraaiing verloopt continu.

De kinemtatische randvoorwaarden hoeven echter niet meer opgelegd te worden, omdat de oplossing volgt uit de generieke situatie met een lineair varierende belasting p_a tot p_b .

Schema 2. Puntlast F ter hoogte van abscis a

Eenvoudig opgelegde ligger, reactiekracht opwaarts = positief, aangrijpende kracht neerwaarts = positief



Moment in de steunpunten = $0 \rightarrow$ evenwicht er rond uitschrijven ter bepalen van de steunpuntsreacties

R21 =

$$\frac{F(L-a)}{L}$$

R22 =

$$\frac{Fa}{L}$$

2.1 Bepalen dwarskracht V(t)

$$-rac{F(1- heta(-a+t))(L-a)}{L}+igg(F-rac{F(L-a)}{L}igg)(- heta(-L+t)+ heta(-a+t))$$

2.2 Bepalen moment M(t)

$$\frac{Fa(L-t)(-\theta(-L+t)+\theta(-a+t))}{L} + \frac{Ft(1-\theta(-a+t))(L-a)}{L}$$

2.3 Bepalen hoekverdraaiing $\alpha(t)$

 (C_1, C_2)

$$(1- heta(-a+t))igg(C_1+rac{t^2(FL-Fa)}{2L}igg)+(- heta(-L+t)+ heta(-a+t))igg(C_2+Fat-rac{Fat^2}{2L}igg)$$

 $EI\alpha2 =$

$$(1 - \theta(-a+t)) \left(\frac{t^2(FL - Fa)}{2L} + \frac{-2FL^2a + 3FLa^2 - Fa^3}{6L}\right) + (-\theta(-L+t) + \theta(-a+t))$$

 $\alpha 2 =$

$$\frac{(1 - \theta(-a+t)) \Big(\frac{t^2(FL - Fa)}{2L} + \frac{-2FL^2a + 3FLa^2 - Fa^3}{6L}\Big) + (-\theta(-L+t) + \theta(-a+t)) \Big(Fat - \frac{Fat^2}{2L}}{EI}$$

2.4 Bepalen doorbuiging v(t)

 (D_1, D_2)

$$(1- heta(-a+t))igg(C_1t+D_1+rac{t^3(FL-Fa)}{6L}igg)+(- heta(-L+t)+ heta(-a+t))igg(C_2t+D_2+rac{F}{a}$$

EIv2 =

$$(1- heta(-a+t))\Biggl(rac{t^3(FL-Fa)}{6L}+rac{tig(-2FL^2a+3FLa^2-Fa^3ig)}{6L}\Biggr)+(- heta(-L+t)+ heta(-a-t))\Biggr)$$

v2 =

$$\frac{(1- heta(-a+t))\Big(rac{t^3(FL-Fa)}{6L}+rac{t(-2FL^2a+3FLa^2-Fa^3)}{6L}\Big)+(- heta(-L+t)+ heta(-a+t))\Big(rac{Fa^3}{6}+rac{Fa}{2}+rac{Fa$$

2.5 Kinematische randvoorwaarden


De ligger heeft een continue vervorming en ook de hoekverdraaiing verloopt continu.

$$\text{rvw2} \ = \ \left[\ D_1 \,, \ ^{\scriptscriptstyle C_4 - C_5 + D_1 - D_1 \, \frac{P_2^2}{2} \, \cdot \frac{P_2^2}{2} \, \cdot \frac{P_2^2}{4} \, \cdot \frac{P_2^2 L - P_3}{4}} \right], \ \ C_2 L + D_2 + \frac{FL^2 a}{3} \,, \ \ ^{\scriptscriptstyle C_1 - C_5 - Fa^2 + \frac{Fa^2}{2L} + \frac{a^2 (FL - Fa)}{2L}} \right]$$

opl2 = Dict(
$$D_2$$
 D_1 C_1 C_2)
$$\Rightarrow \frac{Fa^3}{6}, \Rightarrow 0, \Rightarrow \frac{-2FL^2a + 3FLa^2 - Fa^3}{6L}, \Rightarrow \frac{-2FL^2a - Fa^3}{6L}$$

Schema 3. Variabele verdeelde belasting p_a van a tot p_b ter hoogte van b

Eenvoudig opgelegde ligger, opwaartse kracht = positief (steunpunten). Aangrijpende kracht p_a en p_b is neerwaarts gericht.



Moment in de steunpunten = $0 \rightarrow$ evenwicht er rond uitschrijven ter bepalen van de steunpuntsreacties

R31 =

$$(-a+b)\Big(rac{p_a}{2}+rac{p_b}{2}\Big)-rac{rac{p_a(-a+b)(a+b)}{2}+rac{(-a+b)(a+2b)(-p_a+p_b)}{3}}{L}$$

R32 =

$$\frac{p_a(-a+b)(a+b)}{2} + \frac{(-a+b)(a+2b)(-p_a+p_b)}{3}$$

3.1 Bepalen dwarskracht V(t)

$$(1- heta(-a+t))\Biggl(-(-a+b)\Bigl(rac{p_a}{2}+rac{p_b}{2}\Bigr)+rac{rac{p_a(-a+b)(a+b)}{2}+rac{(-a+b)(a+2b)(-p_a+p_b)}{3}}{L}\Biggr)+(heta(-a+b)(-a+b)(-a+b)$$

3.2 Bepalen moment M(t)

$$t(1-\theta(-a+t))\Bigg((-a+b)\Big(\frac{p_a}{2}+\frac{p_b}{2}\Big)-\frac{\frac{p_a(-a+b)(a+b)}{2}+\frac{(-a+b)(a+2b)(-p_a+p_b)}{3}}{L}\Bigg)+\Bigg(t\Bigg((-a+b)\Big(\frac{p_a}{2}+\frac{p_b}{2}\Big)-\frac{\frac{p_a(-a+b)(a+b)}{2}+\frac{(-a+b)(a+b)}{3}}{L}$$

3.3 Bepalen hoekverdraaiing $\alpha(t)$

 (C_1, C_2, C_3)

$$(1-\theta(-a+t)) \Bigg(C_1 + \frac{t^2 \big(-3Lap_a - 3Lap_b + 3Lbp_a + 3Lbp_b + a^2p_a + 2a^2p_b - 2abp_a + 2a}{12L} \\$$

 $EI\alpha3 =$

$$(1- heta(-a+t))\Biggl(rac{t^2ig(-3Lap_a-3Lap_b+3Lbp_a+3Lbp_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_a+2abp_b+a^2p_a+a^2p_a+a^2p_b-a^2p_b-a^2p_b+a^2p_a+a^2p$$

α3 =

$$\frac{(1-\theta(-a+t))\left(\frac{t^2(-3Lap_a-3Lap_b+3Lbp_a+3Lbp_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_a+2abp_b+b^2p_a-4b^2p_b)}{12L}+\frac{20L^2a^2p_a+40L^2a^2p_b}{12L}\right)}{12L}}{12L}$$

3.4 Bepalen doorbuiging v(t)

 (D_1, D_2, D_3)

$$(1- heta(-a+t))igg(C_1t+D_1+rac{t^3ig(-3Lap_a-3Lap_b+3Lbp_a+3Lbp_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_b+a^2p_a+a^2p_a+a^2p_a+a^2p_b-a^2p_b+a^2p_a+a^2p_$$

EIv3 =

$$(1- heta(-a+t))\Biggl(rac{t^3ig(-3Lap_a-3Lap_b+3Lbp_a+3Lbp_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_a+2abp_b+3bp_a+3Lbp_a+3Lbp_a+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_a+2abp_b+a^2p_a+a^2p$$

v3 =

$$\frac{(1-\theta(-a+t))\left(\frac{t^3(-3Lap_a-3Lap_b+3Lbp_a+3Lbp_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_a+2abp_b+b^2p_a-4b^2p_b)}{36L}+\frac{t(20L^2a^2p_a+40L^2a^2p_b+a^2p_a+2a^2p_b-2abp_a+2abp_b+b^2p_a-4b^2p_b)}{4a^2p_a+2a^2p_b+2abp_a+2abp_b+b^2p_a-4b^2p_b)}+\frac{t(20L^2a^2p_a+40L^2a^2p_a+2a^2p_b+2abp_a+2abp_b+b^2p_a-4b^2p_b)}{36L}+\frac{t(20L^2a^2p_a+40L^2a^2p_a+2a^2p_b+2abp_a+2abp_b+b^2p_a-4b^2p_b)}{4a^2p_a+2a^2p_a+2a^2p_b+2abp_a+$$

3.5 Kinematische randvoorwaarden

De ligger heeft een continue vervorming en ook de hoekverdraaiing verloopt continu.

Voorbeelden

3.4 Samenstel krachten

Samenstel van krachten uit 3.1, 3.2 en 3.3

Theorie

Virtuele arbeid

Virturele rek

Op een infinitesimaal deeltje van een staaf dx worden uitwendige normaalkrachten n opgelegd. Indien er geen samengang in het materiaal zou bestaan, dan wordt het mootje uiteengereten. Een virtuele, axiale verplaatsing δu wordt opgelegd, en een vervorming $(\delta x)'$ of $d\delta x/dx$ wat ook wel gelijk is aan $\delta \varepsilon$ (virtuele **rek**) wordt aan de rechterzijde opgeteld bij de translatie.

$$-n \ \delta u + n \ (\delta u + \delta arepsilon \ dx) + \sum_i \overrightarrow{R_i} \ \delta \overrightarrow{u_i} = 0$$

Virturele kromming

Op een infinitesimaal deeltje van een staaf dx worden uitwendige krachtenkoppel m opgelegd. Indien er geen samengang in het materiaal zou bestaan, dan wordt het mootje uiteengereten. Een virtuele, axiale rotatie $\delta\alpha$ wordt opgelegd, en een vervorming $(\delta\alpha)'$ of $d\delta\alpha/dx$ wat ook wel gelijk is aan $\delta\chi$ (virtuele **kromming**) wordt aan de rechterzijde van de moot opgeteld bij de rotatie.

$$-m\;\deltalpha+m\;(\deltalpha+\delta\chi\;dx)+\sum_{i}\overrightarrow{R_{i}}\;\delta\overrightarrow{u_{i}}=0$$

Wens je bijvoorbeeld het moment te kennen ten gevolge van een last F, dan pas je het principe van virtuele arbeid toe waarbij je snijdt ter hoogte van het aangrijpingspunt van F en dit vervangt door een koppel met waarde M en een scharnier. De vervormingen zijn klein. De virtuele verplaatsing in C is gelijk aan x. Volgend evenwicht schrijven we uit.

$$F \cdot x = M \delta \theta_{AC} + M \delta \theta_{CB}$$

Omdat de vervormingen klein zijn, kunnen we volgende hanteren:

$$\delta heta_{AC} = rctan\left(rac{x}{|AC|}
ight) \overset{ ext{kleine vervormingen}}{pprox} rac{x}{|AC|}$$

Dus vergelijking kan omgevormd tot volgende oplossing:

$$F \cdot x = M \; rac{x}{|AC|} + M \; rac{x}{|CB|} = M \cdot x \left(rac{1}{|AC|} + rac{1}{|CB|}
ight)$$

Vervang |AC| door a en |CB| door b en los op naar M:

$$M = F \cdot \frac{a \, b}{a + b}$$

Afhankelijk van het gegeven die je zoekt, ga je anders gaan snijden in je constructie

Integralen en analogiëen van Mohr

Bereking volgens KOORDE

Bij de integralen van *Mohr* wordt de hoekverdraaiing en de vervorming berekend volgens een koorde tussen twee punten (dus onafh. van de elastica)

Berekenen doorbuiging ten opzichte van een koorde

- 1. Gereduceerd momentenvlak of kromming: $\chi = \frac{M}{\mathrm{EI}}$
- 2. Doorbuiging a in punt P t.o.v. koorde AB
- 3. Stel **hulplichaam** op met lengte = koorde AB, eenvoudig opgelegd
- 4. Belast hulplichaam met kracht $q=rac{M}{\mathrm{EI}}$
- 5. Bereken **moment** hulplichaam in P

Definitie: De verticale verplaatsing van een punt P, gelegen tussen de punten A en B van een al dan niet doorgaande, al dan niet prismatische balk, en gemeten ten opzichte van de koorde AB in de belaste en dientengevolge vervormde stand, is gelijk aan het buigend moment in het punt P van een eenvoudig opgelegde hulpligger AB, die een fictieve, gespreide belasting draagt, waarvan de amplitude in ieder punt gelijk is aan het plaatselijke, gereduceerde moment in het oospronkelijk gestel.

Berekenen hoekverdraaiing ten opzichte van een koorde

- 1. Gereduceerd momentenvlak of kromming: $\chi = \frac{M}{\mathrm{EI}}$
- 2. Hoekverdraaiing a in punt P t.o.v. koorde AB
- 3. Stel **hulplichaam** op met lengte = koorde AB, eenvoudig opgelegd
- 4. Belast hulplichaam met kracht $q=rac{M}{\mathrm{EI}}$
- 5. Bereken ${\it dwarskracht}$ hulplichaam in P

Definitie: De wenteling van de raaklijn in een punt P, gelegen tussen de punten A en B van een al dan niet doorgaande, al dan niet prismatische balk, en gemeten ten opzichte van de koorde AB in de belaste en dientengevolge vervormde stand, is op het teken na gelijk aan de dwarskracht in het punt P van een eenvoudig opgelegde hulpligger AB, die een fictieve, gespreide belasting draagt, waarvan de amplitude in ieder punt gelijk is aan het plaatselijke, gereduceerde moment in het oorspronkelijke gestel.

Stelling van Green

Bereking volgens RAAKLIJN

Bij de stelling van *Green* wordt de hoekverdraaiing en de vervorming berekend volgens een raaklijn in een bepaald punt van de elastica

Elastische **verticale verplaatsing** van een doorsnede ten opzichte van de raaklijn aan de elastica in een andere doorsnede

- 1. Gereduceerd momentenvlak of kromming: $\chi = \frac{M}{\mathrm{EI}}$
- 2. Verplaatsing a in punt P t.o.v. doorsnede A
- 3. Stel **hulplichaam** op met lengte = koorde AP, ingeklemd in A
- 4. Belast hulplichaam met kracht $q=rac{M}{ ext{EI}}$
- 5. Bereken het $oldsymbol{\mathsf{moment}}$ in A van het hulplichaam

Definitie: Om de elastische doorbuiging van een doorsnede P ten opzichte van de raaklijn aan de elastica in een andere doorsnede A te bepalen, neemt men het statisch moment van het gereduceerde momentenvlak tussen A en P om het punt waar men de verplaatsing wenst te kennen.

Elastische **draaiing** van een doorsnede ten opzichte van de raaklijn aan de elastica in een andere doorsnede

- 1. Gereduceerd momentenvlak of kromming: $\chi = \frac{M}{\mathrm{EI}}$
- 2. Draaiing θ in punt P t.o.v. doorsnede A
- 3. Stel **hulplichaam** op met lengte = koorde AP, ingeklemd in A
- 4. Belast hulplichaam met kracht $q=rac{M}{\mathrm{EI}}$
- 5. Bereken het ${\it dwarskracht}$ in A van het hulplichaam / oppervlakte onder het gereduceerde momentenvlak

Definitie: De elastische draaiing van een doorsnede van een balk ten opzichte van een andere doorsnede wordt gegeven door de oppervlakte van het gereduceerde momentenvlak begrepen tussen beide doorsneden.

Doorbuiging door dwarskrachten

Bijkomende doorbuiging t.g.v. dwarskrachten

Schuifspanningen au_{xy} zijn vergezeld van glijdingen $au_{xy} = au_{xy} \ / \ G o$ deze zijn **maximaal** t.h.v. de **staafas**, waarbij au_{max} gelijk is aan $au_{max} = au_{max} au$

Uitschrijven van bovenstaande vervorming waarbij de doorbuiging v_1 een gevolg is van de dwarskracht V_y

$$rac{dv_1}{dx} = \gamma = rac{\lambda \ V_y}{G \ A} = -rac{\lambda}{G \ A} \cdot rac{dM_z}{dx}$$

Bij een prismatische doorsnede resulteert dit in:

$$rac{d^2v}{dx^2} = rac{M_z}{EI_z} + rac{d^2v_1}{dx^2} = rac{M_z}{EI_z} + rac{\lambda\ p}{G\ A}$$

Mohr en **Greene**: analogieën van *Mohr* en stelling van *Greene* nog steeds toepasbaar, mits het gereduceerd moment wordt vervangen door bovenstaande formulering.