



دليل التعليمات مصفف شعر



MODEL NO.: RE-2207-2
REBUNE INTERNATIONAL TRADING CO.
3RD, FLOOR, AL MOUSA TRADING BUILDING,
KING FAHAD ROAD, P.O. BOX 235185 RIYADH
11332, K.S.A



INSTRUCTION FOR USE HAIR STYLER



MODEL NO.: RE-2207-2
REBUNE INTERNATIONAL TRADING CO.
3RD, FLOOR, AL MOUSA TRADING BUILDING,
KING FAHAD ROAD, P.O. BOX 235185 RIYADH
11332, K.S.A




TECHNIC DATA:

Type: RE-2207-2

Power: 220-240V~50/60 Hz;Class II

Capacity: 1200W

KNOW YOU PRODUCTION



A-Half BrushJ2

C-Power key

E-Inlet grille

G-Roll Brush

B-Attachment switch

D-Removable cover

F-Power CORD

KEY

1. AC
2. 1200W 220-240V
3. 0, C, 1, 2 heat setting
4. removeable back cover
5. DC motor




البيانات الفنية

النوع RE-2207-2

الطاقة والجهد الكهربائي 220-240 فولت. التردد 50/60 هرتز الدرجة 2

السعة 1200 وات

تعرف على المنتج



أ. فرشاة نصفية ب. زر تركيب الملحقات ج. مفتاح الطاقة د. غطاء المدخل

هـ حاجز المدخل. و. سلك توصيل الطاقة ز. فرشاة دائرية

خصائص التشغيل

- (1) تيار متناوب.
- (2) القدرة الكهربائية 1200 وات الجهد الكهربائي 220-240 فولت.
- (3) اعدلت درجة الحرارة (وضع 0. وضع 1. وضع 2)
- (4) غطاء خلفي قابل للإزالة.
- (5) موتور بتيار مباشر.

طريقة استخدام زر التشغيل



ملاحظة :

- يجب فحص الجهد الكهربائي والتأكد من المواصفات قبل التشغيل وفقا لمواصفات التيار الكهربائي الموجود في المنزل.
- يجب إيقاف التشغيل حال عدم استخدام الجهاز حتى لو كان دقيقة.
- إذا حدث تلف في سلك الطاقة يجب استبداله بواسطة المصنع من نفس النوعية أو من وكيل الخدمة المعتمد أو بواسطة شخص مؤهل.
- لتوفير حماية إضافية يمكن تركيب جهاز قاطع حماية للحماية ضد التيار الزائد بمعدل تشغيل لا يزيد عن ٣٠ ملي أمبير ضمن الدائرة الكهربائية الخاصة بالحمام. يمكن سؤال الفني المختص عن ذلك.
- لا يتم غمس الجهاز في الماء والحرص على عدم بلل المجفف.
- الجهاز يجب أن يكون بعيدا عن متناول أو وصول الأطفال منعا من العبث بمجفف الشعر منعا من الإصابة.
- مجفف الشعر غير مناسب للاستخدام بواسطة أصحاب القدرات الخاصة بما في ذلك الأطفال ومن يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو نقص الخبرة والمعرفة. ويجب توفير إشراف وملاحظة لهم من شخص مسئول لضمان أمنهم وسلامتهم.
- عند استخدام فرشاة الشعر في الحمام يجب فصل التيار الكهربائي وإيقاف التشغيل بعد الانتهاء منعا من خطر بقايا التيار الكهربائي التي تكون موجودة حتى في حالة فصل التيار الكهربائي.



ممنوع استخدام الجهاز قريبا من أماكن الاستحمام والأحواض والأوعية التي تحتوي على الماء.

كيفية الاستخدام

- التأكد التام من جفاف الأيدي قبل توصيل الجهاز للكهرباء.
- توصيل الكهرباء والضغط على زر التشغيل والتأكد من التركيب بالشكل المناسب.
- بمجرد الانتهاء من استخدام فرشاة تجفيف الشعر يتم إيقاف التشغيل وفصل التيار الكهربائي في الحال.

إجراءات السلامة

- يجب ضمان أن مداخل ومخارج التهوية ليس بها ما يعوقها.
- إذا حدث ووجد عائق يحوق الهواء يجب فصل وقطع التيار الكهربائي منعا من الإفراط



NOTICE:

- Do not switch on before checking that voltage on the specifications plates is the same as that in your home;
- Switch off when not in use,even if for a moment;
- If the supply cord is damaged,it must be replaced by the manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- For additional protection the installation of a residual current device with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom.Ask your installer for advice.
- Never submerge or wet the dryer.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities,or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- **WARNING-**When the hairbrush is used in a bathroom, unplug after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairbrush is switched off.



- **WARNING-** Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.

HOW TO USE

- Make sure that your hands are completely dry before plugging in.
- Plug in and set switch to the required position
- Once your hair is dry set the switch off(0) and unplug the hair brush.

SAFETY

- Ensure that the air inputs and outputs are not blocked.
- If that does happen, thermal temperature limiter guards against overheating.

KEEPING/ CLEANING /CARE

- Child not use the appliance alone when adult not in locale ; when hand is wet it don't use the appliance when find cord destroy ,don't use,and must be send to professional service when the appliance is using ,don't jam in wind-in lid,so as towel, clothing.
- Please always disconnect your dryer before cleaning.
- Please do not put the appliance into water.
- Please clean the dust and hair by brush termly.
- Please clean the appliance with a slightly damp cloth and dry it up with a dry cloth.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



في المخونة.

الاهتمام والتنظيف:

- الأطفال يجب ألا يعينوا بالجهاز ويجب توفير إشراف وملاحظة لهم منعا من الحوادث.
- يجب أن تكون الأيدي غير مبتلة عند استخدام الجهاز.
- عندما يكون السلك الخاص بالتوصيل به قطع أو تلف يجب الاتصال بمركز الخدمة المعتمد وتبديله بواسطة نوعية مماثلة.
- عندما يكون الجهاز مستخدما يتم الحرس على عدم التفافه على قطع قماش أو التفاف على الأسطح.
- يجب فصل الجهاز من التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- يجب عدم غمس الجهاز في الماء منعا من الصدمات الكهربائية.
- يجب تنظيف الأتربة وبقايا الشعر الموجودة حتى تعمل الفرشاة بالطريقة المناسبة.
- عند تنظيف الجهاز يتم تنظيفه بواسطة قطعة قماش جافة ومبللة ثم تجفيفه بقطعة قماش جافة

التخلص وإعادة التدوير بطريقة صحيحة



هذه العلامة توضح أن المنتج لا يتم التخلص منه بعد انتهاء العمر الافتراضي له بواسطة الطرق التقليدية للتخلص من الأجهزة المنزلية المعتادة. وإنما يخضع للمعايير والقواعد المطبقة في الاتحاد الأوروبي. من أجل المحافظة على الحالة الصحية للأفراد وكذلك المحافظة على البيئة من أية أضرار يجب الالتزام بالتخلص من الجهاز بالطرق الصحية البيئة من خلال تسليمه للمركز المعتمد المسؤول عن ذلك الأمر. أو تسليمه للمنافذ التي يتم شراء منها. حيث يمكنهم التخلص من الجهاز وفقا للقواعد الأمانة الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية.



تحذير: -

تحذير هام!!

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أي أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية والحسية والعظمية بما في ذلك (الأطفال) أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة مالم تتوفر لهم المراقبة وتعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤالا عن سلامتهم..

تحذير هام للأطفال!!

الجهاز غير مخصص للأطفال وعدم تركهم يلعبون به

التخزين:

عند عدم استخدام الجهاز قم بتخزينه في مكان جاف

لأي استفسار عن منتجات شركة ريبسون يرجى عدم التردد في الاتصال بخدمة العملاء في العنوان المبين ادناه:

ريبسون الشرق الأوسط _ الرياض المملكة العربية السعودية

REBUNEGR@GMAIL.COM

هاتف: 00966-11-4580787

فاكس: 00966-11-4389390

الرقم الموحد: 920006752

صنع في الصين