

ELEMENTOS DE DESLIZAMIENTO

ELEMENTOS DE MÁQUINAS




CONTENIDOS

- 1. Clasificación
- 2. Cojinetes
- 3. Rodamientos
 - a. Tipos
 - b. Tolerancias
 - c. Fijación
 - d. Montaje
- 4. Deslizamiento lineal

CLASIFICACIÓN





1

Cojinetes

Cojinetes



Elemento cilíndrico:

Ubicación: eje-cojinete-alojamiento

Más blando que el acero:

Se desgasta el cojinete, nunca el eje ni el alojamiento

¿Para qué se utilizan?

- Soportan el giro de un eje
- Velocidades bajas pero mayor capacidad de carga que los rodamientos





CLASIFICACIÓN

FORMA

Con valona







Carga axial + radial

Carga radial

https://www.selfoil.com/es/formas-disponibles

Glicodur Bronce en polvo

MATERIAL

Bronce







6



El sistema no necesita lubricación

No se pueden mecanizar


No conviente que tengan contacto con materiales que pueda absorber (papel, cartón, etc.)



Cojinetes

DE BRONCE, SIN VALONA, Autolubricados





TOLERANCIAS Cojinetes sin montar 1 interior - d tolerancia G7 D exterior - D tolerancia s7 Longitud -L tolerancia i13 Excentricidad Lectura total del comprador. Ø int. de 0 a 35 tolerancia 70 µ \emptyset int. de 35 a 50 tolerancia 100 μ Cojinetes después del calado Ver condiciones de montaje página 11. Para los cojinetes de Ø interior > 60, la tolerancia de agujero después de calado será H8 DESIGNACION Un cojinete cilíndrico de Ø int. 22 - Ø ext. 28 - L 30 será designado por: -Su calidad: Cojinete SELFOIL B 11 -Su símbolo dimensional: A - 22 - 28 - 30 (la letra A caracteriza los cojinetes cilíndricos)


| antes $\mathbf{d} = \mathbf{\Phi}$ int, | de montar | Longitudes |
|---|-------------------------------|--|
| $\mathbf{d} = \emptyset$ int. | | gitades |
| | $\mathbf{D} = \emptyset$ ext. | L |
| | | |
| 3 ± 12 | 6 + 31 + 19 | 5 - 10 |
| 4 + 16 | 8 + 38 8 + 23 | 5 - 10 |
| 5 + 16 5 + 4 | 8 + 38 8 + 23 | 5 - 10 - 12 - 15 |
| 5 + 16 | 10 + 38 | 5 - 10 - 12 - 15 |
| 6 + 16 6 + 4 | 10 + 23 | 5 - 10 - 12 - 15 |
| 6 + 16 | 10 + 23 12 + 46 + 28 | 5 - 10 - 12 - 15 |
| 8 + 20 8 + 5 | 12 + 28 12 + 46 + 28 | 10 - 12 - 15 |
| 8 + 20 8 + 5 | 14 + 46 14 + 28 | 10 - 12 - 15 - 20 |
| 9 + 20 | 14 + 28 14 + 46 14 + 28 | 10 - 12 - 15 - 20 |
| 10 + 5 | 15 + 46 15 + 28 | 10 - 12 - 15 - 20 - 25 |
| 10 + 5 | 16 + 46 16 + 28 | 10 - 12 - 15 - 20 - 25 |
| 10 + 5 | 18 + 46 18 + 28 | 10 - 12 - 15 - 20 - 25 |
| 12 + 24 6 | 16 + 46 16 + 28 | 12 - 15 - 20 - 25 |
| 12 + 6 | 17 + 46 17 + 28 | 12 - 15 - 20 - 25 |
| 12 + 6 12 + 6 | 20 + 56 20 + 35 | 12 - 15 - 20 - 25 |
| 14 + 24 | 20 + 35 20 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 14 + 6 | 20 + 35 22 + 56 22 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 15 + 6 15 + 6 | 20 + 35 20 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 15 + 6 15 + 24 | 20 + 35 22 + 56 22 + 35 | |
| 16 + 24 16 + 6 | 20 + 35 20 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 15 - 20 - 25 - 30 |
| 16 + 6 16 + 6 | 20 + 35 22 + 56 22 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 - 35 |
| 17 + 24 | 22 + 35 22 + 56 22 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 - 35 |
| 18 + 24 6 | 22 + 35 22 + 56 22 + 35 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 18 + 24 | 25 + 35 25 + 35 | 20 - 25 - 30 - 35 |
| 20 + 28 7 | 25 + 35 25 + 35 | 20 - 25 - 30 - 35 |
| 20 + 7 | 28 + 35 28 + 35 | 20 - 25 - 30 - 35 |
| 20 + 28 7 | 30 ± 56 30 ± 35 | 20 - 25 - 30 - 35 - 40 |
| 22 ± ²⁸ / ₇ | 27 + 56 27 + 35 | 25 - 30 - 35 - 40 |
| 22 + 28 7 | 28 + 56 28 + 35 | 25 - 30 - 35 - 40 |
| 25 ^{+ 28} / ₇ | 30 + 56 30 + 35 | 25 - 30 - 35 - 40 |
| 25 ± 28 7 | 32 + 68 32 + 43 | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 |
| 25 ± ²⁸ | 35 + 68 35 + 43 | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
| 28 + ²⁸ 7 | 35 + 68 43 | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
| 30 ± 28 7 | 38 ± 68 43 | 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
| 30 ± 28 7 | 40 + 68 40 + 43 | 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
| 32 ± 34 | 40 + 68 40 + 43 | 30 - 35 - 40 - 45 - 50 |
| 35 ± 34 | 45 + 68 45 + 43 | 35 - 40 - 45 - 50 - 60 |
| 40 + 34 | 50 ± 68 50 ± 43 | 40 - 45 - 50 - 60 |
| 45 ^{+ 34} / ₉ | 60 + 83 60 + 53 | 40 - 45 - 50 - 60 |
| 50 ^{+ 34} / ₉ | 60 ± 53 60 ± 53 | 40 - 45 - 50 - 60 |
| 60 ± 40 | 70 ± 89 70 ± 59 | 50 - 60 |
| 80 + 66 + 12 | 100 ± 125 100 ± 71 | 80 - 120 |
| 100 + 66 | 120 ± 163 | |
| 100 + 12 | 120 + 79 | 80 - 120 |



MGEP MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

DE BRONCE, CON VALONA, Autolubricados





TOLERANCIAS Cojinetes sin montar Ø interior - d tolerancia G8 D exterior - D tolerancia s8 Longitud -L tolerancia j13 Valona: Ø exterior - D' tolerancia j13 tolerancia j14 Espesor - e Excentricidad Lectura total del comparador. ϕ int. de 0 a 35 tolerancia 70 μ int. de 35 a 50 tolerancia 100 μ Cojinetes después del calado Ver condiciones de montaje página 11. DESIGNACION Un cojinete de valona de: Ф int. 22 - Ф ext. 28 - L30 será designado por: -Su calidad: Cojinete SELFOIL B 11 -Su símbolo dimensional: B - 22 - 28 - 30 / 33 - 4 (La letra B caracteriza los cojinetes con valona).


| Diámetros antes de montar | | Valona | | Longitudes |
|---|---------------------------|--------|----------|--|
| antes de montar $d = \emptyset$ int. $D = \emptyset$ ext. | | Ø D' | grueso e | L |
| | | | | |
| 3 + 17 + 3 | 6 + 37 + 19 | 9 | 1,5 | 5 - 10 |
| 4 + 22 + 4 | 8 + 45 + 23 | 12 | 2 | 5 - 10 |
| 6 + 22 | 10 + 45 + 23 | 14 | 2 | 10 - 15 |
| 8 ^{+ 27} _{+ 5} | 12 + 55 + 28 | 16 | 2 | 10 - 15 |
| 10 + 27 + 5 | 14 + 55 + 28 | 18 | 2 | 10 - 15 - 20 |
| 10 + 27 + 5 | 15 + 28 | 20 | 3 | 10 - 15 - 20 |
| 12 + 6 | 17 _{+ 28} | 22 | 3 | 10 - 15 - 20 - 25 |
| 14 + 6 | 20 + 35 | 25 | 3 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 15 + 6 | 20 _{+ 35} | 25 | 3 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 16 + 6 | 22 + 35 + 68 | 28 | 3 | 15 - 20 - 25 - 30 |
| 18 + 6 | 25 + 35 | 32 | 4 | 20 - 25 - 30 - 35 |
| 20 + 7 | 28 + 35 | 35 | 4 | 20 - 25 - 30 — 35 25 - 30 - 35 - 40 |
| 22 + 7 | 28 + 35 | 33 | | |
| 25 + 7 28 + 40 | 32 + 43 36 + 82 | 40 | 4 | 25 - 30 - 35 - 40 25 - 30 - 35 - 40 |
| + / 22 + 48 | + 43 | 48 | 4 | 25 - 30 - 35 - 40 |
| + 9 | + 43 45 + 82 | 55 | 5 | 25 - 30 - 35 - 40 |
| + 9 | + 43 | 60 | 5 | 25 - 30 - 35 - 40 |
| 40 + 9 | 50 _{+ 43} | 30 | | 20 - 00 - 00 - 40 |
| | | | | |
| | | | | |


Cojinetes

MGEP MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Montaje

 Una vez desmontado no es recomendable reutilizarlo








¿Cuál es la diferencia con los cojinetes?


- El coeficiente de fricción de un rodamiento, μ, puede ser 100 veces menor comparando con el de un cojinete.
- El coeficiente de fricción de un rodamiento, μ, está entre 0,001 0,005.



© NTN-SNR ROULEMENTS. Rolling bearings Handbook cat.No.9012/E. p.4. http://www.ntn-snr.com/portal/fr/en-en/file.cfm/Bearing-HB-en.pdf?contentID=8897



Partes del rodamiento



https://www.youtube.com/watch?v=vibgC6UYBms




Casos de carga

Karga finkoa / Carga fija

(Ej. Esmerila / Esmeril)

Karga birakorra / Carga rotativa


W_F = Velocidad angular de la fuerza w = Velocidad angular del aro que gira




Karga birakorra / Carga rotativa

(Ej. Mandrinadora)

Karga finkoa / Carga fija





Karga finkoa / Carga fija

(Ej. Leba, espeka /

Karga birakorra / Carga rotativa





¿Para qué se utilizan?



2.1

Tipos de rodamientos




Tipos: Según las cargas que soportan

Cargas radiales




Cargas axiales







Tipos: Según el tipo de elemento de rodadura





Tipos: Según el tipo de elemento de rodadura



















Rodamientos rígidos de bolas



Una hilera de bolas



Dos hileras de bolas

Rodamientos de bolas de contacto angular



Una hilera de bolas



Dos hileras de bolas







Rodamientos de rodillos cilíndricos







Rodamientos de rodillos cónicos





Una hilera de rodillos Dos hileras de rodillos





Selección

- Parámetros a tener en cuenta:
 - Espacio disponible
 - Cargas
 - Desalineación
 - Precisión
 - Velocidad
 - ✓ Ruido
 - Rigidez
 - Desplazamiento axial
 - Montaje y desmontaje
 - ✓ Material de la jaula

1. Cargas

- Magnitud
- Dirección
- 2. Velocidad
- 3. Montaje y desmontaje




Características principales





1. Cargas

- Magnitud: Normal
- Dirección: Cargas radiales
 - * <u>Rígido de bolas:</u> Cargas axiales prequeñas
 - * Contacto angular: 1 hilera, cargas axiales en una dirección; 2 hileras, en 2 direcciones.



2. Velocidad:

Muy altas. Un único punto de fricción.

3. Montaje y desmontaje:


No son desmontables





Cargas:

- 1. Rodamientos rígidos de bolas
- 2. Rodamiento de bolas de contacto angular



© SKF. Rolling bearings (PUB BU/P1 10000/2 EN). http://www.skf.com/binary/77-121486/SKF-rolling-bearings-catalogue.pdf



Características principales





1. Cargas

- Magnitud: Altas, contacto en toda la superficie.
- Dirección: Radial
 - * <u>Cilíndricos:</u> No soporta cargas axiales, tiene riesgo de desmontarse. (Equivalente: *rígido de bolas*)
 - * Cónicos: Soporta bien las cargas axiales en una dirección.

(Equivalente: Contacto angular)

2. Velocidad:

Normal

3. Montaje y desmontaje:

 Son desmontables, con lo cual, facilitan el montaje y el desmontaje.


MODE A STATE OF THE STATE OF TH

Cargas:




Rodillos

- 1. Rodamientos de rodillos cilíndricos
- 2. Rodamientos de rodillos cónicos



Dos hileras





Características principales



Agujas

1. Cargas

- Magnitud: Muy altas, contacto en toda la superficie
- Dirección: Radial

2. Velocidad:

Normal


3. Montaje y desmontaje:


- Son desmontables, con lo cual, facilitan el montaje y el desmontaje.
- Se utilizan cuando el espacio es limitado.
- Muy poca diferencia entre diámetros





Designación





© SKF. Rolling bearings (PUB BU/P1 10000/2 EN). p.43. http://www.skf.com/binary/77-121486/SKF-rolling-bearings-catalogue.pdf

- 3: Rodamiento de rodillos cónicos
- 6: Rodamiento rígido de bolas, una hilera
- 7: Rodamiento de bolas de contacto angular, una hilera

Proveedores







SCHAEFFLER













MODRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Ejemplos

1. Rodamiento rígido de bolas








Ejemplos

1. Rodamiento rígido de bolas








Ejemplos

2. Rodamiento de bolas de contacto angular






MODE POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Ejemplos


2. Rodamiento de bolas de contacto angular





Ejemplos

2. Rodamiento de rodillos cilíndricos






MODRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Ejemplos

2. Rodamiento de rodillos cilíndricos








Ejemplos


2. Rodamiento de rodillos cónicos





Ejemplos

2. Rodamiento de rodillos cónicos






MODRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Ejemplos

2. Rodamiento de agujas

¿Qué tipo de cargas puede soportar?






MODRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Ejemplos

2. Rodamiento de agujas

¿Qué tipo de cargas puede soportar?






2.2

Tolerancias





- 1. Tolerancias dimensionales
- 2. Tolerancias superficiales
- 3. Tolerancias geométricas







Dimensionales

Para **EJES** de acero:

| Carga rotativa sobre el aro interior (o dirección indeterminada de la carga) | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|
| Condiciones de aplicación | Ø eje | Tolerancia | | | |
| Cargas ligeras o variables | (18) a 100 (100) a 140 | j6 k6 | | | |
| Cargas normales y elevadas | <18 (18) a 100 (100) a 140 (140) a 200 (200) a 280 | j5 k5 m5 m6 n6 | | | |
| Cargas muy elevadas | <18 (18) a 100 (100) a 200 | h5 j5 k5 | | | |

Tolerancias

MODERAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Dimensionales

Para **EJES** de acero:

| Carga fija sobre el aro interior | | | | | | | |
|---|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| Condiciones de aplicación | Ø eje | Tolerancia | | | | | |
| El aro interior debe poder desplazarse fácilmente sobre el eje | | g6 | | | | | |
| No es necesario que el aro interior pueda desplazarse fácilmente sobre el eje | | h6 | | | | | |

| Cargas puramente axiales | | | | | | |
|----------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|
| Condiciones de aplicación | Ø eje | Tolerancia | | | | |
| Aplicaciones de toda clase | <250 | j6 | | | | |
| | >250 | js6 | | | | |

Tolerancias



Dimensionales

Para ALOJAMIENTOS de acero:

| Carga rotativa sobre el aro exterior | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|
| Condiciones de aplicación | Ø eje | Tolerancia | | | | | |
| Cargas muy elevadas | | P7 | | | | | |
| Cargas normales y elevadas | | N7 | | | | | |
| Cargas ligeras o variables | | M7 | | | | | |
| Dirección indeterminada de la carga | | | | | | | |
| Condiciones de aplicación | Ø eje | Tolerancia | | | | | |
| Cargas muy elevadas | | M7 | | | | | |
| Cargas normales y elevadas | | K7 | | | | | |
| Carga fija sobre el aro exterior | | | | | | | |
| Condiciones de aplicación | Ø eje | Tolerancia | | | | | |
| Cargas de todas las clases | | H7 | | | | | |
| Cargas ligeras y normales | | Н8 | | | | | |
| Transmisión de calor a través del eje | | G7 | | | | | |






Superficiales

| Rugosidad superficial de los asientos de rodamientos | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|
| Diámetro | del asiento | Ra (valores orientativos para asientos rectificados) | | | | | |
| d, D | d, D Grado de tolerancia del diámetro | | | | | | |
| > | ≤ | IT7 | IT6 | IT5 | | | |
| mm | | μm | | | | | |
| - 80 500 | 80 500 1 250 | 1,6 1,6 3,2 ¹⁾ | 0,8 1,6 1,6 | 0,4 0,8 1,6 | | | |



MODERAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S. COOP

Geométricos



2.3

Fijación





Elementos para la fijación axial de los rodamientos





Anillos Seeger

KM – MB




Anillos Seeger

- El objetivo principal es realizar la fijación axial
- Pueden tener 2 posciones diferentes:



Montaje:








KM - MB

 El objetivo principal es realizar la fijación axial

• 2 elementos:











Tuerca KM

4.8 FINKAPEN AZKOINAK ISO 2982 / TUERCAS DE FIJACIÓN ISO 2982

Tuercas de fijación M 10×0.75 – M 200×3





| Dimensiones G | d ₁ | d ₃ | В | b | h | Masa | Designacio Tuerca de fijación | ones Arandela de retención adecuada | Llave de gancho adecuada |
|------------------|----------------|----------------|----|-----|-----|-------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| mm | | | | | | kg | | | , |
| M 10×0,75 | 13,5 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0,006 | KM 0 | MB 0 | - |
| M 12×1 | 17 | 22 | 4 | 3 | 2 | 0,008 | KM 1 | MB 1 | HN 1 |
| M 15×1 | 21 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0,012 | KM 2 | MB 2 | HN 2 |
| M 17×1 | 24 | 28 | 5 | 4 | 2 | 0,012 | км з | MB 3 | HN 3 |
| M 20×1 | 26 | 32 | 6 | 4 | 2 | 0,020 | KM 4 | MB 4 | HN 4 |
| M 25×1,5 | 32 | 38 | 7 | 5 | 2 | 0,028 | KM 5 | MB 5 | HN 5 |
| M 30×1,5 | 38 | 45 | 7 | 5 | 2 | 0,038 | KM 6 | MB 6 | HN 6 |
| M.35×1,5 | 44 | 52 | 8 | 5 | 2 | 0,058 | KM 7 | MB 7 | HN 7 |
| M 40×1,5 | 50 | 58 | 9 | 6 | 2,5 | 0,078 | KM 8 | MB 8 | HN 8 |
| M 45×1,5 | 56 | 65 | 10 | 6 | 2,5 | 0,11 | KM 9 | MB 9 | HN 9 |
| M 50×1,5 | 61 | 70 | 11 | 6 . | 2,5 | 0,14 | KM 10 | MB 10 | HN 10 |
| M 55×2 | 67 | 75 | 11 | 7 | 3 | 0,15 | KM 11 | MB 11 | HN 11 |
| M 60×2 | 73 | 80 | 11 | 7 | 3 | 0,16 | KM 12 | MB 12 | HN 12 |
| M 65×2 | 79 | 85 | 12 | 7 | 3 | 0,19 | KM 13 | MB 13 | HN 13 |
| M 70×2 | 85 | 92 | 12 | 8 | 3,5 | 0,22 | KM 14 | MB. 14 | HN 14 |
| M 75×2 | 90 | 98 | 13 | 8 | 3,5 | 0,27 | KM 15 | MB 15 | HN 15 |
| M 80×2 | 95 | 105 | 15 | 8 | 3,5 | 0,36 | KM 16 | MB 16 | HN 16 |
| M 85×2 | 102 | 110 | 16 | 8 | 3,5 | 0,42 | KM 17 | MB 17 | HN 17 |
| M 90×2 | 108 | 120 | 16 | 10 | 4 | 0,51 | KM 18 | MB 18 | HN 18 |





Arandela MB

5.5 EUSTEKO ZIRRINDOLAK DIN 2982 / ARANDELAS DE RETENCIÓN DIN 2982

Arandelas de retención

d 10-280 mm







| Dimensiones | | | | | | Masa | Desig- nación |
|-------------|----------------|----------|------|----|-------------|------------|------------------|
| d | d ₁ | d_2 | В | f | М | | |
| mm | | | | | | g | - |
| 10 12 | 13,5 17 | 21 25 | 1 | 3 | 8,5 10,5 | 1,0 2,0 | MB 0 MB 1 |
| 15 | 21 | 28 | 1 | 4 | 13,5 | 3,0 | MB 2 |
| 17 | 24 | 32 | | 4 | 15,5 | 3,0 | MB 3 |
| 20 | 26 | 36 | 1 | 4 | 18,5 | 4,0 | MB 4 |
| 25 | 32 | 42 | 1,25 | 5 | 23 | 6,0 | MB 5 |
| 30 | 38 | 49 | 1,25 | 5 | 27,5 | 8,0 | MB 6 |
| 35 | 44 | 57 | 1,25 | 6 | 32,5 | 11 | MB 7 |
| 40 | 50 | 62 | 1,25 | 6 | 37,5 | 13 | MB 8 |
| 45 | 56 | 69 | 1,25 | 6 | 42,5 | 15 | MB 9 |
| 50 | 61 | 74 | 1,25 | 6 | 47,5 | 16 | MB 10 |
| 55 | 67 | 81 | 1,5 | 8 | 52,5 | 22 | MB 11 |
| 60 | 73 | 86 | 1,5 | 8 | 57,5 | 24 | MB 12 |
| 65 | 79 | 92 | 1,5 | 8 | 62,5 | 30 | MB 13 |
| 70 | 85 | 98 | 1,5 | 8 | 66,5 | 32 | MB 14 |
| 75 | 90 | 104 | 1,5 | | 71,5 | 35 | MB 15 |
| 80 | 95 | 112 | 1,75 | 10 | 76,5 | 46 | MB 16 |
| 85 | 102 | 119 | 1,75 | 10 | 81,5 | 53 | MB 17 |
| 90 | 108 | 126 | 1,75 | 10 | 86,5 | 61 | MB 18 |
| 95 | 113 | 133 | 1,75 | 10 | 91,5 | 66 | MB 19 |
| 100 | 120 | 142 | 1,75 | 12 | 96,5 | 77 | MB 20 |
| 105 | 126 | 145 | 1.75 | 12 | 100.5 | 83 | MB 21 |



FIJACIÓN AXIAL

- 1. Fijo-libre
- 2. Cruzado
- 2.1 Fijación en "O"
- 2.2 Fijación en "X"








FIJACIÓN AXIAL

1. Fijo-libre

- 2. Cruzado
- 2.1 Fijación en "O"
- 2.2 Fijación en "X"



- Para ejes largos
- Objetivo: El lado que está libre debe ser capaz de absorber la dilatación generada por un foco de calor.
- Fijo: Fijar ambos anillos de los rodamientos que no son desmontables.
- Libre: Fijar los rodamientos que son desmontables o dejar sin fijar un anillo (normalmente el que gira) en los rodamientos no desmontables.




FIJACIÓN AXIAL

1. Fijo-libre

2. Cruzado

2.1 Fijación en "O"

2.2 Fijación en "X"



- Ejes más cortos
- Fáciles para montar y desmontar.
- Menos elementos comerciales
- Dos tipos: "O" y "X".




FIJACIÓN AXIAL

- 1. Fijo-libre
- 2. Cruzado


2.1 Fijación en "O"

2.2 Fijación en "X"

2.1. En "O": Más rígido. Mayor distancia entre los puntos de apoyo, por lo que soporta mejor las cargas.




2.2. En "X": Montaje y desmontaje muy fácil





Ejemplo


¿Qué tipo de fijación tiene?





Resultado


Fijo-libre





Ejemplo


¿Qué tipo de fijación tiene?





Resultado


Cruzado en X





Ejemplo


¿Cuál de las dos estaría bien? Cruzado en X





Ejemplo


¿Cuál de las dos estaría bien? Cruzado en X





Ejemplo


¿Qué tipo de fijación tiene?





Ejemplo


Cruzado en "O"





Ejemplo

Cruzado en "O"






65

Ejemplo


¿Qué tipo de fijación tiene?





Ejemplo

¿Qué tipo de fijación tiene?





CRITERIOS PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE

- 1. En la medida de lo posible, montar los rodamientos fuera.
- 2. El anillo que va en contacto con el elemento que gira, **SIEMPRE CON APRIETE**.
- 3. Los rodamiento de contacto angular y los rodamientos de rodillos cónicos (son equivalentes), sólo se pueden montar hacia un lado. **CUIDADO!**
- 4. Los rodamientos de contacto angular y rodillos cónicos, ES IMPOSIBLE utilizar en un fijo-libre (al menos solos).





Precarga en rodamientos:

Efectos:

Aumenta la rigidez

Disminuye el ruido de funcionamiento


Guiar el eje

Alarga la vida en funcionamiento

¿Cuáles?

- Contacto angular
- Rodillos cónicos

 Se precargan axialmente y en consecuencia, radialmente



2.4


Montaje y desmontaje





Proceso de montaje

- 1. Quitar rebabas
- 2. Mediciones/Comprobaciones
- **3.** Limpiar la superficie
- 4. Engrasarlo con aceite
- 5. Realizar el montaje
 - En frío
 - En caliente






MONTAJE EN FRÍO

1. Kit de ajuste de rodamiento (Golpes)



2. Prensa



Lo que se debe saber:

- Uno de los anillos se monta en APRIETE y el otro con JUEGO.
- El anillo que va montado en **APRIETE**, estará en contacto con el elemento
- La fuerza se aplicará SIEMPRE en el anillo que va en APRIETE.




MONTAJE EN CALIENTE

1. Placa eléctrica



2. Inducción





- Calentando el rodamiento por inducción, se obtiene más precisión en cuanto a temperatura.
- No conviene utilizar el soplete. No existe ningún control del calentamiento y las temperatura, por lo cual, existe la posibilidad de modificar las propiedades mecánicas.



DESMONTAJE

Extractor de 2 garras:

Agarrar desde el anillo que va en APRIETE

Extractor de 3 garras:

Agarrar desde el anillo que va en APRIETE

Guillotina

Se utiliza cuando las garras no llegan al anillo que va en APRIETE.

- Calentadores de anillos
- Extractor hidráulico











LUBRICACIÓN

Cuando hay movimiento entre piezas

- Para reducir el desgaste de las piezas
- Para reducir la fricción entre las piezas
- Para reducir el ruido
- Para evacuar el calor generado
- Para expulsar la suciedad generada



SE MEJORA LA EFICIENCIA DE LAS MÁQUINAS

Rodamientos obturados:

- Traen la lubricación que necesitan para funcionar correctamente.
- Tienen una tapa de sellado o anillo obturador para evitar fugas

3

Deslizamiento lineal



Deslizamiento lineal

- Permite la traslación entre las piezas con la mínima pérdida por fricción posible.
- Resiste fuerzas actuantes en dirección perpendicular a la trayectoria y los momentos generados.

TIPOS:

Guía lineal de contacto:

- El contacto entre los dos cuerpos del par primsmático es directo
- Se utilizan recubrimientos con bajo coeficiente de fricción.


Guía lineal con rodamientos:

- Utiliza elementos rodantes entre los sólidos (bolas, rodillos o ruedas)
- Estos elementos reducen las pérdidas por fricción
- Existen diferentes tipos





CLASIFICACIÓN



1. Guía lineal de contacto (Fricción)

- 2 superficies se deslizan entre ellas.
- Video:



- Ejemplos:
 - o Cola de milano
 - Guía patín

2. Guía lineal con rodamientos (Rodadura)

- Rodadura entre dos superficies (bolas, rodillos y ruedas)
- Video:



- Ejemplos:
 - Guía patín
 - Casquillo





Guía lineal de contacto

Cola de milano

- Capacidad para soportar fuerzas laterales
- Posicionamiento preciso y repetible, evita cualquier movimiento no deseado
- Movimiento lineal suave y reduce el riesgo de errores: operaciones de corte, taladro, fresado, etc.





Guía/raíl y patín:

- Sin elemento rodante
- Alta precisión y poca resistencia de fricción
- Autolineado y elevada rigidez







Guía lineal con rodamientos

Guía/raíl y patín:

- Contiene un elemento rodante: bolas, rodillos o ruedas.
- Extrema precisión y muy poca fricción.
- Capacidad de carga más alta y mejores valores de rigidez.







Casquillos:

- El sistema de guíado es un eje lineal
- En el eje se desplaza el casquillo cilíndrico
- Resistencia de fricción mínima







Olatz Insausti
oinsausti@mondragon.edu
Iraitz Ferreira
iferreira@mondragon.edu
Aitor Urzelai
aurzelaib@mondragon.edu

Loramendi, 4. Apartado 23 20500 Arrasate – Mondragon T. 943 71 21 85 info@mondragon.edu Eskerrik asko Muchas gracias Thank you