


# KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PC – SOCKETY, CHLAZENÍ, CHIPSETY


- Vnitřní struktura, popis jednotlivých částí základní desky
- Chipset
- Typy a charakteristiky socketů Intel a AMD
- Vliv zátěže a taktovací frekvence na spotřebu
- TDP a návrh chlazení
- Typy a charakteristika chlazení procesoru, princip fungování Heatpipe
- Technologie TCC, EIST, Inteligent Power Capatibility, Cool'n'Quiet, Turbo boost


# Vnitřní struktura a popis jednotlivých části základní desky












- Účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky PC do fungujícího celku a poskytnout jim elektrické napájení
- Nejdůležitější IO jsou zabudovány v čipové sadě
- Skládá se z:
  - Sokety
  - Paměťové sloty operační paměť
  - o Non volatile paměť (Flash ROM) obsahuje firmware nebo BIOS
  - o CLK generátor produkuje hodinový signál za účelem synchronizace různých komponent
  - Sloty pro karty (grafické, sítové) PCI express
  - Napájecí konektory
  - Konektory předního panelu
  - o Baterie
  - o BIOS
  - o Konektory pro periferie
  - SATA konektory pro disky
  - o I/O řadič
  - o Sběrnice AGP, ISA

# Chipset

- Nejdůležitější logická obvod základní desky
- Umožnuje procesoru komunikovat s ostatními částmi PC -> řídí komunikaci
- V obvodech čipové sady jsou integrovaný řadiče, které na základě zpracování instrukcí generují řídící signály pro tato zařízení
- Sběrnice jsou uspořádány hierarchicky od nejrychlejší (FSB) po nejpomalejší (ISA)
- Obsahuje mosty pro propojení různých sběrnic mezi sebou
  - Jižní most
  - Severní most
- Dělení:
  - o Čipová sada s obvody severního a jižního mostu
  - Čipová sada s integrovaným řadičem paměti v CPU
  - Čipová sada s integrovaným severním mostem



- Severní most = North Bridge
  - Systémový řadič, nazýván MCH (Memory Controler Hub)
  - Přímo komunikuje s CPU, OP a GPU
    - S jižním mostem pomocí speciální sběrnice DMI
  - Propojen s CPU pomocí FSB (front Side Bus)
    - 64 bit
    - Od frekvence sběrnice se odvíjí taktovací frekvence CPU a OP
    - Během 1 CLK dokáže přenést data 4x
  - V případě víceprocesorového systému sdílejí CPU sběrnici FSB
    - Nemožnost komunikace CPU přímo mezi sebou
    - Snížení přenosové rychlosti
- Jižní most = South Bridge
  - Nazván také ICH (Input Output Controler Hub)
  - Pomalejší než MCH
  - Umožnuje připojení periferních zařízení k MB
  - Obsahuje řadič disků (ATA, SATA, eSATA, RAID) a rozhraní (USB, PS/2)"
  - o Řídí komunikace na sběrnici PCle
  - K obvodu muže být připojen zvukový adaptér, paměťový obvod BIOS, integrovaný síťový adaptér
  - Se severním mostem propojeno pomocí DMI

- Čipové sady s integrovaným řadičem OP
  - o Severní most dostal označení IOH = Input Output Hub
  - o Řadič operační paměti se přesunul z IOH do CPU
  - o Místo FSB sběrnice se objevuje Quick Path Interconnect QPI
  - Rychlejší komunikace
  - Odolnější proti chybám vzniklých při přenosu
  - Lepší kompatibilita s OP
  - Lepší chlazení díky integraci v CPU
  - o Vyšší teplo vyzářené z CPU
  - QUICK PATH INTERCONNECT
    - Umožnuje komunikaci více CPU přímo mezi sebou
    - Full duplex (2x20bit)
    - Každá IOH obsahuje 2 QPI
      - Využití jednoho IOH pro každý CPU vlastní QPI
      - Využití dvou IOH pro každý CPU vlastní IOH
- Čipová sada s plně integrovaným severním mostem
  - o Kromě řadiče OP je integrován také řadič GPU sběrnice
  - Základní deska nově obsahuje PCH
    - Platform Controler Hub
    - Propojeno s CPU pomocí DMI
    - Zastává funkci jižního mostu

# Typy a charakteristika sockterů Intel a AMD

- Patice (socket) je konektor pro připojení CPU k základní desce
- Slot = konektor, do kterého se procesor staví
- Typ patice určuje typ použitého procesoru
- Mají podobný tvar, ale liší se počtem otvorů pro piny procesoru
- INTEL
  - o LGA 1151
    - Skylake
  - o LGA 2011
    - Core i5, i7
  - o Socket 1150
    - Haswell
  - Socket 1155
    - Sandy Bridgge
  - o Socket 1366
  - Socket 1156
- AMD
  - Socket AM4
    - Ryzen
  - o Socket FM2+
  - Socket FM1, FM2
  - o Socket AM3+, AM3, AM2, AM2+
- INTEL vs. AMD
  - LGA = plošky
  - O PGA = piny (háčky)
  - o Intel používá plošky
  - o AMD používá hlavně piny, ale i plošky
  - o Liší se jinou definici TDP

# TDP a návrhy chlazení

- Thermal Design Power
- Udává, jaký tepelný výkon zařízení může vydávat (trvalý tepelný výkon)
- Slouží k dimenzování výkonu chladiče
- Čím větší TDP, tím větší a výkonnější chladič potřebujeme

### - Pasivní chlazení

- Kovová nepohyblivá součástka, která má na sobě navařená žebra pro zajištění co největší plochy z důvodu předávání tepla okolnímu vzduchu
- Vyrobeny z mědi nebo hliníku
- Chladič je uchycen pomocí šroubků na základní desce, mezi CPU a chladičem je nanesena tenká vrstva teplo vodivé pasty, která zlepšuje přenos tepla
- o Heatpipe


### - Aktivní chlazení

- Aktivní chlazení je prováděno proudícím vzduchem
- o Proud vzduchu je obvykle vytvářen ventilátorem
- o Použito pro chlazení CPU, GPU, zdroje nebo pevných disků
- pomocí aktivních chladičů se vytváří tzv. "tunely", v principu jde o dosažení lepšího proudění vzduchu skříní (na přední části je jeden aktivní chladič, který nasaje vzduch do skříně, ten se zde ohřeje a zdrojem nebo dalším aktivním chladičem pod zdrojem je vysáván mimo skříň)
- o Ventilátor
  - 3-pinové které dodávají konstantní napětí třetí vodič je snímač otáček
    - V případě 3pinového konektoru potřebujete dražší chladič, který si reguluje otáčky v závislosti na teplotě mikroprocesoru.
  - 4-pinové (PWM pulse-width modulation)
    - Ty jsou napojeny na elektroniku desky, která pulzně reguluje otáčky ventilátoru v závislosti na teplotě.
    - Pak stačí jednodušší a levnější ventilátor
- Vodní chlazení, chlazení tekutým dusíkem, oxidem uhličitým, tekutým kovem

# **HEAT PIPE (pasivní chlazení)**


- Slouží k přenosu tepla z jednoho místa na druhé za pomocí pracovní látky
- Jde o uzavřený kovový válec, který je naplněný tekutinou
- Na jednom konci je zasazeny do zdroje tepla a na druhém do chladiče
- Po dosažení teploty, na kterou je nastaven se začne pracovní látka (čpavek, voda, alkohol) odpařovat a proudí směrem k ochlazovanému místu, kde kondenzuje
- Proud par se dává do pohybu na základě rozdílných tlaků v místě výparníku (vyšší tlak) a v místě kondenzátoru (nižší tlak)
- Návrat kondenzátu zpět ke zdroji tepla je zajištěn kapilárními silami v porézním materiálu, který kondenzát nasává zpět ke zdroji tepla (pomocí knotu)
- Umožňuje, aby pracoval v poloze, kdy je kondenzát níže než výparník





# ROZDÍL MEZI HEAT PIPE A DVOUFÁZOVÝM TERMISIFONEM

- Termosifonové chlazení na rozdíl od heat pipe dokáže vyvinout velký průtok úzkým průřezem a odvést tak značné množství tepla z velmi malé oblasti
- Vyžaduje dostatečný výškový rozdíl, neměnnou orientaci a stabilní podmínky



# Tepelná ochrana procesoru

- Teplo, které CPU vyprodukuje je potřeba spolehlivě odvádět
- Pokud by došlo k poruše chlazení, mohlo by to mít pro CPU katastrofální následky
- Proto existují technologie, které mohou stav kritické teploty ovlivnit

## Tepelné ochrany – Technologie

- TCC = Thermal Control Circuit
  - Vkládá nulové cykly
  - o Tepelná dioda, která se používá k regulaci otáček ventilátoru
  - o Při překročení teplotního limitu je vyslán signál, který aktivuje CPU throtlling
  - Výsledkem je snížení napětí a frekvence CPU
- EIST = Enhanced Intel Speed Technology
  - o CPU mění za běhu dynamicky taktovací frekvenci a napětí podle zátěže
- Inteligent Power Capatibility
  - o Inteligentní řízení spotřeby
  - o Funkce, která napájí jednotlivé sub systémy pouze v případě potřeby
- Cool'n'Quiet
  - o Používáno AMD
  - Pracuje obdobně jako EIST od Intelu
  - o Dynamická změna taktovací frekvence a napětí na CPU podle zátěže
- Turbo Boost
  - Umožnuje jednotlivým jádrům CPU běžet rychleji, než je jejich základní frekvence za předpokladu, že to okolnosti dovolují
  - o Dochází ke zvýšení výkonu v jedno i více vláknových operacích

# Vliv zátěže a taktovací frekvence na spotřebu

- Při přetaktování se spotřeba jednotlivých komponent několikanásobně zvyšuje
- Je třeba zvolit zdroj s dostatečnou výkonovou rezervou
- S vyšší frekvenci stoupá výdej tepla

