A HIBÁTÓL A JAVÍTÁSIG™

A 10 leggyakoribb hiba javítása

A hibák, amelyekkel a legtöbb bejáráson és felújításon találkozol, egy helyen, lépésről lépésre.

Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.

Tartalom

1 · Miért ezek

2 · A 10 javítás

Következő lépés

1. RÉSZ

Miért ezek

A leggyakoribb tíz.

#	HIBA	FIGYELMI SZINT
6	Függőleges repedés a falazatban	KÖZEPES
14	Passzív (stabilizálódott) repedés	ALACSONY
17	Felszívódó talajnedvesség a falak tövében	KÖZEPES
18	Salétromos kivirágzás	ALACSONY
19	Penész és páralecsapódás a falsarkokban	KÖZEPES
20	Beázás a tetőn keresztül	MAGAS
21	Beázás a nyílászárók körül	KÖZEPES
25	Vakolatleválás	KÖZEPES
27	Hólyagosodó, leváló festés	ALACSONY
32	Repedő, kihulló fugák	ALACSONY

2. RÉSZ

A 10 javítás

A teljes útmutató, ugyanúgy, mint a nagy kötetben.

6. Függőleges repedés a falazatban KÖZEPES

Repedések és mozgások

ELŐBB NÉZD MEG

- A szélesség mérése felül és alul.
- Repedésjelző felhelyezése.
- A szerkezeti csatlakozás feltárása.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd meg a repedést, és tegyél fel repedésfigyelő jelet 4–8 hétre.
2. Stabil repedést nyiss ki, és tisztítsd ki.
3. Rugalmas kitöltés, majd hálóerősítéses vakolatjavítás a repedés két oldalán legalább 20–30 cm-rel túl.
4. Mozgó repedésnél előbb az okot kell megszüntetni (szakértő).

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésfigyelő (gipszpecsét vagy repedésmérő)
- rugalmas kitöltőanyag
- üvegszövet háló
- javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Csak glettelés: a repedés hetek alatt visszajön.
- Mozgó repedés javítása az ok megszüntetése nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT

Stabil repedésnél kitisztítás, rugalmas kitöltés és hálóerősítéses vakolatjavítás; mozgó repedésnél előbb az ok kezelése.

> **Figyelem (közepes):** Ha a repedés nő vagy eltérő szélességű, statikus vizsgálat javasolt.

14. Passzív (stabilizálódott) repedés ALACSONY

ELŐBB NÉZD MEG

- Legalább 3–6 hónapos figyelés repedésjelzővel.
- Mérési napló vezetése.
- Időszakos fotó azonos szögből.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Igazold a stabilitást: 4–8 hétig nem változik a repedésfigyelő.
2. Nyisd ki és tisztítsd ki a repedést.
3. Töltsd ki vagy injektáld.
4. Hálóerősítéses vakolatjavítás és festés.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- repedésfigyelő
- kitöltő vagy injektáló anyag
- háló és javítóvakolat

TIPIKUS HIBÁK

- Stabilitás igazolása nélküli javítás.
- Háló nélküli vakolás.

AZ ATLASZ SZERINT Kitisztítás, kitöltés vagy injektálás, hálóerősítéses vakolatjavítás, festés.

Figyelem (alacsony): A javítás csak a mozgás megszűnésének igazolása után ajánlott.

17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében KÖZEPES

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Nedvességmérés különböző magasságokban.
- A sótartalom vizsgálata.
- A szigetelés feltárása.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd fel a nedvesség magasságát és a fal anyagát (nedvességmérő, bontás egy ponton).
2. Szüntesd meg a külső okokat: a lábazat mellett a talajszint legyen a padlószint alatt, a csapadékvíz folyjon el a faltól.
3. Készíts utólagos vízszintes szigetelést (falátvágás és lemez, vagy kémiai injektálás) a fal anyaga szerint.
4. Verd le a sós, nedves vakolatot legalább 50–80 cm-rel a nedves zóna fölé.
5. Hagyd kiszáradni a falat, majd szanálóvakolat-rendszert hordj fel; mészbázisú, páraáteresztő festéket használj.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- nedvességmérő
- injektáló krém vagy falátvágó gép és szigetelőlemez
- szanálóvakolat-rendszer (alapozó, kiegyenlítő, szanáló réteg)
- páraáteresztő festék

TIPIKUS HIBÁK

- Cementes vakolat vagy műanyag festék a nedves falra: bezárja a nedvességet, és feljebb húzza.
- Vakolatcsere a szigetelés pótlása nélkül: a hiba 1–2 éven belül visszatér.

AZ ATLASZ SZERINT

Utólagos falszigetelés (falátvágás vagy injektálás), szárító- vagy szanálóvakolat, vízelvezetés.

> **Figyelem (közepes):** A festés önmagában nem old meg semmit; előbb a nedvességforrást kell kezelni.

18. Salétromos kivirágzás ALACSONY

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- A nedvességforrás felderítése.
- Sóelemzés laborban.
- Nedvességmérés.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Azonosítsd és szüntesd meg a nedvesség forrását (felszívódás, beázás, csőszivárgás).
2. Száraz kefével kefézd le a sókivirágzást; ne mosd vízzel, mert újra feloldja a sókat.
3. Sós, porló vakolatnál verd le a vakolatot, és hagyd kiszáradni a falat.
4. Szanálóvakolatot vagy sótároló alapvakolatot hordj fel, majd páraáteresztő festéket.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- merev sörtéjű kefe
- porszívó
- szanálóvakolat vagy sótároló alapvakolat
- páraáteresztő festék

TIPIKUS HIBÁK

- Vizes lemosás: a só újra bejut a falba, és később ismét kivirágzik.
- Lefestés a sóra: a festék rövid időn belül lehólyagosodik.

AZ ATLASZ SZERINT

Száraz kefés eltávolítás (nem vízzel), a forrás megszüntetése, szanálóvakolat.

> **Figyelem (alacsony):** Önmagában nem veszélyes, de nedvességet jelez, amit fel kell deríteni.

19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban KÖZEPES

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Páratartalom és felületi hőmérséklet mérése.
- Hőkamerás vizsgálat.
- A szellőzés ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Mérd meg a falfelület hőmérsékletét és a helyiség páratartalmát (hőkamera vagy felületi hőmérő, páratartalom-mérő).
2. Távolítsd el a penészt gombaölő szerrel, védőkesztyűben és maszkban; a fertőzött tapétát és szilikont cseréld.
3. Szüntesd meg a hőhidat (belső vagy külső hőszigetelés a sarokban, áthidalónál).
4. Javítsd a szellőzést: résszellőző, páraelszívó a fürdőben és a konyhában.
5. Penészgátló festékkel fesd le a kiszáradt felületet.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- páratartalom-mérő
- felületi hőmérő vagy hőkamera
- gombaölő szer
- penészgátló festék
- résszellőző vagy páraelszívó

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a penész lefestése: a hőhíd és a pára marad, a penész visszajön.
- Klóros szer porózus felületen a szellőzés javítása nélkül.

AZ ATLASZ SZERINT

Penész eltávolítása gombaölő szerrel, a hőhíd megszüntetése, a szellőzés javítása.

Figyelem (közepes): Lakóhelyiségben a penészt mielőbb meg kell szüntetni, és az okát is kezelni kell.

20. Beázás a tetőn keresztül MAGAS

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- A tetőtér bejárása eső után.
- Nedvességmérés.
- A fedés és a szegélyek ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Keresd meg a beázás pontos helyét a padlástérből, esőzés után (a víz útja eltérhet a folttól).
2. Javítsd a héjazatot: törött cserép, csúszott lemez, sérült gerinc- vagy élgerinc-elem.
3. Javítsd a bádogozást és a csatlakozásokat (kémény, tetőablak, vápa).
4. Cseréld az átázott hőszigetelést és a sérült belső burkolatot.
5. Esőzés után ellenőrizd újra a javított pontot.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- pót cserép vagy lemez
- bádogos anyagok és tömítő
- tetőfólia
- hőszigetelés
- gipszkarton vagy vakolat a belső javításhoz

TIPIKUS HIBÁK

- Csak a belső folt lefestése: a víz tovább rontja a szerkezetet és a hőszigetelést.
- A tetőn szilikonnal ragasztott cserép: rövid ideig tart, és elzárhatja a víz útját.

AZ ATLASZ SZERINT

A héjazat és a bádogozás javítása; az átázott hőszigetelés és burkolat cseréje.

Figyelem (magas): Elektromos vezeték közelében az áramkört le kell kapcsolni és szakembert hívni.

21. Beázás a nyílászárók körül KÖZEPES

Nedvesség és beázás

ELŐBB NÉZD MEG

- Vízpróba locsolással.
- A tömítések ellenőrzése.
- A párkány lejtésének mérése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Esőzés után vagy vízpróbával határold be, hol jut be a víz (tok, párkány, csatlakozás).
2. Távolítsd el a régi, elöregedett tömítést.
3. Készíts új, rétegrendnek megfelelő csatlakozást: kívül vízzáró, belül párazáró szalag, közte hőszigetelés.
4. Javítsd vagy cseréld a párkányt: legyen lejtése, vízorra és oldalsó felhajtása.
5. Fejezd be a belső vakolatjavítást a kiszáradás után.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kültéri és beltéri csatlakozószalag
- tömítő (rugalmas, UV-álló)
- ablakpárkány vízorral
- PU-hab

TIPIKUS HIBÁK

- Csak kívülről szilikonozás: néhány év múlva újra beázik.
- Párkány lejtés és vízorr nélkül: a víz a fal felé folyik.

AZ ATLASZ SZERINT A csatlakozás újratömítése, szalagozása, a párkány javítása.

> **Figyelem (közepes):** Tartós ázásnál a nyílászáró és a fal is károsodik, ne halaszd a javítást.

25. Vakolatleválás KÖZEPES

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos vizsgálat.
- Tapadószilárdság mérése.
- A nedvességforrás felderítése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kopogtatással határold be a kongó, leváló részt.
2. Keresd meg és szüntesd meg az okot (nedvesség, rossz alapozás, nem kompatibilis rétegek).
3. Verd le a laza vakolatot az ép részig, tisztítsd és portalanítsd az alapot.
4. Alapozás vagy tapadóhíd után vakolj újra rétegenként, a régi és új rész határán hálóval.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- kalapács
- drótkefe
- alapozó vagy tapadóhíd
- vakolat
- üvegszövet háló

TIPIKUS HIBÁK

- Új vakolat a kongó, régi rétegre.
- Az ok (nedvesség) megszüntetése nélküli javítás.

AZ ATLASZ SZERINT A leváló részek eltávolítása, alapkezelés, újravakolás.

> **Figyelem (közepes):** Közlekedési útvonal felett a lehulló darabok miatt azonnal biztosítani kell.

27. Hólyagosodó, leváló festés ALACSONY

Vakolat és festés

ELŐBB NÉZD MEG

- Nedvességmérés.
- A rétegek vizsgálata kaparással.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Nézd meg, hol hólyagosodik: nedves helyen, napos homlokzaton vagy friss vakolaton.
2. Kaparj le minden hámló réteget.
3. Hagyd kiszáradni a falat (mérd a nedvességet).
4. Alapozz, és fess páraáteresztő, az alapnak megfelelő festékkel.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- spakli
- nedvességmérő
- alapozó
- páraáteresztő festék

TIPIKUS HIBÁK

- Festés nedves vagy friss vakolatra.
- Új réteg a hámló festékre.

AZ ATLASZ SZERINT Hámló réteg eltávolítása, szárítás, alapozás, újrafestés.

> **Figyelem (alacsony):** Ha visszatér, nedvességforrást kell keresni.

32. Repedő, kihulló fugák ALACSONY

Burkolatok és padlók

ELŐBB NÉZD MEG

- Kopogtatásos vizsgálat a lapokon.
- A dilatációk ellenőrzése.

A JAVÍTÁS MENETE

1. Kaparj ki minden sérült, porló fugát.
2. Tisztítsd és portalanítsd a hézagokat.
3. Fugázz újra; vizes helyiségben vízzáró, flexibilis fugázóval.
4. A sarkokban és csatlakozásoknál szaniter szilikont használj, ne fugát.

ANYAGOK, ESZKÖZÖK

- fugakaparó
- flexibilis vagy vízzáró fugázó
- szaniter szilikon

TIPIKUS HIBÁK

- Új fuga a régire.
- Fuga a sarkokban szilikon helyett.

AZ ATLASZ SZERINT A sérült fugák kikaparása és újrafugázása; vizes helyiségben vízzáró fugázó.

> **Figyelem (alacsony):** Vizes helyiségben gyorsan javítsd, mert a víz a szigetelést is károsítja.

Következő lépés

Ezen a héten: nyomtasd ki ezt a tíz útmutatót, és tedd a munkamappádba.