KÖZEPES

6. Függőleges repedés a falazatban

Nézd meg: A szélesség mérése felül és alul.

Első lépés: Mérd meg a repedést, és tegyél fel repedésfigyelő jelet 4–8 hétre.

Figyelem: Ha a repedés nő vagy eltérő szélességű, statikus vizsgálat javasolt.

KÖZEPES

7. Ferde repedés ajtók és ablakok sarkánál

Nézd meg: Az áthidaló felfekvésének ellenőrzése.

Első lépés: Mérd meg a repedést a nyílás sarkánál, és tegyél fel repedésfigyelőt.

Figyelem: Széles vagy növekvő repedésnél statikus szakember bevonása szükséges.

MAGAS

8. Vízszintes repedés a falazatban

Nézd meg: A függőlegesség mérése (vízmérték, lézer).

Első lépés: Ne javítsd a felületet: előbb statikus szakértő vizsgálja meg.

Figyelem: Kihasasodó falnál haladéktalan statikus vizsgálat szükséges.

MAGAS

9. Lépcsős repedés a téglafalban

Nézd meg: Szintezés és repedésjelzők.

Első lépés: Statikus szakértői vizsgálat (alapozás, talaj, vízelvezetés).

Figyelem: Növekvő lépcsős repedésnél az alapozást szakemberrel kell vizsgáltatni.

SÜRGŐS

13. Aktív, növekvő repedés

Nézd meg: Repedésjelző (gipszcsík vagy repedésmérő) felhelyezése dátummal.

Első lépés: Ne javíts: azonnal statikus szakértő.

Figyelem: Ha a repedés gyorsul vagy teherhordó elemen fut, haladéktalanul statikus szakembert kell bevonni.

ALACSONY

14. Passzív (stabilizálódott) repedés

Nézd meg: Legalább 3–6 hónapos figyelés repedésjelzővel.

Első lépés: Igazold a stabilitást: 4–8 hétig nem változik a repedésfigyelő.

Figyelem: A javítás csak a mozgás megszűnésének igazolása után ajánlott.

MAGAS

16. Alapozás differenciális süllyedése

Nézd meg: Szintezés és repedésjelzők.

Első lépés: Geotechnikai és statikus vizsgálat (talaj, alapozás, víz).

Figyelem: Gyorsuló süllyedésnél haladéktalanul szakembert kell hívni.

KÖZEPES

17. Felszívódó talajnedvesség a falak tövében

Nézd meg: Nedvességmérés különböző magasságokban.

Első lépés: Mérd fel a nedvesség magasságát és a fal anyagát (nedvességmérő, bontás egy ponton).

Figyelem: A festés önmagában nem old meg semmit; előbb a nedvességforrást kell kezelni.

ALACSONY

18. Salétromos kivirágzás

Nézd meg: A nedvességforrás felderítése.

Első lépés: Azonosítsd és szüntesd meg a nedvesség forrását (felszívódás, beázás, csőszivárgás).

Figyelem: Önmagában nem veszélyes, de nedvességet jelez, amit fel kell deríteni.

KÖZEPES

19. Penész és páralecsapódás a falsarkokban

Nézd meg: Páratartalom és felületi hőmérséklet mérése.

Első lépés: Mérd meg a falfelület hőmérsékletét és a helyiség páratartalmát (hőkamera vagy felületi hőmérő, páratartalom-mérő).

Figyelem: Lakóhelyiségben a penészt mielőbb meg kell szüntetni, és az okát is kezelni kell.

MAGAS

20. Beázás a tetőn keresztül

Nézd meg: A tetőtér bejárása eső után.

Első lépés: Keresd meg a beázás pontos helyét a padlástérből, esőzés után (a víz útja eltérhet a folttól).

Figyelem: Elektromos vezeték közelében az áramkört le kell kapcsolni és szakembert hívni.

KÖZEPES

21. Beázás a nyílászárók körül

Nézd meg: Vízpróba locsolással.

Első lépés: Esőzés után vagy vízpróbával határold be, hol jut be a víz (tok, párkány, csatlakozás).

Figyelem: Tartós ázásnál a nyílászáró és a fal is károsodik, ne halaszd a javítást.

MAGAS

22. Vizes helyiség vízszigetelési hibája

Nézd meg: Használati próba (zuhanyzás utáni figyelés).

Első lépés: Állapítsd meg a szivárgás helyét: zuhanytálca, fuga, szilikon, csőátvezetés vagy a teljes szigetelés.

Figyelem: Társasházban a kár gyorsan átterjedhet; mielőbb javítani kell.

MAGAS

23. Szivárgó vezeték nyoma

Nézd meg: Vízóra-teszt.

Első lépés: Zárd el a vizet, és kérj nyomáspróbát vagy szivárgásvizsgálatot (akusztikus, hőkamerás).

Figyelem: A vizet el kell zárni, és mielőbb szerelőt kell hívni.

KÖZEPES

25. Vakolatleválás

Nézd meg: Kopogtatásos vizsgálat.

Első lépés: Kopogtatással határold be a kongó, leváló részt.

Figyelem: Közlekedési útvonal felett a lehulló darabok miatt azonnal biztosítani kell.

KÖZEPES

29. Repedés a hőszigetelő rendszeren

Nézd meg: A repedések raszterének felmérése.

Első lépés: Térképezd fel a repedéseket, kopogtass: van-e leválás.

Figyelem: A beázás a szigetelés mögött rejtve marad; mielőbb javítani kell.

MAGAS

35. Leváló kerámialapok

Nézd meg: A ragasztás vizsgálata a levált lapokon.

Első lépés: Távolítsd el a laza lapokat, és nézd meg a ragasztó nyomát (kevés vagy pöttyös?).

Figyelem: Falon vagy mennyezet közelében a lehulló lapok miatt azonnal biztosítani kell.

SÜRGŐS

36. Homlokzati burkolat leválása

Nézd meg: A veszélyes terület lezárása.

Első lépés: Azonnal zárd le az alatta lévő területet, és távolítsd el a leeső veszélyes elemeket.

Figyelem: Azonnal le kell zárni a veszélyes zónát a homlokzat alatt.

MAGAS

41. Elégtelen betonfedés, látható betonacél

Nézd meg: Fedésmérés (vasalásdetektor).

Első lépés: Tárd fel a laza betont a betonacél mögé is.

Figyelem: A lehulló betondarabok miatt a veszélyes területet biztosítani kell.

MAGAS

44. Túlzott lehajlás (gerenda, födém)

Nézd meg: Lehajlás mérése (szintezés).

Első lépés: Mérd a lehajlást (zsinór, lézer), és dokumentáld.

Figyelem: Növekvő lehajlásnál a terhelést azonnal csökkenteni kell, és szakembert hívni.