MAGABIZTOS MINDEN BEJÁRÁSON™

# Mérőeszközök a bejáráson

Mit vigyél magaddal, mire jó, és hogyan használd úgy, hogy a mérés a jegyzőkönyvben is megálljon.

**Építési Hibák Vizuális Atlasza · Oktatási és tájékoztató anyag. Nem helyettesíti a statikus vagy más jogosult szakértő vizsgálatát.**

# Tartalom

1 · Az alapcsomag

2 · Eszközök egyenként

Következő lépés

1. RÉSZ

# Az alapcsomag

Ami minden bejáráson legyen nálad.

## A táskádba

- [ ] repedésmérő kártya
- [ ] nedvességmérő
- [ ] páratartalom-mérő
- [ ] vízmérték vagy lézer
- [ ] gumikalapács
- [ ] kréta és jelölő
- [ ] zseblámpa
- [ ] telefon vagy fényképezőgép

2. RÉSZ

# Eszközök egyenként

Mire jó és hogyan használd.

## Repedésmérő kártya és lupe

**Mire jó:** A repedés szélességének mérése tized milliméterben.

**Hogyan:** Mérj mindig ugyanazon a ponton, jelöld meg a helyet és a dátumot.

## Repedésfigyelő (gipszpecsét, plexi figyelő)

**Mire jó:** Megmutatja, mozog-e a repedés.

**Hogyan:** Tedd fel, fotózd le dátummal, és nézd meg 2, 4 és 8 hét múlva.

## Nedvességmérő (elektronikus)

**Mire jó:** A falak és padlók relatív nedvességének összehasonlítása.

**Hogyan:** Hasonlítsd össze a gyanús helyet egy száraz referenciaponttal; az érték anyagfüggő, tájékoztató jellegű.

## Karbidos nedvességmérés

**Mire jó:** Pontos nedvességtartalom esztrichben, burkolás előtt.

**Hogyan:** Mintavétel és mérés a gyártói előírás szerint; burkolás előtt kötelező gyakorlat.

## Páratartalom- és hőmérsékletmérő

**Mire jó:** A helyiség páratartalma, penész és kondenzáció kockázata.

**Hogyan:** Mérj reggel és este is; tartósan 60% fölött nő a penészveszély.

## Felületi hőmérő vagy hőkamera

**Mire jó:** Hőhidak, nedves foltok, hiányzó hőszigetelés.

**Hogyan:** Fűtési szezonban, nagy belső-külső hőmérséklet-különbségnél a leghasznosabb.

## Vízmérték, lézer, zsinór

**Mire jó:** Lehajlás, kihajlás, lejtés mérése.

**Hogyan:** Írd fel a mért eltérést milliméterben, és fotózd a mérőeszközzel együtt.

### Kalapács (kopogtatás)

**Mire jó:** Kongó vakolat, burkolat, beton.

**Hogyan:** Gumikalapácsot használj burkolaton; jelöld krétával a kongó részt.

### Ár vagy csavarhúzó

**Mire jó:** Faszerkezet szúrópróbája.

**Hogyan:** Ha a fa 1 cm-nél mélyebben puha, korhadásra gyanakodj.

### Fényképezőgép vagy telefon

**Mire jó:** Dokumentálás.

**Hogyan:** Lásd a titkos bónuszt: így fotózd a hibát.

# Következő lépés

**Ezen a héten:** állítsd össze az alapcsomagot, és a következő bejáráson mérj minden repedést és nedves foltot.