## **Terrasse**

## Probeöffnung Zu den Fichtewiesen 5 + 7

## Angebotstext

Terrassenplatten, sowie den Kies (ca. 1qm) aufnehmen und bauseits lagern. Schutzvlies auftrennen und seitlich hochlegen.

Die vorhandene Abdichtung bestehend aus einer FPO Bahn auftrennen (ca. 50 x 50 cm) und bauseits lagern, die Wärmedämmung (ca. 30 x 30 cm) Vorsichtig heraustrennen und bauseits lagern.

Anschließend erfolgt die Fotodokumentation inkl. Sichtprüfung des Gesamtschichtaufbau. Alle heraugetrennten Elemente des Schichtaufbau wieder zusammenfügen und anschließend mit einem Flüssigkunststoff Alsan TX 770 und grundierung wieder fachgerecht abdichten.

## **Fotodokumentation**









