Gépelemek mechatronikai mérnököknek 5. témakör

Erővel záró kötések



Erővel záró kötések bevezetés

Hatáselve: a kapcsolódó felületre merőleges rugalmas szorítás hatására a felület érintőjének irányába ható terheléssel ellentétes irányban ébredő súrlódó erő megakadályozza az agy és a tengely egymáshoz képest való elmozdulását.

Tulajdonságai:

- A súrlódási erő mindig a terheléssel ellentétes irányban hat, ezért mind nyomaték, mind axiális terhelés átvitelére alkalmas.
- A súrlódási erő nem lehet nagyobb, mint a megcsúszáshoz tartozó határerő, ezért biztonsági kötésnek is alkalmazható.



Megvalósítási módok

- Méretkülönbséggel megvalósított előfeszítés;
- Axiális irányú erővel végzett előfeszítés;
- Tangenciális előfeszítés;
- Hidraulikus előfeszítés.

		Állítható		
Agy-tengely	Nem állítható	Henger - henger	Kúpos tengely - agy	Henger - kúp
Közvetlenül érintkeznek	Szoros (szilárd) illesztésű kötés	Pl.: szorítókötés	1 1 2 2	
Közvetítő elemmel érintkeznek	Szorítógyűrűs kötés	Pl.: Spieth-féle szorítógyűrű		Kúpos gyűrűpár



Szoros illesztésű kötés előny-hátrány

Szoros illesztésű (szilárd illesztésű) kötésnek nevezzük a méretkülönbséggel szerelt hengeres tengely és agy kapcsolatot.

A szerelés módja szerint megkülönböztetünk:

- sajtoltkötést;
- zsugorkötést.

Előnye:


- egyszerű megmunkálás;
- önközpontosító;
- a tengely keresztmetszete sima, a feszültséggyűjtő hatás kicsi;
- nincs kiegyensúlyozatlanság.

Hátránya:

- tűrések és alakpontosság betartása;
- túlméretezett.



Szoros illesztésű kötés



A méretkülönbség és az alakváltozás eltúlzottan látszik.

A tengely alakváltozása: $f_1 = d_1 - d$

Az agy alakváltozása: $f_2 = d - d_2$

Az alakváltozások összege a túlfedés: $f = f_1 + f_2$



Szoros illesztésű nyomatékkötés számítása

A rugalmas alakváltozás esetén a felületi nyomás és a sugárirányú méretváltozás között lineáris kapcsolatban van:

$$f_1 = K_1 \cdot d \cdot p$$
 és $f_2 = K_2 \cdot d \cdot p$

ahol *K1* és *K2* a kötés geometriai méreteinek arányától és a szerkezeti anyagok anyagállandóitól függő konstansok. A konstansok meghatározására a vastag falú csövekre érvényes összefüggéseket használjuk:


$$K_1=\frac{1}{E_1}\bigg(\frac{1+\varphi_0}{1-\varphi_0}-v_1\bigg)\quad\text{\'es}\quad K_2=\frac{1}{E_2}\bigg(\frac{1+\varphi_0}{1-\varphi_0}-v_2\bigg)$$
 Továbbá: $\varphi_0=\left(\frac{d_0}{d}\right)^2\quad \text{\'es}\ \Phi_0=\left(\frac{d}{D}\right)^2$

Ahol: E – rugalmassági modulusok [MPa], υ – Poisson tényezők [-], d_0 – a csőtengely belső átmérője [mm], D – az agy külső átmérője [mm].



Előfeszítési háromszög nyomatékkötéseknél


A csavarkötéseknél ismertetett előfeszítési háromszög ebben az esetben is megszerkeszthető.





Előfeszítési háromszög nyomatékkötéseknél

Ábrázolva a gyakorlatban alkalmazott tűrésmezőket, látható hogy a legkisebb felületi nyomást a minimális túlfedés és legnagyobb felületi nyomást a maximális túlfedés esetén kapjuk.



$$p_{\min} = \frac{1}{d \cdot (K_1 + K_2)} \cdot f_{\min}$$

$$p_{\text{max}} = \frac{1}{d \cdot (K_1 + K_2)} \cdot f_{\text{max}}$$



A szilárd illesztésű kötés erői

A kötés által átvihető terhelés számításához szükséges:

• az axiális irányú elmozdításhoz szükséges erő (Fax):

$$F_{ax} = \mu \cdot p_{\text{max}} \cdot d\pi \cdot l$$

• a kötés által átvihető nyomaték (Mt) a minimális túlfedéssel számolva:

$$M = \mu \cdot p_{\min} \cdot \frac{d^2 \pi}{2} \cdot l$$

A kötést terhelő erő (F) az axiális erő (Fax) és nyomatékból származó kerületi erő (Fk) négyzetösszege.

Az agy elmozdításához szükséges axiális erő (szerelési erő) a maximális túlfedéssel számolva.



Szoros illesztésű kötés - különlegességek

Az agy szilárdsági ellenőrzése:

Az agy fő igénybevétele belső nyomás, amelynek hatására a legnagyobb redukált feszültség az agy *d* illeszkedési átmérőjénél ébred:


2 · p

 $\sigma_{red} = \frac{2 \cdot p_{\text{max}}}{1 - \phi_0} \le \sigma_{meg}$

Szerelés hatása:


Sajtoláskor a felületen létrejövő elkenődés, maradó alakváltozás miatt a felületi érdesség változik, ami csökkenti az átvihető terhelést.

Ha lehet zsugorkötést alkalmazzunk!






Szorítókötés



Osztatlan agy


Osztott agy





Kúpos kötés

A kúpos tengelyvégre axiális erővel szorítjuk rá a kúpos furatú agyat. Az axiális erő nagyságával szabályozható a felületi nyomás, azaz az átvihető nyomaték.







Az erőjáték és az átvihető nyomaték

Az ábra alapján a felületeket összeszorító normálerő:

$$F_n = \frac{F_{a\,0}}{\sin\alpha + \mu \cdot \cos\alpha}$$



Az átvihető nyomaték



$$M_t = F_s \cdot \frac{d_k}{2}$$


$$d_k = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

$$M_t = F_s \cdot \frac{d_k}{2} = \mu \cdot \frac{F_{a0}}{\sin\alpha + \mu\cos\alpha} \cdot \frac{d_1 + d_2}{4}$$



Probléma kúpos kötés esetén


Kúpszög hiba esetén a nyomás nem állandó





Ékkötés


Az ékkötés lényeg egy lejtős alkatrész - az ék-, amelyet tengely irányú erővel az agy és a tengely közé szorítunk.



Az átvihető nyomaték: $M_t = \mu \cdot F_N \cdot d = \mu \frac{F_{ax}}{tg(\alpha + \rho)} d$





Kúpos gyűrűpáros kötés






Kúpos gyűrűs kötés








Spieth persely






Befeszítés az agy felől



Kúpos hidraulikus gyűrű





Köszönöm a figyelmet!

