### Minimumkérdések

### Gépelemek mechatronikai mérnököknek (BMEGEGIBMGE), Gépelemek I. (BMEGEGEAM1G)

A kérdések a fenti tantárgyak elsajátításához szükséges *alapfogalmakat* és *alapvető ismereteket* tartalmazzák, részben az előtanulmányi rendben előírt tárgyak ismeretanyagára alapozva.


A vizsgák és zárthelyi dolgozatok minimumkérdéseinek megválaszolásánál csak az alábbi részletességet várjuk el. A diagramok rajzolásánál minden esetben fel kell tüntetni a tengelyek megnevezését (fizikai mennyiség, mértékegység), szükség esetén jelölni kell a jellegzetes pontokat, szakaszokat, területeket, érintőket stb. Összefüggések, képletek felírásánál meg kell nevezni a bennük szereplő fizikai mennyiségeket és koherens rendszerben fel kell írni a mértékegységüket is.

A "megjegyzés" után írt szövegrészeket és ábrákat a minimumkérdések megválaszolásánál *nem* kérjük számon, azok a válasz könnyebb érthetőségét szolgálják vagy többlet információt adnak a tananyag vonatkozó részéből.

#### Bevezetés, a gépszerkesztés alapjai

#### 1. Mi a tűrés és mi a szerepe? Válaszát ábrával is szemléltesse!

A tűrés az alkatrész méretszóródásának tervszerű korlátozása. Alkalmazását többek között a csereszabatosság, a szerelhetőség, az illesztések előírása indokolja.



#### 2. Mire utal az ISO tűréseknél a betű és a számérték?

<u>Betűjel:</u> a tűrésmező elhelyezkedését mutatja az alapvonalhoz (névleges mérethez) képest, más szóval: az alapeltérést. Nagybetű furatra vagy belső méretre, kis betű csap- vagy külső méretre utal.


<u>Számérték (IT fokozat)</u>: a tűrésmező szélességét írja elő (amely emellett a névleges mérettől is függ). 01, 0, 1, 2, 3…17 számértékekhez rendre egyre nagyobb tűrésmező-szélesség tartozik.

#### 3. Mit értünk illesztésen?

Az <u>illeszkedés</u> két összeszerelt alkatrész csatlakozása, amelynek jellemzésére az illeszkedés mérőszámát használjuk; ez az összeszerelés előtti tényleges méretekből számítható különbség. Az <u>illesztés</u> olyan előírás, amely két alkatrész csatlakozó méreteinek a tűréseit tartalmazza, meghatározott illeszkedések elérésére.

# 4. Mit jelent az alaplyuk rendszer? Ábrával is szemléltesse a jellegzetes tűrésmezők elhelyezkedését!


A furat tűrésének betűjele "H" (az alapeltérés értéke 0), ehhez választjuk a megfelelő csaptűrést a kívánt illesztésnek megfelelően. Az esetek többségében alaplyuk rendszerben választunk illesztést.



Megjegyzés: az ábra nem méretarányos.

# 5. Mit jelent az alapcsap rendszer? Ábrával is szemléltesse a jellegzetes tűrésmezők elhelyezkedését‼

A csap tűrésének betűjele "h" (az alapeltérés értéke 0), ehhez választjuk a megfelelő furattűrést a kívánt illesztésnek megfelelően. Többnyire szabványos, kereskedelmi áruk (pl. retesz) illesztésénél alkalmazzák.



Megjegyzés: az ábra nem méretarányos.

## 6. Mit jelent a szoros (szilárd) illesztés? Szemléltesse ábrával alaplyuk rendszerben és írjon alkalmazási példát is!

Az alkatrészek tűrése olyan, hogy bármilyen párosítás esetén a csap *tényleges* mérete nagyobb a furaténál, azaz *mindig túlfedés képződik*.

Tipikus alkalmazása: pl. rögzítés és nyomatékátvitel (kötések).




NF - legnagyobb fedés [mm], KF - legkisebb fedés [mm]

## 7. Mit jelent az átmeneti illesztés? Szemléltesse ábrával alaplyuk rendszerben és írjon alkalmazási példát is!

Az alkatrészek tűrése olyan, hogy a párosítástól függően a csap és a furat tényleges méretét figyelembe véve *vagy kismértékű túlfedés vagy kismértékű játék jön létre* (a tűrésmezők között – bármilyen módon – *átfedés* van).

Tipikus alkalmazása: pozícionálás, helyzetbiztosítás.




NJ – legnagyobb játék [mm], NF – legnagyobb fedés [mm]

### 8. Mit jelent a laza illesztés? Szemléltesse ábrával alaplyuk rendszerben és írjon alkalmazási példát is!

Az alkatrészek tűrése olyan, hogy bármilyen párosítás esetén a csap *tényleges* mérete kisebb a furaténál, azaz *mindig játék adódik*.

Tipikus alkalmazása: elmozdulást megengedő (csuklós) kapcsolatok.




NJ – legnagyobb játék [mm], KJ – legkisebb játék [mm]

#### 9. Hogyan definiáljuk az átlagos érdességet?

A középvonalhoz képest mért csúcsmagasságok, illetve völgymélységek, másképp fogalmazva a középvonaltól mért eltérések *abszolút értékének* számtani középértéke a mérési hosszra (l) vonatkoztatva.

Megjegyzés: magyarázó ábra



### 10. Melyek a leggyakrabban előírt szabványos Ra számértékek? Ismertesse az Ra-skála felosztását!

Durva				Sima			Finom			Tükrös				
200	100	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8	0,4	0,2	0,1	0,05	0,025	0,012

Durva: ált. forgács nélküli megmunkálás (öntés, képlékeny alakítás)


Sima: többnyire forgácsolás

Finom, tükrös: finomfelületi megmunkálások

#### 11. Hogyan definiáljuk az egyenetlenség-magasságot?

Az alaphosszon mért i db (ált. i = 5) legnagyobb csúcsmagasság és völgymélység átlagtávolsága a középvonaltól.


Megjegyzés: magyarázó ábra



#### 12. Hogyan definiáljuk az egyenetlenséget?

<u>Rt:</u> a mérendő szakaszon mért legmagasabb és legmélyebb pont középvonaltól való távolságának az összege adja az egyenetlenség értékét.

Megjegyzés: magyarázó ábra



4

### Gépszerkezetek méretezésének alapelvei, szilárdságtani és anyagszerkezettani alapfogalmak

13. Írja fel és értelmezze a következő SI-prefixumokat: giga, mega, kilo, milli, mikro, nano!

Megnevezés	Jele	Értelmezése				
giga	G	10°				
mega	M	10 <sup>6</sup>				
kilo	k	10 <sup>3</sup>				
milli	m	10-3				
mikro	μ	10-6				
nano	n	10-9				

# 14. Mit fejez ki a rugalmassági (Young-) modulus? Írja fel az összefüggést és diagramon is szemléltesse!

Anyagjellemző, ami a feszültég (σ) és a relatív (fajlagos) alakváltozás, nyúlás (ε) kapcsolatát fejezi ki. Minél nagyobb a számértéke, annál kisebb az anyag alakváltozó képessége.


$$E=rac{{
m d}\sigma}{{
m d}arepsilon}$$
 a Hooke-törvény érvényessége esetén  $E=rac{\Delta\sigma}{\Deltaarepsilon}$ 

ahol:

 $\sigma$  – feszültség [MPa],

 $\varepsilon$  - nyúlás [-],

E - rugalmassági (Young-) modulus [MPa]



### 15. Mit fejez ki a Hooke-törvény? Írja fel az összefüggést, és diagramon is szemléltesse!

A feszültség (azaz terhelés) és a nyúlás (vagyis a fajlagos alakváltozás) közötti *egyenes* arányosságot.

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$


ahol:

 $\sigma$  – feszültség [MPa],


 $\varepsilon$  - nyúlás [-],

E – rugalmassági (Young–) modulus [MPa]

Megjegyzés: hasonlóan felírható csúsztató feszültség (τ) és szögelfordulás, csúszás (γ) között is a csúsztató rugalmassági modulussal (*G*).



# 16. Rajzolja fel és értelmezze egy lágyacél jellegzetes szakítódiagramját! A diagram melyik szakaszán érvényes a Hooke-törvény?



A Hooke-törvény a rugalmassági határig érvényes (a görbe lineáris szakasza, valamivel a folyáshatár alatt ér véget).

σ – húzófeszültség [MPa]


R<sub>m</sub> – szakítószilárdság [MPa]

R<sub>eH</sub> – felső folyáshatár [MPa]

R<sub>eL</sub> – alsó folyáshatár [MPa]

ε - megnyúlás [-]

17. Rajzolja fel egy szívós és egy rideg anyag szakítódiagramját! Írjon mindkettőre példát is!



<u>Rideq anyaq:</u> kis mértékű szakadási nyúlás, pl. öntöttvas, edzett (martenzites) acél. <u>Szívós anyaq:</u> nagy mértékű szakadási nyúlás, rugalmas és képlékeny alakváltozással, pl. nemesített acél.

 $\sigma$  – feszültség [MPa],  $\epsilon$  – fajlagos nyúlás [–]

18. Mit fejez ki a Poisson-tényező?

Az anyag kereszt- és hosszirányú nyúlásának hányadosa, anyagjellemző.

$$\mu = \frac{\varepsilon_d}{\varepsilon}$$
,

ahol:

 $\varepsilon_{\scriptscriptstyle d}$  – keresztirányú fajlagos nyúlás [-],

 $\varepsilon$  – hosszirányú fajlagos nyúlás [-]

19. Értelmezze a biztonsági tényező fogalmát a klasszikus értelmezés szerint!

A biztonsági tényező a határállapotot jellemző érték (a károsodást okozó legkisebb igénybevétel) és az igénybevételi állapotot jellemző érték hányadosa:

 $biztonsági tényező = \frac{a \ határállapotot jellemző érték}{az \ igénybevételi állapotot jellemző érték}$ 

7

20. Mi a különbség a szilárdsági méretezés és ellenőrzés között?

<u>Méretezés:</u> ismert a terhelés, az anyag határállapotát jelző mennyiség és az előírt biztonsági tényező; *ismeretlen a szerkezeti elem geometriai mérete*.

<u>Ellenőrzés:</u> ismert a terhelés, az anyag határállapotát jelző mennyiség és a a szerkezeti elem geometriai mérete; *a biztonsági tényező mértékét kell meghatározni* és összehasonlítani a megkövetelt értékkel.

<u>Megjegyzés:</u> a fenti négy tényező bármelyike lehet ismeretlen, értéke a másik három jellemzőből határozható meg.

21. Írja fel egy prizmatikus rúd tiszta húzó vagy nyomó igénybevétele esetén a keresztmetszetben ébredő feszültséget és ábrán szemléltesse annak eloszlását!

$$\sigma = \frac{F}{A},$$


ahol:

 $\sigma$  – húzó- ill. nyomófeszültség [MPa],

F – húzó– ill. nyomóerő [N],

A - keresztmetszet [mm²]

A feszültségeloszlás a keresztmetszetben konstans.



22. Írja fel egy prizmatikus rúd tiszta nyíró igénybevétele esetén a keresztmetszetben ébredő átlagos feszültséget!

$$\tau = \frac{F}{A},$$

ahol:

 $\tau$  – nyírófeszültség [MPa],

F - nyíróerő [N],

A - keresztmetszet [mm²]

# 23. Írja fel egy prizmatikus rúd tiszta hajlító igénybevétele esetén a keresztmetszetben ébredő feszültséget és rajzolja fel a feszültségeloszlást!

$$\sigma = \frac{M}{I}e,$$


ahol:

 $\sigma$  – hajlítófeszültség (normálfeszültség) [MPa],

M - hajlítónyomaték [Nmm],

/ - másodrendű nyomaték [mm<sup>4</sup>],

e – távolság a keresztmetszet súlypontjától [mm]



Megjegyzés: A feszültségeloszlás a hajlítás tengelyétől (ahol a feszültség értéke 0) a szélső szál felé haladva – elméletileg – lineárisan növekszik (a külső oldalon lokálisan húzó, a belsőn nyomó igénybevétel lép fel).

# 24. Írja fel egy prizmatikus rúd tiszta csavaró igénybevétele esetén a keresztmetszetben ébredő feszültséget és rajzolja fel a feszültségeloszlást!

$$\tau = \frac{T}{I_p}e ,$$


ahol:

 $\tau$  – csavarófeszültség (csúsztató feszültség) [MPa],

T - csavarónyomaték [Nmm],

/<sub>σ</sub> – poláris másodrendű nyomaték [mm<sup>4</sup>],


e – távolság a hajlítás tengelyétől [mm]



Megjegyzés: A feszültségeloszlás a csavarás tengelyétől (ahol a feszültség értéke 0) a szélső szál felé haladva – elméletileg – lineárisan növekszik.

9

### 25. Mikor méretezünk egy nyomott rudat kihajlásra?



$$i = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}}, \lambda = \frac{l}{i}$$

σ – törőfeszültség [MPa]

λ - karcsúság [-]

l – kihajlási hossz (függ a megtámasztások módjától) [mm]

i – tehetetlenségi sugár (inerciasugár) [mm]

I<sub>min</sub> – másodrendű nyomaték a legkisebb inercia irányában [mm<sup>4</sup>]

A - keresztmetszet [mm²]

Kihajlásra akkor méretezünk, ha a rúd karcsú, azaz  $\lambda > 60$ .

#### 26. Hogyan számítható a kör másodrendű nyomatéka középpontján átmenő tengelyre?

$$I = \frac{d^4\pi}{64},$$

ahol:

d – a kör átmérője [mm],

/ – másodrendű nyomaték [mm⁴].

#### 27. Hogyan számítható a körgyűrű másodrendű nyomatéka középpontján átmenő tengelyre?

A külső és a belső átmérőre számított másodrendű nyomaték kivonásával.

$$I = \frac{D^4 \pi}{64} - \frac{d^4 \pi}{64},$$

ahol:

D - a külső átmérő [mm],

d - a belső átmérő [mm],

/ - másodrendű nyomaték [mm⁴].

### 28. Hogyan számítható egy téglalap másodrendű nyomatéka az egyik oldallal párhuzamos és középponton átmenő tengelyre?

$$I=\frac{ab^3}{12},$$

ahol:

a — a hajlítás tengelyével *párhuzamos* oldal hossza [mm],

b - a hajlítás tengelyére merőleges oldal hossza [mm],

/ – másodrendű nyomaték [mm⁴].

#### 29. Mi az összefüggés a tengelyre számított és a poláris másodrendű nyomaték között?

A poláris (pontra számított) másodrendű nyomaték két, a ponton átmenő, egymásra merőleges tengelyre számított másodrendű nyomaték összege.

$$I_p = I_x + I_y ,$$

ahol:

l<sub>x</sub> – másodrendű nyomaték az egyik tengelyre [mm⁴],

l, – másodrendű nyomaték a másik tengelyre [mm⁴],

l。 – poláris másodrendű nyomaték [mm<sup>4</sup>].

#### 30. Mi az összefüggés a másodrendű nyomaték és a keresztmetszeti tényező között?

A másodrendű nyomatékot a szélső szál távolságával elosztva kapjuk meg a keresztmetszeti tényezőt.

$$K_{x}=\frac{I_{x}}{e}$$
,

ahol:

 $K_x$  – keresztmetszeti tényező az adott tengelyre [m $m^3$ ],

l<sub>x</sub> – másodrendű nyomaték az adott tengelyre [mm⁴],

e – a szélső szál távolsága [mm].

### 31. Miért vonhatók ki egymásból a másodrendű nyomatékok, a keresztmetszeti tényezők pedig miért nem?

Összetett keresztmetszetnél (pl. körgyűrű) több szélső szál távolságot is megkülönböztethetünk (a gyűrű belső és külső gyűrűjének távolsága a tengelytől), viszont a másodrendű nyomaték kivonással kapott értékét – ami a keresztmetszetet jellemzi – csak *egy* szélső szálra vett távolsággal elosztva kaphatjuk meg a keresztmetszeti ténvezőt.

Könnyen belátható, hogy a külön-külön számolt keresztmetszeti tényezők kivonása eltérő és téves eredményt ad.

Megjegyzés: példa körgyűrű keresztmetszetre

$$\left(\frac{D^4\pi}{64} - \frac{d^4\pi}{64}\right) \cdot \frac{2}{D} \neq \frac{D^3\pi}{32} - \frac{d^3\pi}{32}$$

ahol D a körgyűrű külső átmérője [mm], d a belső átmérő [mm].

### 32. Írja fel az egyenértékű feszültség összefüggését a Huber-Mises-Hencky (HMH)-elmélet és a Mohr-elmélet szerint!


$$\sigma_{egy}^{HMH} = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}, \quad \sigma_{egy}^{Mohr} = \sqrt{(\sigma^2 + 4\tau^2)}$$

ahol σ a normálfeszültségeket (húzás, hajlítás), a τ pedig a csúsztató (nyíró, csavaró) feszültségeket jelenti [MPa]–ban.

<u>Megjegyzés:</u> a keresztmetszeti feszültségeloszlásokat alapul véve prizmatikus rúdban a húzó és hajlító feszültség közvetlenül összegezhető, a nyírás és csavarás viszont nem.

11

33. Hogyan számítható egy húzóerővel terhelt prizmatikus rúd megnyúlása? Rajzoljon magyarázó ábrát is!



ahol:

dL - megnyúlás [mm]

F – terhelő erő [N]

L - eredeti hossz [mm]

A - keresztmetszet [mm²]

E – rugalmassági modulus [MPa]

34. Hogyan számítható egy csavaró nyomatékkal terhelt prizmatikus rúd végének szögelfordulása? Rajzoljon magyarázó ábrát is!



$$\varphi = \frac{ML}{I_p G}$$

ahol:

φ – szögelfordulás [rad]


M – csavarónyomaték [Nmm]

L – a rúd hossza [mm]

 $I_{\scriptscriptstyle p}$  — poláris másodrendű nyomaték [mm $^{\scriptscriptstyle 4}$ ]

G – csúsztató rugalmassági modulus [MPa]

35. Hogyan számítható egy befogott, koncentrált hajlító erővel terhelt prizmatikus rúd végének lehajlása? Rajzoljon magyarázó ábrát is!



ahol:

f - lehajlás [mm]

F – terhelő erő [N]

L - a rúd hossza [mm]

I – másodrendű nyomaték [mm<sup>4</sup>]

E - rugalmassági modulus [MPa]

# 36. Hogyan számítható egy befogott, hajlító nyomatékkal terhelt prizmatikus rúd végének szögelfordulása? Rajzoljon magyarázó ábrát is!



$$\varphi = \frac{ML}{IE}$$

ahol:

φ – szögelfordulás [rad]

M – hajlítónyomaték (= F·k) [Nmm]

L – a rúd hossza [mm]

I – másodrendű nyomaték [mm<sup>4</sup>]

E -rugalmassági modulus [MPa]

### 37. Milyen keresztmetszetek a legalkalmasabbak csavarással terhelt tartóelem készítésére és miért?

Leginkább csövek és zártszelvények (az oldalak arányától függően) a kedvező anyagkihasználás (a keresztmetszet menti feszültségeloszlás) miatt.

#### 38. Mik az anyagválasztás legfőbb szempontjai? Írjon fel legalább három szempontot!

- szilárdsági és más fizikai jellemzők,
- funkcióra való alkalmasság,
- külső hatásokkal (hő, korrózió, ionizáló sugárzás stb.) szembeni ellenállás,
- adott technológiára való alkalmasság (forgácsolhatóság, hidegalakíthatóság, hegeszthetőség stb.),
- járatos félkész gyártmány,
- költségek (anyag, megmunkálás stb.),

# 39. Mik a polimerek legfontosabb, a fémekétől eltérő tulajdonságai? Írjon fel legalább három jellemzőt!


- kis sűrűség,
- viszonylag kis szilárdság,
- rossz hő- és elektromos vezetőképesség,
- nem követik a Hooke-törvényt,
- kis rugalmassági modulus -> az elemeket általában alakváltozásra és nem feszültségre méretezik, sok esetben merevítés szükséges,
- tartósfolyás hatása jelentős,

<u>Megjegyzés:</u> A fenti tulajdonságok részben kompenzálhatók ill. módosíthatók kompozit anyagszerkezetek alkalmazásával.

13

#### Kötések (bevezető kérdések)

#### 40. Ismertesse és ábrával szemléltesse az anyaggal záró kötések hatásmechanizmusát!




A kötést a felületek közötti (adhéziós) ill. anyagon belüli (kohéziós) molekuláris kötőerők hozzák létre.

#### 41. Soroljon fel legalább három anyaggal záró kötést!

Hegesztett kötés, forrasztott kötés, ragasztott kötés.

Megjegyzés: Ide sorolható még (legalábbis részben) a beágyazás és a kiöntés (pl. műgyantával, betonnal) is.

#### 42. Ismertesse és ábrával szemléltesse az alakkal záró kötések hatásmechanizmusát!



A kötés az elemek geometriai kialakítása folytán jön létre, egymásba akadó felületek révén, amelyeken felületi nyomás alakul ki (vastag vonallal jelölve). A veszélyes keresztmetszet (szabadkézi vonallal jelölve) igénybevétele nyírás.

#### 43. Milyen igénybevételekre ellenőrizzük (általában) az alakkal záró kötéseket?


Felületi nyomásra, nyíró igénybevételre a veszélyes keresztmetszetben, ezek mellett rendszerint ellenőrizzük az ún. szállítófeszültség mértékét is.

#### 44. Soroljon fel legalább három alakkal záró kötést!

Reteszkötés, bordástengely-hornyos agy kötés, poligontengely kötés (ezek ún. nyomatékkötések)

Szegecskötés, szegkötés, csapszegkötés, bepattanó kötés, peremezés stb.

### 45. Ismertesse és ábrával szemléltesse az erővel záró kötések hatásmechanizmusát! Mi viszi át a nyomatékot ezeknél a kötéseknél?



A kötést a felületek közötti nyugvó (tapadási) súrlódási erő hozza létre, azaz a nyomatékátvitelt a súrlódási erő biztosítja.

#### 46. Soroljon fel legalább három erővel záró kötést!

Pl. túlfedéssel szerelt kötések (sajtolt kötés és zsugorkötés), kúpos kötés, kúposgyűrűs kötések, szorítókötés, ékkötés (utóbbi csak részben).

#### 47. Soroljon fel legalább három oldható kötést!

Pl. csavarkötés, csapszegkötés, alakkal záró tengelykötések, kúpos tengelykötés, reteszkötés.

Megjegyzés: a sajtolt ill. zsugorkötések oldhatósága kérdéses.

#### 48. Soroljon fel legalább három nem oldható kötést!

Pl. hegesztett, forrasztott, ragasztott kötések, szegecskötés, peremezés.

Megjegyzés: előfordul oldható ragasztott kötés is.

#### Csavarkötések


#### 49. Mit jelent csavaroknál a 12.9-es szilárdsági osztály?

Az első szám 100-szorosa a minimális szakítószilárdságot adja meg MPa-ban, a második szám a névleges folyáshatár és a névleges szakítószilárdság hányadosának 10-szerese. A példában  $R_{\scriptscriptstyle m} = \underline{1200 \text{ MPa}}$  és  $R_{\scriptscriptstyle eH} = 0.9\cdot1200 = \underline{1080 \text{ MPa}}$ .

#### 50. Mit jelent anyáknál a 6-os szilárdsági osztály?

A számérték százszorosa a csavaranya ún. <u>vizsqálati feszültsége</u> MPa-ban kifejezve, ami annak az orsónak a minimális szakítószilárdsága, amellyel az anya párosítható.

#### 51. Rajzolja fel a Klein-diagramot, és magyarázza meg, mit fejez ki!



A meghúzási nyomaték  $(M_k)$  és az előfeszítő erő  $(F_v)$  közötti összefüggést, figyelembe véve a nyomatékkulcs pontosságát  $(M_{kmax}$  és  $M_{kmin})$  valamint a súrlódási tényező szórását  $(\mu_{min}, \mu_{max})$ . Ezek alapján az előfeszítő erő minimális  $(F_{vmin})$  és maximális  $(F_{vmax})$  értéke kiszámítható. M [Nmm],  $F_v$  [N],  $\mu$  [-].

### 52. Írja fel a csavar meghúzásához szükséges nyomaték összefüggését!

$$M = F_v \frac{d_2}{2} tg(\alpha + \rho') + F_v \frac{d_a}{2} \mu_a,$$

ahol

M – a csavar meghúzásához szükséges teljes nyomatékszükséglet [Nmm],

 $d_2$  – a csavarmenet középátmérője [mm],

 $\alpha$  – a csavarmenet emelkedési szöge [° vagy rad],

 $\rho'$  – a látszólagos súrlódási félkúpszög [° vagy rad],

 $d_a$  – a csavaranya közepes átmérője (a névleges átmérő és a laptávolság között) [mm],

 $\mu_a$  – az anya homlokfelülete és a csatlakozó alkatrész közötti súrlódási tényező [–]

<u>Megjegyzés:</u> az összeg első tagja a meneten ébredő, a második pedig az anya felfekvő felülete alatti súrlódás legyőzéséhez szükséges nyomaték. A csavaró igénybevétel számításánál csak az első tagot vesszük figyelembe.

#### 53. Milyen statikus igénybevételekre ellenőrizzük általában a csavarkötéseket?

Húzásból (előfeszítő erő) és csavarásból (meghúzási nyomaték) számított egyenértékű feszültségre, amelyet a Mohr- vagy a HMH-elmélet szerint számolunk.

<u>Megjegyzés:</u> ez csak a szabványos csavarokra vonatkozik, ahol az anyát külön nem ellenőrizzük. Ha az anya nem szabványos, akkor azt ellenőrizni kell nyírásra és felületi nyomásra, azaz alakkal záró kötésként!

#### 54. Mikor önzáró egy csavarkötés?

Ha  $\alpha \leq \rho'$ 


Ez azt jelenti, *a menetemelkedés szöge ne haladja meg a látszólagos súrlódási félkúpszög értékét*, különben az anya "lecsúszik" a meneten, azaz a kötés kilazul.

#### 55. Hol és miért előnyös a trapézmenet alkalmazása?

Mozgatóorsóknál, nagy terhelés esetén. A profilszög (ß = 30°) miatt nő a látszólagos súrlódási tényező, ezáltal nagyobb a surlódási erő. Mivel a menetprofil nem "éles", és a magátmérő felé haladva vastagodik, a teherbírás is nagy.

#### Megjegyzés:

$$\rho' = arc \ tg \ \mu' = arc \ tg \ \frac{\mu}{\cos \frac{\beta}{2}}$$



 $\mu$  – súrlódási tényező [-],  $\rho$  – súrlódási félkúpszög [° vagy rad],  $\beta$  – a menet profilszöge [°]. A vesszővel (′) jelölt mennyiségek a megnövekedett, látszólagos értékek.

#### 56. Hol előnyös a zsinórmenet alkalmazása?

Mozgatóorsóknál, nagy terhelés esetén. Szennyeződésekre – az erősen lekerekített profil miatt – nem érzékeny (pl. élelmiszeripari gépek menetes orsói, vasúti csavarkapocs).


16

#### Anyaggal záró kötések

#### 57. Hogyan értelmezzük általában egy varrat gyökméretét? Rajzoljon magyarázó ábrát is!


<u>Tompavarratnál</u>: általában a lemez vastagságával azonos (de pl. a nagyobb vastagságú lemezeknél gyakran alkalmazott Y-varratnál ez nem igaz).

Sarokvarratnál: a varrat keresztmetszetét jelentő háromszög magassága.




a – gyökméret [mm], v – lemezvastagság [mm]

# 58. Értelmezze és magyarázó ábrán szemléltesse egy tompavarratban az ébredő feszültségkomponenseket!



 $\sigma$  – normálfeszültség (pl. húzás) [MPa],  $\tau$  – csúsztató feszültség (pl. nyírás) [MPa],  $\bot$  – a varrat középsíkjára merőleges komponens, II – a varrat középsíkjával párhuzamos komponens

# 59. Értelmezze és magyarázó ábrán szemléltesse egy sarokvarratban az ébredő feszültségkomponenseket!



 $\sigma$  – normálfeszültség (pl. húzás) [MPa],  $\tau$  – csúsztató feszültség (pl. nyírás) [MPa],  $\bot$  – a varrat középsíkjára merőleges komponens,  $\Vert$  – a varrat középsíkjával párhuzamos komponens. Az index nélküli  $\sigma$  feszültség általános irányú, és síkban felbontható a fenti két összetevőre (bal oldali ábra).

## 60. Hogyan számítható egy csavarással terhelt, zárt, körbefutó sarokvarrat igénybevétele (Bredt-képlet)?

$$\tau_{II} = \frac{M}{2aA_0},$$

ahol:

 $\tau_{\scriptscriptstyle \parallel}$  – az ébredő feszültség [MPa]

M – csavaró nyomaték [Nmm]

a – a varrat gyökmérete [mm]

A<sub>o</sub> – a varrat középvonala által bezárt terület [mm²]

#### 61. Melyik a legkedvezőbb és a legkedvezőtlenebb igénybevétel egy ragasztott kötés számára?


A legkedvezőbb a nyíró igénybevétel. Emellett a nyomás is kedvezőnek mondható.

A legkedvezőtlenebbek, azaz kerülendők a húzó és lefejtő jellegű igénybevételek.

#### 62. Melyik a legkedvezőbb igénybevétel egy forrasztott kötés számára?

A nyíró igénybevétel. Emellett a nyomás is kedvezőnek mondható.

#### 63. Mit nevezünk ellenirányú kötésnek? Rajzoljon magyarázó ábrát is!



Akkor beszélünk ellenirányú kötésről, ha a két elem *terhelése ellentétes előjelű*. Az ábrán szemléltetve: *a felső lemez nyomott, míg az alsó húzott*.

#### 64. Mit nevezünk egyirányú kötésnek? Rajzoljon magyarázó ábrát is!



Egyirányú kötés esetén a kapcsolódó alkatrészek *terhelése azonos irányú*. A fenti ábra szerint *mindkét lemez húzott*. Ha a lemezek rugalmassága azonos, az egyirányú kötés kb. kétszer akkora terhelést képes átvinni, mint az ellenirányú.


#### Alakkal záró kötések

#### 65. Definiálja a bepattanó kötést!

Olyan, <u>alakkal záró</u> kötés, amelynél az összeszerelendő alkatrészeket <u>túlfedéses</u> szakaszon keresztül toljuk össze. A szerelés során egyik vagy mindkét alkatrész <u>ruqalmasan</u> deformálódik, majd terheletlen állapotba ugrik vissza.

### 66. Mi a szegecskötés mértékadó igénybevétele? Ábrával is szemléltesse!


Nyírás és palástnyomás (a lemezekben húzófeszültség mint szállítófeszültség ébred).



### 67. Rajzoljon fel egy egy- és egy kétnyírású szegecskötést, és jelölje be a nyírt keresztmetszeteket!

Egynyírású szegecskötés

Kétnyírású szegecskötés



### 68. Hogyan határozható meg a palástnyomás szeg- és szegecskötéseknél? Rajzoljon magyarázó ábrát is!

A terhelőerőt elosztjuk a nyomott palástfelületnek a szeg, ill. szegecs hossztengelyére vett merőleges vetületével.


$$p=\frac{F}{ds},$$

ahol:

p – palástnyomás [MPa]

d – a szeg vagy szegecs átmérője [mm]

s – lemezvastagság [mm]



#### 69. Milyen igénybevételre ellenőrizzük a csapszegeket?

Nyírásra, felületi nyomásra és hajlításra. Utóbbi járulékos igénybevétel a nem tiszta nyírás (viszonylag nagy hézag) miatt.

#### Nyomatékkötések

#### 70. Mi a különbség a sajtolt és a zsugorkötés között?

<u>Sajtolt kötés:</u> a szerelés erővel történik. A szerelés alatt egymáson elmozduló alkatrészek miatt a felület sérül, érdessége megváltozik.

<u>Zsugorkötés:</u> hőtágulás segítségével szerelik. Az egyik alkatrészt a kívánt túlfedésnek megfelelően felmelegítik, a másikat – ha szükséges – lehűtik.

### 71. Mitől függ az átvihető nyomaték és a szerelési erőszükséglet nagysága szilárd illesztésű kötéseknél?

Az átvihető nyomaték (mint kerületi erő) és a szerelési erőszükséglet – mivel erővel záró kötésről van szó – *súrlódási erővel* azonosítható. Ehhez *felületi nyomás* szükséges, amit az azzal arányos *túlfedés* határoz meg.


Mindig a legkedvezőtlenebb esettel számolunk: a nyomatékot a legkisebb túlfedéssel is át kell vinni, a szerelést pedig a legnagyobb erőszükséglettel (azaz túlfedéssel) is meg kell valósítani.

#### 72. Mi a reteszkötés (és a tengely) mértékadó igénybevétele?

Felületi nyomás (szabványos kialakításnál és szokásos anyagválasztás esetén az agyhoronynál ellenőrizve). Emellett a kötést a retesz nyíró igénybevételére, a tengelyt pedig csavarásra, mint szállítófeszültségre is ellenőrizzük.

#### Megjegyzés: magyarázó ábra.


A felületi nyomás *valós* eloszlása – sem radiális irányban, sem pedig a retesz hossza mentén – nem lineáris, ezért átlagértékkel számolunk.



#### 73. Mi a bordástengely kötés (és a tengely) mértékadó igénybevétele?

Felületi nyomás a bordák oldalfelületein. Emellett a kötést a bordák nyíró igénybevételére, a tengelyt pedig csavarásra, mint szállítófeszültségre is ellenőrizzük.

Megjegyzés: magyarázó ábra




### Rugók (rugalmas kötések)

#### 74. Mi a rugók funkciója? Soroljon fel (példával) legalább hármat!

- Rugalmas szorítás, erő fenntartás (pl. motorszelep-rugó, bútorrugó)
- Energiatárolás, elnyelés, visszaadás (pl. ütközők, lökhárítók, órarugók)
- Rendszerek dinamikai illesztése: elhangolás, ráhangolás (pl. rugalmas tengelykapcsolók, vibrátorok)
- Rezgéscsillapítás (pl. gépalapozás, lengéscsillapítók)
- Erő/nyomaték határolása (pl. biztonsági szelep, biztonsági tengelykapcsolók)
- Erő/nyomaték mérése, szabályozása (pl. rugós mérlegek)
- Egyebek: kötések, ágyazások, erőkiegyenlítés, stb


#### 75. Mit fejez ki a rugókarakterisztika? Válaszát ábrával szemléltesse!

A terhelő erő (F) ill. nyomaték (M) és a rugó alakváltozása (megnyúlás, összenyomódás – f ill. elcsavarodás  $\phi$ ) közötti függvénykapcsolatot.



## 76. Mit jelent a lineáris rugókarakterisztika? Nevezzen meg és vázoljon fel egy ilyen karakterisztikájú rugót!


A terhelő erő (nyomaték) és a rugó alakváltozása egymással arányos. Példa: hengeres csavarrugó.



F – terhelő erő [N], f – összenyomódás [mm]. Helyettük – más rugótípusnál – nyomaték (M [Nmm]) és szögelfordulás (φ [rad]] is szerepelhet.

# 77. Mit jelent a progresszív rugókarakterisztika? Nevezzen meg és vázoljon fel egy ilyen karakterisztikájú rugót!


A terhelő erő (nyomaték) növekedéséhez viszonyítva az alakváltozás egyre kevésbé növekszik (a terhelés növekedésével a rugó "keményedik"). Példa: kúpos csavarrugó.



F – terhelő erő [N], f – összenyomódás [mm]. Helyettük – más rugótípusnál – nyomaték (M [Nmm]) és szögelfordulás (φ [rad]] is szerepelhet.

### 78. Mit fejez ki a degresszív rugókarakterisztika? Nevezzen meg és vázoljon fel egy ilyen karakterisztikájú rugót!

A terhelő erő (nyomaték) növekedéséhez viszonyítva az alakváltozás egyre jobban növekszik (a terhelés növekedésével a rugó "lágyul"). Példa: tányérrugó.



F – terhelő erő [N], f – összenyomódás [mm]. Helyettük – más rugótípusnál – nyomaték (M [Nmm]) és szögelfordulás (φ [rad]] is szerepelhet.

#### 79. Mi a rugómerevség?

Egységnyi alakváltozást okozó erő, amit a rugókarakterisztika alapján az alábbiak szerint számolunk.

$$s = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}f} = \frac{F}{f} ,$$

ahol:

s - rugómerevség [N/mm],

F - terhelő erő [N],

f - összenyomódás [mm]

### 80. Mit fejez ki a torziós rugómerevség?

A rugót terhelő csavarónyomaték és a rugóvég szögelfordulásának (differenciál)hányadosa.

$$s_T = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\varphi} = \frac{M}{\varphi} \ ,$$

ahol:

 $s_{\tau}$  – torziós rugómerevség [Nmm],

M – terhelő nyomaték [Nmm],

arphi – szögelfordulás (elcsavarodás) [rad]

# 81. Hogyan írható fel a rugóban tárolható energia f összenyomódás esetén? Diagramon is ábrázolja!


 $W=\int_0^f F \mathrm{d}f$ , lineáris karakterisztika esetén  $W=\frac{1}{2}Ff$  (a rugókarakteriszika görbe alatti területe).

Ahol:

W – a tárolható energia [N·m] = [J],

F – a rugót terhelő erő [N],

f – a rugó alakváltozása (összenyomódása, megnyúlása) [m]



## 82. Hogyan írható fel a rugóban tárolható energia $\phi$ elcsavarodás esetén? Diagramon is ábrázolja!


 $W=\int_0^{\varphi}M\mathrm{d}\varphi$ , lineáris karakterisztika esetén  $W=\frac{1}{2}M\varphi$  (a rugókarakteriszika görbe alatti területe).

ahol

W – a tárolható energia  $[N \cdot m] = [J]$ ,

M – a rugót terhelő csavarónyomaték [Nm],

 $\varphi$  – a rugóvég elcsavarodása [rad]



#### 83. Hogyan értelmezhető egy rugó kihasználtsági foka?

A rugóban tárolt energia és a rugó térfogatának hányadosa (W/V).


# 84. Mikor beszélünk egy rugórendszeren belül két rugó soros kapcsolásról? Hogyan határozható meg az eredő rugómerevség?

Ha a rugók terhelése megegyezik, alakváltozásuk pedig összeadódik.

Az eredő rugómerevség [N/mm]:

$$\frac{1}{s_{ered6}} = \frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2}$$

## 85. Mikor beszélünk egy rugórendszeren belül két rugó párhuzamos kapcsolásáról? Hogyan határozható meg az eredő rugómerevség?



Ha a rugók elmozdulása megegyezik, terhelésük pedig megoszlik.

Az eredő rugómerevség [N/mm]:

$$s_{ered0} = s_1 + s_2$$

#### 86. Írjon példát olyan rugóra, amelynél a terhelés és az igénybevétel egymástól eltérő jellegű!

A húzó-nyomó csavarrugó esetében *a terhelés húzás ill. nyomás*, de a rugóhuzal *igénybevétele csavarás*. Ugyanígy, egy *csavaró terhelést* kapó csavarrugónál a huzal *hajlító igénybevételt* szenved.

## 87. Mik a gumirugók méretezésének főbb sajátosságai? Említsen meg legalább három jellegzetes eltérést a fémrugókhoz képest!


- Rugalmassági modulusuk a fémekénél nagyságrendekkel kisebb -> a teherbírást elsősorban a megengedhető alakváltozás korlátozza.
- A rugalmassági modulus nem csak az anyagtól függ o látszólagos rugalmassági modulus.
- A Hooke-törvényt csak a keresztmetszet-csökkenést is figyelembe véve követik → a rugalmas anyagmodell korlátozásokkal, de használható.
- Jelentős a hiszterézis.
- A statikus és dinamikus rugómerevség értéke eltér.

#### 88. Mi a formatényező (alaktényező) gumirugóknál?

A deformációban gátolt (fegyverzettel borított) és a deformációban nem gátolt (szabad) felületek hányadosa.

#### 89. Mitől függ a látszólagos rugalmassági (Young-) modulus gumirugóknál?


A formatényezőtől (alaktényezőtől) és a gumi Shore-keménységétől.



<u>Megjegyzés:</u> a görbesereg progresszív jellegű is lehet. A számértékeket nem kell feltüntetni.


#### 90. Mitől függ a látszólagos csúsztató rugalmassági modulus gumirugóknál?

A formatényezőtől (alaktényezőtől) és a gumi Shore-keménységétől. Ha a formatényező értéke az 1-et meghaladja, csak a Shore-keménységtől.



Megjegyzés: az 1-es alaktényezőn, mint határértéken kívül más számértéket nem kell felírni.


#### 91. Mi a hiszterézis? Válaszát diagrammal is szemléltesse!



F - terhelés [N], f - alakváltozás [mm].

A fel- és leterhelés karakterisztikája különböző, így a rugó a csak függőleges vonalkázással jelölt területnek megfelelő energiát (a közölt és visszanyert energia különbségét) nyel el és alakít hővé. Ez egyfelől csillapítja a rezgéseket, másrészt viszont a rugó anyagát melegíti.

#### 92. Hogyan értelmezzük a csillapítás mérőszámát rugók esetén?



F - terhelés [N], f - alakváltozás [mm], W - energia (munka) [N·mm]

#### Tengelyek, forgórészek


#### 93. Mit nevezünk tengelynek, és milyen főbb típusait különböztetjük meg?

Azokat a gépelemeket, amelyek forgó alkatrészeket hordoznak (álló hordozó tengelyek), vagy csapágyakon támaszkodva forognak, tengelyeknek nevezzük. Azokat a tengelyeket, amelyek teljesítményt továbbítanak közlő tengelyeknek, amelyek nem, azokat hordozó tengelyeknek nevezzük.

#### 94. Mi a jellemző igénybevétele egy forgó hordozótengelynek?

Fárasztó igénybevétel, amelynek jellege *forgóhajtogatás* (a keresztmetszet szélső szálában a forgó tengely helyzetétől függően hol húzó, hol pedig nyomó igénybevétel ébred).

Megjegyzés: magyarázó ábra




 $\sigma$  – hajlítófeszültség (sinusos váltakozó feszültség) [MPa], F – terhelés, önsúly stb. [N], n – fordulatszám [1/s], t – idő [s].

#### 95. Mik a jellemző igénybevételei egy közlőtengelynek?

Fárasztó igénybevétel, amelynek jellege *forgóhajtogatás* és csavarás, amely lehet általános lengő csavarás is.

Megjegyzés: magyarázó ábra



F – terhelés, önsúly stb. [N], M – csavarónyomaték [Nm], n – fordulatszám [1/s].

#### 96. Mi okozza a fáradásos törést?

A fáradást az anyagban meglévő *mikrorepedések* okozzák, amelyek az *ismétlődő, dinamikus terhelés* hatására terjedni kezdenek. Amikor a repedés mérete eléri a kritikus értéket, a maradék keresztmetszet teherbírása már nem elegendő, és az elem eltörik. Az ún. nagyciklusú (Wöhler-) fáradás már folyáshatár alatti, ismétlődő feszültségnél bekövetkezhet.

#### 97. Milyen a fáradásos törés jellegzetes képe?

A törési felületen *két, jól elkülöníthető terület* különböztethető meg: a *kagylós töret* a repedés terjedésére, az elvált felületek súrlódására utal, míg a *szívós töretű rész* a "maradék" keresztmetszet átszakadására.

#### 98. Mi a különbség a fáradásos törés és a rideg törés között?

<u>Fáradásos törés:</u> az anyagban levő mikrorepedések és az ismétlődő terhelés okozza. A repedés terjedése viszonylag lassú, a töréskép két jellegzetes zónára osztható.

<u>Rideq törés:</u> a mikrorepedések gyors, robbanásszerű terjedése okozza. A rugalmas ill. képlékeny alakváltozás mértéke csekély, az anyag ridegen viselkedik. Főbb befolyásoló tényezői: anyagvastagság, az anyag szilárdsága, hőmérséklet. Így nagyobb anyagvastagság, nagy szilárdságú anyag alkalmazása vagy alacsony hőmérséklet esetén törésmechanikai számításokat (is) végeznek.

### 99. Mit nevezünk egy tengely kritikus fordulatszámának? Hogyan számítható az ehhez tartozó szögsebesség?


A forgórészek rugalmasságuk miatt lengőrendszerek, a sajátfrekvenciájuknak megfelelő fordulatszámot kritikus fordulatszámnak nevezzük.

Az ehhez tartozó szögsebesség:

$$\omega_k = \sqrt{\frac{s}{m}}$$
 hajlító lengésnél,  $\omega_k = \sqrt{\frac{s_t}{\theta}}$  csavaró lengésnél.

 $\omega_k$  – kritikus szögsebesség [1/s], s – a tengely rugómerevsége [N/m], m – a forgórész tömege [kg], s, – a tengely torziós rugómerevsége [Nm],  $\theta$  – a forgórész tehetetlenségi nyomatéka [kg·m²]

#### 100.Rajzolja fel és értelmezze a rezonanciagörbét!



 $\omega$  – szögsebesség [1/s],  $\omega_k$  – kritikus szögsebesség [1/s], |v| – nagyítási tényező [–]


Az  $\omega/\omega_k$  = 1 környezete a rezonancia tartomány. Az  $\omega/\omega_k$  < 1 az ún. föléhangolt tartomány, az  $\omega/\omega_k$  > 1 tartomány az ún. aláhangolt tartomány. Az  $\omega/\omega_k$  >  $\sqrt{2}$   $\approx$  1,41 tartományban a tengely önmagától központos helyzetbe áll be, és nyugodtabban jár, mint a föléhangolt tartományban.

<u>Megjegyzés:</u> az aláhangolt tartományban üzemeltetett rendszereknél arra kell ügyelni, hogy indításnál és megállásnál a rezonancia tartományban minél rövidebb ideig működjön a berendezés a károsodások elkerülése érdekében.


#### 101. Mi a különbség a lengő és lüktető jellegű feszültség között?

<u>Lüktető feszültség:</u> a feszültség a minimális és maximális érték között nem vált előjelet. <u>Lengő feszültség:</u> a feszültség a minimális és maximális érték között előjelet (azaz irányt) vált. Váltakozó feszültségnek is nevezik, a lüktető feszültségi állapotnál veszélyesebb.

Megjegyzés: magyarázó ábra




#### 102.Szemléltesse diagramon a középfeszültség és a feszültség amplitúdó fogalmát!



 $\sigma_m$  – középfeszültség [MPa],  $\sigma_a$  – feszültség amplitúdó [MPa], t – idő [s].  $\tau$  feszültségekre ugyanígy értelmezhető.

#### 103.Mit ábrázol a Wöhler-görbe? Rajzolja fel (acélokra), és nevezze meg jellegzetes szakaszait!



Az ébredő feszültség amplitúdókat (σ) ábrázolja egy keresztmetszetben a terhelési ciklusszám (N) függvényében (adott törési valószínűséggel) egy adott anyagminőségre. A ciklusszámot logaritmikus léptékben vesszük fel.

a – kisciklusú ("statikus") szakasz, b – élettartamszakasz, c – kifáradási határ (σ, [MPa]).

Megjegyzés: a legtöbb színes- és könnyűfémnek (pl. alumínium) nincs kifáradási határa.

#### 104.Mit jelent az élettartam-szilárdság (időtartam-szilárdság)?

Az az ismétlődő feszültség, amelyet a próbatest N-szer képes elviselni eltöréséig. Valószínűségi változóként kezelendő. Jele:  $R_{m/t}$  [MPa]


#### 105.Mit jelent a kifáradási határ?

Annak a tiszta lengőfeszültségnek az amplitúdója, amelynél a vizsgált próbatestek 90 %-a eléri a 10 $^{\circ}$  számú igénybevételt. Jele:  $\sigma_{v}$  ill.  $\tau_{v}$  vagy általánosan  $R_{D}$  [MPa]

#### 106. Mire használatos a Smith- és a Haigh-diagram?

Ismétlődő (lengő vagy lüktető) terhelés esetén a biztonsági területet jelöli ki adott anyagminőségre.

107.Rajzolja fel az egyszerűsített (VDI-szerinti) Smith-diagramot! Mikor használjuk?




 $\sigma_a$  – feszültség amplitúdó [MPa],  $\sigma_m$  – középfeszültség [MPa],  $\sigma_v$  – lengőszilárdság [MPa] <u>Alkalmazása:</u> ha az adott anyagminőségre kimért (pontos) Smith-diagram nem áll rendelkezésre.

#### Megjegyzés:

A szerkesztés menete: (1)  $R_m$  felmérése, (2)  $45^\circ$ -os egyenes berajzolása, (3)  $+\sigma_v$  és  $-\sigma_v$  felmérése a függőleges tengelyre, (4)  $\sigma_v$  /2 felmérése a sarokpontból, (5)  $+\sigma_v$  és  $\sigma_v$  /2 összekötése, (6)  $R_{eH}$  felmérése és a felső határvonal berajzolása, (7)  $-\sigma_v$  és a felső sarok összekötése, (8) az  $R_{eH}$ -nál levő töréspont letükrözése a  $45^\circ$ -os egyenesre, (9) alsó határgörbe megrajzolása.

108.Rajzolja fel a (közelítő) Haigh-diagramot, és értelmezze a biztonsági tényezőt!



<u>Biztonsági tényező:</u> AT/AM, ha  $\sigma_m$  = áll., OB/OM, ha  $\sigma_m/\sigma_a$  = áll.

 $\sigma_{\scriptscriptstyle a}$  – feszültség amplitúdó [MPa],  $\sigma_{\scriptscriptstyle m}$  – középfeszültség [MPa],  $R_{\scriptscriptstyle m}$  – szakítószilárdság [MPa],

 $R_{eH}$  – felső folyáshatár [MPa],  $\sigma_v$  – lengőszilárdság [MPa]

109.Mitől függ, és hogyan határozható meg egy hajlító igénybevétellel terhelt *alkatrész* kifáradási határa, ha ismert az adott anyagú *próbatest* kifáradási határa? A legegyszerűbb modell szerint írja fel!

$$\sigma_v' = \frac{b_1 b_2}{\beta_k} \sigma_v$$

ahol:

σ', – az alkatrész kifáradási határa [MPa],

 $b_1$  - mérettényező [-],

 $b_2$  – felületi érdesség tényező [–],


 $\beta_k$  – gátlástényező [–],

 $\sigma_v$  – a szabványos próbatest kifáradási határa [MPa]

### 110. Hogyan értelmezzük az alaktényezőt (feszültségtorlódás esetén)? Rajzoljon magyarázó ábrát is!

A vizsgát keresztmetszetben ébredő maximális és névleges feszültség hányadosa.

$$\alpha_k = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_n}$$



 $\alpha_k$  – alaktényező [–],  $\sigma_n$  – névleges feszültség (bemetszés nélkül) [MPa],  $\sigma_{max}$  – maximális feszültség (feszültségcsúcs) [MPa]

#### Tömítések

#### 111. 1 bar hány MPa-lal egyenlő?

 $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 0.1 \text{ MPa}.$ 

#### 112. Mi a tömítések feladata?

Két tér elkülönítése, a két tér közötti nem kívánatos közegáramlás megakadályozása vagy mérséklése.

#### 113. Írjon fel legalább három példát nyugvó felületek érintkező tömítésére!

Tömítőmasszák, tömítőhegesztés (anyaggal záró tömítések) Lapostömítések, profilos tömítések (pl. 0-gyűrű)

#### 114. Írjon fel legalább három példát nem érintkező tömítésekére!

Pl. réstömítés, labirinttömítés, visszahordó menet, folyadékszóró tömítés.


#### 115. Írjon fel legalább három példát haladó és forgó mozgást megengedő tömítésekre!

Pl. tömszelence, ajakos tömítések (pl. U-gyűrű), nemezgyűrű, radiális tengelytömítőgyűrű (Simmering), axiális tömítőgyűrűk.

#### Csővezetékek, csőszerelvények, nyomástartó edények

116. Szemléltesse milyen feszültségek ébrednek egy belső nyomással terhelt, vékonyfalú zárt csőben? Melyik a legnagyobb komponens?

Tangenciális  $(\sigma_r)$ , axiális  $(\sigma_a)$ , radiális  $(\sigma_r)$ . A legnagyobb komponens a tangenciális feszültség.



117. Írja fel egy belső nyomással terhelt, vékonyfalú csőben ébredő tangenciális feszültséget!

$$\sigma_t = \frac{pD}{2s} \ ,$$

ahol

 $\sigma_{\scriptscriptstyle t}$  – tangenciális feszültség [MPa],

p – belső nyomás [MPa],

D - belső átmérő [mm],

s – falvastagság [mm]

118. Írja fel egy belső nyomással terhelt, vékonyfalú csőben ébredő axiális feszültséget!

$$\sigma_a = \frac{pD}{4s}$$
,

ahol

 $\sigma_a$  – axiális feszültség [MPa],

p – belső nyomás [MPa],

D - belső átmérő [mm],

s – falvastagság [mm]

119. Írja fel egy belső nyomással terhelt, vékonyfalú cső belső falán ébredő radiális feszültséget!

 $\sigma_r = -p$  a cső falának belső felületén,  $\sigma_r = 0$  a külső palástfelületen.

p – belső nyomás [MPa]

A radiális feszültség 1:10 falvastagság/átmérő viszony alatt elhanyagolható.

#### 120.Soroljon fel legalább három példát csőkötésekre!

Pl. tokos, karimás (hegesztőtoldatos, lazakarimás), csőanyás (hollandi)

#### 121. Mi a csőkompenzátorok szerepe?

A csővezetékekben a hőtágulások okozta hosszváltozások biztosítása járulékos erők ébredése nélkül.

#### 122. Soroljon fel legalább háromféle csőelzáró szerelvénytípust!

Pl. csap, szelep, tolózár, pillangószelep, csappantyú.

#### 125. Mit jelent a nyomástartó edény kifejezés? Soroljon fel legalább három példát is!

Olyan folyadékot, gázt vagy gőzt tartalmazó, zárt tereket határoló szerkezet, amelyet belső és/vagy külső nyomás terhel. Néhány példa: vegyipari tartályok, légtartályok, autoklávok, szállítótartályok, gőzkazánok, gázpalackok.

#### Egyes ábrák forrásai:

Dr. Grőb Péter: Gépszerkesztés alapjai előadásvázlat

Dr. Kerényi György: Gépelemek 1 előadásvázlat

Dr. Tóth Sándor - Molnár László - Dr. Bisztray-Balku Sándor - Dr. Marosfalvi János:

Gépelemek 1. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2007. Jegyzetazonosító: 45080.

Dr. Zsáry Árpád: Gépelemek I. (2. kiadás), Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.