Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen videófelvétel teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

A videófelvétel a szerző kizárólag oktatási céllal bocsájtja a jogosultak rendelkezésére.

A videófelvétel egészének és/vagy bármely részének sokszorosítása, közzététele, bármely egyéb módon történő felhasználása kizárólag a szerző írásbeli engedélyével lehetséges.



## Gépelemek mechatronikai mérnököknek

2. témakör

Kötések Csavarkötés



#### A kötések

FUNKCIÓJA: Erő vagy nyomaték vezetése relatív nyugalomban lévő szerkezeti elemek között.

DEFINÍCIÓJA: A kötések feladata az alkatrészek néhány - vagy valamennyi - szabadságfok szerinti relatív elmozdulásának megakadályozása, az alkatrészek közötti terhelés átadása alatt.



## Osztályozásuk

#### Fizikai hatáselv szerint:

- erővel záró (súrlódási erő),
- alakkal záró,
- anyaggal záró.

#### Szerelés szerint:

- oldható,
- oldhatatlan.

#### Elemek szerint:

- közvetlen kapcsolatú,
- közvetítőelemes kapcsolatú.




#### Kötések elemzése

- 1.A terhelések és kényszerek meghatározása
- 2.Hatásfelületek meghatározása (terhelésátadó felületek: nyomott felület, veszélyes keresztmetszet) az **erőfolyam** alapján.
- 3. Egységnyi felületre eső terhelés meghatározása (átlagos nyomás, igénybevétel)
- 4.Összehasonlítás a határállapottal (megengedett igénybevétel) → n = ... (biztonsági tényező)
- 5. Különlegességek elemzése
- pl.: szállítókeresztmetszetben ébredő feszültség kiszámítása; gyűrűfeszültség meghatározása; rugalmas párna modell stb.



#### Csavarkötések



#### Sok fajtája létezik:

- Hatlapfejű csavar+hatlapú anya (átmenő furatban)
- Hatlapfejű csavar (zsákfuratban)
- Ászokcsavar
- Stb.



## Csavarkötés anyagai

A csavaroknál a következő anyagjelölések használhatók:

3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.8; 8.8; 10.9; 12.9.

Az első szám 100-szorosa a minimális szakítószilárdságot adja meg MPa-ban, a második szám a névleges folyáshatár és a névleges szakítószilárdság hányadosának 10-szerese. (Például az 5.6 szilárdsági csoportba tartozó csavar minimális szakítószilárdsága 500 MPa, folyáshatára pedig 300 MPa.)

A csavaranya szilárdsági csoportjai a következők:

4; 5; 6; 8; 10; 12.

A csoportjelének 100-szorosa az un. vizsgálati feszültség MPaban kifejezve, ami annak az orsónak a minimális szakítószilárdsága amellyel az anya párosítható.

#### A csavarkötés hatásmechanizmusa



A csavarkötés egyszerre erővel és alakkal záró kötés!

Feladat: meghatározni az összefüggést a meghúzási nyomaték és az előfeszítő (orsóerő) között!



## Erőhatások meghúzáskor

A mozgást akadályozó súrlódási erő:  $F_S = \mu F_N$ 


Az ékhatás miatt: 
$$F_N = \frac{F_N'}{\cos \frac{\beta}{2}}$$

A látszólagos súrlódási félkúpszög

$$\rho' = arctg\mu' = arctg \frac{\mu}{cos \frac{\beta}{2}}$$

Az anyameghúzásakor szükséges kerületi erő

$$F_K = F_v t g(\alpha + \rho')$$






#### Erőhatások lazításkor

Ha önzáró a csavarkötés:

$$F_K = F_{v} t g(\alpha - \rho')$$

Ha nem önzáró a csavarkötés:





## A meghúzási nyomaték

A meneteken fellépő kerületi erőből a csavar meghúzási ill. lazítási nyomatéka:

$$M_v = F_K \cdot \frac{d_2}{2} = F_v \cdot tg(\alpha \pm \rho') \cdot \frac{d_2}{2}$$

Az anya meghúzásakor az anya homlokfelületén fellépő súrlódásból számítható nyomaték:


$$M_a = F_{\nu} \cdot \frac{d_a}{2} \cdot \mu_a$$

A teljes meghúzási nyomaték:  $M_t = M_v + M_a$ 



#### A Klein-diagram

A kívánt meghúzási nyomaték csak bizonyos hibahatárral valósítható meg, így meghatározható a csavar szárában ébredő minimális és maximális előfeszítőerő.




$$M_v = F_K \cdot \frac{d_2}{2} = F_v \cdot tg(\alpha \pm \rho') \cdot \frac{d_2}{2}$$

Tehát: Mtmin és μmax -> Fvmin Mtmax és μmin ->Fvmax



## Csavarkötések teherbírása (anya)

A csavarkötés mint alakkal záró kötés






## Csavarkötések teherbírása (anya)


- 1) Terhelések meghatározása: F<sub>v</sub> húzóerő
- 2) Hatásfelületek meghatározása  $A_p$  nyomott felület,  $A_{\tau}$  nyírt felület
- 3) Egységnyi felületre eső terhelés meghatározása p=... τ=...
- 4) Összehasonlítás a határállapottal  $p_{meg}$ ,  $\tau_{meg}$
- 5) Különlegességek elemzése



#### Különlegességek elemzése csavarmeneteken

Tehereloszlás a csavarmeneteken





Konstrukciós megoldások a felületi nyomás kiegyenlítésére



#### Csavarkötések teherbírása

Az anya magassága mellett az orsót is ellenőrizni kell!

- 1) Terhelések meghatározása: F<sub>v</sub> húzóerő, M<sub>t</sub> nyomaték
- 2) Hatásfelületek meghatározása  $A_N$  húzott felület,  $K_p$  csavart keresztmetszet
- 3) Egységnyi felületre eső terhelés meghatározása  $\sigma_N = \dots \quad \tau_{cs} = \dots$
- 4) Összehasonlítás a határállapottal  $\sigma = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \le \sigma_{meg}$
- 5) Különlegességek elemzése




#### A csavarkötés erőjátéka

Adott egy tartály fedele. A tartály belső nyomása püzemi. A csavar szárában az előfeszítő erő Fv.

#### Kérdések:

- Mekkora lazítóerő (belső nyomás) hatására lazul le a kötés (kezd ereszteni a tartály)?
- A lazítóerő (belső nyomás) növelésével hogyan változik a csavar (és a közrefogott elemek) igénybevétele?
- Milyen legyen a konstrukciós kialakítás?






## A csavarkötés modellje

A csavar és a közrefogott elemek a terhelés hatására *rugalmasan deformálódnak*: a csavar megnyúlik, a közrefogott elemek összenyomódnak.

Mivel a deformáció a rugalmas tartományban marad, ezért a csavarkötés összekapcsolt rugókkal modellezhető. A tökéletesen rugalmas elemekre érvényes a Hooketörvény.






## Rugótani alapfogalmak

Az l hosszúságú rúd megnyúlása F erő hatására:

$$f = \frac{Fl}{AE}$$


Az F = f(f) függvénykapcsolatot rugókarakterisztikának nevezzük, amely lineárisan rugalmas testek esetén egyenes, jellemzője a rugómerevség (s).




$$tg \alpha = \frac{F}{f} = s \left[ \frac{N}{mm} \right]$$



# Rugók kapcsolása





$$s = s_1 + s_2$$

Soros

$$Fe=F1=F2$$

$$f=f_1+f_2$$

b.

Párhuzamos


$$Fe=F1+F2$$

$$f=f_1=f_2$$




# Közrefogott elemek összenyomódása és a csavar megnyúlása

Előfeszítés előtt



Előfeszítve




(Alakváltozások eltúlozva!)



#### Előfeszítési háromszög

Ábrázoljuk az előfeszítő erőt és az elemek alakváltozását.






## A csavar rugómerevsége

A csavar két különböző keresztmetszetű szakasszal rendelkezik:

- menet nélküli szakasz (l1): Ø d
- menetes szakasz (l2):  $\emptyset$  d2.

A csavar teljes megnyúlása:

$$\lambda_{cs} = \frac{F_{v} \cdot l_1}{A_1 \cdot E_1} + \frac{F_{v} \cdot l_2}{A_2 \cdot E_2}$$



A csavar rugómerevsége:


$$s_{cs} = \frac{F_v}{\lambda_{cs}} = \frac{E_1}{\sum \frac{l_i}{A_i}}$$



## A közrefogott elemek rugómerevsége

A közrefogott elemekben a nyomófeszültség nem állandó, a csavar közelében nagyobb, tőle távolodva csökken. A valóságot jól közelíthetjük egy egyenértékű testtel, amelynek merevsége közel megegyezik a közrefogott elemek merevségével.

Az ábra a gyakorlatban elterjedt csonkakúpokkal határolt egyenértékű testet mutatja. Egyszerű számításokhoz jól használható a csonkakúpok térfogatával megegyező térfogatú cső.



$$s_k = \frac{F_v}{\lambda_k} = \frac{E_2}{h} \cdot \frac{(D^2 - d^2)\pi}{4}$$



#### Terhelési modellek

A terhelési modell az üzemi terheléstől függ:


- erő jellegű lazítás,
  - külső erő jellegű lazítás,
  - belső erő jellegű lazítás,
  - közbülső erő jellegű lazítás,
- energia jellegű lazítás,
- kitérés jellegű lazítás.





#### Külső erő jellegű lazítás

Külső lazítás esetén a lazítóerő a csavarfej alatt hat.

















Grőb Péter 2020

## A külső lazítás erőhatásábrája



Az F1 csavarerő növekmény az Fü üzemi erő hatására:

(hasonló háromszögek alapján)

$$F_1 = \frac{s_{cs}}{s_{cs} + s_k} F_{\ddot{\mathbf{u}}}$$

A közrefogott elem erőcsökkenése:

$$F_2 = \frac{s_k}{s_{cs} + s_k} F_{\ddot{\mathbf{u}}}$$

A csavar terhelése tehát üzem közben:  $F_v+F_1$ A csavar megnyúlása pedig  $\lambda_{cs}+\Delta\lambda$ 




#### A kritikus erő

A csavarkötés kritikus terhelése, amelynél a kötés teljesen lelazul (megszűnik az összeszorító erő), vagyis F2 = Fv


$$F_{v} = \frac{s_{k}}{s_{cs} + s_{k}} F_{krit}$$


átrendezve:

$$F_{krit} = \frac{s_{cs} + s_k}{s_k} F_{v}$$



## Hogyan növelhető a kritikus erő?






Keményebb csavar rugómerevség

Lágyabb közrefogott elemek




#### Belső lazítás

Belső lazítás esetén a lazítóerő az összeszorított elemek között lép fel.




A rugók soros kapcsolásúak a modellben (erő azonos).





## Belső lazítás erőhatásábrája



Belső lazítás esetén a csavarerő növekménye  $F_{1b} = 0$  lesz, mert az  $F_{\ddot{u}}$  kisebb, mint az  $F_{v}$  előfeszítő erő.

A lelazulást okozó kritikus erő:

$$F$$
krit =  $F$ v


Amíg a lazítóerő az  $F_v$  -t el nem éri, a kötésben nincs elmozdulás.




#### Közbülső lazítás

Közbülső lazítás esetén a lazítóerő az összeszorított elemek közbülső helyén lép fel.

Modell Konstrukciós példa





kapcsolásúak a modellben.





# Konstrukciós következtetések erő jellegű lazítás esetén


- 1. Az elemelkedést okozó  $F_{\rm krit}$  lazítóerő a tiszta belső lazítás esetén a legkisebb, itt a legnagyobb az elemelkedési veszély. A belső lazításnál az  $F_{\rm krit}$  lazítóerő független az elemek rugómerevségétől.
- 2.Az  $F_{\rm krit}$  lazítóerő növekszik nagyobb merevségű kötőrugó, és lágyabb közrefogott rugó alkalmazásával.
- 3. A kötőelemben a járulékos terhelés növekedése tiszta belső lazítás esetén legkisebb.
- 4. A kötőelemben a járulékos terhelésnövekedés csökkenthető lágy kötőrugó és kemény közrefogott rugó alkalmazásával.



## Konstrukciós példák összehasonlítása







külső lazítás

belső lazítás


közbülső lazítás



## Kitérés jellegű lazítás

Kitérés jellegű lazításról beszélünk, ha az előfeszítő erő


- a kötőelem és összeszorított elemek közötti hőtágulási különbség,
- ernyedés miatt csökken.





Konstrukciós következtetés: Kitérés jellegű lazítás esetén kedvezőbb, ha mindkét elem rugómerevsége kicsi.



#### Csavarbiztosítások – Alakkal zárás













#### Csavarbiztosítások – erővel záró








Kúpos anya





Biztosító elemes Szorítóelemes anya


anya



## Csavarbiztosítás – anyaggal záró











A ragasztóanyag kikeményedését a szereléskor létrehozott szorítóerő, vagy kétkomponensű ragasztónál a másik komponens hozzáadása indítja be.



#### Menetkifutás






helytelen


helyes


#### Anyamenet lemezben


e)


f)

















Menetes csatlakozás műanyag alkatrészben

a) b) c) Műanyag lemezek rögzítése helytelen helyes a) b) c) helytelen helyes




a)


Felfekvő felületek párhuzamossága























# Köszönöm a figyelmet!

