# Gépelemek mechatronikai mérnököknek 6. témakör

Térképző elemek



#### Tömítések feladata

Tömítések feladata (funkciója):

két tér elkülönítése, a két tér közötti közegáramlás megakadályozása vagy mérséklése, a tömítettség biztosítása.

Módja: a tömítetlenségi út lezárása!

Hogyan lehet lezárni a tömítetlenségi utakat?

- 1. erővel: odaszorítjuk >p tömítőnyomást létesítünk,
- 2. anyaggal: hegesztés, ragasztás, tömítő massza, tömítés,
- 3. alakkal: nagy pontossággal gyártjuk,
- 4. egyéb (pl. levegő, folyadék, erőtér stb.)



#### Tömítések csoportosítása

- 1. Tömítőelemek relatív mozgása szerint
- nyugvó (statikus)-,
- elmozdulást megengedő (pl. védőharmonika)-,
- mozgó: haladó vagy forgó tömítések.
- 2. Kivitel szerint
- érintkező-,
- érintkezés nélküli tömítések.
- 3. Alkalmazási terület szerint
- csőkötések -,
- hidraulikus/pneumatikus munkahengerek -,
- tengelyek -,
- egyéb, osztott elemek tömítései.

#### Tömítések csoportosítása


- 4. Tömítések anyaga szerint
- polimer (elasztomer, duromer és termopalsztikus)-,
- kerámia-,
- fém-
- kompozit (társított) tömítések.



# Porózus anyagok tömítettsége

Nem tömör (porózus) anyagok esetén a tömítettség magyarázható: az adszorpcióval és a kapilláris hatással.


Adszorpció: gázok vagy folyadékok megkötődése szilárd test felületén




Egy elemi pórusnál a nyomáskülönbséggel a folyadék tapadásából származó nyíróerő tart egyensúlyt.  $b \cdot h \cdot (p + \Delta p) - b \cdot h \cdot p = 2 \cdot b \cdot l \cdot \tau$ 

$$\Delta n = 2 \cdot \frac{l}{l} \cdot \tau$$







Kapilláris hatás: igen vékony csőben a vele közlekedő folyadék a gravitáció ellenében felemelkedik vagy lesüllyed.



$$2F_T \cdot b \cdot \cos \alpha = \Delta p \cdot h \cdot b$$
$$\Delta p = \frac{2F_T \cdot \cos \alpha}{b}$$


### O-gyűrű beépítése






#### Axiális illesztés

- a) Horony belső átmérőn illeszkedő külső nyomás esetén;
- b) Horony külső átmérőn illeszkedő belső nyomás esetén
- c) Háromszög alakú horonyban





#### Radiális illesztés


- a) Horony a tengelyben
- b) Horony az agyban
- c) Horony a fedélben



Végtelenített/speciális tömítések








Kóc








#### Karimatömítések









#### Mozgó, érintkező tömítések


Mozgásforma szerint: haladó/alternáló-, forgó/alternáló tömítések.

Alapprobléma: van p felületi nyomás, v sebesség.

Következmény: melegszik és kopik a rendszer.

Veszteségteljesítmény:


$$P_s = F_s \cdot v = F_t \cdot \mu \cdot v = p_t \cdot A_t \cdot \mu \cdot v$$






### Mozgó, érintkező tömítések

Tömszelence tömítések (packings)












# Speciális beépítések

#### Külső hűtéssel




#### Rugó előfeszítéssel










#### Mozgó, érintkező tömítések belső nyomással












# Mozgó, érintkező tömítések - résveszteség

Az üzemi nyomás (p) és tömítőajak rugalmas túlfedéséből adó nyomáseloszlás ismeretében számítható a löketenként kihordott olajmennyiség (veszteség).






A résveszteség arányos a geometriai mérettel, a lökethosszal, a közeg viszkozitásával és a nyomásgradiensek különbségével.

## Forgó érintkező tömítések: palástfelületen







### Radiális ajakos tömítések - szimmering







# Szimmering beépítés













#### Nemeztömítés






# Forgó érintkező tömítés: homlokfelületen






## Mozgó, nem érintkező tömítések fajtái

- a) Réstömítés
- b) Hornyos tömítés
- c) Visszahordó menet az agyban
- d) Visszahordó menet a tengelyen







#### Labirinttömítések






# Védőgyűrűk, védőtárcsák









#### Elmozdulást megengedő: membrántömítések



Alkalmazásuk: elsősorban hosszirányú, alternáló mozgásra, a két tér teljes "elkülönítésének" biztosítására








# Csúszógyűrűs homloklap tömítések


A csúszógyűrűs homloklaptömítő szerkezetnél a tömítés működési alapelve az egymáson elmozduló (súrlódó) felületek pontos illesztésén és a felületek alakhűségén alapszik.



#### Tömítés zárófolyadékkal

A centrifugális erő elvén működik. Nem túl nagy nyomásokra alkalmazzák, tökéletesen zár, de leálláskor megszűnik a


tömítettség.






#### Tömítés áramló folyadékkal


Meglehetősen költséges megoldás, külön szivattyút igényel, ami a belső nyomásnál nagyobb túlnyomással szállítja a közeget.





## Vékonyfalú csövekben ébredő feszültségek






$$\sigma_t = \frac{F}{A} = \frac{dlp}{2sl} = \frac{dp}{2s} \rightarrow s = \frac{dp}{2\sigma}$$

$$\sigma_{ax} = \frac{F_{ax}}{A} = \frac{\frac{d^2\pi p}{4}}{d\pi s} = \frac{dp}{4s}$$


$$\sigma_r = p$$




#### Csővezetékek illesztése




Hegesztés





Karmantyús csőkötés




Karima




Grőb Péter 2020

### Kompenzátorok

A csővezetékek hosszúsága terhelésük és hőmérsékletük hatására megváltozik. A járulékos hosszváltozást kerülni kell!



# Csőmegfogások





# Köszönöm a figyelmet!

