Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen videófelvétel teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll.

A videófelvétel a szerző kizárólag oktatási céllal bocsájtja a jogosultak rendelkezésére.

A videófelvétel egészének és/vagy bármely részének sokszorosítása, közzététele, bármely egyéb módon történő felhasználása kizárólag a szerző írásbeli engedélyével lehetséges.



Gépelemek mechatronikai mérnököknek 7. témakör

Rugók



Mi a rugó?

Rugóknak azokat a szerkezeti elemeket tekintjük, amelyek jellemzője, hogy terhelés hatására alakjukat károsodás nélkül nagymértékben változtatják, az alakváltozás létrehozása során befektetett munkát tárolják és azt szükség szerint részben vagy egészben leadják.



Rugók feladata

• Rugalmas szorítás, erő fenntartás.

(pl. motorszelep-rugó, bútorrugó, stb.)

• Energiatárolás, elnyelés, visszaadás.

(pl. ütközők, lökhárítók, órarugók, stb.)

• Rendszerek dinamikai illesztése: elhangolás, ráhangolás.

(pl. rugalmas tengelykapcsolók, vibrátorok, stb.)

• Rezgéscsillapítás.

(pl. gépalapozás, lengéscsillapítók, stb.)

• Erő/nyomaték határolás.

(pl. biztonsági szelep, biztonsági tengelykapcsolók, stb.)

• Erő/nyomaték mérése, szabályozása.


(pl. rugós mérlegek)


• Egyebek: kötések, ágyazások, erőkiegyenlítés, stb.




Példák rugókra

 Rugalmas szorítás szeleptányér rugója lefuvatószelep









Példák rugókra


3. Mozgási energia elnyelése, pl. ütközők





4. Rendszer dinamikai illesztése: ráhangolás/elhangolás








Grőb

Példák rugókra


Erő/nyomaték Határolás





A terhelési állapot jellemzői

Rugókarakterisztika



Torziós rugók esetén (analógia)

$$F \to M_t$$
$$s \to \varphi$$


Rugómerevség:
$$s = \frac{dF}{df} = \frac{F}{f} \left[\frac{N}{mm} \right]$$


Rugóállandó:
$$c(d) = \frac{1}{s} = \frac{f}{F} \left[\frac{mm}{N} \right]$$


$$W = \int_{0}^{f} F \cdot df$$




Különféle karakterisztikák












Csillapítás

Ha egy rugó tehermentesítésekor nem kapjuk vissza teljes egészében a befektetett (tárolt) energiát, akkor annak egy része elvész, általában hővé alakul. Ez a csillapítás fizikai tartalma.





A csillapítás fizikai oka

- külső u.n. Coulomb-féle súrlódás (szerkezeti csillapítás),
 (pl. laprugóköteg, gyűrűs rugóoszlop)
- belső, a rugó anyagában rejlő tulajdonság (viszkózus csillapítás),

(pl. gumi-, polimer rugók)

• áramlási veszteségek,

(pl. kapilláris cső)

- állandó vagy elektromos visszatérítő erőhatás,
 (pl. indukciós tengelykapcsoló)
- egyéb fizikai hatások.




Csillapítások

Külső csillapítás (Coulomb-csillapítás)

 $F_{R} = s_{R} f$ $F_{C} = \mu F_{N} sign(v)$ F = s f

Belső csillapítás (Viszkózus csillapítás)




Rugók osztályozása anyaguk szerint

Főcsoportok:

- fémrugók,
- gumi (polimer) rugók,
- lég-és gázrugók,
- folyadékrugók,
- egyéb fizikai erőterek (pl. mágnesesség) alkalmazása.




Fémrugók osztályozása





Rugó alapfogalmak


Rugó kihasználtsági fok: egységnyi térfogatban tárolt energia. Húzott (nyomott) rúd esete (homogén feszültségi állapot).



a megnyúlás
$$f = \frac{Fl}{AE}$$
 az ébredő feszültség
$$\sigma = \frac{F}{A}$$
 a tárolt energia
$$W = \frac{1}{2}Ff$$
 a térfogat
$$V = Al$$
 a kihasználtsági fok
$$\frac{W}{V} = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{E}$$

Ez a kihasználtsági fok maximuma, mivel a keresztmetszetben mindenütt ugyanakkora a feszültségi állapot.

Hajlított laprugók




Egyszerű laprugó

Lehajlás:
$$f = \frac{F \cdot l^3}{3 \cdot I \cdot E}$$

Hajlító feszültség :
$$\sigma = \frac{M}{K}$$

Kihasználtsági fok:
$$\frac{W}{V} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sigma^2}{E}$$

vagyis
$$\eta = \frac{1}{9} 11\% - os kihasználás$$



Egyenszilárdságú laprugó

 $vagyis \ \eta = \frac{1}{9} \ 11\% - os \ kihasználás \qquad \eta = \frac{1}{3} \ javított \ változat; 33\% - os \ kihasználás$



Laprugó alkalmazása











Tekercsrugó

Igénybevételük: hajlítás

Szögelfordulás:
$$\varphi = \frac{M_t \cdot l}{IE}$$

Rugómerevség:
$$s_t = \frac{M_t}{\varphi} = \frac{IE}{l}$$





A rugó kiterített hossza: $l \approx D\pi i$

A hajlítófeszültség:
$$\sigma = k_t \frac{M_t}{I} z$$

Ahol k_t a tekercselési viszonyoktól függő állandó

Kihasználtsági fok: kör keresztmetszetre:
$$\eta = \frac{1}{4}$$

téglalapra :
$$\eta = \frac{1}{3}$$



Tekercsrugó példák










Hengeres csavarrugó

Igénybevétele: csavarás (és nyírás, amit általában elhanyagolunk).

Csillapítóképessége: nincs





$$M_h = F \cdot r \cdot \sin \alpha$$


$$M_t = F \cdot r \cdot \cos \alpha$$


$$N = F \cdot \sin \alpha$$


$$V = F \cdot \cos \alpha$$



Hengeres csavarrugó méretezése







$$A \ rug\'omerevs\'eg : s = \frac{F}{f} = \frac{d^4 \cdot G}{8 \cdot D^3 \cdot n_m} \qquad M_t = F \frac{D}{2} \qquad \varphi = \frac{M_t \cdot l}{I_p \cdot G} \quad \frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} M_t \varphi$$

$$M_t = F \frac{D}{2}$$

$$\varphi = \frac{M_t \cdot l}{I_n \cdot G} \quad \frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} M_t G$$


$$A\ feszültség:\ \tau=k\frac{M_t}{I_p}\cdot\frac{d}{2}=k\frac{8\cdot F\cdot D}{d^3\pi} \qquad \eta=\frac{1}{2}$$


$$n_m=n-1,5$$


$$\eta = \frac{1}{2}$$




Rugós megfogások


































Tányérrugó

A **tányérrugó** összetett igénybevételű, de alapjában hajlított rugó.



$$F_0 = F \frac{R^2}{E v^4}$$








Gyűrűs rugó

Több tagból álló, egymáshoz külső, illetve belső, zárt kúpfelületeken kapcsolódó rugóoszlop a gyűrűs rugó.

Igénybevétele: nyomás.

Önzárásra figyelni kell, szennyeződésre érzékeny.








b.




Torziós rugó


Igénybevétel: csavarás





Rugórendszerek





Soros


Fe=F1=F2


 $f=f_1+f_2$

Párhuzamos

Fe=F1+F2

f=f1=f2








Mi a gumirugó?

A gumirugók kialakításukat tekintve többnyire fémlemezek között, vulkanizálással rögzített, tömör vagy üreges kivitelű gumitömbök vagy gumigyűrűk.

Jellemzően nyomásra és nyírásra terheltek.

(Húzó ill. csavaró igénybevételre a kis teherbírás és az igen nagy alakváltozás a jellemző.)





Gumirugó anyagok 1.

- NR természetes gumi: nagyon jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik, kicsi hiszterézisű, jó kopásállóságú, nem olaj- és vízálló.
- IR izoprén gumi: dinamikus tulajdonságok kicsit elmaradnak a természetes kaucsukétól, a kopásállóság még inkább. Olajállósága a természetes kaucsukhoz hasonlóan rossz.
- BR butadién gumi: nagyon rugalmas, jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik, kicsi a súrlódási együtthatója, és nagyon jó a kopásállósága.
- SBR butadién-sztirol gumi A sztirolnak köszönhetően erősebb a molekulák közti kölcsönhatás, ezért nagy a szakítószilárdsága, jobb a hőállósága. A dinamikus tulajdonságok nem kimagaslóak, de a jó súrlódási együttható, így nagy kopásállóságú. Elég olcsó is.



Gumirugó anyagok 2.

- NBR (akril)nitril-butadién gumi: Butadién és akril-nitril kopolimerje. Nő a modulusz, szakítószilárdság, romlik a rugalmasság, de nő az olajállóság.
- IIR izobutilén-izoprén gumi (butilkaucsuk) Szakítószilárdsága kicsi, maradó nyúlása nagy. Nagyon tömör szerkezetű, ezért nagyon alacsony a légáteresztő-képessége. Kiválóan olajálló.
- CR kloropréngumi (Neoprene) tulajdonságai hasonlóak az NBR-hez. Üzem közben a kloroprén alapú gumiból klór szabadulhat fel, különösen melegedés hatására, (a klór eloltja a tüzet, ezért enyhébb tűzveszélynek kitett gumitermékek előállításakor előnyös.)
- EPDM Etilén és propilén kopolimerje. Sokkal magasabb hőmérsékletet kibír, mint a többi gumi. Szakítószilárdsága és a rugalmas tulajdonságai jók. Kicsi a légáteresztő-képessége.

Grőb Péter 2020

Gumirugók készítése

A gumirugók általában gumigyárban készülnek; gyakrabban úgy, hogy a gumikeverékből készített nyers gumialkatrészeket rögzítik a többihez és utána vulkanizálják, ritkábban úgy, hogy a kivulkanizált gumit építik össze a többi alkatrésszel (ragasztás).






Gumi(rugó) tulajdonságok

A gumirugók anyaga: viszkoelasztikus, vagyis szilárdsági és alakváltozási állapotuk hőmérséklet és időfüggő.

Megjelenik:

- a kúszás,
- a feszültség-relaxáció,
- a viszkoelasztikus utóhatás (visszaalakulás).


Előnyös tulajdonság: anyagukban "rejlik" a csillapító-képesség (u.n. belső súrlódás)






Gumi(rugó) tulajdonságok

Fémek terhelése




Polimerek terhelése





Gumi(rugó) tulajdonságok

Feszültség relaxáció (feloldódás)






Gumirugók viselkedése ismétlődő terhelésre

Gumi-és polimer rugók –viszkoelasztikus anyagok –merevsége függ a terhelésváltozás sebességétől.

"Gyors" terhelésváltozás esetén "merevebben" viselkedik.


A dinamikus jellegű rugómerevség nagyobb, mint a statikus.





Alakváltozás nyomásra

Kísérleti tapasztalat: nyomásra a b kialakítás kedvezőbb, mint a.


Különbség: az alakváltozásban gátolt felületek nagysága.







$$k_a = \frac{3}{2} \cdot \frac{D}{h}$$




Bevezethető: a formatényező fogalma:

$$k_{a} = \frac{A_{t}}{A_{sz}} = \frac{terhelt\;(befogott)\;felület}{szabad\;felület}$$



Látszólagos rugalmassági modulus (E*)





Gumirugók esetén alkalmazhatjuk a rugalmasságtanban megismert összefüggéseket úgy, hogy a rugalmassági modulus helyére a látszólagosat (E*) helyettesítjük.



Alakváltozás nyírásra


Nyíró igénybevételkor –a szokásos rugóméretek esetén –a kétféle kialakítás között gyakorlatilag nincs különbség.







Látszólagos rugalmassági modulus (G*)



Egy adott formatényezőnél nagyobb arányok esetén a nyíró rugalmassági modulus állandó, vagyis valódi anyagállandónak tekinthető (G).




Javasolt határállapotok

Igénybevétel jelle- ge	Statikus	Dinamikus	Ext- rém
f F	$\varepsilon = \frac{f}{h}$ $\varepsilon_{max} = 0,1 - 0,2$	$\varepsilon_{max} = 0.2 - 0.3$	$\varepsilon_{max} = 0.4$
f	$tg\gamma = 0,3 - 0,4$ $tg\gamma = \frac{f}{h}$	$tg\gamma_{max} = 1$	$tg\gamma_{max} = 1$



Nyomott gumirugó méretezése



A feszültség:
$$\sigma = \frac{F}{A}$$
 $A = \frac{D^2\pi}{4}$


A formatényező:
$$k = \frac{g \text{ átolt felület}}{\text{szabad felület}} = \frac{2 \cdot \frac{D^2 \pi}{4}}{D \cdot \pi \cdot h} = \frac{D}{2h}$$

Az összenyomódás:
$$f=\frac{Fh}{AE^*}$$

$$A=\frac{D^2\pi}{4}$$
 $f=\varepsilon\cdot h$

Rugómerevség
$$s = \frac{F}{f} = \frac{AE^*}{h} = \frac{D^2\pi E^*}{4h}$$

Nyírt hasáb gumirugó méretezése




$$A~fesz$$
ültsé $g~ au=rac{F}{A}=rac{F}{ab}=G^*\cdot \gamma=G^*\cdot tg\gamma$ $tg\gamma\cong \gamma$

A formatényező:
$$k=\frac{g\text{\'atolt fel\"ulet}}{szabad fel\"ulet}=\frac{2\cdot a\cdot b}{2(a+b)h}=\frac{1}{(a+b)h}$$
A lehajlás: $f=h\cdot tg\gamma$ $tg\gamma=\frac{f}{h}$

$$Rug\'omerevs\'eg\ s = \frac{F}{f} = \frac{F}{h \cdot tg\gamma} =$$

Nyírt hüvelyes gumirugó méretezése





A feszültség:
$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{F}{D\pi h}$$

A lehejlás:
$$f = \frac{2F}{2\pi hG^*} ln \frac{D}{d}$$

A rugómerevség:
$$s = \frac{F}{f} = \frac{2\pi hG^*}{\ln \frac{D}{d}}$$


Csavart hüvelyes gumirugó méretezése






A szögelfordulás:
$$\varphi = \frac{T}{\pi h G^*} \cdot \left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{D^2}\right)$$

A rugómerevség: $s = \frac{T}{\varphi} = 4\pi h G^* \frac{1}{\left(\frac{1}{d^2} - \frac{1}{D^2}\right)}$



Csavart tárcsás gumirugó méretezése



A feszültség:
$$\tau = G^* \frac{D}{2h} \varphi = \frac{12T}{\pi (D^3 - d^3)}$$

A szögelfordulás:
$$\varphi = \frac{2Th}{G^*\pi\left(\frac{D^4}{16} - \frac{d^4}{16}\right)}$$


A rugómerevség:
$$s = \frac{T}{\varphi} = \frac{G^* \left(\frac{D^4}{16} - \frac{d^4}{16}\right)}{2}$$

Lég és gázrugók


E rugók fizikai elve a gázok összenyomhatóságán (rugalmasságán) alapszik.


Jellemzőjük: a kezdetben lágy, majd progresszív karakterisztika.

Működési határ: 10 bar




Légrugó karakterisztikák








Folyadékrugó elve





$$E = \frac{\Delta p}{\Delta V/V} = V \frac{\Delta p}{\Delta V}$$
$$Fl$$

Köszönöm a figyelmet!

