

TORNADO



الإمارات العربية المتحدة - مصر - الأردن - تونس - المغرب - الجزائر

موبيل
RF-58T
RF-48T

תורנדו
תורנדו

شكراً لاختيارك ثلاجة تورنيدو

PN:RFO-RF5848T

ELARABY
19319  elarabygroup.com
Tornado

تعليمات قبل بدأ التشغيل

يرجى التأكد أولاً قبل بدء عملية تشغيل الثلاجة من التالي :

- يجب الإنتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل بدء التشغيل للوقل مرة أو عند نقل أو تحريك الثلاجة من مكان لآخر.
- إختيار المكان المناسب بحيث لا يتعرض الثلاجة للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
- ترك مسافة ٣٠ سم حول الثلاجة وذلك لتقليل معدل استهلاك الكهرباء والحفاظ على كفاءة الثلاجة.
- وضع الثلاجة على ارضية مستوية.
- يمكنك ضبط إرتفاع الثلاجة عن طريق الأرجل الموجودة بالقاعدة.


نصائح هامة

- لا تضع الثلاجة على مقربة من الأجهزة المولدة للدراية.
- في حالة عمل صيانة للثلاجة يرجى الرد على المكالمة الواردة من العربي للتأكد من تقديم الخدمة.
- إذا تم فصل فيشة الكهرباء إنتظر ١٠ دقائق على الأقل قبل توصيل الكهرباء لأن التشغيل الفوري يمكن أن يلحق الضرر بالكبابيس.
- يرجى تنظيف الجوانب الموجود حول باب الثلاجة والفريز عن طريق قطعة قماش مبللة بما دافئ بعدم تعرضه للتل almaz الذي يؤدي إلى تسريب الهواء.

تحذيرات هامة

- لا تستخدم مساحيق التلميع صابون ، مسحوق ، الكحول (إيثانول ، ميثانول) بنزين ، تنر ، أحماض ، قلوبيات نفط إلخ والتي يمكن أن تتلف طبقة الدهان ، والأجزاء البلاستيكية .
- تأكد من أن فيشة المستخدمة متصلة بالتيار الكهربائي مباشرة وعدم استخدام وسيط للتوصيل (مشترك) .
- عدم ملائمة الأطعمة أو وجود عوائق أمام فتحات التهوية الموجودة بالكافينة والفريز .
- يرجى توصيل فيشة الثلاجة بمصدر التيار الكهربائي مباشرة وعدم استخدام وسيط للتوصيل (مشترك) .
- التأكيد عند تخزين الثلاجة بعد الاستعمال ان يتم ترك الابواب مفتوحة (لاتقل عن ١٥ سم) لتجنب تلف مواسير التبريد .
- لا تستخدم عبوات بها غاز مضغوط من النوع القابل للاشتعال مثل (عبوات الدهانات المضغوطة) .
- لا يتم فصل فيشة الثلاجة في حالة حدوث أو ملاحظة تسريب في نظام التبريد ولكن أولاً يتم فتح النوافذ وتهوية الغرفة .


تعليمات في حالة نقل او تغيير مكان الثلاجة



- يتم فصل فيشة الكهرباء وإخلاء الثلاجة من الأطعمة والثلج .
- يتم نقل الثلاجة عن طريق شخصين أو أكثر .
- يتم حمل الثلاجة من الأرجل السفلية الأمامية والجانب الخلفي العلوي من الجهاز (اليد الخلفية) .
- لا يتم حمل الثلاجة عن طريق المقبض (يد الثلاجة) .

٥- عند تحريك الثلاجة من مكان الى اخر يتم تحريكك عن طريق العجلات .

لمزيد من التفاصيل يرجى قراءة دليل المالك كاملاً أو عن طريق زيارة موقعنا
. (<https://www.elarabygroup.com>) أو الاتصال على ١٩٣١٩ .



٩- رف حفظ الفواكه والخضروات.

١٠- درج حفظ الفواكه والخضروات.

(قطعتان : RF-58T)

(قطعة واحدة : RF-48T)

١١- غطاء وأقدام قابلة للنفخ.

١٢- جوان الباب.

١٣- حاجز زجاجات باب الفريزر.

ويمكن استخدام هذا الحاجز في حفظ الاطعمة

مثل (على البيتزا) .

خاص بموديلات (RF-48T) .

١٤- رف الباب.

(قطعتان بموديل : RF-48T)

(قطعة بموديل : RF-58T)

١٥- رف طاول البيض.

١٦- رف متنوع الاستخدام .

لا تستبدل الرف الأيمن باليسير ، وبالعكس .

١٧- ملقطة : (خاص بموديل : RF-58T) .

RF-58T

الصغير الكبير

RF-48T

الصغير الصغير

١٨- رف حاجز الزجاجات .

١٩- حاجز درج الخضار

(قطعة)

وحدة إزالة الرائحة

تم تركيب محفز إزالة الرائحة على طريق الهواء البارد . لا يتطلب

تحليح أو تنظيف .

١- رف الفريزر

٢- قسم عمل مكعبات الثلج.

٣- رف وباب الأطعمة الطازجة.

٤- لمبة إضاءة الثلاجة.

٥- لوحة التحكم بدرجة حرارة الفريزر و الكابينة .

٦- حامل البيض.

٧- رفوف الثلاجة (قطعتان) .

ملاحظة : توجد قطعتي فوم تغليف خلف كل رف ببراءة نزعهما

قبل استخدام الثلاجة.


٨- خاص بموديل (RF-58T) .

٩- لوحة تبريد hybrid .

يتم تبريد اللوج من الخلف ، وبالتالي يتم تبريد الكابينة بصورة غير

مباشرة . بهذه الطريقة يتم تبريد الطعام برفق بدون تعريضه

للهواء البارد مباشرة .



لا تزعج وقم بمراجعة الاتي قبل طلب الصيانة

الحل / أسباب حدوثها	الظاهرة
الأمر طبيعي جدا وغير مقلق نظرا لسريان الفريون داخل المكثف بضغط عالي و درجة حرارة عالية.	سخونة جوانب الثلاجة.
- تأكد من استواء الأرضية الموضوعة عليها الثلاجة. - تأكد من ان الثلاجة متينة بشكل مستوى وغير ملامسة للهائط. - تأكد من عدم وضع أوعية بجوار أو أعلى سطح الثلاجة.	الثلجة يصدر عنها ضوضاء.
قد يحدث ذلك في الحالات التالية. ويتم استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الثلاج وقطعة قماش جافة لمسح قطرات الندى في هذه الحالات : <ul style="list-style-type: none"> • عند ارتفاع الرطوبة المحيطة. • عند فتح وغلق الباب بشكل متكرر. • عندما يتم تخزين الطعام الذي يحتوي على الكثير من الرطوبة (التغليف مطلوب). 	تظهر قطرات الندى أو قطع الثلاج داخلي أو خارجي الثلاجة.
<ul style="list-style-type: none"> • هل تم تشغيل الثلاجة لفترة طويلة مع خبط التحكم في درجة حرارة الثلاجة على أقصى درجة للبرودة (MAX COLDEST) ؟ • قم بتغيير التحكم في درجة الحرارة إلى إعداد آخر. • هل تم تشغيل الثلاجة لفترة طويلة مع خبط التحكم في درجة حرارة الفريزر على أقصى درجة للبرودة (MAX COLDEST) ؟ • قم بتغيير التحكم في درجة الحرارة إلى إعداد آخر. • إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة، فقد يتجمد الطعام حتى في حالة خبط كابينة الثلاجة على الحد الأدنى (MIN). 	الطعام مجده داخلي كابينة الثلاجة.
<ul style="list-style-type: none"> • يجب تغليف الطعام ذو الروائح القوية. • لا يمكن لوحدة إزالة الروائح الكريهة إزالة كافة الروائح. • قم بتنظيف الثلاجة من الداخل بشكل جيد. • تأكد من عدم وجود طعام ممسكوب داخلي الفريزر أو الكابينة. 	يوجد روائح في الثلاجة.


كيف تستخدم ثلاجتك على نحو صحيح و فعال

التحكم في درجة حرارة الثلاجة

يتم التحكم عن طريق مؤشر درجات الحرارة.

- لزيادة درجة البرودة يتم تحريك المؤشر لليمين ناحية (MAX) .

- لتقليل درجة البرودة يتم تحريك المؤشر لليسار ناحية (MIN) .



ELARABY

19319

elarabygroup.com
Tornado