### LAPORAN TUGAS UTS ROBOTIKA

**Robot Line Follower (Webots)** 




Disusun oleh:

Rega Candra Kirana – 1103228243

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
TELKOM UNIVERSITY
2024


## I. Membuat Track



Membuat desain 3D Track dengan Tinkercad (.obj):

- 1. Buka web Tinkercad, create 3D design pada Tinker
- 2. Gambar track sesuai selera lalu export dengan format file .obj
- 3. Import file obj tadi ke word webots, nanti hasil design track tadi akan berubah menjadi objek pada webots.
- 4. Gagal (error saat import)

Membuat track dengan objek yang sudah ada di webots:




- 1. Add node > PROTO nodes(Webots Projects) > bounding\_objects lalu pilih Pipe
- 2. Setting Pipe tersebut seperti gambar diatas untuk menjadikan objek tersebut menjadi track




3. Atur posisi track dengan floor arena

# II. Menambahkan dan setting komponen Robot line follower




- Add a node > PROTO nodes(Webots Projects) > robots > gctronic > e- puck
- Menambahkan 2 distance sensor pada e-puck




• Klik robot e-puck tadi, klik kanan pada groundSensorSlot lalu add new, cari sensor distance. Base nodes > DistanceSensor

## **Distance sensor (infrared)**



 Ubah kedua type sensor tersebut menjadi infrared seperti gambar diatas, lalu ubah kedua nama sensor nya menjadi right\_sensor dan left\_sensor



• Ubah posisi kedua sensor tersebut menghadap ke bawah dan posisikan sensor di kiri dan di kanan robot sesuai gambar diatas atau mengubah translation sensor y=0.01 dan z=0.01 (right\_sensor), y= -0.01 dan z=0.01 untuk (left\_sensor).


Ĵ m

‡ m

y: 0.01

z: 0.01

#### **III.** Robot controller (kode program C)



- Ikuti Langkah seperti gambar diatas untuk membuat file robot controller
- Untuk kode program bisa ikuti seperti contoh dibawah


```
#include <webots/robot.h>
#include <webots/distance_sensor.h>
#include <stdio.h>
#define TIME_STEP 64

int main(int argc, char **argv) {
    wb_robot_init();


    WbDeviceTag motor_kanan = wb_robot_get_device("right wheel motor");
    WbDeviceTag motor_kiri = wb_robot_get_device("left wheel motor");
    WbDeviceTag sensor_kanan = wb_robot_get_device("right_sensor");
    WbDeviceTag sensor_kiri = wb_robot_get_device("left_sensor");
    WbDeviceTag sensor_kiri = wb_robot_get_device("left_sensor");
    wb_distance_sensor_enable(sensor_kanan, TIME_STEP);
    wb_distance_sensor_enable(sensor_kiri, TIME_STEP);
    wb_motor_set_position(motor_kanan, INFINITY);
```

```
wb_motor_set_position(motor_kiri, INFINITY);
double readIR_kanan, readIR_kiri;
while (wb_robot_step(TIME_STEP) != -1) {
readIR_kanan = wb_distance_sensor_get_value(sensor_kanan);
readIR_kiri = wb_distance_sensor_get_value(sensor_kiri);
printf("kanan 1 ");
printf("%f/n",readIR_kanan);
printf("kiri 1 ");
printf("%f/n",readIR_kiri);
if(readIR_kiri<readIR_kanan) {</pre>
 wb_motor_set_velocity(motor_kanan, 1);
 wb_motor_set_velocity(motor_kiri, 2.5);
}
if(readIR_kiri>readIR_kanan) {
 wb_motor_set_velocity(motor_kanan, 2.5);
 wb_motor_set_velocity(motor_kiri, 1);
}
};
wb_robot_cleanup();
return 0;
```

Simpan file robot controller tersebut.



- Ikuti Langkah gambar diatas untuk upload file controller ke robot E-puck
- Untuk menjalankan silahkan render file controller tadi lalu Run project nya



• Selesai

LINK VIDEO <a href="https://youtu.be/5C9lbez-7HI">https://youtu.be/5C9lbez-7HI</a>