AULA 7

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA


(water networks)


- Funções e tipos de redes de abastecimento.
- Topologia da rede.
- Formulação das condições de equilíbrio hidráulico.
- EPANET System.
- Traçado em Planta (drawing in maps).
- Afectação e distribuição de consumos.



Redes de Distribuição de Água

Rede de distribuição de água: um sistema de tubagens e elementos acessórios instalados na via pública, em terrenos da entidade distribuidora ou em outros sob concessão especial, cuja utilização interessa ao serviço público de abastecimento de água potável.






Ramal domiciliário: tubagem que assegura o abastecimento predial de água, desde a rede geral pública até ao limite da propriedade a servir.

A rede geral de distribuição alimenta, por meio de ramais domiciliários, os diversos edifícios ou instalações a servir.



Redes de Distribuição de Água/ Traçado em Planta






Redes de Distribuição / Classificação

Redes Ramificadas (branched networks)

 só há um percurso possível entre o reservatório e qualquer ponto da rede



Vantagens:

- requer menor número de acessórios;
- permite que se adoptem os diâmetros económicos;
- dimensionamento hidráulico simples.

Inconvenientes:


- acumulação de sedimentos nos pontos terminais;
- no caso de avaria todo o abastecimento é interrompido para jusante;
- pressão insuficiente no caso de aumento (ou variação) das solicitações de consumo.



Redes de Distribuição / Classificação

Redes Emalhadas (ou malhadas) (looped networks)

 as condutas fecham-se sobre si mesmas constituindo malhas (circuitos fechados);



Vantagens:

- permite escoamento bidireccional;
- no caso de avaria numa tubagem, não se interrompe o escoamento para jusante;
- efeitos pouco significativos, em termos de pressão, quando ocorrem grandes variações de consumos.

Inconvenientes:

- exige uma maior quantidade de tubagens e acessórios;
- o cálculo hidráulico é mais complexo.



Redes de Distribuição / Topologia

Reservatório : ponto de alimentação ou de consumo pontual que se caracteriza por

condicionar as cotas piezométricas na rede de distribuição;

Nó (node) : ponto de alimentação ou de consumo pontual, ou de ligação de dois ou


mais trechos;

Trecho (reach): segmento de conduta que ligam dois ou mais nós (de cota piezométrica

fixa ou condicionada) e que se caracteriza por ter um caudal constante

ou uniformemente distribuído;

Malha (loop) : conjunto de trechos que forma um circuito fechado.






Redes de Distribuição / Classificação

Redes Ramificadas

Redes Emalhadas

Redes Mistas



$$T = 8 + 1 - 1 = 8$$

Trechos (T) = 8	
Nós de junção (N) = 8	
Reservatórios (F) = 1	
Malhas naturais (M) = 0	
Malhas imaginárias = 0	

$$T = 10 + 4 + 2 - 1 = 15$$

$$T = 21 + 4 + 2 - 1 = 26$$

$$T = M + N + F - 1$$



Redes de Distribuição / Formulação do Equilíbrio Hidráulico

Equações dos Troços (equations of reaches)


Os caudais em cada troço são as incógnitas (T incógnitas)

Equações dos Nós (equations of nodes)

As cotas piezométricas em cada nó são as incógnitas (N incógnitas)

Equações das Malhas (equations of looped)

As correcções de caudal em cada malha são as incógnitas (M+F-1 incógnitas)



$$T = M + N + F - 1$$



Redes de Distribuição / Dimensionamento Hidráulico / EPANET 2.0




ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

É um programa de computador que permite executar simulações estáticas e dinâmicas do comportamento hidráulico e de qualidade da água de sistemas de distribuição em pressão.

Permite obter:

- caudal em cada tubagem;
- pressão em cada nó;
- altura em cada reservatório de nível variável;
- concentração de substâncias na rede;
- idade da água;
- rastreio da origem da água.



Links:

EPA: http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/epanet.html#Description


LNEC: http://www.dha.lnec.pt/nes/epanet/#Downloads



Redes de Distribuição / Implantação

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 24º

- 1 A implantação das condutas da rede de distribuição em arruamentos deve fazer-se em articulação com as restantes infra-estruturas e, sempre que possível, fora das faixas de rodagem;
- 2- As condutas da rede de distribuição devem ser implantadas em ambos os lados dos arruamentos, podendo reduzir-se a um quando as condições técnico-económicas o aconselhem, e nunca a uma distância inferior a 0,80 m dos limites das propriedades;
- 3 A implantação das condutas deve ser feita num plano superior ao dos colectores de águas residuais e a uma distância não inferior a 1 m, de forma a garantir protecção eficaz contra possível contaminação, devendo ser adoptadas protecções especiais em caso de impossibilidade daquela disposição.





Redes de Distribuição / Profundidade

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 25º


- 1 A profundidade de assentamento das condutas não deve ser inferior a 0,80 m, medida entre a geratriz exterior superior da conduta e o nível do pavimento;
- 2 Pode aceitar-se um valor inferior ao indicado desde que se protejam convenientemente as condutas para resistir a sobrecargas ou a temperaturas extremas (concrete slab);
- 3 Em situações excepcionais, admitem-se condutas exteriores ao pavimento desde que sejam convenientemente protegidas mecânica, térmica e sanitariamente.




Redes de Distribuição / Cadastro

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 9º

- 1 Na elaboração de estudos de sistemas de distribuição de água deve ter-se em consideração os elementos constantes dos respectivos cadastros.
- 2 Os cadastros devem estar permanentemente actualizados e conter, no mínimo:




- b) As secções, profundidades, materiais e tipos de junta das condutas;
- c) A natureza do terreno e condições de assentamento;
- d) O estado de conservação das condutas e acessórios;
- e) A ficha individual para os ramais de ligação e outras instalações do sistema.
- 3 Os cadastros podem existir sob a forma gráfica tradicional ou informatizados.





Redes de Distribuição / Sistemas de Informação Geográfica





Consumos e Caudais de Projecto


A rede de distribuição é dimensionada para o caudal de ponta instantâneo (Q_p):

$$Q_p = f_p \times Q_m \qquad [L^3/T^{-1}]$$

em que

$$f_p = 2 + \frac{70}{\sqrt{Pop}}$$

População	F p
500	5,13
1.000	4,21
2.000	3,57
5.000	2,99
10.000	2,70
50.000	2,31
100.000	2,22
500.000	2,10





Afectação dos Consumos a Nós de Cálculo

Para a distribuição dos caudais consumidos pela rede, deve atender-se aos:

- consumos domésticos;
- consumos comerciais;
- consumos industriais. (só se forem importantes)


A distribuição dos consumos domésticos pode ser efectuada:

áreas consumidoras

 imputando a cada nó a população correspondente à sua área de influência, tendo em conta a densidade de população nas diferentes áreas;

comprimentos fictícios

 utilizando o conceito de consumo de percurso e considerando que o consumo do trecho é directamente proporcional ao comprimento fictício desse trecho (quanto maior o consumo do trecho maior o comprimento fictício do trecho).





Afectação dos Consumos a Nós de Cálculo

O comprimento fictício que é obtido da seguinte forma:

- o comprimento fictício é igual ao comprimento real do troço vezes o número de pisos (L_f = L x N), nas condutas com serviço de percurso de ambos os lados (k =1);
- o comprimento fictício é metade do comprimento real do troço vezes o número de pisos ($L_f = 0.5 L \times N$), nas condutas com serviço de percurso dum só lado (k = 0.5);
- o comprimento fictício é nulo para condutas sem serviço de percurso $(L_f = 0)$. (k = 0).

A partir da definição dos comprimentos fictícios dos troços, é possível determinar o caudal de percurso unitário ($Q_{\mu\nu}$),

$$oldsymbol{Q}_{oldsymbol{up}} = rac{oldsymbol{Q}_{total}}{\sum oldsymbol{L} oldsymbol{f}_i}$$


sendo:

Q_{up} - caudal de percurso unitário [L/(s.m)]

Q_{total} - caudal de ponta instantâneo total a distribuir pelos trechos (L/s)

 Lf_i - comprimento fictício no troço de tubagem i (m)

i - número do trecho de tubagem na rede de distribuição (-)



k=0



Afectação dos Consumos a Nós de Cálculo

$$Q_{up} = \frac{Q_{total}}{\sum Lf_i}$$


Caudal consumido em cada trecho de tubagem i:

$$Q_i = Q_{up}.Lf_i$$

Para imputar o caudal aos nós poder-se-á concentrar, por exemplo:

- 1/2 do consumo do trecho no nó de montante;
- 1/2 do consumo do trecho no nó de jusante.

$$\sum \boldsymbol{Q}_{i} = \sum \boldsymbol{Q}_{up} \boldsymbol{L} \boldsymbol{f}_{i} = \boldsymbol{Q}_{total}$$



AULA 8 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (cont.)

- Critérios de dimensionamento de redes de distribuição de água (design criteria).
- Diâmetros mínimos. Verificação ao Incêndio (fire hydraulic verification).
- Órgãos e acessórios (uppertenaces and devices).



Afectação dos Consumos a Nós de Cálculo

Nota: Recomendações para o Trabalho Prático

O dimensionamento da rede é terá que ser efectuado para o caudal de ponta instantâneo mas no EPANET é mais fácil e flexível considerar que o caudal imputado a cada nó é o caudal médio. Para simular o caudal de ponta o EPANET permite a aplicação de um factor (factor de ponta instantâneo) que afecta os caudais imputados a cada nó.



Redes de Distribuição / Dimensionamento Hidráulico

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 21º / Critérios de velocidade

- 1 -No dimensionamento hidráulico deve ter-se em conta a minimização dos custos, que deve ser conseguida através de uma combinação criteriosa de diâmetros, observando-se as seguintes regras:
 - a) A velocidade de escoamento para o caudal de ponta no horizonte de projecto não deve exceder o valor calculado pela expressão:

$$V = 0.127 D^{0.4}$$

- onde V é a velocidade limite (m/s) e D o diâmetro interno da tubagem (mm);
- b) A velocidade de escoamento para o caudal de ponta no ano de início de exploração do sistema não deve ser inferior a 0,30 m/s e nas condutas onde não seja possível verificar este limite devem prever-se dispositivos adequados para descarga periódica;

Projecto de Saneamento [A8.3]



Redes de Distribuição / Dimensionamento Hidráulico

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 21º / Critérios de pressões

- c) A pressão máxima, estática ou de serviço, em qualquer ponto de utilização não deve ultrapassar os 600 kPa medida ao nível do solo;
- d) Não é aceitável grande flutuação de pressões em cada nó do sistema, impondo-se uma variação máxima ao longo do dia de 300 kPa;
- e) A pressão de serviço em qualquer dispositivo de utilização predial para o caudal de ponta não deve ser, em regra, inferior a 100 kPa o que, na rede pública e ao nível do arruamento, corresponde aproximadamente a:

$$H = 100 + 40 \text{ n}$$

onde H é a pressão mínima (kPa) e n o número de pisos acima do solo, incluindo o piso térreo; em casos especiais, é aceitável uma redução daquela pressão mínima, a definir, caso a caso, em função das características do equipamento.



Redes de Distribuição / Dimensionamento Hidráulico

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 23º / Diâmetros mínimos

- 1 Os diâmetros nominais mínimos das condutas de distribuição são os seguintes:
 - a) 60 mm em aglomerados com menos de 20 000 habitantes;
 - b) 80 mm em aglomerados com mais de 20 000 habitantes.
- 2 Quando o serviço de combate a incêndios tenha de ser assegurado pela mesma rede pública, os diâmetros nominais mínimos das condutas são em função do risco da zona e devem ser:

```
a) 80 mm - grau 1;
```

b) 90 mm - grau 2;

c) 100 mm - grau 3;

d) 125 mm - grau 4;

e) \geq 150 mm - grau 5.



Redes de Distribuição / Dimensionamento Hidráulico

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 22º / Situações de incêndio

Nas situações de incêndio:

- não é exigível qualquer limitação de velocidades nas condutas e
- admitem-se alturas piezométricas inferiores a 100 kPa.

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 18º / Volumes de água incêndio



2 - O caudal instantâneo a garantir para combate a incêndios, em função do grau de risco, é de:

a) 15 L/s - grau 1;

b) 22,5 L/s - grau 2;

c) 30 L/s - grau 3;

d) 45 L/s - grau 4;

e) a definir... - grau 5.





Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Órgãos acessórios mais correntes em redes de distribuição de água

- Válvulas de seccionamento (gate valves);
- \bowtie
- Válvulas de purga ou de descarga (discharge valves);
- Hidrantes (bocas de incêndio ou marcos de água) (fire hydrants);



Bocas de rega e de lavagem (cleaning and irrigation taps);



Medidores de caudal e contadores domiciliários (flow meter);



■ Ventosas (utilização pouco frequente) (air relief valves);



Válvulas de retenção (utilização pouco frequente) (check valves).






Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 40º / Válvulas de seccionamento



1 - As válvulas de seccionamento devem ser instaladas de forma a facilitar a operação do sistema e minimizar os inconvenientes de eventuais interrupções do abastecimento.





Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 40º / Válvulas de seccionamento



- 2 As válvulas de seccionamento devem ser devidamente protegidas e facilmente manobráveis e localizar-se, nomeadamente:
 - a) Nos ramais de ligação;
 - b) Junto de elementos acessórios ou instalações complementares que possam ter de ser colocados fora de serviço;
 - c) Ao longo da rede de distribuição, por forma a permitir isolar áreas com um máximo de 500 habitantes;
 - d) Ao longo de condutas da rede de distribuição mas sem serviço de percurso, com espaçamentos não superiores a 1 000 m;
 - e) Nos cruzamentos principais, em número de três;
 - f) Nos entroncamentos principais, em número de duas.

... (num nó com N ligações, instalar (N-1) válvulas)



Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 47º / Descargas de fundo



- 1 As descargas de fundo destinam-se a permitir o esvaziamento de troços de condutas e de partes de redes de distribuição situados entre válvulas de seccionamento, nomeadamente para proceder a operações de limpeza, desinfeção ou reparação, e devem ser instaladas:
 - a) Nos pontos baixos das condutas;
 - b) Em pontos intermédios de condutas (...), tendo em atenção a necessidade de limitar o tempo de esvaziamento das condutas, e (...) de modo a minimizar o número de consumidores prejudicados por eventuais operações de esvaziamento.



Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 48º / Lançamento de efluentes das descargas de fundo

(...)

- 1 (...) devem ser lançados em linhas de água naturais, colectores pluviais ou câmaras de armazenamento transitório, salvaguardando-se, em qualquer dos casos, os riscos de contaminação da água da conduta.
- 2 Sempre que necessário, devem prever-se (...) dispositivos de dissipação de energia cinética.

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 49º / Dimensionamento das descargas de fundo

O dimensionamento de uma descarga de fundo consiste na determinação do seu diâmetro de modo a obter-se um tempo de esvaziamento do troço de conduta compatível com o bom funcionamento do sistema, não devendo o seu diâmetro ser inferior a um sexto do diâmetro da conduta onde é instalada, com um mínimo de 50 mm.



Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 54º / Hidrantes

- 1 Consideram-se hidrantes as bocas de incêndio e os marcos de água.
- 2 As bocas de incêndio podem ser de parede ou de passeio, onde normalmente se encontram incorporadas.
- 3 Os marcos de água são salientes em relação ao nível do pavimento.
- 4 A concepção dos hidrantes deve garantir a sua utilização exclusiva pelas corporações de bombeiros e serviços municipais.

(...)



Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 56º / Ramais alimentação hidrantes

- 1 Os diâmetros nominais mínimos dos ramais de alimentação dos hidrantes são de 45 mm para as bocas de incêndio e de 90 mm para os marcos de água.
- 2 Os diâmetros de saída são fixados em 40 mm para as bocas de incêndio e em 60 mm, 75 mm e 90 mm para os marcos de água.



Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios


Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 55º / Localização de hidrantes

A localização dos hidrantes cabe à entidade gestora, ouvidas as corporações de bombeiros locais, devendo atender-se às seguintes regras:

a) As bocas de incêndio tendem a ser substituídas por marcos de água e, onde estes não se instalem, o afastamento daquelas deve ser de 25 m no caso de construções em banda contínua.

b) Os marcos de água devem localizar-se junto do lancil dos passeios que marginam as vias públicas, sempre que possível nos cruzamentos e bifurcações, com os seguintes espaçamentos máximos, em função do grau de risco de incêndio da zona:

c) 200 m - grau 1; 150 m - grau 2; 130 m - grau 3; 100 m - grau 4; A definir caso a caso - grau 5.





Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 53º / Bocas de rega e lavagem

- 1 A implantação das bocas de rega e lavagem é função da organização urbanística dos aglomerados populacionais, nomeadamente arruamentos e espaços verdes.
- 2 O afastamento entre bocas de rega e lavagem, quando necessárias, não deve ser superior a 50 m.
- 3 O diâmetro nominal mínimo das bocas de rega e lavagem e respectivos ramais de alimentação é de 20 mm.





Redes de Distribuição / Órgãos Acessórios

Decreto Regulamentar nº 23/95 – Artigo 45º / Ventosas

As ventosas devem ser localizadas nos pontos altos, nomeadamente nos extremos de condutas periféricas ascendentes, e nas condutas de extensão superior a 1 000 m sem serviço de percurso.

As ventosas, que podem ser substituídas por bocas de rega e lavagem desde que seja garantida a sua operação periódica, têm por finalidade permitir a admissão e a expulsão de ar nas condutas.

Numa rede de distribuição a entrada e a saída do ar é efectuada, em geral, pelos pontos de consumo não sendo necessárias Ventosas.



AULA 9

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

(Cont.)

- Mapas de nós.
- Instalações Complementares.
- Mapas de Trabalho.
- Controle de Perdas e Fugas.




Mapa de nós



Redes de Distribuição / Mapas de nós (Acessórios)

- Mapas de nós
 - São constituídos por um conjunto de esquemas de ligação de todos os nós da rede de distribuição que requeiram acessórios de ligação (para além das condutas) (ver esquemas simplificados ao lado)
 - Cada esquema é constituído por peças especiais:
 - Válvulas de seccionamento
 - Tês e cruzetas
 - Cones de redução
 - Juntas de transição
 - Juntas cegas
 - Dependem de:
 - material das condutas (tipo de ligação, se por boca, flange, soldadura ou outra).
 - órgãos de manobra e segurança adoptados.






Redes de Distribuição / Acessórios e Mapas de nós


Acessórios Tipo


- Curva
 - $-11^{\circ}15^{\circ}, 22^{\circ}30^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}$
- Cruzeta simples ou de redução
 - A cruzeta de redução tem dois eixos perpendiculares de DN diferente; cada eixo só tem um DN (não existem cruzetas com redução de DN ao longo do eixo);
- Tê simples ou de redução
 - A derivação tem sempre DN menor ou igual ao da conduta principal
- Cone de Redução
- Junta cega

Para complementar o ângulo total necessário em planta (e em perfil), considera-se que cada junta de ligação permite 2 a 3º de desvio











Medições



Redes de Distribuição / Medições e mapa de trabalhos

- Artigo 25.°- Profundidade
 - 1 <u>A profundidade de assentamento das condutas não deve ser inferior a 0,80 m</u>, medida entre a geratriz exterior superior da conduta e o nível do pavimento.
 - 2 Pode aceitar-se <u>um valor inferior ao indicado desde que se protejam</u> <u>convenientemente as condutas</u> para resistir a sobrecargas ou a temperaturas extremas.
 - 3 Em situações excepcionais, admitem-se condutas exteriores ao pavimento desde que sejam convenientemente protegidas mecânica, térmica e sanitariamente.
- Artigo 26.º Largura das valas
 - 1 <u>Para profundidades até 3 m</u>, a largura das valas para assentamento das tub<mark>agens</mark> deve ter, em regra, a dimensão mínima definida pelas seguintes fórmulas:
 - L = Dext + 0,50 para condutas de diâmetro até 0,50 m;
 - L = Dext + 0,70 para condutas de diâmetro superior a 0,50 m;
 - onde L é a largura da vala (m) e Dext o diâmetro exterior da conduta (m).
 - 2 Para profundidades superiores a 3 m, a largura mínima das valas pode ter de ser aumentada em função do tipo de terreno, processo de escavação e nível freático.




Redes de Distribuição / Medições e mapa de trabalhos

- Artigo 27.°- Assentamento
 - 1 As tubagens devem ser assentes por forma a assegurar-se que cada troço de tubagem se apoie contínua e directamente sobre terrenos de igual resistência.
 - 2 Quando, pela sua natureza, o terreno não assegure as necessárias condições de estabilidade das tubagens ou dos acessórios, deve fazer-se a sua substituição por material mais resistente devidamente compactado.
 - 3 Quando a escavação for feita em terreno rochoso, <u>as tubagens devem ser assentes,</u> em toda a sua extensão, sobre uma camada uniforme previamente preparada de 0,15 m a 0,30 m de espessura, de areia, gravilha ou material similar cuja maior dimensão não exceda 20 mm.
 - 4 Devem ser previstos maciços de amarração nas curvas e pontos singulares, calculados com base nos impulsos e resistência dos solos.
- Artigo 28.° Aterro das valas
 - 1 O aterro das valas deve ser efectuado de 0,15 m a 0,30 m acima do extradorso das tubagens com material cujas dimensões não excedam 20 mm.
 - 2 A compactação do material do aterro deve ser feita cuidadosamente por forma a não danificar as tubagens e a garantir a estabilidade dos pavimentos.



Redes de Distribuição / Medições e mapa de trabalhos





Redes de Distribuição / Mapa de trabalhos

	DEGLANA GÕEG	DESIGNA CÕES UL QUANTIDADES			٦					
	DESIGNAÇÕES	Un.	PARCIAIS	TOTAIS	2.3-	1 3				
I- 1- i.i-	REDE DE DISTRIBUIÇÃO LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO Evantamento e reposição de pavimento de qualquer natureza, incluindo trabalhos adicionais de demolição e reconstrução de bermas, passeios, valetas e acessos existentes: - Ø 90mm - Ø 110mm - Ø 125mm - Ø 140mm - Ø 160mm - Ø 180mm - Ø 200mm - Ø 225mm - Ø 280mm		1 224.61 47.71 68.08 134.84 42.93 142.17 94.75 463.32 32.07	2 250.46	2.4-	escavação, por camadas de 0,20m de altura, devidamente cirandadas e isentas de pedras e raízes, incluindo almofada de terra solta com altura de 0,10m. - Ø 90mm - Ø 110mm - Ø 125mm - Ø 140mm - Ø 160mm - Ø 180mm - Ø 225mm - Ø 225mm - Ø 280mm Transporte a vazadouro e espalhamento dos produtos escavados sobrantes (empolamento de 25%)	m^3	1 179.62 45.65 64.84 127.85 40.48 133.35 88.43 429.96 29.43	2 139.59 1 791	
2-2-1-	MOVIMENTO DE TERRAS Escavação e remoção dos produtos escavados na abertura de vala, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação e rebaixamento do nivel freático se necessário, para assentamento de tubagens, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. - Ø 90mm - Ø 110mm - Ø 125mm - Ø 140mm - Ø 160mm - Ø 180mm - Ø 200mm - Ø 225mm - Ø 280mm Aterro das valas com areia ou saibro (caso necessário), ou material da escavação isento de pedras, para formação do leito de assentamento e camada de protecção das tubagens, incluindo rega e compatação em camadas 0.15 m de espessura, bem apertadas. - Ø 90mm - Ø 110mm - Ø 125mm	m^3	1 902.14 74.75 107.38 214.14 68.81 230.02 154.75 765.87 54.44		3.2-	Fundido (FF) referentes ao esquemas de nós apresentados no Desenho nº4 (10 nós) Curva 11º15", Ø 63 mm Curva 22º30", Ø 63 mm Curva 45°, Ø 63 mm Curva 90°, Ø 63 mm Curva 11º15", Ø 90 mm Curva 22°30", Ø 90 mm Curva 22°30", Ø 90 mm Curva 45°, Ø 90 mm Junta cega, Ø 63 mm Cone de redução DN90x63	ml Un			




Instalações complementares



Redes de Distribuição / Instalações Complementares

Válvulas Redutoras de Pressão



Estações Sobrepressoras








Dispositivos de Perda de Carga Válvulas redutoras de pressão(VRP)



- Modo de funcionamento
 - 1. Estado activo sempre que a pressão a jusante for demasiado elevada é accionado o dispositivo de obturação da válvula, reduzindo o valor da pressão a jusante até ao HVRP (carga de definição da válvula redutora de pressão), caso contrário abre ;
 - 2. <u>Estado passivo</u> se a pressão a montante for insuficiente e inferior à carga de definição da VRP, a válvula abre totalmente, mantendo a montante e a jusante a mesma pressão;
 - 3. Válvula fechada se a pressão a jusante for superior à pressão a montante, a válvula fecha totalmente funcionando como uma válvula de retenção (não permite a inversão do escoamento).






Dispositivos de Perda de Carga Válvulas redutoras de pressão(VRP)



Tipos de Funcionamento

- <u>VRP com carga constante</u> mantém a pressão constante e igual a um determinado valor;
- <u>VRP com queda constante</u> introduz uma perda de carga localizada constante independente da pressão a montante;
- <u>VRP com carga constante variável no tempo</u> análoga à VRP com carga constante a jusante, mas variando de intervalo para intervalo;
- VRP com carga ajustável automaticamente em função da variação dos consumos.





Controle de Perdas em Sistemas de Distribuição de Água



Redes de Distribuição / Controle de Perdas

As perdas de água constituem uma das principais fontes de ineficiência das entidades gestoras de abastecimento de água.



Perdas de água:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA - CONSUMO AUTORIZADO

As perdas de água podem ser calculadas para todo o sistema ou para subsistemas (Zonas de Medição e Controlo).

As **Perdas de Água** dividem-se em **Perdas Reais** e **Perdas Aparentes**.

Perdas reais: corresponde às perdas físicas de água até ao contador do cliente, quando o sistema está pressurizado. O volume anual de perdas através de todos os tipos de fissuras, roturas e extravasamentos depende da frequência, do caudal e da duração média de cada fuga.

Perdas aparentes: contabiliza todos os tipos de imprecisões associadas às medições da água produzida e da água consumida, e ainda o consumo não autorizado (por furto ou uso ilícito).


Água não facturada:

ÁGUA ENTRADA NO SISTEMA - CONSUMO AUTORIZADO FACTURADO Inclui não só as **Perdas Reais** e **Perdas Aparentes**, mas também o **Consumo Autorizado Não Facturado.**



Redes de Distribuição / Controle de Perdas

Componentes do Balanço Hídrico







Redes de Distribuição / Controle de Perdas

Dimensão económico-financeira

Quadro 1 - Valor anual aproximado do mercado das perdas de água

População residente (hab) ^(*)	10 356 000
Capitação total de água (l/hab/dia) ^(*)	207
Perdas totais médias (%) ^(**)	0,35
Parcela de perdas reais (%)(***)	0,6
Custos correntes médios (€/m³) (**)	0,5
Custos de venda médios (€/m³) (*)	0,53
Percentagem recuperável (%) ^(**)	50%
Perdas totais (m³/ano)	273 856 653
Perdas reais (m³/ano)	164 313 992
Perdas aparentes (m³/ano)	109 542 661
Valor do produto recuperável (€ ano)	82 156 996
Valor de vendas recuperável (€/ano)	58 057 610
Valor efectivo do produto recuperável (€/ano)	41 078 498
Valor efectivo de vendas recuperável (€/ano)	29 028 805
Dimensão do mercado (€/ano)	70 107 303
The state of the s	



Valores estimados pelo LNEC com base em fontes dispersas, algumas informais.



Valor médio baseado em estudos internacionais (e.g. Thornton, 2002).



Redes de Distribuição / Controle de Perdas

Dimensão técnica






Figura 3 – Roturas em condutas em Portugal, na Europa e na América do Norte



Redes de Distribuição / Controle de Perdas

Factores que influenciam as Perdas Reais:

- O estado das condutas e outros componentes, o seu material, a frequência de fugas e de roturas;
- a pressão de serviço média, quando o sistema está pressurizado;
- a densidade e comprimento médio de ramais;
- a localização do medidor domiciliário no ramal;
- o comprimento total de condutas;
- o tipo de solo e as condições do terreno, relevantes sobretudo no modo como se torna aparente ou não a ocorrência de roturas e fugas;
- a percentagem de tempo em que o sistema está pressurizado (factor muito relevante em regiões com abastecimento intermitente).





Redes de Distribuição / Controle de Perdas

Factores que influenciam as Perdas Aparentes:

- a existência de ligações ilícitas;
- o uso fraudulento dos hidrantes;
- os erros de medição que podem ser por:
 - erros de medição dos contadores em condições normais de medição;
 - erros de medição por deficiente dimensionamento ou instalação;
 - erros de leitura ou registo;
 - erros de medição por avaria ("natural" ou por violação do equipamento);
 - ▶ leituras em falta por dificuldades de acesso aos contadores (dentro das habitações).



Redes de Distribuição / Controle de Perdas

Vias para a abordagem do problema:

Fases de abordagem do problema, com ênfase no controle de perdas reais

