Mode d’emploi
Sonomètre

Sonomètre à affichage déporté

2024

Élaboré par :

M.Dugué, T.Lominé, L.Bastion, I.Doumbia

Sommaire

1 Fonctions..... 2
2 Description technique.....2
3 Description du sonomètre.....2
4 Processus de mesure..... 3

1 Fonctions

*Principalement utilisé pour des mesures de bruit dans un environnement clos, pour un usage de particulier.
*A utiliser lorsque les sources sonores sont stables ou légèrement fluctuantes.
*Logiciel multifonctionnel : Il y a 3 paramètres de mesures: Lp (niveau sonore), Lmax (niveau sonore max) et Lmoy (moyenne du niveau sonore)
*Une IHE simple d'utilisation comprenant quatre boutons: Changer de mode, Reset Moyenne, Reset Maximum et ON/OFF
*Logiciel comprenant deux modes de fonctionnement: "Mode Test" et "Mode Carte"

2 Description technique

*Indicateur Lumineux à LED (Vert, Jaune, Rouge)
*Paramètre mesurable: Lp, Lmax, Lmoy
*Gamme de mesure: Lp: 30~100dB
*Résolution: 0.1dB
*Précision: ± 2dB
*Temps de réponse: 6ms
*Raccordement PC: USB mini A vers USB type A
*Alimentation: 3V DC 100mA
*Alimentation externe DC: 2 x 1.5V AAA piles
*Dimensions: 60 x 50 x 10 mm

3 Description du sonomètre



3-1 Microphone
3-2 LED Rouge
3-3 LED Jaune
3-4 LED Vert



3.5 Affichage des dB
3-6 Affichage de la moyenne des dB
3-7 Affichage du maximum des dB
3-8 Pop-up d'alarme si la connexion du sonomètre et rompu
3-9 Bouton pour changer de mode de fonctionnement

3-10 Bouton pour remettre à zéro le maximum
3-11 Bouton pour remettre à zéro la moyenne
3-12 Bouton ON/OFF
3-13 Vue-Mètre
3-14 Décibelmètre

4 Processus de mesure

4.1 Pour mettre l'appareil en marche, il faut simplement l'alimenter en courant

4.2 Pour allumer ou éteindre l'interface Homme-Machine, il faut appuyer sur le bouton ON/OFF

4.3 Effectuer un test en appuyant une première fois sur le bouton 3-9 puis appuyer sur le bouton "test" qui s'affiche à sa gauche

4.4 Pour mesurer en temps réel, choisir le mode Carte en appuyant deux fois sur le bouton 3-9, il affichera "Mode: Carte"

4.5 Relever les informations souhaitées sur l'affichage 3-5, 3-6 ou 3-7