CAPÍTULO 00 - INFORMACIÓN GENERAL

TABLA DE CONTENIDOS

OBJETO DEL MANUAL 00-1
ESTRUCTURA DEL MANUAL 00-1
APLICABILIDAD 00-2
REVISIONES 00-2
PELIGRO, PRECAUCIÓN Y NOTA 00-3
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 00-3
COPYRIGHT 00-3
LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS 00-4

LISTA DE FIGURAS

00-1 Símbolos.....00-18

OBJETO DEL MANUAL

El Manual de Operaciones del C-295M proporciona a la tripulación técnica la información necesaria para la operación segura y eficaz del avión. Dicha información proporciona un conocimiento del avión, sus limitaciones, características de vuelo y procedimientos normales y de emergencia.

Se da por segura la experiencia del personal de vuelo, por lo que se omiten los principios básicos del vuelo. Se indican las instrucciones operativas que se consideran mejores para cada circunstancia, pero el Manual de Operaciones no puede sustituir el buen criterio del piloto. Múltiples emergencias, mala meteorología, el terreno, etc., pueden exigir modificaciones en los procedimientos.

El Manual de Operaciones sólo dice lo que normalmente se puede hacer. Las operaciones o configuraciones no usuales (tales como cargas asimétricas) están prohibidas, excepto que esté específicamente indicado en el Manual de Operaciones.

Estos Procedimientos, al igual que el resto del Manual de Operaciones, no están certificados por la Autoridad Aeronáutica. Aunque Airbus pone en su redacción sus mejores medios, es responsabilidad del operador la adopción del Manual y su contenido y, si fuese conveniente, la adaptación a sus "Modus Operandi".

Este manual es complementario al Manual de Vuelo aprobado, siendo, en caso de desacuerdo entre ambos, este último la autoridad final.

ESTRUCTURA DEL MANUAL

El Manual de Operaciones se ha dividido en dos volúmenes para facilitar su uso:

- *(Vol I) Descripción de Sistemas:* de referencia M.O. (D.S.) C-295M-CL05-1 y dividido en 24 capítulos dispuestos y ordenados según la norma AECMA 1000D, comprende la descripción y funcionamiento de los sistemas del avión.
- *(Vol II) Limitaciones y Procedimientos:* de referencia M.O. (P) C-295M-CL05-1 y dividido en 10 secciones dispuestas y ordenadas según la norma AECMA 1000D, comprende toda la información relativa al vuelo, excepto los datos de actuaciones. Estos últimos se extraen de dicha sección y se presentan en un manual independiente para facilitar su manejo, el Manual de Datos de Actuaciones.

Los siguientes documentos son necesarios para la operación del avión. Estos documentos complementan y o modifican los contenidos del Manual de Operaciones por lo que se deben tener en cuenta:

- *Operations Engineering Bulletins (OEB):* son publicados, cuando surge la necesidad de transmitir por adelantado información técnica o de procedimientos antes de la próxima revisión básica del Manual de Operaciones. Los OEBs están incluidos al final del Volumen II en la sección 10.
- *Aircraft Operation Manual Bulletins (AOMB):* son publicados al considerar recomendable transmitir información adicional que tiene relación con la operación del avión, descripción de sistemas y que contiene información no apropiada para incluirla en el Manual de Operaciones en sí mismo. AOM BULLETINS no tienen impacto en los procedimientos publicados. Los AOMBs están incluidos al final del Volumen II en la sección 11.
- *Flight Operations Transmission (FOT):* es un documento publicado para proporcionar información a los operadores cuando se identifican eventos o hallazgos en servicio por parte del fabricante que afectan a la seguridad o la operación eficiente del avión, o para anunciar cambios operacionales importantes, incluso si éstos no tuvieran impacto en la seguridad.

  En caso de un cambio operacional significativo, las FOT pueden complementarse, según sea conveniente, por un OEB y/o por una revisión temporal del AOM, AFM o MMEL.

Los siguientes manuales son editados separadamente pero necesarios para la operación del avión:

– *Manual de Datos de Actuaciones:* de referencia M.D.A. C-295M-CL05 y dividido en 11 partes, comprende los datos y gráficas de actuaciones según la recomendación de la norma MIL-PRF-7700F aplicada a todo el rango de pesos de la operación militar del avión. Para operación civil utilice el AFM aplicable.

– *Quick Reference Handbook:* de referencia Q.R.H. C-295M-CL05-1. Contiene un extracto en forma de listas ordenadas de las limitaciones, procedimientos y datos de actuaciones. Los datos de actuaciones para operación militar están de acuerdo a las recomendaciones de la norma MIL-PRF-7700F.

– *Checklist:* de referencia LISTA DE CHEQUEO C-295M-CL05-1. Asigna a cada fase del vuelo una serie mínima de puntos a comprobar por la tripulación para garantizar la seguridad y rendimiento de la aeronave. Es un documento independiente guardado al final de la Quick Reference Handbook.

Para el resto de miembros de la tripulación, como loadmaster, operadores de misión, etc. hay manuales específicos que no se detallan en éste apartado.

APLICABILIDAD

Estos documentos son aplicables en su totalidad al mencionado avión, a excepción de la información contenida entre asteriscos, que es únicamente aplicable bajo ciertas condiciones. Dos asteriscos seguidos del texto "aplicabilidad" indican que la siguiente información se debe tener en cuenta únicamente en dichas condiciones. Más adelante, otros dos asteriscos indicarán que el texto ya no está restringido por ninguna condición específica y que la información es de nuevo aplicable para todos los aviones. Las posibles aplicabilidades son:

– Para AM##: sólo para aviones versión AM##.

– Para MSN XXX: sólo para el número de serie del fabricante XXX.

– Pre SB295-YY-ZZ: sólo para aviones con el SB295-YY-XX no aplicado.

– Post SB295-YY-ZZ: sólo para aviones con el SB295-YY-XX aplicado.

REVISIONES

La actualización de la documentación se realiza mediante los siguientes tipos de revisiones:

– *Revisiones Básicas:* editadas periódicamente cubren las correcciones no urgentes, cambios o actualizaciones. Son acompañadas de instrucciones para su introducción en el manual y de la actualización de la Lista de Páginas Efectivas.

– *Revisiones Temporales:* impresas en papel amarillo, cubren las correcciones urgentes. Incluyen una Carta de Transmisión (también impresa en amarillo), que contiene las instrucciones necesarias para la introducción de las páginas revisadas en el manual y sirve como hoja de registro de las revisiones temporales.

PELIGRO, PRECAUCIÓN Y NOTA

Las llamadas de Peligro, Precaución y Nota que se encuentran en este manual obedecen a las siguientes definiciones:

- **PELIGRO:** procedimientos, métodos, etc., que si no se siguen cuidadosamente, pueden ocasionar graves daños personales o pérdida de la vida.

- **PRECAUCIÓN**: procedimientos, métodos, etc., que si no se siguen cuidadosamente, pueden ocasionar daños al material.

- **NOTA:** procedimientos, métodos, etc., que se considera necesario resaltar.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Este manual debe tenerse al día. La experiencia que se recoja debe entrar a formar parte de su contenido. No es posible corregir un error sin conocer previamente su existencia. Por ello es esencial que todo el personal colabore, haciendo los comentarios y correcciones a que haya lugar. Todas las sugerencias deben enviarse a:

Transport and Mission Training and Operations - Training and Flight Operations Services

AIRBUS

Avda. de Aragón, 404

28022 Madrid (Spain)

Fax: +34 91 585 55 05

email: ML.Operations.Support@airbus.com

COPYRIGHT

The information and data contained in this manual are property of Airbus Defence and Space. It is supplied in confidence, and shall not be used, reproduced, modified nor disclosed to other parties without the express written consent of Airbus Defence and Space. This notice shall appear in any such reproduction, whether in whole or in part, upon corresponding authorization.

LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

%	Porcentaje (Percent)
AC	Corriente Alterna (Alternate Current)
A/C	Avión (Aircraft)
ACM	Máquina de Ciclo de Aire (Air Cicle Machine)
ACOC	Refrigerador de Aceite (Air Cooled Oil Cooler)
ACP	Panel de Control de Audio (Audio Control Panel)
ADC	Computador de Datos de Aire (Air Data Computer)
ADF	Automatic Direction Finder
ADI	Indicador de Actitud (Attitude Director Indicator)
ADL	Unidad de Carga de Datos de a Bordo (Airborne Data Loader)
ADS	Sistema de Datos de Aire (Air Data System)
ADU	Unidad de Datos de Aire (Air Data Unit)
AFCS	Sistema Automático de Control de Vuelo (Automatic Flight Control System)
AFU	Unidad de Abanderamiento Automático de la Hélice (Auto-Feather Unit)
AGB	Caja de Engranajes del Motor (Accesory Gear Box)
AGL	Sobre el Nivel del Suelo (Above Ground Level)
AHCP	Panales de Control de Actitud y Rumbo (Attitude Heading Control Panel)
AHRS	Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo (Attitude Heading Renference System)
AHRU	Unidad de Referencia de Actitud y Rumbo (Attitude Heading Reference Unit)
A/I	Antihielo (Anti-Ice)
AIL	Alerón (Aileron)
ALT	Altitud (Altitude)
AMP	Amperios (Amperes)
ANT	Antena
AOA	Ángulo de Ataque (Angle Of Attack)
AP	Piloto Automático (Automatic Pilot)
APP	Aproximación (Approach)
APR	Potencia Automática de Reserva (Automatic Power Reserve)

APU	Auxiliary Power Unit
ARM	Armado (Armed)
ARTCS	Sistema de Control del Recorrido del Timón de Dirección (Autotrim and Rudder Travel Control System)
ARTCU	Unidad de Control del Recorrido del Timón de Dirección (Autotrim and Rudder Travel Control Unit)
ARTE	Por encima de la elevación del Umbral de Pista (Above the Runway Threshold Elevation)
ASCU	Unidad de Control del Antiskid (Antiskid Control Unit)
ASI	Indicador de Velocidad (Air Speed Indicator)
A-SKD DGD	Antiskid degradado
A-SKD FLD	Antiskid fallado
ATC	Control de Tráfico Aéreo (Air Traffic Control)
ATT	Actitud (Attitude)
AUT	Automático (Automatic)
AUX	Auxiliar (Auxiliary)
BARO, BAR	Barométrico (Barometric)
BATT, BAT	Batería (Battery)
BCF	Bromoclorodifluorometano
BLS	Sistema de Blocaje del Modo Beta (Beta Lockout System)
BLW	Debajo (Below)
BRT	Brillo (Bright)
ºC	Grados Centígrados
CA	Corriente Alterna (Alterrnate Current)
CAB	Cabina de carga
CADC	Central Air Data Computer
CAPT	Capitán (Comandante de Vuelo)
CAS	Velocidad Calibrada (Calibrated Airspeed)
CASA	Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima
C/B	Cortacircuito (Circuit Breaker)
CC	Corriente Continua (Direct Current)

CG	Centro de Gravedad (Center of Gravity)
CDS	Sistema de Diagnóstico Centralizado (Centralized Diagnostic System)
CEU	Unidad de Control de Enganche (Control Engaged Unit)
CFL	Longitud Crítica de Pista (Critical Field Lenght)
CH	Canal (Channel)
CKL	Lista de Comprobación (Check list)
CKPT	Cabina de mando
CLB	Ascenso (Climb)
C/M	Tripulante de Vuelo (Crew Member)
C/M-1,(2)	Tripulante de Vuelo 1, (2)
CMD	Command
COMM	Comunicaciones (Communications)
CON, CONT	Continuación (Continuation)
CONFIG	Configuración (Configuration)
CPS	Ciclos por segundo (Cicles per Second)
CRA	Acciones Correctivas (Corrective Actions)
CRS	Curso (Course)
CRZ1	Crucero 1 (Cruise 1)
CRZ2	Crucero 2 (Cruise 2)
CSL	Consola
CVR	Registrador de Voces de Cabina (Cockpit Voice Recorder)
DA	Altitud de Decisión
DC	Corriente Contínua (Direct Current)
DEC, DECR	Disminuir (Decrease)
DET	Detector
DEV	Desviación (Deviation)
DFDR	Registrador de Datos de Vuelo Digital (Digital Flight Data Recorder)
DG	Girodireccional (Directional Gyro)
DH	Altura de Decisión (Decision Height)
DI	Índice de Resistencia (Drag Index)

DIFF	Diferencial (Differential)
DIS	Desconexión (Disconection)
DISCH	Descarga (Discharge)
DME	Equipo Medidor de Distancia (Distance Measure Equipment)
DN	Debajo (Down)
DOI	Índice Operativo Seco (Dry Operating Index)
DOW	Peso Operativo Seco (Dry Operating Weight)
DRCH, DRCHO/A	Derecho/a
DS	Descripción de Sistemas
DSC	Descenso (Descent)
DTCV	Válvula Doble de Control de Temperatura (Double Temperature Control Valve)
DV	Válvulas Distribuidoras (Distributor Valves)
DZ	Zona de Lanzamiento (Drop Zone)
EADS	European Aeronautic Defense and Space Company
EAS	Velocidad Equivalente (Equivalent Airspeed)
ECS	Sistema de Acondicionamiento Interior (Environmental Control System)
ECU	Unidad Electrónica de Control (Electronic Control Unit)
EEC	Control Electrónico del Motor (Electronic Engine Control)
EFCP	Panel Electrónico de Control de Vuelo (Electronic Flight Control Panel)
EFIS	Sistema Electrónico de Instrumentos de Vuelo (Electronic Flight Instrument System)
EGPWS	Sistema Mejorado de Aviso de Proximidad al Suelo (Enhanced Ground Proximity Warning System)
EHSI	Indicador Electrónico de Situación Horizontal (Electronic Horizontal Situation Indicator)
ELEC	Eléctrico (Electronic)
ELEV	Timón de Profundidad (Elevator)
ELT	Radiobaliza de Localización (Emergency Locator Transmitter)
EMCON	Control de Emisiones (Emission Control)
EMERG	Emergencia (Emergency)
ENG	Motor (Engine)
EPC	Control Electrónico de la Hélice (Electronic Propeller Control)

EPE	Posición Estimada de Error (Estimated Position Error)
EQPT	Equipamiento (Equipment)
ET	Tiempo cronometrado (Elapsed Time)
ETCAS	Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión Mejorado (Enhanced TCAS)
EV	Válvulas Eyectoras (Ejector Valves)
EVAC	Evacuación (Evacuation)
EXT	Exterior (External)
ºF	Grados Farenheit
FAA	Federal Aviation Administration
FAR	Federal Aviation Regulation
FCOC	Radiador de Aceite por Combustible (Fuel Cooled Oil Cooler)
FCU	Unidad de Control de Combustible (Fuel Control Unit)
FD	Flight Director
FDAU	Unidad de Adquisición de Datos de Vuelo (Flight Data Adquisition Unit)
FDR	Registrador de Datos de Vuelo (Flight Data Recorder)
FDS	Sistema de Cabina de Vuelo (Flight Deck System)
FDU	Unidad de Detección de Fuego (Fire Detection Unit)
FECU	Unidad Electrónica de Control de Flaps (Flap Electronic Control Unit)
FF	Flujo de Combustible (Fuel Flow)
FFL	Palancas de Combustible y Abanderamiento (Fuel and Feather Levers)
FGCP	Panel de Control de Guiado de Vuelo (Flight Guidance Control Unit)
FGM	Módulo de Guiado de Vuelo (Flight Guidance Module)
FGS	Sistema de Guiado de Vuelo (Flight Guidance System)
FL	Nivel de Vuelo (Flight Level)
FL	Bengala (Flare)
FLT	Vuelo (Flight)
FMA	Anunciador de Modos de Vuelo (Flight Mode Annunciator)
FMC	Computador de Gestión de Vuelo (Flight Management Computer)
FMG	Gestión de Guiado de Vuelo (Flight Management Guidance)
FMM	Módulo de Gestión de Vuelo (Flight Management Module)
FMS	Sistema de Gestión de Vuelo (Flight Management System)

FPLN	Plan de Vuelo (Flight Plan)
FPM	Pies por Minuto (Feet per minute)
FR	Cuaderna (Frame)
FREQ	Frecuencia (Frecuency)
FT	Pies (Feet)
FVU	Unidad de Validación de Flaps (Flap Validation Unit)
FWD	Parte delantera, Hacia adelante
GA	Motor y al Aire (Go-Around)
GAL	Galones USA (Galons)
GCA	Grupo de Control de Aproximación (Group Control Approach)
GCU	Unidad de Control de Generador (Generator Control Unit)
GEN	Generador (Generator)
GFE	Equipos Suministrados por el Gobierno (Goverment Furnished Equipment)
GI	Ralentí en Tierra (Ground Idle)
GMT	Hora del Meridiano de Greenwich (Greenwich Mean Time)
GND, GRD	Tierra (Ground)
GPS	Sistema de Posicionamiento Global (Global Position System)
GPU	Unidad de Potencia en Tierra (Ground Power Unit)
GPWS	Sistema de Aviso de Proximidad al Suelo (Ground Proximity Warning System)
GS	Senda de Planeo (Glide Slope)
GW	Peso Bruto (Cross Weight)
HARP	Punto de Lanzamiento a Alta Cota (High Altitude Air Release Point)
HAS	Sistema de Rumbo y Actitud (Heading and Attitude System)
HDG	Rumbo (Heading)
HDOP	Disolución Horizontal de Precisión (Horizontal Disolution Of Precision)
HF	Alta Frecuencia (High Frecuency)
Hg	Mercurio (Mercury)
HLD	Hold
HMU	Unidad Hidromécanica (Hidro Mecanical Unit)
Hp	Altitud de Presión Verdadera (True Pressure Altitude)
HP	Alta presión (High Pressure)

Hpa	Hectopascal (Hectopascal)
Hpi	Altitud de Presión Indicada (Indicated Pressure Altitude)
Hpo	Altitud de Presión a Nivel del Mar (Sea Level Pressure Altitude)
HPSOV	Válvula de Corte de Alta Presión (Hight Pressure Shut-Off Valve)
hr	Hora (Hour)
HSI	Indicador de Situación Horizontal (Horizontal Situation Indicator)
HVY	Pesado (Heavy)
HYD	Hidráulica (Hydraulic)
Hz	Hercios (Hertz)
IAS	Velocidad Indicada (Indicated Airspeed)
ICP	Panel de Control de Índice (Index Control Panel)
ICS	Servicio Integrado al Cliente (Integrated Customer Services)
ID	Identificación (Identification)
IEDS	Sistema de Presentación Integrada de Datos deMotor (Integrated Engine Display System)
IESI	Instrumento Electrónico Integrado de Reserva (Integrated Electronic Standby Instrument)
IFA	Alineación en Vuelo (In-Flight Alignment)
IFC	In-Flight Computer
IFF	Identificación Amigo-Enemigo (Identification Friend or Foe)
IFR	Reglas de Vuelo Instrumental (Instrumental Flight Rules)
ILS	Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (Instrument Landing System)
INBD	A Bordo (In Board)
Vc	Corrección de la Velocidad del Aire por Compresibilidad
in	Pulgada (Inch)
INCR	Incrementar (Increase)
INOP	Inoperativo (Inoperative)
INPH, INTPH	Interfono (Interphone)
INST	Instrumentos
INV	Inversor (Inverter)
IOP	Procesadores de Entrada-Salida (Input-Output Processor)

IR	Infrarrojo
ISA	Atmósfera Estándar (International Standard Atmosphere)
ITT	Temperatura de Motor (Inter Turbine Temperature)
IU	Unidad de Índice (Index Unit)
IVSI	Indicador Inercial de Velocidad Vertical (Inertial Vertical Speed Indicator)
IZQ, IZQDO/A	Izquierdo/a
JB	Caja de Conexiones (Junction Box)
JUL	Julio (July)
KCAS	Nudos de Velocidad Calibrada (Knots Calibrated Air Speed)
KG	Kilogramo
KHZ	Kilohercio (kilohertz)
KIAS	Nudos de Velocidad Indicada (Knots Indicated AirSpeed)
KT	Nudos (Knots)
KVA	Kiloamperios (Kilovolt-Ampere)
KW	Kilowatios (Kilowatt)
L	Izquierdo/a
LAT	Latitude (Latitud)
LATL	Lateral
LB	Libras (Pounds)
Lb/H	Libras por Hora (Pounds per Hour)
LDG, LDNG	Aterrizaje (Landing)
LNAV	Navegación Lateral (Lateral Navigation)
LO	Bajo (Low)
LOC	Localizador (Localizer)
LONG	Longitudinal (Longitudinal)
LP	Baja Presión (Low Pressure)
LRC	Crucero de Largo Alcance (Long Range Cruise)
LT	Luz (Light)
LW	Peso al Aterrizaje (Landing Weight)
m	Metros (Meters)

M	Militar (Military)
m/s	Metros por segundo (Meters per second)
MAC	Cuerda Media Aerodinámica (Mean Aerodynamic Chord)
MAN	Manual (Manual)
MAX	Máximo (Maximum)
MB	Milibar (Milibar)
MCDU	Unidades Multipropósito de Control y Presentación (Multipourpose Control Display Unit)
MCL	Potencia Máxima de Ascenso (Maximum Climb Thrust)
MCR	Potencia Máxima de Crucero (Maximum Cruise Thrust)
MCT	Potencia Máxima Continua (Maximum Continuous Thrust)
MDA	Manual de Datos de Actuaciones
MDF	Archivo de Datos de Misión (Mision Data File)
MEA	Altitud Mínima En Ruta (Minimum En-Route Altitude)
MEL	Lista de Equipo Mínimo (Minimum Equipment List)
MEM	Memoria (Memory)
MFCU	Control Hidromecánico de Combustible (Mechanical Fuel Control Unit)
MHZ	Megahercios (Megahertz)
m.i.	Indicador Magnético (Magnetic Indicator)
MIC	Micrófono (Microphone)
MIN	Mínimo (Minimum)
min	Minuto (Minute)
MJ	Megajulios
MKR	Baliza (Marker)
MLW	Peso Máximo al Aterrizaje (Maximum Landing Weight)
MM	Baliza Intermedia (Middle Marker)
MMEL	Lista Maestra de Equipo Mínimo (Master Minimum Equipment List)
MMR	Receptores Multimodo (Multi-Mode Receptors)
Mn	Millas Náuticas (Nautical Miles)
MO	Manual de Operaciones
MPH	Millas por Hora (Miles per Hour)
MSA	Altitud Mínima de Seguridad (Minimum Safety Altitude)

MSG	Mensajes (Message)
MSL	Nivel Medio del Mar (Mean Sea Level)
MTOW	Peso Máximo al Despegue (Maximum Take Off Weight)
MTXW	Peso Máximo de Rodaje (Maximum Taxi Weight)
MZFW	Peso Máximo con Combustible Cero (Maximum Zero Fuel Weight)
NAV	Navegación (Navigation)
ND	Pantalla de Navegación (Navigation Display)
NDB	Radio Faro No Direccional (Non-Directional Beacon)
NH	Velocidad del Carrete de Alta (RPM High Pressure)
Ni-Cd	Niquel-Cadmio (Niquel-Cadmium)
NL	Velocidad del Carrete de Baja (Rpm Low Pressure)
No	Número (Number)
NP	Revoluciones de la Hélice (Rpm Propeller)
NRP	Punto de No Retorno (No Return Point)
NVG	Gafas de Visión Nocturna (Night Vision Googles)
OAT	Temperatura de Aire Exterior (Outside Air Temperature)
OCL	Límite de Franqueamiento de Obstáculos (Obstacle Clearance Limit)
OCT	Octubre (October)
OFP	Programa de Vuelo Operacional (Operational Flight Plan)
OM	Baliza Exterior (Outer Marker)
OSG	Control de Sobrevelocidad de la Hélice (OverSpeed Governor)
OT	Otro Tráfico (Other Traffic)
OVHT	Sobrecalentamiento (Overheat)
OVRD	Anular (Override)
OXY	Oxígeno (Oxygen)
P	Procedimientos (Procedures)
PA	Dirección del Pasajero o Dirección Pública (Passenger Address or Public Address)
PAR	Radar de Aproximación de Precisión (Precision Approach Radar)
PAX, PASS	Pasaje (Passenger)
PCU	Unidad de Control de la Hélice (Propeller Control Unit)
PERFO	Actuaciones (Performance)

PF	Piloto que Vuela (Pilot Flying)
PFD	Pantalla de Vuelo Primaria (Primary Flight Display)
PGB	Caja Reductora de la Hélice (Propeller Gear Box)
PL	Palanca de Potencia (Power Lever)
PLT	Piloto
PNEU	Neumático (Pneumatic)
PNF	Piloto que no Vuela(Pilot not Flying)
pph	Libras por Hora (Pounds per Hour)
PRESS	Presión (Pressure)
Press Alt	Altitud de Presión (Pressure Altitude)
PROC	Procedimiento (Procedure)
PRS	Selector de Régimen de Potencia (Power Rate Selector)
PRSOV	Válvula Reguladora de Presión y Corte (Pressure Shut-Off Valve)
PSI	Libras por Pulgada Cuadrada (Pounds per Square Inch)
PSU	Unidad de Servicio al Pasajero (Passenger Service Unit)
PT	Tráfico de Proximidad (Proximity Traffic)
PTT	Pulsar para Hablar (Push To Talk)
PVM	Módulo de la Válvula de la Hélice (Propeller Valve Module)
PWR	Potencia (Power)
QFE	Presión Atmosférica de la Elevación de Aeródromo (Field Elevation Atmospheric Pressure)
QNH	Presión Atmosférica a Nivel del Mar (Sea Level Atmospheric Pressure)
QTY	Cantidad (Quantity)
R, RH	Derecha
R/A	Radioaltímetro (Radio Altimeter)
RBS	Sistema de Actuación Neumática del Timón de Dirección (Rudder Booster System)
R/C	Régimen de Ascenso (Rate of Climb)
RCR	Condición Superficial de la Pista (Runway Condition Reading)
R/D	Régimen de Descenso (Rate of Descent)
RDMI	Indicador Magnético de Radio Distancia (Radio Distance Magnetic Indicator)
REF	Referencia (Reference)

REL	Soltar (Release)
REU	Unidad Electrónica Remota (Remote Electronic Unit)
RF	Radiofrecuencia (Radiofrecuency)
RFI	Fricción en Rodadura (Rolling Friction Index)
RGB	Caja Reductora de la Hélice (Reduction Gear Box)
RMI	Indicador Radiomagnético (Radio Magnetic Indicator)
RMS	Sistema de Gestión de Radios (Radio Management System)
RNAV	Navegación de Área (Random Navigation)
RPM	Revoluciones por Minuto (Revolution per Minute)
RVR	Alcance Visual en Pista (Runway Visual Range)
RWD	Parte trasera, hacia atrás
RWY	Pista (Runway)
SAR	Búsqueda y Salvamento (Search and Rescue)
SEL	Selector (Selector)
SELCAL	Llamada Selectiva (Selective Call)
SEMI	Semiautomático (Semiautomatic)
SEQ	Secuencia (Sequence)
SHP	Potencia en Caballos al Eje (Shaft Horse Power)
SL	Nivel del Mar (Sea Level)
SLPS	Protección Secuandaria contra Paso Bajo (Secondary Low Pitch Stop System)
SMK	Humo (Smoke)
SOV	Válvula de Corte (Shut-Off Valve)
SPD	Velocidad (Speed)
STBY	En Espera (Standby)
STO	Almacenar (Store/Storage)
SWRS	Sistema de Aviso Y Recuperación de Entrada en Pérdida (Stall Warning Recovery System)
SYNC	Sincronizar (Synchronize)
SYS	Sistema (System)
T	Temperatura (Temperature)
TA	Aviso de Tráfico (Traffic Advisory)

TAS	Velocidad Verdadera (True Airspeed)
TAT	Temperatura de Aire Total (Total Air Temperature)
TCAS	Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión (Traffic Alert and Collision Avoidance System)
TCP	Tripulante de Cabina de Pasajeros (Technical Crew Passenger)
TEMP	Temperatura (Temperature)
TK	Ángulo de Trayectoria (Track Angle)
TO,T.O.	Despegue (Take-off)
TOC	Punto de Ascenso (Top of Climb)
TOD	Punto de Descenso (Top of Descent)
TOGA	Ajuste de Potencia para Despegue y Go-Around (Take-Off Go-Aroung)
TOGR	Carrera en Tierra en el Despegue (Take-Off Ground Run)
TOW	Peso al Despegue (Take-off Weight)
TOW	Remolcar (Towing)
TQ	Torque
TRU	Transformador Rectificador (Transformer Rectifier)
TTG	Tiempo a la Estación (Time To Go)
TURB	Turbulencia (Turbulence)
UNLKD	Desbloqueado (Unlocked)
V	Voltios (Volts)
V	Velocidad
V_{app-to}	Velocidad de Retracción de Flap (Flap Retraction Sped)
V_{CEF}	Velocidad Crítica de Fallo de Motor (Critical Engine Failure Speed)
V_e	Velocidad Equivalente (Equivalent Speed)
VER	Vertical (Vertical)
V_{fe}	Velocidad Máxima con Flaps Extendidos (Maximum Flap Extended Speed)
VFR	Reglas de Vuelo Visual (Visual Flight Rules)
V_{fto}	Velocidad de Flap de Despegue (Flap Take-Off Speed)
VHF	Comunicaciones VHF (Very High Frecuency Communications)
VIB	Vibración (Vibration)
V/L	VOR/LOC (VOR/LOC)

V_{LOG}	Velocidad de Separación de Tierra en el Despegue (Lit-Off Speed)
VLV	Válvula
VMC	Condiciones Meteorológicas Visuales (Visual Metorological Conditions)
V_{MCA}	Velocidad Mínima de Control en el Aire (Minimum Control Speed in the Air)
V_{MCG}	Velocidad Mínima de Control en Tierra (Minimum Control Speed on the Ground)
V_{MD}	Velocidad de Mínima Resistencia (Minimum Drag Speed)
V_{MO}	Velocidad Máxima Operativa (Maximum Operating Speed)
VNAV	Navegación Vertical (Vertical Navigation)
VOL	Volumen (Volumen)
V_R	Velocidad de Rotación (Rotation Speed)
V_{RE}	Velocidad de Renuncia (Refusal Speed)
V_{REF}	Velocidad de Referencia (Reference Speed)
V_S	Velocidad de Pérdida (Stalling Speed)
V_{SCR}	Velocidad a la Altura de Guarda (Screen Speed)
V_{SR}	Velocidad de Referencia sobre la Pérdida (Stall Reference Speed)
V_{s1g}	Velocidad de Pérdida a 1g (Stall Speed 1g)
V_{TD}	Velocidad de Toma de Contacto (Touchdown Speed)
V_{TH}	Velocidad de Umbral (Threshold Speed)
$V_{to\text{-}up}$	Velocidad de Retracción de Flap (Flap Retraction Speed)
V_Z	Velocidad Vertical con Componente de Viento (Vertical Speed Wind Component)
WHL	Volante (Wheel)
WING LVL	Alas Niveladas (Wing Leveled)
WOW	Peso en Ruedas (Weight on Wheels)
WPT	Punto de Recorrido (Way Point)
WT	Peso (Weight)
WX	Tiempo Meteorológico (Weather)
X	Cruce (como prefijo) (Cross as (combining prefix))
XFEED	Alimentación cruzada
XFR	Transferencia
YD	Amortiguador de Guiñada (Yaw Damper)
ZFW	Peso con Combustible Cero (Zero Fuel Weight)




Figura 00-1 Símbolos (Hoja 1 de 2)




Figura 00-1 Símbolos (Hoja 2 de 2)

Intencionadamente en blanco