
雑に②す BLDCモーター



電動機(でんどうき、英: Electric motor)とは、電気エネルギーを力学的エネルギーに変換する電力機器、原動機の総称。モーター、電気モーターとも呼ばれる。

— wikipedia, 電動機

まえがき

本書は、制御工学や電子回路については知っていたり DC モータを触ったことはあるが BLDC を触ってみたい、という人に向けて最短経路でとりあえず BLDC モータを回すまで の流れを駆け抜ける本です。そのため本書をきっかけにモータについて楽しんで、より高度な内容を勉強してもっと高度な回し方をする勉強の足がかりになれば幸いです。

目次

第1章	前提知識	3
1.1	モータの分類, 使う同期モータとは	3
1.2	永久磁石同期モータ (PMSM) の構造, モータモデル	4
1.3	120 度通電制御	7
1.4	ベクトル制御	8
	1.4.1 クラーク変換 (三相二相変換)	8
	1.4.2 パーク変換	9
	1.4.3 三次高調波重畳	9
	1.4.4 空間ベクトル変調 (SVM)	10
1.5	ブロック図と dq 電流値制御 \ldots	12
1.6	非干涉化制御	13
1.7	モータパラメータ測定	15
1.8	ホールセンサから電気角を推定する方法................	15
第2章	実装編	17
2.1	回路図	17
2.2	物理的構成	19
2.3	dq 電圧制御	20
2.4	dq 電流制御	22
2.5	プログラル	24

第1章

前提知識

1.1 モータの分類. 使う同期モータとは

"モータ",と言われて皆さんは何を想像するでしょうか.

タミヤのモータ?扇風機?鉄道趣味の人なら電車のモータなどを思い浮かべるでしょう. モータには様々な種類が存在し、その特徴と特性に応じて様々な使われ方をしています.




図 1.1: モータ (電動機) の分類

図 1.1 はモータの種類を大まかに分類した図です. 図 1.1 から更に細かい構造の違いで無数に種類が存在します. 今回はこの中から同期モータ, $PMSM^{*1}$ と呼ばれるモータを回します.

同期モータには原則位置センサが不可欠です. 基本的にはロータリーエンコーダやホールセンサなどにより位置を測定し, 回転角度を用いてモータの制御を行います.

^{*1} Permanent Magnet Synchronous Motor; 永久磁石同期電動機

2.5 プログラム

完全版 (STM32CubeIDE のファイル群) は GitHub に公開しています.

https://github.com/rei512/C105/

プログラム 2.1: 実装したプログラム (抜粋)

```
/* Includes -----*/
   #include "main.h"
   #include <math.h>
   #include <stdio.h>
   #include <string.h>
   /* Private define -----*/
   #define PI 3.141593f
10
   #define Vdd 3.3f
   #define PWM_RANGE 1000.0f
11
   #define Ra 0.09f
13
   #define La 0.12e-3f
14
   #define Kt 2.2866e-3f
15
   #define J 0.00001f
16
17
18
   #define V_d 0.0f
   #define V_q = 0.0f
19
20
   #define I_d 0.0f
21
   #define I_q 0.5f
22
   #define Wi 1000.0f
24
   #define KIp (Wi * La) // La
#define KIi (Wi * Ra / 1000.0f) // Ra
25
   /* Private variables -----*/
28
   uint8_t buff[100];
29
30
   uint16_t adc_dma[3];
31
32
   float TIM_before;
33
34
   float theta_e;
   float vd, vq;
35
   float id, iq;
36
   float id_raw, iq_raw;
   float U, V, W;
38
   float iu, iv, iw;
39
40
   float speed;
41
   float id_integ, iq_integ;
42
43
   int time;
45
   /* Private user code -----*/
46
   // 指令値電圧をPWMのしきい値に変換
47
   int convert_PWM(float voltage)
49
    int pwm = PWM_RANGE / 2.0f + PWM_RANGE / 2.0f * voltage * 2.0f / Vdd;
50
    if (pwm < 0)
52
      pwm = 0;
53
54
    else if (pwm > PWM_RANGE)
55
56
      pwm = PWM_RANGE - 1;
57
58
```

```
return pwm;
59
60
61
    // ADCの入力を電流に変換
62
   float convert_current(int adc)
63
64
65
      return ((float)adc * 3.3f / 4096.0f - 1.66f) / 0.092f;
67
    // 逆パーク変換
68
69
    void dq_to_ab(float d, float q, float theta, float *a, float *b)
70
      *a = d * cosf(theta) - q * sinf(theta);
71
      *b = d * sinf(theta) + q * cosf(theta);
72
73
74
    // uvw→ dq変換
75
    void uvw_to_dq(float u, float v, float w, float theta, float *d, float *q)
76
      // クラーク変換
78
     float alpha = u;
float beta = (u + 2.0f * v) / sqrtf(3.0f);
79
81
      // パーク変換
82
      *d = (alpha * cosf(theta) + beta * sinf(theta)) / sqrtf(3.0f / 2.0f);
83
      *q = (-alpha * sinf(theta) + beta * cosf(theta)) / sqrtf(3.0f / 2.0f);
84
85
86
    // 空間ベクトル変調
87
    void ab_to_svm(float a, float b, float *u, float *v, float *w)
88
89
90
      float v1, v2, v3;
      int VecSector;
92
      // 各成分の計算
93
      v1 = b;
      v2 = 0.5f * b + \sqrt{3} / 2.0f * a;
95
      v3 = v2 - v1;
96
97
      // セクターの特定
      VecSector = 3;
99
      VecSector = (v2 >= 0) ? (VecSector - 1) : VecSector;
VecSector = (v3 > 0) ? (VecSector - 1) : VecSector;
100
101
102
      VecSector = (v1 < 0) ? (7 - VecSector) : VecSector;</pre>
103
      // セクター別の処理
104
      switch (VecSector)
106
      {
107
      case 1:
108
      case 4:
        *u = v2;
109
        *v = v1 - v3;
110
        *w = -v2;
111
        break;
112
113
      case 2:
114
115
      case 5:
       *u = v2 + v3;
116
        *v = v1;
117
        *w = -v1;
118
        break;
120
      case 3:
121
122
       case 6:
        *u = v3;
123
        *v = -v3;
*w = -v1 - v2;
124
125
126
      default:
127
128
        break;
129
```

```
130
131
    // dq→uvw変換
132
133
    void dq_to_uvw(float d, float q, float theta, float *u, float *v, float *w)
134
      // 逆パーク変換
135
      float alpha = d * cosf(theta) - q * sinf(theta);
136
137
      float beta = d * sinf(theta) + q * cosf(theta);
138
      ab_to_svm(a, b, u, v, w);
139
140
    }
141
    // 極零相殺
142
143
    void pole_zero_cancel(float *vd, float *vq, float id, float iq)
144
      *vd -= speed * iq * La;
145
      *vq += speed * (id * La + Kt / 7.0f);
146
147
148
    // PI制御器
149
    float PI_Controller(float error, float *integral, float Kp, float Ki, float Limit)
150
151
152
      // 出力の計算
      float output = Kp * error + Ki * (*integral + error);
153
154
      // アンチワインドアップ
155
      if (output > Limit)
156
        output = Limit;
157
158
      else if (output < -Limit)</pre>
        output = -Limit;
159
160
      else
161
        *integral += error;
162
163
      return output;
164
165
    // タイマ割り込みのコールバック関数
166
    void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
167
168
169
      if (htim == &htim1) // PWM割り込み 21 kHz
170
         // 電気角位置の計算
171
        theta_e = TIM5->CNT / (float)TIM_before * 2.0f * PI + 1.25f;
172
        if (theta_e < 0.0f)
173
174
        {
175
          theta_e += 2.0f * PI;
176
        else if (theta_e > 2.0f * PI)
177
178
        {
          theta_e -= 2.0f * PI;
179
180
181
         // ADCから電流取得
182
        iu = convert_current(adc_dma[0]);
183
        iv = convert_current(adc_dma[1]);
184
        iw = convert_current(adc_dma[2]);
185
186
        // dq軸電流の計算
187
        uvw_to_dq(iu, iv, iw, theta_e, &id_raw, &iq_raw);
188
189
        // 出力電圧の変更
190
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, convert_PWM(U));
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_2, convert_PWM(V));
191
192
193
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_3, convert_PWM(W));
194
         // 次のADCスタート
195
196
        HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_dma, 3);
197
      else if (htim == &htim2) // 制御部 1 kHz
198
199
200
        // 計算した dq軸電流を取得
```

```
201
        id = id_raw;
        iq = iq_raw;
202
203
        // PI制御器によるq軸電流指令値の決定
204
        float iq_ref = PI_Controller(SPEED - speed, &speed_integ, KSp, KSi, 0.5f);
205
206
207
        // PI制御器による dq軸電圧指令値の決定
        vd = PI_Controller(I_d - id, &id_integ, KIp, KIi, 2.0f);
        vq = PI_Controller(I_q - iq, &iq_integ, KIp, KIi, 2.0f);
209
210
211
        // 非干涉制御
212
        pole_zero_cancel(&vd, &vq, id, iq);
213
        // インバータが出力する電圧指令値の計算
214
215
        dq_to_uvw(vd, vq, theta_e, &U, &V, &W);
216
        // 速度の計算
217
        speed = 1.0f / (TIM_before / 84e6f) * 2.0f * PI / 7.0f;
218
219
        time++; // ms
220
      }
221
    }
222
223
    // 外部割り込み(EXTI)のコールバック関数
224
225
    void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
226
      // 前回の割り込みからの時間を取得
227
      TIM_before = TIM5->CNT;
// タイマーのカウントをリセット
228
229
      TIM5 -> CNT = 0;
230
    }
231
232
    int main(void)
233
234
      setbuf(stdout, NULL);
235
      HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
236
      HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim5);
237
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
238
239
      HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
240
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
      HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
241
      HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
242
243
      HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
244
245
      HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)adc_dma, 3);
246
      printf("Time[ms]\tV_d[V]\tV_q[V]\tI_d[A]\tI_q[A]\tSpeed[rad/s]\n");
248
      // 初期位置決定のために2周させる
2/10
250
      dq_to_uvw(0.0f, 2.0f, 0.0f, &U, &V, &W);
      HAL_Delay(50);
251
      dg to uvw(0.0f, 2.0f, 2.0f / 3.0f * PI, &U, &V, &W):
252
253
      HAL_Delay(50);
      dq_to_uvw(0.0f, 2.0f, 4.0f / 3.0f * PI, &U, &V, &W);
254
      HAL_Delay(50);
255
      dq_to_uvw(0.0f, 2.0f, 0.0f, &U, &V, &W);
256
      HAL_Delay(50);
257
      dq_to_uvw(0.0f, 2.0f, 2.0f / 3.0f * PI, &U, &V, &W);
258
      HAL_Delay(50);
259
      dq_to_uvw(0.0f, 2.0f, 4.0f / 3.0f * PI, &U, &V. &W);
260
      HAL_Delay(50);
      dq_to_uvw(0.0f, 2.0f, 0.0f, &U, &V, &W);
262
      HAL_Delay(50);
263
264
      // 制御部スタート
265
      HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
266
267
268
      while (1);
    }
269
```

あとがき

やっとこさ終わりました。色々とやり残した部分も多いですが、一旦区切りたいと思います。本当は位置センサレスベクトル制御まで行ければよかったのですが、初心者向けとして書くには難しかったです。ここまで読んだそこの君!モータ制御界隈にはセンサレス制御という沼があるぞ!是非一緒に浸かろう!

あとは、本書を読んだあとに興味を持ってくれたのであれば、電気学会が同期モータのセンサレス制御について体系的にまとめた本が存在するので是非読んでみましょう (ACドライブシステムのセンサレスベクトル制御 — 電気学会・センサレスベクトル制御の整理に関する調査専門委員会)

また電機関連は各メーカーがネットで資料を大量に公開しているので読み漁るのも手ですヨ.

雑に回す BLDC モーター

2024年 12月 30日 初版1刷発行 (コミックマーケット C105)

著者 : Δ V 研, rei_512_

発行 : Δ V 研

印刷所: 印刷通販プリントネット

連絡先: [E-mail] contact@deltav-lab.org

: [X] @DeltaV_Lab

本書の無断転載・複製(コピー等)は著作権法の例外を除き、禁じられています.

ISDN278-4-871464-02-1

定価 500 円



ISDN278-4-871464-02-1 C3054 ¥500E



