Distributeur – Résumé des commandes SMS

	Commande envoyée au distributeur	Type de commande	Réponse du distributeur
	Status ?	Lecture	Dernière distribution a eu lieu à 8h, prochaine distribution dans 4h. Ration 1.5L, RSSI -40dbM, Batterie 12.3V (OK)
	Date ?	Lecture	Vendredi 6/01/2025, 18h30
	r <mark>Pate 06/01/2025 18h30</mark>	Ecriture	Date réglée au 6/01/2025, 18h30
	Horaire A ?	Lecture	Horaire A activé à 8h15
	Horaire B ON 8h15	Ecriture	Horaire B activé à 8h15
	Horaire C OFF	Ecriture	Horaire C désactivé (18h)
remove	Ration ?	Lecture	1.5L (20p)
	Ration 1.7L	Ecriture	Ration réglée à 1.7L (22p)
	OFF	Ecriture	Mode auto inactif : toutes les distributions automatiques sont désactivées.
	V <mark>acances</mark>	Ecriture	Mode auto actif: distributions à 8h, 12h, 18h.
	Semaine Semaine	Ecriture	Mode semaine actif: distribution à 12h.
	<u>Manuel</u>	Ecriture	Distribution manuelle de 1.5L réalisée avec succès.
			Distribution manuelle de 1.5L a échoué: pbm moteur 1 (10/20/20p)
		Notification	Batterie faible ! 11.8V
		Notification	Distribution de 8h réalisée avec succès.
			Distribution de 8h a échoué: pbm moteur 2 (22/15/22p)
		Notification	Système redémarré! 6/01/2025, 18h30

Commandes avancées							
Gain 22	Ecriture	Gain set to 22					
Gain ?	Lecture	Gain 22					
Sstatus?	Lecture	SIM SW restart: 3, Mot1: 4, Mot2: 0, Uptime: 3d4h, Date 6/01/2025, 18h30					
StatusR	Ecriture	SIM SW restart: 0, Mot1: 0, Mot2: 0, Uptime: 3d4h, Date 6/01/2025, 18h30					
Numero 0601020304	Ecriture	Numero set to 0601020304					

add Pin^l

	Bouton rouge: RESET			
	OFF Système non alimenté			
	0.5s Système OK			
LE	D: — — — 2s Erreur GSM			
	ON Initialisation GSM en cours			
	Bouton vert: Distribution manuelle	lancement		
	OFF Pas de distribution en cours	laricement		
LE	0.5s Problème moteur 1			
	— — — 2s Problème moteur 2			
	——— ON Distribution en cours			
	Bouton jaune: Changement mode			
	OFF Mode manuel			
LE	0.5s Mode vacances			
	— — — 2s Mode semaine			
	ON			

mode bourrage (commande par bouton vert)