# 软件开发说明

HL9-SDK 模块

(V1.2)

### 南京芮捷电子科技有限公司

地址:南京市浦口高新区星火路 20号

电话: 156 5102 8736

邮箱: sales@rejeee.com

网址: www.rejeee.com

### 修订历史

日期	版本	描述	作者/修改者	审核
2019-02-20	V1.0	文档创建,初稿	Felix	
2019-07-25	V1.1	完善说明,更新版本	Felix	
	V1.2	增加烧录仿真说明	Felix	



1 / 12 <u>www.rejeee.com</u> 2019-07-25

### 目 录

	1.1. 概述	3
	1.2. 读者对象	
2.	硬件介绍	4
	系统说明	
	3.1. 关于 HL9 版本	4
4.	源码说明	
	4.1. 目录结构	4
	4.2. 开发环境	5
	4.3. 调式说明	5
	4.4. 工程说明	6
	4.5. 二次开发参考	7
	4.5.1. 工程文件入口	7
	4.5.2. 创建任务	7
	4.5.3. 串口 FIFO 实现	8
	4.5.4. 无线收发操作	
	4.5.5. ADC 功能	
	4.5.6. 更多参考	10
5.	烧录仿真说明	
	5.1. 设备选型	
	5.2. 编译 ROM 注意	11

## 导言

### 1.1. 概述

HL9-SDK 开发包是在 HL9 软硬件基础上,进行优化完善,集成了 HL9 模组的所有功能,并对硬件进行了扩展,提供了更多的外部接口,满足不同的用户使用和开发需求。对成本控制严苛的用户而言,更便于其简单、快速的进行 LoRa 通信技术开发与评估。

### 1.2. 读者对象

本文档适用于:

- ▲ 研发工程师
- ▲ 技术支持工程师

### ▲ 客户

如果您是第一次本产品,建议您从第一章开始,阅读本文档全部内容,以便 更好的了解产品功能,熟悉使用方式,防止造成操作不当等人为原因带来的不必 要损失。

### 2. 硬件介绍

参考对应 M-HL9 相关数据手册。

### 3. 系统说明

### 3.1. 关于 HL9 版本

HL9标准版本由于不用考虑二次开发需求,因此将剩余的空间做了一个缓冲区,用于接收大数据量情况,内部分配了5个包,每包228个字节缓冲池。串口按照字节流间隔延时或长度进行分隔。一次性突发大数据会自动分成多个大数据包发送出去。

如果串口推送数据大于无线发送能力,则会导致串口数据无法及时取出而与后续数据组合在一起发送。

HL9-SDK 版本去除了缓冲池功能,空出的 RAM 和 Flash 资源用于开发者构建自己的业务逻辑。

HL9-SDK-Lite 版本基于更高开发资源需求,只保留了主任务操作和收发示例操作。

### 4. 源码说明

### 4.1. 目录结构



app: 公用程序文件

bsp: 主板驱动支持文件

kernel: 内核相关文件

libs: 通用库文件

net: 网络 MAC 协议相关

projects: 工程相关文件

#### 4.2. 开发环境

最新版本 SDK 支持 IAR 和 Keil 两种编译环境。使用之前请阅读 MCU 对应的开发软件包,主要先为 IDE 配置 MCU 支持软件包。

IAR 的 IDE 支持包目录结构如下图所示,使用时将其对应目录下的 HDSC 文件夹下的文件——对应拷贝到 IAR 的安装路径(例如: ~\IAR Systems\Embedded Workbench7.5\arm\config)下,即可使用。

Keil 对应软件包为: HDSC.HC32L13X.1.0.0.pack, 也可以通过 http://www.keil.com/dd2/pack/看是否有相关 MCU 的最新版本支持包。



SDK 的 IAR 的开发环境用 7.7 构建,更高版本请自行移植。相关软件请自行在官网: https://www.iar.com/iar-embedded-workbench 下载和安装。

Keil 采用 5.25 构建,软件请自行在官网: <a href="http://www.keil.com/">http://www.keil.com/</a>下载和安装。 仿真器可采用 J-Link 仿真或 Keil, IAR 支持的相关仿真器, 采用 SWD 接口。

### 4.3. 调式说明

本评估板使用 MCU 仿真的话,需要注意两点,相关说明参考《HC32L13 / HC32F03 系列的 MCU 开发工具用户手册》,如下所示截图。

- 1. MCU 深度休眠时无法使用 SWD 调式,需要复位芯片以恢复 SWD 调式口功能进行程序仿真。
- 2. MCU 启动支持 BOOT 选择开关,对应的端口是 PD03, PD03 低电平则为运行模式(可仿真调试),高电平为 ISP 烧录模式。

#### 8.1 SWD 端口作为 GPIO 功能程序调试

在应用程序中如果需要将 SWD 端口配置为 IO 使用,程序将无法进行调试。

如果程序中需要使用该功能,建议在调试开发阶段,在程序一开始添加几秒钟的延时程序,或者添加外部 IO 控制程序等方法来决定是否执行该段程序,以便在二次调试开发时 SWD 功能能够正常使用。

#### 8.2 低功耗模式程序调试

在应用程序中,如果使用的芯片具备低功耗模式并需要进入低功耗模式,此时因为 SWD 功能关闭,程序将无法使用调试功能。

如果程序中需要使用该功能,建议在调试开发阶段,在程序一开始添加几秒钟的延时程序,或者添加外部 IO 控制程序等方法来决定是否执行该段程序,或者增加外部唤醒机制,以便在二次调试开发时 SWD 功能能够正常使用。


#### 4.4. 工程说明

例程经过很好的代码封装,模块化耦合度低, main 文件为主程序入口。

采用 RTX 系统多任务处理,除主任务外,分别 AT Task(app\_at.c)和 Mac Task(app\_mac.c)分别处理 AT 指令和无线收发。

User 为 HL9 用户二次开发和可修改代码目录。

上述代码结构目录如下所示。



#### 4.5. 二次开发参考

SDK 包中集成了 AT 指令集, AT 模式软硬件切换方式、LoRa 无线自动收发操作, 休眠唤醒、低功耗串口等, 提供 RTOS 系统接口方便进行任务管理, 用户可以根据需要增删功能。下面简要介绍一下相关简单操作。

#### 4.5.1. 工程文件入口

app\_project.c 文件为工程文件入口,相关函数: AppTaskCreate 用于初始化硬件平台和任务构建。为了满足不同用户需求,将 LPTimer 使用开放出来,默认 LPTimer 用于低功耗休眠。

低功耗休眠的初始化操作为: BSP\_LPowerInit,配合 PlatformSleep 和 PlatformSleepMs,分别对应按秒计数休眠和毫秒级别休眠。如果不用 SDK 的休眠动作,可以不用 BSP\_LPowerInit 初始化操作,可以将 LPTimer 用于自己业务需求。

#### 4.5.2. 创建任务

为了节约资源,SDK 任务定义中只定义了 SDK 使用到的任务数量,如果需要自行增加任务,需要在 RTX 的主配置文件 RTX\_Conf\_CM.C 中修改任务数量限制。如下所示,OS\_TASKCNT 最大可运行任务数,OS\_STKSIZE 任务堆栈大小,OS\_MAINSTKSIZE 主任务堆栈大小。

参考 app\_mac.c 文件, 创建任务主要有三段:

声明任务处理函数

static void MacTaskHandler(void const \*p arg);

定义任务结构体

osThreadDef(MacTaskHandler, osPriorityNormal, 1, 0);

```
#define APP_MAC_NAME osThread(MacTaskHandler)
创建任务
BSP OS TaskCreate(&gParam.macid, APP MAC NAME, NULL);
```

此处使用 SDK 封装好的函数执行,也可以自己按照 RTX 标准方式创建。

#### 4.5.3. 串口 FIFO 实现

SDK 中主要关键外设代码在文件 platform\_mhl9.c 中。主要提供给二次开发者进行外设自定义操作,默认其中主要实现串口、中断、AT 或 WakeUp 相关 IO 的操作,开发者可以根据自己业务需要修改或删除相关外设功能。

这个文件主要实现了串口收发的初始化和回调,实现了串口 FIFO 功能,配合 AT 任务进行串口数据读取。

UART 串口相关代码:

UserDebugInit 串口初始化动作,最新 SDK 为满足客户需要,开放串口分包延时和串口上下拉配置,默认分包延时为 5ms。

```
FIFO 定义
```

```
static uint8 t sDebugBuffer[DBG UART SIZE] = {0};
   static Ringfifo sDebugFIFO = {0};
   struct sp uart t gDebugUart = {
       .rx sem = \{0\},
        .rx fifo = &sDebugFIFO,
        .timeout = DBG UART TIMEOUT,
        .num = DBG UART NUM
UART GPIO 和中断定义
   BSP UART TypeDef uart = {
        .cb = DebugCallback,
        .gpio = DBG GPIO,
        .tx pin = DBG TX PIN,
        .rx pin = DBG RX PIN,
        .af = DBG AF,
        .pd = GpioPu,
        .num = DBG UART NUM,
        .bdtype = baudrateType,
        .pri = pariType
   };
```

UART 分包超时时间 timeout 设置,单位 ms

```
/* Note: you can set timeout you need */
gDebugUart.timeout = BSP_UartSplitTime(baudrateType);
gDebugUart.num = uart.num;
```

注意:

PA 端口用于 SPI 操作 Radio 相关动作,SDK 内部自动使能 PA 和中断功能,不能在外部被禁用或禁止 PA 中断功能,如果禁用需及时恢复,否则射频收发无法正常工作。

#### 4.5.4. 无线收发操作

通过 Mac\_Init 初始化射频参数和无线状态控制。只要 PlatformInit 和 Mac\_Init 初始化成功后,就可以选择如下函数实现无线收发功能,更简单示例可参考 SDK-Lite 版本代码。MAC 收发数据自动通过 gMacParam 进行中转,相关数据输出可参考示例函数 RadioPrintRecv。

主要函数如下

MacRadio RxProcess 为持续接收函数

MacRadio CadProcess 为侦听接收函数

MacRadio TxProcess 为发送函数

#### 4.5.5. ADC 功能


最新版本 SDK 增加 ADC 支持,采用内部 1.5V 参考,用户可直接调用采集相关 IO 口,如下所示采集 MCU 内部 VCC 电压。

#### 4.5.6. 更多参考

具体函数调用参考: HL9-API.chm

具体 AT 操作,请参考 Rejeee AT 指令手册。

SDK 工程代码参考流程如下所示。





HL9 整体流程框图

### 5. 烧录仿真说明

### 5.1. 设备选型

HL9-SDK 源码下载后,工程直接可以编译烧录或仿真。第一次烧录或仿真时,由于本地无相关设备信息,需要手动选择设备类型,如下所示,打开 J-Link 的对话框选择 CortexM0+





### 5.2. 编译 ROM 注意

SDK 采用固定 Flash 区域存储设备信息和配置信息, HL9 选择最后 1 个扇区作为固定信息存储位置,请不要擦除芯片或复写该扇区内容。倒数第 2 个扇区为配置信息存储位置,AT 命令参数存储在该扇区中。

如删除了相关扇区内容,请联系技术支持或返厂烧录。

