F13 / F24 MCU CAN device：Metadata 與 App Vector Table

Device 開發實作：編輯 Metadata、增加 IRQ、產生並驗證 App

本章整理 **F13 (MCU CAN device)** 與 **F24 (MCU CAN device)** 的 App 設定與建置流程。 兩者皆透過 CAN 更新 App，由 pre-build / post-build 將專案設定轉成映像。 兩份工程共同作為後續 MCU 的 golden sample。 編輯與建置使用 C header、Windows PowerShell / .NET 與 CS+；不需要 Python。

A. 專案配置與共用介面

項目	F13 (MCU CAN device)	F24 (MCU CAN device)
Boot / App	`RL78_F13_Boot_loader_CAN` / `RL78_F13_Boot_loader_CAN_app`	`RL78_F24_Boot_loader_CAN` / `RL78_F24_Boot_loader_CAN_app`
MCU / Flash driver	R5F10BMG / FSL	R7F124FPJ5xFB / RFD，忙碌期間必要程式在 RAM
Target / IRQ ABI	`0xF13B` / F1V1	`0xF24B` / F2V1
Boot / App 起點	8 KiB / `0x2000`	8 KiB / `0x2000`
App capacity	`0x1E000`，120 KiB	`0x3DC00`，247 KiB；最後 1 KiB 保護
更新契約	App image format 6、CAN protocol 5、Classical 500K	同樣格式 / 協定，但身分與 geometry 不同
版本 / build 編輯來源	App `app_image_config.h`	App `app_image_config.h`
IRQ 編輯來源	各 App 的 `app_irq_handlers.h` + 已註冊 ISR C 檔	同左

App 與 matching Boot 以原名稱放在同一父目錄；保留相鄰 Boot 提供的腳本 / 共用來源。 F13 可由 Boot / App 取得。 F24 device 的板端設定與建置方式見 F24 CAN device 工程配置。 獨立 Transfer 專案是通訊測試整機映像，不是可載入的 App 更新 BIN。

A1. 設定檔與產物分工

檔案	內容	編輯方式
`app_image_config.h`	App 版本、build 與映像身分核對值	使用者設定
`app_irq_handlers.h`	實體 vector → ISR 函式名稱	使用者設定，搭配 App 的 ISR C 檔
`.inc`、identity header、向量表	編譯與封裝所需資料	產生器輸出；檔名見 建置產物
`DefaultBuild/app_build_report.html`	實際 BIN 的 metadata、位址、CRC、向量表	post-build 輸出；以瀏覽器開啟，見 編譯摘要

兩個 device 使用相同的 C header 欄位，產生器依各自的 Boot 契約輸出對應檔案。

B. Metadata 設定與產生來源

分類 / 欄位	編輯或產生位置	只更新 App？
App version / build	兩者都編輯 `app_image_config.h` 的 `APP_IMAGE_VERSION` / `APP_IMAGE_BUILD`	是，仍須符合既有契約
版本管制	`APP_IMAGE_VERSION_CONTROL`；`0U` 預設允許任意版本，`1U` 僅允許同版 / 新版	是；成功更新後採用映像設定
image_size / CRC 地址 / CRC32	由 linker map 與 post-build 封裝決定	自動產生，不填預估大小、不用 hex editor 改
Target、MCU part / family、Flash geometry、CAN IDs / rate	Boot 契約、App producer、linker / backend、封裝與 live INFO 必須一致	Boot / App 共同契約
Role / transport / IRQ ABI / minimum Boot	matching Boot config / producer 產生；Boot / Tool 均驗證	由 Boot / Tool 核對
Metadata reserved `0x80..0xFF`	Producer 固定填 `FF`	新增欄位時同步 producer 與 validator
`APP_IMAGE_TARGET_ID` / `APP_IMAGE_ROLE` / `APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS`	App 與 Boot 的契約核對值	Target：F13 `0xF13B`、F24 `0xF24B`；role `1U` = DEVICE_APP、transport `0x01U` = CAN

Packed version 採 `(major << 16) | (minor << 8) | patch`；每部分一個 byte。 以下版本 / 日期用於展示設定差異。 build 使用十進位整數。 App 版本、Boot 版本與 minimum Boot 為不同欄位。

Define	功能與用途	範例 / 其他值的處理
`APP_IMAGE_VERSION`	App 自己的 major / minor / patch；作版本比較	`0x00020103UL` = 2.1.3；不要求等於 Boot 版本
`APP_IMAGE_BUILD`	App 建置識別；不參與版本排序	`20261018UL`；與 Boot build 不必一致；相同版本換 build 仍視為同版
`APP_IMAGE_TARGET_ID`	與 paired Boot 核對映像身分，不是 MCU 選擇器	F13 `0xF13BU` / F24 `0xF24BU`；只改成 `0xF33BU` 會在 pre-build 被拒絕
`APP_IMAGE_ROLE`	更新目的地角色	協定 `1U` = DEVICE_APP、`2U` = HOST_BRIDGE_APP；本工程要求 `1U`，改 `2U` 或未定義的 `5U` 都拒絕產生
`APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS`	允許的更新介面 bitmask，不是 App 執行時使用的周邊	協定 `0x01U` = CAN、`0x02U` = I2C、`0x04U` = UART，`0x03U` = CAN + I2C；本 CAN 工程僅接受 `0x01U`，其他值不會啟用另一種更新流程
`APP_IMAGE_VERSION_CONTROL`	已安裝有效 App 的版本政策	`0U` = 任意版本、`1U` = 同版 / 新版；其他值拒絕產生；維護操作見 force 降版

Boot 自身的版本 / build 位於 `can_boot_config.h` 的 `CAN_BOOT_FIRMWARE_VERSION` / `CAN_BOOT_FIRMWARE_BUILD`。 App producer 將該 Boot 版本寫成 metadata 的 minimum Boot；板上 Boot 版本須不低於此值。 例如 Boot 1.7.0 與 App 2.1.3 可以搭配；App 版本與 Boot 版本不做相等比較。 只更新相容的 App 時，保留 Boot 設定即可。

B1. F13：編輯 app_image_config.h

修改前：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010500UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261015UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF13BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

修改後（僅示範 App 資訊變更）：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010501UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261016UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF13BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

App pre-build 讀 C header 與 matching Boot 的 `can_boot_config.h`，產生 `ftable.inc` / `app_identity.h`； `ftable_RL78_F13.asm` 依生成常數排列 App metadata，讓 App INFO 與 BIN 使用同一版本 / build。 `IMAGE_SIZE_POST_BUILD = 0xFFFFFFFF` 是封裝前的長度預留值，post-build 會填入實際大小。

B2. F24 device：編輯 app_image_config.h

修改前：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010000UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261015UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF24BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

修改後（保留契約欄位）：

```
#ifndef APP_IMAGE_CONFIG_H
#define APP_IMAGE_CONFIG_H

#define APP_IMAGE_VERSION           (0x00010001UL)
#define APP_IMAGE_BUILD             (20261016UL)
#define APP_IMAGE_TARGET_ID         (0xF24BU)
#define APP_IMAGE_ROLE              (1U)    /* DEVICE_APP */
#define APP_IMAGE_UPDATE_TRANSPORTS (0x01U) /* CAN */
#define APP_IMAGE_VERSION_CONTROL   (0U)    /* 0=any; 1=same/newer */

#endif
```

`prepare_projects.ps1` 核對 C header，產生 `app_identity.h`、`ftable.inc` 與其組語 wrapper；linker 將該 256-byte metadata 放到 `0x2100`。 `package_images.ps1` 比對已編譯 metadata 與同一 C header / Boot contract，再填實際長度與尾端 CRC。 geometry、IRQ ABI、CAN routing 等欄位由 Boot 契約提供。 更新目的地與介面的核對規則見 更新政策。

`app_image_config.h` 使用上述六個 `APP_IMAGE_*` define 與固定 include guard。 數值採 C 的十六進位或十進位整數，可加 `U` / `UL` 及一層括號；version 為 `0x00000000..0x00FFFFFF`，build 為 `0..4294967294`。 設定以 literal 表示，不使用條件編譯、其他 include 或運算式；C90 `/* ... */` 註解可保留。 產生器會拒絕缺少 / 重複 / 未知 define、契約不符或非整數設定。


工程內的 header 在每個欄位旁標示用途、編碼與修改條件。 version / build 是 App 身分設定；target / role / transport 是與 Boot 核對的契約值。 完整 Flash / CAN / IRQ ABI 資料由 Boot 契約產生，不需要在 App header 重複填寫。

B3. 用 address 與 byte 核對結果

兩個 device 的 App 起點相同，以下 address 相同；**欄位值與 image capacity 仍不同**。 完整欄位見 Flash / Metadata byte 對照； 兩個工程的欄位值由各自的 App 設定及 Boot 契約產生。

欄位	Metadata offset	BIN offset	絕對 Flash address	本例預期
App version	`0x10..0x13`	`0x110..0x113`	`0x2110..0x2113`	F13：`01 05 01 00`；F24：`01 00 01 00`
App build	`0x14..0x17`	`0x114..0x117`	`0x2114..0x2117`	20261016，LE32
Actual image size	`0x18..0x1B`	`0x118..0x11B`	`0x2118..0x211B`	必須等於 BIN 檔案長度，不是 capacity
Policy / IRQ ABI	`0x60..0x6F`	`0x160..0x16F`	`0x2160..0x216F`	DEVICE_APP、允許 CAN、各自 ABI 與 minimum Boot
Version control	`0x74..0x77`	`0x174..0x177`	`0x2174..0x2177`	`0U` / `1U`，LE32；Boot 在一般 START 比較已安裝版本
Reserved FF	`0x80..0xFF`	`0x180..0x1FF`	`0x2180..0x21FF`	128 bytes 全 `FF`
Tail CRC32	不在 metadata 裡	`actual size - 4`	`0x2000 + actual size - 4`	前面全部 BIN bytes 的 CRC32，LE32

B4. Metadata 產生路徑



C. App Vector Table：新增 IRQ 範例

本例使用兩個 device header 都定義的 `INTP1 = 0x0A`。 其他 IRQ 的 vector 位址依各 MCU 的 device header 決定。 vector ?□□ 是 **實體 vector byte address**，不是 IRQ 序號、App slot 或周邊 pin。 兩者的 App slot 計算為 `0x2000 + 0x0A × 2 = 0x2014`，即 BIN offset `0x14`。

C1. 加入一般 ISR，並在 App MTPJ 註冊來源

在自己的 App 新增 `app_extra_irq.c`，透過 CS+ 將它加入該 App 的編譯來源。 以下函式只清旗標並記錄事件；**不會初始化或啟用 INTP1**。

```
#include "r_cg_macrodriver.h"

volatile unsigned char g_app_aux_irq_count;

#pragma interrupt app_aux_irq
void __near app_aux_irq(void)
{
    /* Clear the source flag and capture bounded state only. */
    PIF1 = 0U;
    g_app_aux_irq_count++;
}
```

ISR 使用 global、非 static、無 `vect=` 的 interrupt 函式，由編譯器產生 RETI。 實體 `.VECTOR` 與 `-VECTN` 由 Boot 管理，App 使用固定轉送表連到 ISR。 啟用中斷之前，另依實際板子完成 pin / edge / priority / pending flag / mask 初始化； 範例未提供可直接接線使用的 INTP1 pin 設定。未用 IRQ 應保持 mask。 SC / Code Generator 重產後，核對 ISR pragma 並移除 App 的 `vect=`，保留 Boot 的實體向量所有權。

C2. F13 mapping：保留原有項目，新增 0x0A

vector ?□□ 的來源是此 App 的 iodefine.h 中的中斷定義。 硬體規格可對照 RL78/F13 硬體手冊「Interrupt functions」章節的中斷來源 / 向量表。

vector ?□□	header 定義	ISR 名稱	函式來源
`0x08`	`INTP0 = 0x0008`	`r_intc0_interrupt`	r_cg_intc_user.c
`0x0A`	`INTP1 = 0x000A`	`app_aux_irq`	本章 C1 的 `app_extra_irq.c`
`0x16`	`INTST0 = 0x0016`	`r_uart0_interrupt_send`	r_cg_serial_user.c
`0x18`	`INTSR0 = 0x0018`	`r_uart0_interrupt_receive`	同一份 `r_cg_serial_user.c`
`0x1E`	`INTTRJ0 = 0x001E`	`r_tmr_rj0_interrupt`	r_cg_timer_user.c

查找時可先在 header 搜尋周邊中斷名稱，再於 ISR C 檔確認 `#pragma interrupt` 與函式定義。 同一向量可能列有 CSI / IIC / UART 別名，實際來源由本專案啟用的周邊模式決定。 `APP_IRQ_HANDLERS(X)` 的每一筆採 `X(vector, handler)`：第一個參數為實體向量位址，第二個為 App 的 C ISR 名稱。 清單使用 C 巨集續行，除最後一筆外，每行尾端保留 `\`；無使用項目時可保留空的巨集定義。

修改前：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x08, r_intc0_interrupt) \
    X(0x16, r_uart0_interrupt_send) \
    X(0x18, r_uart0_interrupt_receive) \
    X(0x1E, r_tmr_rj0_interrupt)

#endif
```

修改後：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x08, r_intc0_interrupt) \
    X(0x0A, app_aux_irq) \
    X(0x16, r_uart0_interrupt_send) \
    X(0x18, r_uart0_interrupt_receive) \
    X(0x1E, r_tmr_rj0_interrupt)

#endif
```

C3. F24 device mapping：保留自己的 timer

F24 App 的 `iodefine.h` 定義 `INTTM01 = 0x002E`。本工程的 timer ISR 為 `common/device_board.c` 中的 `Device_TimerIsr`，因此使用 `X(0x2E, Device_TimerIsr)`。`0x0A` 對應此 App header 中的 `INTP1 = 0x000A`，搭配 C1 的 `app_aux_irq` 範例。

修改前：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x2E, Device_TimerIsr)

#endif
```

修改後：

```
#ifndef APP_IRQ_HANDLERS_H
#define APP_IRQ_HANDLERS_H

#define APP_IRQ_HANDLERS(X) \
    X(0x0A, app_aux_irq) \
    X(0x2E, Device_TimerIsr)

#endif
```


各 App 的 C header 保存該專案使用的 IRQ 清單，新增項目時保留既有 mapping。 函式改名會同步反映於 C pragma、函式定義與 C header。 移除 mapping 時，對應周邊的 IRQ 也一併停用。

C4. 產生結果與核對欄位

檢查位置	修改前	修改後
F13 `app_irq_table.inc` 的 vector `0x0A`	`BR !!f13_app_default_isr`	`BR !!_app_aux_irq`，slot `0x2014`
F24 device `app_irq_table.inc` 的 vector `0x0A`	`BR !!device_default_isr`	`BR !!_app_aux_irq`；table start `0x2000`
App map	沒有新 ISR symbol	`_app_aux_irq` 有有效 code address；應為 interrupt ISR
最終 BIN 的 offset `0x14..0x17`	指向原 default ISR	`EC` + 新 ISR 的 3-byte little-endian 絕對 address
Boot 的實體 vector / 來源	固定轉送介面	不因 App 函式名或使用清單改變

Assembler symbol 前綴 _ 由 generator 加入，C header 使用 C 函式原名 `app_aux_irq`。 表有固定 64 個 4-byte slot，不是每增加一個 IRQ 就把後面的 entry 往後推。 App reset slot 進 `_start`，不是直接進 `main`；`0x02` 仍是保留位置，不能加入 C header。 F13 此 slot 填 `FF`，F24 device 產生 default branch；兩者都不代表可啟用 reserved IRQ。 physical BRK `0x7E` 不由 Boot 轉送；App 的保留 BRK slot 使用 RETB，不是一般 IRQ 的 RETI。

C5. IRQ 的產生與執行路徑



D. 產生與建置

下列是相鄰工程的相對路徑；在自己的 App 根目錄執行。先備份 / 記錄 matching Boot image 雜湊。 範例只變動 App 資訊及一般 IRQ，**不應呼叫 Boot 產表或 Boot rebuild**。 兩個 device 都使用 Windows PowerShell 與工程對應的 CS+ / CC-RL。 CS+ 開啟自己的 App `.mtpj`，建置組態為 `DefaultBuild`。 下方 PowerShell 腳本以單次 `-ExecutionPolicy Bypass` 執行，不需永久更改系統執行原則。

D0. 第一次操作：逐步完成一次 App 變更

1. 選定 F13 或 F24 **device** 的 matching Boot/App，按原名稱放在同一父目錄；確認工程可建置。
2. 保存 Boot HEX、App 更新 BIN 與兩份 C header，記錄 Boot image 雜湊。
3. 開啟 App 的 `app_image_config.h`，修改 `APP_IMAGE_VERSION` / `APP_IMAGE_BUILD`；對照 B1 或 B2，保留 target / role / transport。使用 UTF-8，程式註解採英文 C90 寫法。
4. 若只升版本，跳到第6步。若新增 IRQ，依 C1 新增正常 ISR C 檔，並在 CS+ **此 App** 的 MTPJ 加入來源；還不要啟用硬體 IRQ。
5. 編輯這個 App 的 `app_irq_handlers.h`，保留既有清單，再加入 `0x0A` 範例或已核對的合法 vector / handler。
6. 從 App 根目錄執行 D1 或 D2 的產生命令，再執行 CheckOnly。錯誤先修正 C header / MTPJ / ISR，不手改 `.inc`、identity 或 table。
7. Clean Rebuild **App**，確認 pre-build 與 post-build 都成功。對照下方產物表，確認新 table、version / build、實際 BIN 長度與 CRC；使用此次成功建置的產物。
8. 在 Tool CAN TAB 載入該 App 的 `*_update.bin`，依 E 節核對映像版本、Metadata VALID 與 CRC MATCH；這一步不寫 MCU。
9. Open + Probe host、Discover **device**，核對 live target / layout / CAN / IRQ ABI / minimum Boot；相容才 Enter Boot 並開始更新，不以離線 BIN 取代 live 身分。
10. END / reset 後另外確認 App 版本 INFO / UART、既有 IRQ 與新 IRQ；最後比較 Boot 區 / 映像未變。硬體 IRQ 啟用前的初始化與故障測試仍需另作。

只升 App 版本時不必新增 ISR；只新增 IRQ 時也不必更改 target 或 Boot 版本。

D1. F13 device

```
# Generate this App's metadata INC, IRQ table and identity; never Boot.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F13_Boot_loader_CAN\generate_irq_contract.ps1" `
  -Mode App -AppProject "."

# Read-only freshness check; run after generating, not instead of generating.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F13_Boot_loader_CAN\generate_irq_contract.ps1" `
  -Mode App -AppProject "." -CheckOnly
```

然後在 CS+ **Clean Rebuild 此 App**。原有 pre-build 保留上述 App-mode 命令， post-build 保留 `generate_update_image.ps1`；該腳本依 map / App HEX 封裝，並非只產表就有新 BIN。 Tool 的 `scripts/verify_f13_artifacts.ps1` 可作後續檢查，需指定正確 Boot / App project。 F13 目前仍保留參考 MTPJ / map / 輸出檔名與 sibling Boot 假設；若改專案名 / 搬目錄， 必須另外對齊 source / include / hook、`-MapFile`、輸出命名、checker 及 Boot HEX 來源。

D2. F24 device

```
# Update this App's projections / registered project settings, never Boot.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F24_Boot_loader_CAN\tools\prepare_projects.ps1" `
  -Kind app -Project "."

# Read-only freshness / registration check.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F24_Boot_loader_CAN\tools\prepare_projects.ps1" `
  -Kind app -Project "." -CheckOnly

# Clean rebuild and mandatory map / image packaging checks.
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "..\RL78_F24_Boot_loader_CAN\build.ps1" `
  -Kind app -AppProject "."
```

CS+ pre-build 使用 `prepare_projects.ps1 -Kind app -Project . -ArtifactsOnly`； post-build 使用 `package_images.ps1 -Kind app -Project .`。`-ArtifactsOnly` 僅產生編譯所需檔案。 只改一般 App 功能，不用省略 kind 的 all-mode prepare / build；SC 重產後先重新 prepare **app**。 若改名或搬移，仍須修正相對 source / include / hook 路徑；不是任意 standalone App 加 C header 即可。 F24 device prepare 使用同一磁碟內的相對路徑。

產物	F13 device	F24 device
Metadata `.inc`（不可手改）	`ftable.inc`	`ftable.inc`
App pre-build identity	`app_identity.h`	`app_identity.h`
App vector table	`app_irq_table.inc`	`app_irq_table.inc`
瀏覽器編譯摘要	`DefaultBuild/app_build_report.html`	`DefaultBuild/app_build_report.html`
後續 CAN 更新	`DefaultBuild/RL78_F13_Boot_loader_CAN_app_update.bin`	`DefaultBuild/<MTPJ stem>_update.bin`
燒錄器初裝 App	`DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`	`DefaultBuild/flash_app_variable_CRC.hex`
matching Boot 初裝	先核對 `boot_app.hex` 的來源 / 產生時間；或 matching Boot + App HEX	matching `boot0000_1FFF.hex` + 封裝 App HEX，依燒錄器設定核對擦除範圍

F13 若找不到 sibling Boot HEX，post-build 不會產生新的合併檔；先前的 `boot_app.hex` 可能仍留著。 任何 build / guard 失敗，先前 BIN 仍可能保留，使用前核對此次建置結果。 raw App MOT / ABS 可能包含低位實體記錄，不應代替已封裝的 App HEX 或 update BIN。 post-build 會拒絕 C header 與已編譯 metadata / IRQ 表不同的編譯輸出；C header 修改後進行 clean rebuild。 F13 也直接比對 App map、實際 BR 目的地與 mapped ISR 的 RETI，不依賴 Boot map 才能執行這項 App 檢查。 CheckOnly 發現手改 / 過期生成檔時只報錯、不修復；先重產，再 clean rebuild。

D3. 以瀏覽器核對編譯摘要

App post-build 通過 C header、已編譯 metadata、linker map 與 BR / ISR 檢查，完成 BIN 封裝後， 會在相同的 `DefaultBuild` 目錄產生 `app_build_report.html`。 兩個 device 使用相同的 PowerShell / .NET 報告程式，不需安裝額外軟體；HTML 可離線開啟。

區塊	可以對照的內容
Packaged image	MCU part、App version / build、BIN 檔名與實際長度
CRC32 / SHA-256	重新計算的 CRC32 與尾端儲存值、整份 BIN 的 SHA-256
Flash 配置	Boot、App 向量表、metadata、code 起點、實際尾端 CRC 位址
Metadata field summary	欄位 offset、解碼值與 C header / Boot contract / post-build 來源
App vector table	全部 64 個 slot、`iodefine.h` 中斷名稱、App slot 位址、實際 BR bytes / 目的地、設定 handler
Metadata byte addresses	展開後列出全部 256 bytes 的 metadata offset、BIN offset、Flash address、值與欄位索引

在 App 根目錄可執行：

```
Start-Process '.\DefaultBuild\app_build_report.html'
Get-FileHash '.\DefaultBuild\RL78_F13_Boot_loader_CAN_app_update.bin' -Algorithm SHA256
```

F24 device 的 hash 命令使用 `RL78_F24_Boot_loader_CAN_app_update.bin`。 以此次 CS+ 建置成功結果為前提，再比對報告日期與 BIN SHA-256。 建置失敗時，先前的報告與 BIN 可能仍在目錄內；報告只描述其對應產物，不表示目前原始碼已成功建置。


報告種類	產生時機與用途
`app_build_report.html`	MCU App 編譯 / 封裝完成；核對映像、metadata、vector 與程式設定
Tool `reports/update_*.json`	一次實際更新操作結束；記錄結果、分階段耗時、重試、counter 差值與錯誤，見 更新報告

編譯摘要不連接 MCU，不代表 Flash 已寫入或 App 已啟動。 Tool 的更新報告也不取代編譯產物檢查；板上啟動與 IRQ 行為另外依 驗證步驟 核對。

E. BIN 與向量驗證

步驟	要檢查的結果	未通過時
產表	新 C header entry 對應到正確 slot；source 有且僅有對應的正常 ISR	不手改生成檔，修 source / MTPJ / C header
map / 向量 bytes	table 在 `0x2000`，metadata 不佔 code；BR 指向 App code，ISR 應有 RETI	不更新 MCU；先查 linker / pragma / 註冊
BIN offline	size 等於檔長、metadata reserved FF、CRC match、role / CAN / ABI 正確	不用修改 Tool 欄位繞過
Tool Load Update Image	Metadata VALID、CRC MATCH、新 version / build；這仍只是 offline 資訊	重查 producer / 封裝及實際載入檔案
Discover live device	MCU / target / geometry / CAN / IRQ ABI / minimum Boot 相容	不送 START；不能把載入 BIN 身分當 live 身分
更新與 reset	END 成功後，確認 App INFO / UART 與載入映像一致、正常與新增 IRQ，Boot 區未變	保留 log / trace，分別記錄 END ACK 與 App 執行證據

E1. Tool 驗證與更新後 App 證據



INTP1 範例涵蓋來源登錄與產表；實際 IRQ 功能仍需搭配板端初始化與量測。 F13 與 F24 device 的驗證狀態分別記錄於各工程；F24 device 的 CAN / RFD 尚未完成實板驗證。 CRC 用於完整性檢查。 更新中斷後，Boot 於下次啟動重新驗證現有映像，驗證有效才進入 App。

F. 常見錯誤與只換 App 的邊界

變更 / 錯誤	處理原則
只改 App version / build 或相容的一般 IRQ	產表、重建與封裝 App；不因 ISR 名稱改動重燒 Boot
改 MCU / App start / geometry / IRQ ABI / 更新協定	屬於共同契約變更；同步 Boot、App、producer、Tool / validator 並重新驗證
vector ?□□ 寫 `0x2014`、IRQ index 或保留 / 奇數 vector	應寫合法實體 byte address，本例為 `0x0A`；以本工程 header 核對
C 檔只複製進資料夾，沒有加入 MTPJ	generator 或 linker 應拒絕；先修正專案登錄
ISR 帶 `vect=` / static / 普通函式，或 symbol 拼錯	改成正常 global interrupt ISR，再核對 C header 與 generated table
覆蓋原有 UART / timer mappings	先恢復仍在用的清單；新增不是替換整份 C header
手改 `.inc`、generated table、identity、BIN bytes / CRC	由兩份 C header / ISR 來源修改並重建；CheckOnly 僅檢查，不更新產生檔

同一份 Boot 可搭配 App A / B 的不同 ISR 清單，前提是完整共同契約不變。 新增 IRQ 後，仍核對硬體初始化、stack、pending flag 與實際 IRQ 行為。