

# Računalniška omrežja

Dostop do prenosnega sredstva

doc. dr. Peter Rogelj (peter.rogelj@upr.si)

#### Uvod

- Prenosno sredstvo je v računalniških omrežjih pogosto skupno več uporabnikom / vozliščem.
- Če v komunikacijski kanal sočasno oddaja več virov, pride do "trčenja" (ang. colision).
- Pravila komunikacije, ki preprečujejo trčenja oziroma omogočajo hkratno komunikacijo več uporabnikov, tvorijo podsloj za dostop do prenosnega sredstva (ang. Media Access Control - MAC)
- MAC je del linijskega sloja, neposredno nad fizičnim slojem.
- MAC je potreben (le) v omrežjih, kjer se za medij poteguje več uporabnikov (broadcasting), v povezavah točka-točka ni potreben.

#### Vsebina

- Problem dodeljevanja kanala (statično, dinamično)
- Protokoli za dostop do prenosnega sredstva
- Ethernet
- Brezžična omrežja (wlan)
- Bluetooth
- Povezovanje različnih omrežij

# Problem dodeljevanja kanala

Statično in dinamično dodeljevanje

### Multipleksiranje

- Tradicionalen način delitve kanala med več uporabnikov je frekvenčno multipleksiranje (FDM).
  - Za N uporabnikov je celotno frekvenčno področje razdeljeno na N eanko velikih pasov.
  - Vsak uporabnik uporablja svoj frekvenčni pas zato ni medsebojnega motenja.
  - Takšen statičen način delitve kanala je učinkovit za majhno število uporabnikov pri enakomerni obremenitvi.
- Poleg FDM kanal statično lahko delimo še s:
  - □ TDM časovno multipleksiranje

# Statično dodeljevanje kanala

- Statično dodeljevanje je težavno v primeru velikega števila uporabnikov in neenakomerne obremenitve.
  - □ Večje št. uporabnikov od št. kanalov
  - □Različne potrebe uporabnikov po kapaciteti kanala vsak ima na voljo enako.
  - □ Neaktivni uporabniki zasedajo celoten kanal večina kanalov bo večino časa nezasedenih.

# Čas čakanja na prenos okvirja

Povprečen čas čakanja na prenos okvirja se podreja Poisson-ovi porazdelitvi.

$$T = \frac{1}{\mu C - \lambda}$$

Če kanal razdelimo na N delov z N krat manjšo kapaciteto in N krat manjšim pritokom okvirjev, se povprečni čas čakanja na prenos okvirja poveča N krat!

$$T_{N} = \frac{1}{\mu(C/N) - (\lambda/N)} = \frac{N}{\mu C - \lambda} = NT$$

C – kapaciteta kanala;  $1/\mu$  - povprečna dolžina okvirjev,  $\lambda$  - pritok okvirjev

#### Primer

- Podatki enotnega kanala
  - $\Box$ C = 100 Mb/s
  - $\square \lambda = 5000$  okvirjev/s
  - $\Box 1/\mu = 10.000 \text{ b}$


- → T<sub>1</sub> = 200 μs
- N-kratna delitev kanala
  - $\Box$ N = 32
    - $C_N = 3.125 \text{ Mb/s}$
    - $\lambda = 156.25$  okvirjev/s
    - $-1/\mu = 10.000 b$

 $\rightarrow$  T<sub>N</sub> = 6.4 ms

# Dinamično dodeljevanje kanala

- Omejitve in slabosti statičnega dodeljevanja kanala lahko odpravimo/omilimo z dinamičnim dodeljevanjem kanala:
  - Uporabimo enoten komunikacijski kanal
  - Na kakšen način, kdaj in za koliko časa dano vozlišče zaseže kom. kanal določa protokol.
  - Ptrebujemo pravila za dostopanje do prenosnega sredstva (MAC podsloj)

# MAC podsloj



Vsa vozlišča uporabljajo protokol dostopa do prenosnega sredstva, ki določa na kakšen način, kdaj in za koliko časa lahko vozlišče zasede komunikacijski kanal.

# Protokoli za dostop do prenosnega sredstva

# Dinamično dodeljevanje kanala

#### Predpostavke

- □ Enotni kanal
  - Vsi uporabniki uporabljajo isti komunikacijski kanal (za pošiljanje in sprejem podatkov).
- □ Uporabniški model:
  - Komunikacijski kanal si deli N neodvisnih uporabnikov (računalniki, telefoni, PDA...).
  - Nov okvir uporabnika se ne generira dokler ni bil uspešno poslan predhodni okvir.
- Predpostavke trčenj
  - Če se pošilajnje dveh (ali več) postaj časovno prekriva pride do trčenja in obe (vse) oddaji sta neuspešni.
  - Trčenje zaznajo vse postaje na kanalu.
  - Okvir udeležen v trčenju mora biti posnovn poslan.
  - Enine napake so napake zaradi trčenj.

### Načini dostopanja do kanala

- Centralizirano upravljanje
  - Centralno vozlišče poziva oziroma izbira končna vozlišča, da oddajo čakajoče okvire.
- Sistem z žetonom
  - Po omrežju kroži okvir, ki predstavlja žeton. Postaja, ki ima v nekem trenutku žeton, ima s tem pravico do oddajanja.
- Naključni dostop
  - Vsaka postaja lahko (pod določenimi pogoji) oddaja kadar koli želi. Če pride do trčenja ponovi oddajo po preteku naključnega časa.
    - Dober predvsem za manj obremenjene sisteme
    - Manj primeren za časovno kritične sisteme
    - Možne so tudi izvedbe, ki se izognejo trčenjem.


#### Čisti ALOHA

- Osnovna ideja
  - □ Temelji na ideji omrežja ALOHA (Norman Abramson, University of Hawaii, 1971)
  - □Vsako vozlišče lahko oddaja kadar koli ima potrebo (ima na voljo podatke za oddajo)
  - □Trčenja vozlišče zazna s poslušanjem kanala (razlika med oddanim in prejetim signalom)
  - Če pride do trčenja, pošiljatelj počaka naključno dolgo preden ponovno poskuša z oddajo.

# Čosti ALOHA - prepustnost

- Če kanal ni obremenjen:
  - □ Potreb po oddaji je malo
  - Praktično vsaka postaja dobi kanal takoj ko ga potrebuje.
  - Prepustnost kanala je dobra.
- Obremenjen kanal
  - □ Poveča se število trčenj
  - □ Prepustnost močno upade


# Čisti ALOHA - prepustnost



- Vsi trije okvirji so uničeni, kanal je v tem času neizkoriščen!
- Okvir bo uspešno oddan če:
  - □ Ni pred njim nihče začel z oddajo vsaj čas T<sub>F</sub>,
  - □ Nihče ne bo začel z oddajo v času negove odaje (T<sub>F</sub>)

#### Čisti ALOHA - izkoristek

Da se okvir uspešno odpošlje sme v času 2 x T<sub>F</sub> začeti z oddajo samo ena postaja!



Število oddaj na časovno enoto oz. okvir (k) modeliramo s Poissonovim porazdelitvenim zakonom (λ - povprečno število oddaj na časovno enoto).

$$p_k = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \qquad (k = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

# <u>Čisti ALOHA - izkoristek</u>

Verjetnost oddaje ene postaje v času dveh enot:

$$p_k = \frac{(2\lambda)^k e^{-2\lambda}}{k!}$$
  $(k=0,1,2,3,...)$   $p_1 = (2\lambda)e^{-2\lambda}$ 


Poiščimo optimum:

$$\frac{dp_1}{d\lambda} = 2e^{-2\lambda} + 2\lambda e^{-2\lambda}(-2) = 0 \Rightarrow \lambda_{opt} = \frac{1}{2}, \qquad p_{1opt} = e^{-1}$$

$$E_{ALOHA(opt)} = \frac{p_{1opt}T_F}{2T_F} = \frac{1}{2e} \approx 0.18$$

# Predalčni ALOHA (s-ALOHA)

 Postaja sme začeti z oddajanjem v točno določenih trenutkih, ki definirajo predale.



Za uspešno oddajo sme v enem predalu z oddajo začeti ena sama postaja!

#### Predalčni ALOHA - izkoristek

Verjetnost oddaje ene postaje v času ene enote:

$$p_{k} = \frac{\lambda^{k} e^{-\lambda}}{k!} \qquad (k = 0, 1, 2, 3, \dots) \qquad p_{1} = \lambda e^{-\lambda}$$

Poiščimo optimum:

$$\frac{dp_1}{d\lambda} = e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} (-1) = 0 \Rightarrow \lambda_{opt} = 1, \quad p_{1 opt} = e^{-1}$$

$$E_{S-ALOHA(opt)} = \frac{p_{1opt}T_F}{T_F} = \frac{1}{e} \approx 0.368$$

#### Predalčni ALOHA – čakalni čas

- Optimalno delovanje S-ALOHA:
  - □ 37% izkoristek (enkratna oddaja)
  - □ 37% predalov praznih
  - □ 26% trčenj.
- Višje vrednosti λ zmanjšajo število prostih predalov in eksponentno povečajo število trčenj!
- Uspešnost pošiljanja okvirja v k-tem poskusu je:


$$P_{k} = e^{-\lambda} (1 - e^{-\lambda})^{k-1}$$

Povprečno število prenosov enega okvirja:

$$\overline{k} = \sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \sum_{k=1}^{\infty} k e^{-\lambda} (1 - e^{-\lambda})^{k-1} = e^{\lambda}$$

 eksponentna odvisnost – majhno povečanje λ lahko drastično zmanjša izkoristek.

## ALOHA




#### CSMA

- CSMA Carier Sense Multiple Access
  - Prislušlkovalni protokol poslušaj predno govoriš.
  - Postaje spremljajo dogajanje na kanalu in z oddajo ne začnejo, če že oddaja druga postaja.
  - Omejitev: zakasnitve zaradi širjenja signala morajo biti razmeroma majhne (lokalna omrežja).
  - Večja ko je zakasnitev kanala τ, večja je možnost trčenja in manjša prepustnost kanala.

# CSMA – čas detekcije trčenja

Največji čas detektiranja trčenja je tisti, ko trčita najbolj oddaljeni postaji.




 Največji čas detektiranja trčenja enak dvakratniku zakasnitve kanala - 2τ.


#### CSMA - različice

- Poznamo več CSMA različic
  - □ 1-perzistenten
    - če kanal ni prost, počakaj z oddajo
    - če je kanal prost, začni z oddajo takoj
    - če trčiš, poskusi ponovno po naključnem času
  - □ Neperzistenten
    - če kanal ni prost, počakaj z oddajo in poskusi ponovno po naključnem času
    - če je kanal prost, začni z oddajo
    - če trčiš, poskusi ponovno po naključnem času
  - □ p perzistenten (predalčni)
    - če kanal ni prost, počakaj z oddajo
    - če je kanal prost, začni z oddajo z verjetnotjo p
    - če trčiš, poskusi ponovno po naključnem času.


### 1-perzistenten CSMA



### Neperzistenten CSMA




### P-perzistenten CSMA



Verjetnost začetka oddajanja vsake čakajoče postaje ob začetku vsakega predala je p.

#### CSMA - izkoristek




#### CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- CSMA/CD izboljša prepustnost osnovnih CSMA protokolov tako, da v primeru zaznanega trčenja preneha z oddajo.
  - Čas izgubljen zaradi trka na kanalu je krajši zato pričakujemo boljši izkoristek.
- CSMA/CD zahteva strojno opremo, ki omogoča poslušanje tudi med oddajanjem (poslušaj tudi ko govoriš).
- Protokoli CSMA/CD se množično uporabljajo v lokalnih omrežjih (ethernet).

# CSMA/CD - protokol

- Če kanal ni prost, počakaj z oddajo!
- Če je kanal prost, začni z oddajo!
- Če trčiš, prekini z oddajo in poskusi ponovno po naključnem času.

#### CSMA/CD



- Število zaporednih trkov med dvema oddanima okvirjema je v splošnem poljubno in nepredvidljivo.
- CSMA/CD torej realizira naključen dostop do kanala ne da se zagotovo napovedati, kdaj bo postaja prišla z oddajo na vrsto (neprimerno za sisteme realnega časa)!

#### CSMA/CD

- V najslabših razmerah je čas zaznave trčenja enak 2τ.
  - $\Box$  Primer: kabel dolžine 1000m  $\rightarrow$  τ =5 μs  $\rightarrow$  2τ =10 μs
- Daljši kanal pomeni večjo možnost trčenja.
- Zaznavanje trčenj je analogen problem
  - Ugotavlja se ali se oddani signal razlikuje od prejetega,
  - Kodiranje mora omogočati razlikovnje pokvarjenega signala (nemogoče je ugotoviti trčenje dveh signalov z vrednostjo 0 voltov).
  - V večini primerov se uporablja Manchester kodiranje.

#### CSMA/CD - izkoristek

$$E = \frac{T_F}{T_F + \overline{T}} \hspace{1cm} \begin{array}{ccc} T_F & \text{- obdobje izkoriščenosti kanala} \\ \overline{T} & \text{- dogovorni čas} \end{array}$$

- V neobremenjenem omrežju je kanal večinoma prazen in postaje dobijo kanal kadar želijo.
- Analizo naredimo za močno in enakomerno obremenjeno omrežje
  - □ z N postajami.
  - □ vsaka postaja začne z oddajo z verjetnostjo *p*.
  - verjetnost, da se ena postaja polasti kanala i se s tem konča dogovorni interval je:

$$p_u = N \times p \times (1-p)^{N-1}$$

### CSMA/CD – dogovorni interval

- Dolžina dogovornega intervala je mnogokratnik časovnega presledka ∆t.
  - □Verjetnost dolžine intervla k × ∆t:

$$p_k = (1 - p_u)^k \times p_u$$

□Povprečna dolžina dogovornega intervala:

$$\overline{T} = \frac{1 - p_u}{p_u} \Delta t$$

Iztkoristek:

$$E_{CSMA/CD} = \frac{T_F}{T_F + \frac{1-p_u}{p_u} \Delta t} = \frac{1}{1 + \frac{1-p_u}{p_u} \frac{\Delta t}{T_F}}$$

# CSMA/CD - največji izkoristek

Izkoristek je največji, če je:

$$p = 1/N \implies p_{u.max} = \left(\frac{N-1}{N}\right)^{N-1}$$

- Vrednost izraza se z N malo spreminja in je vedno okrog 0.4.
- Izkoristek CSMA/CD je torej

$$E_{CSMA/CD} = \frac{1}{1 + 3\frac{\tau}{T_F}} = \frac{1}{1 + 3\frac{LC}{vF}}$$

- Izkoristek pada z dolžino in kapaciteto kanala!
- Prepustnost = Izkoristek × hitrost oddajanja!

# Protokoli brez trčenj

- Pri CSMA/CD še vedno prihaja do trčenj, ko je kanal neizkoriščen. Kanal je slabo izkoriščen če je
  - □ velik zakasnilni čas (dolg kanal),
  - □ visoka hitrost prenosa,
  - □ kratki okvirji.
- Trčenjem se lahko izognemo
  - □ z napovedovanjem oddaje,
  - z eksplicitnim dodeljevanjem pravice za oddajo,
  - če ne naprave ne uporabljajo skupnega medija.

## Protokoli z napovedovanjem oddaje

- Izhodišče
  - □ V omrežju je N postaj
  - □ Vsaka postaja ima dodeljeno številko od 0 do N-1.
- V kanalu se izmenjujeta dve obdobji:
  - □ napovedni interval
    - N časovnih predalov, vsak pripada eni postaji, ki v tem času lahko napove svojo oddajo.
  - □ oddajni interval
    - Čas dejanskega oddajanja napovedanih oddaj.

# Napovedni protokol - izkoristek


- V primeru močne obremenitve dobijo možnost oddaje vse postaje (N).
- Če ne upoštevamo zakasnitev (neizkoriščen čas med oddajami posameznih postaj) je izkoristek:

$$E = \frac{NF}{N + NF} = \frac{F}{F + 1}$$

## Protokol z binarnim naslavljanjem


- Ang. Binary Countdown.
- Namenjen je kratkim omrežjem in omogoča prioritetno obravnavanje postaj.
- Oddajanje se začne s pošiljanjem naslova postaje.
- Kodiranje je takšno, da bit 1 na omrežju prevlada.
- Postaja odstopi od oddaje, če sliši drugo kar oddaja.
- Če z oddajo začne več postaj, "zmaga" postaja z najvišjim naslovom.
- Če je naslov del okvirja, je izkoristek 100%.

## Protokol z binarnim naslavljanjem



#### Sistem z žetonom

- Eksplicitno dodeljevanje pravice za oddajo.
- Postaje so logično urejene v zaporedje, v katerem si izmejujejo pravico zaoddajo (žeton)



# Ethernet

# Razvoj, izvedbe Ethernet-a


	Oznaka	Segment	Opis		
Hitrost	802.3		Manchester (bifazno) kodiranje signala		
	10BASE5	500 m	Debeli (10 mm) koaksialni kabel - osnovni Ethernet		
	10BASE2	185 m	Tanki (5mm) koaksialni kabel - tanki Ethernet		
	10BASE-T	100 m	Dve parici kategorije UTP 3 ali več		
	10BASE-F	2000 m	vlakno		
	802.3u		Hitri Ethernet, NRZ, 4B5B, 8B6T, ipd, kodiranje		
Frekvenčni pas	100BASE-T	100 m	Skupno ime za "hitri" 100 MB/s Ethernet na parici		
	100BASE-TX	100 m	Polni dupleks na dveh paricah kategorije UTP 5, 4B5B		
	100BASE-T4	100 m	Poldupleks na štirih paricah UTP 3, 8B6T		
	100PASE-FX	2000 m	Polni dupleks na dvopramenskem vlaknu, 4B5B		
	100BASE-SX	300 m	Kot FX, le z LED diodami namesto laserskih virov		
	802.3z		Gigabitni Ethernet, NRZ, PAM5, 8B10B		
	1000BASE-T	100 m	Štiri parice (za obe smeri) kategorije UTP 5/5e/6		
	1000BASE-SX	550 m	8B10B NRZ, večrodovno vlakno		
	1000BASE-LX	5000 m	8B10B NRZ, enorodovno vlakno		
	802.3ae		10 gigabitni Ethernet na vlaknu		
Щ	802.3an		10 gigabitni Ethernet na neoklopljeni (UTP) parici		

Prenosno sredstvo


# Splošno

- CSMA/CD protokol
- Binarni exponencialni čas čakanja ob trku (ang. Binary Exponential Backoff Algorithm)
  - □ ΔT določen glede na največjo dovoljeno dolžino omrežja.
  - □ Prvi trk: čakanje 0 ali 1 ∆T.
  - □ Drugi trk: čakanje 0,1, 2 ali 3 ∆T.
  - □ K-ti trk: čakanje 0...2<sup>κ</sup>-1 ΔT.
  - □ Največji dopustni čas čakanja 1023 ∆T.
- Ob trčenju generira JAM signal za javljanje trka.


#### Izkoristek



# Topologija etherneta




Vodilo: vse postaje uporabljajo na skupen medij



Zvezda: vse postaje so povezane na centralno vozlišče (spojišče, stikalo, usmerjevalnik...)


Fizične povezave postaj!

## Arhitektura





Klasična arhitektura Etherneta

# Arhitektura – pojišča in stikala




Signal se neomejeno širi povsod





Stikalo omejuje širjenje okvirjev



## 10BASE-T

- 10Base-T
  - □ 10 Mbit/s
  - $\square$  20 Mhz  $\rightarrow$  20 M baudov
  - Manchester kodiranje.
  - □ Dve parici kategorije CAT3 ali več.

#### 100Base-T4

- 100 Mbit
- 25 Mhz signal
- 4 parice CAT3
  - ena vedno v vsako od smeri,
  - dve v smeri trenutnega prenosa.
- Ne uporablja Manchester kodiranja, pač pa 3 signalne nivoje.
  - □ V smeri prenosa s tremi paricami je to 27 različnih simbolov 4 biti z redundanco (4 bit/simbol x 25 baud = 100 Mb/s)
  - Povratna parica nudi prepustnost 33.3Mb/s (8 bitov se zapiše v 3 simbole)

#### 100Base-TX

- 100 Mbit (full duplex)
- 125 Mhz signal
- 2 parici CAT5
  - ena v vsako od smeri
- Kodiranje 4B/5B
  - Vsakih 5 urinih period določa 4 bite
  - 16 kombinacij je podatkovnih, nekaj od ostalih je kontrolnih (za označevanje mej okvirjev)

#### 100Base-T

- 100Base-T je skupna oznaka za 100Base-T4 in 100Base-TX
- Možna je uporaba spojišč (hub) in stikal (switch)
  - □ V primeru uporabe spojišč sme hkrati oddajati le ena postaja!
  - □ Spojišča zahtevajo half-duplex povezavo!

# Gigabitni ethernet

- Dovoljene so le še povezave točka-točka
  - Še vedno je možna uporaba spojišč in stikal.
- Možna sta dva načina delovanja
  - □ Full-duplex (običajno)
    - Zahteva uporabo stikal.
    - Trčenja na kanalu niso mogoča, ni potrebe po CSMA/CD, Oddajniku ni treba poslušati kanala.
    - Največja dolžina kanala ni omejena s protokolom, pač pa z močjo signala (in šuma).
  - ☐ Half-duplex
    - Kadar so uporabljena spojišča.
    - Uporablja CSMA/CD
    - Zaradi 10x večje hitrosti je dopustna dolžina 10x manjša (25m)
    - Zadostna najmanjša dolžina okvirja se pridobi z dodajanjem signala ob koncu okvirja (carier extension)
    - Uvedena je možnost druževanja okvirjev (frame bursting)

#### 1000Base-T

- 1 Gb/s
- 125 Mhz signal
- 4 parice CAT 5;
  - □ Vse parice se uporabljajo obojesmerno.
- Kodiranje PAM5: 5 signalnih nivojev za zapis 4 simbolov + kontrolni simbol
  - □ 2 bita/ parico, urin signal \* 4 parice = 8bit/urin signal
- Dodana funkcionalnost kontole pretoka (flow control)
  - □ z dodatnimi kontrolnimi okvrji (tip 0x8808).
  - □ PAUSE okvirji omogočajo čakanje do 33.6 msec.

## 1000Base-SX, 1000Base-LX

- Optični kabel, laser (1270–1355 nm)
- Kodiranje 8B/10B
  - □ 8 bitov zapisanih z 10 simboli
  - Preprečitev več kot 4 zaporednih enakih simbolov
  - □ Noben simbol nima več kot 6 ničel ali enic.

# Sinhronizacija


- Pred ethernet okvirom se pošlje uvodni niz (ang. preamble)
  - □56 bitov izmenjajočih 1 in 0 (7 x 10101010)
  - namenjeno sihnronizaciji oddajnika in sprejemnika.
  - □ne šteje se za del okvirja.

#### Ethernet okvir

Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
(a)	Preamble	Destination address	Source address	Туре	Data	Pad	Check- sum
					-))-		
(b)	Preamble S o F	Destination address	Source address	Length	Data	Pad	Check- sum

- (a) Ethernet (DIX). (b) IEEE 802.3.
- Začetni bajt (SOF start of frame): 10101011
- Naslov sprejemnika oz. oddajnika: 48 bitna (MAC) naslova,
  - npr: 00-C0-9F-56-F0-CD
- Dolžina / tip: vrednost tipa je vedno večja od 1500
- CRC-32

#### MAC naslovi



Broadcast: vsi biti naslovnika so 1.


# Brezžična omrežja (wlan)

## WLAN - uporaba


- Ključni načini uporabe WLAN
  - □razširitev omrežja LAN,
  - povezovanje med zgradbami,
  - prenosna/prehodna uporaba
  - □"ad hoc" omrežja

omrežja z bazno postajo

# WLAN brezžična omrežja




Omrežje z bazno postajo




"Ad hoc" omrežje


#### Enocelična razširitev LAN



## Večcelična razširitev LAN



#### Protokoli 802.11



Opomba 1 : običajni 802.11 produkti niso več v proizvodnji

Opomba 2: 802.11n (2009) - MIMO in OFDM

# Fizični sloj

- Fizični sloj se podreja OSI
  - □ 1997: **802.11** infrared, FHSS, DHSS
  - □ 1999: **802.11a** OFDM
  - □1999: **802.11b** HR-DSSS
  - □2001: **802.11g** OFDM
  - □2009: **802.11n** OFDM, MIMO

# Fizični sloj 802.11 (1 ali 2 Mb/s)

- 802.11 Infrared
  - Kapaciteta.
  - Doseg 10 do 20 meterov, ne prehaja skozi stene.
  - Omejen na notranjo uporabo (ne deluje na prostem).
- 802.11 FHSS (Frequence Hopping Spread Spectrum)
  - Poudarek na interferenci odbitih signalov oz. "multipath fading".
  - 79 ne prekrivajočih se kanalov, vsak širok 1 Mhz, v 2.4 GHz frekvenčnem območju, FSK.
  - Vse postaje uporabljajo isti pseudo-naključni generator za določitev zaporedja kanalov.
- 802.11 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
  - Razprostrti prenos z uporabo pseudo-naključnih zaporedij.
  - Vsak bit odposlan kot 11 bitno zaporedje "chips Barker sequence", PSK.

## Fizični sloj 802.11a (do 54 Mb/s)

- 802.11a OFDM (Orthogonal Frequency Divisional Multiplexing)
  - Deluje v 5.5 GHz frekvenčnem pasu.
  - □ Slabši prehod skozi ovire (npr. stene).
  - Vsak kanal tvori več nosilnih frekvenvc (subcariers), spektri podkanalov se prekrivajo.
  - Visoka spektralna učinkovitost.
  - Kompleksno kodiranje, dobra odpornost na odboje in motnje.
  - Konvolucijsko (redundančno) kodiranje (npr. pri 54Mbps 216 podatkovnih bitov kodira z 288-bitnimi simboli).

## Fizični sloj 802.11b (do 11 Mb/s)

- 802.11b HR-DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum)
  - 11b je bil potrjen pred 11a. Protokola sta med seboj nezdružljiva
  - 2.4 GHz frekvenčni pas, uporablja 11 million kod v sekundi (chips/sec).
  - □ Kode (CCK) so dolžine 8 bitov.

# Fizični sloj 802.11g (do 54 Mb/s)

- 802.11g OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
  - □ Poskus združitve 802.11a and 802.11b z uporabo prednosti vsakega od niju.
  - □ Uporablja 2.4 GHz frekvenčno območje.
  - □ Združljiv z 802.11b.


## Fizični sloj 802.11n (do 600 Mb/s)

- 802.11n MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
  - □ MIMO z večjim številom anten prostorsko multipleksiranje signala (do štirje hkratni tokovi).
  - □ 20 ali 40 Mhz širina kanala.
  - Uporablja 2.4 ali 5GHz frekvenčni pas.
  - □ OFDM

#### MAC

- Dva dodatna problema glede na kabelske medije:
  - problem zakritega postaje (ang. Hidden Terminal Problem)
  - problem izpostavljene postaje (ang. Exposed Station Problem)
- Dva načina delovanja:
  - DCF (Distributed Coordination Function) in
  - □ PCF (Point Coordination Function).
- Podpora DCF je obvezna, PCF opcijska.

#### Problem medija



- a) problem zakrite postaje:
  - A želi poslati B, vendar ne more vedeti, da je B zaseden.
- b) problem izpostavljene postaje:
  - B želi poslati C, vendar napačno sklepa, da bo prenos neuspešen.


# Problem medija in DCF


- Brezžične postaje imajo omejen doseg in nekatere od postaj se med seboj ne "slišijo".
- Običajni CSMA ni primeren, uporablja se CSMA/ CA (CSMA with Collision Avoidance).
  - □ Uporablja se zaznavanje fizičnega in virtualnega nosilca (ang. physical and virtual carrier sensing).
- Podprta sta dva načina:
  - □ MACAW (Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless) z virtualnim zaznavanjem kanala.
  - 1-perzistentni način fizičnega zaznavanja kanal.

#### MACA, MACAW

- MACA (Multiple Access with Collision Avoidance)
  - Rešuje težavo zakritih in izpostavljenih postaj.
- Delovanje:
  - Pošiljanje Ready-to-Send (RTS) in Clear-to-Send (CTS) okvirja pred pošiljanjem podatkov (napovedovanje).
  - RTS, CTS pomagata pri določitvi postaj v dosegu oddajnika in sprejemnika.
  - RTS in CTS vsebujeta podatek o trajanju podatkovnega okvirja.
  - Ali lahko še vedno pride do trkov?
    - Dve postaji istočasno odpošljeta CTS. Tista, ki ne prejme RTS, se umakne in počaka naključno dolgo časa (exponential backoff).
- MACAW (Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless)
  - MACA razširi z obveznim potrjevanjem prejetih podatkovnih okvirjev (ACK)


#### **MACAW**





- A želi pošiljati B, zato odpošlje RTS
- B sprejme RTS in potrdi s CTS
- C, E sprejmeta RTS in počakata
- D sprejme CTS in počaka (E že čaka)
- A sprejme CTS in lahko začne z oddajo podatkovnega okvirja

#### Virtualno zaznavanje kanala




- Virtualno zaznavanje kanala s CSMA/CA:
  - C (v dosegu A) sprejme RTS in glede na podatek o dolžini podatkovnega okvirja kreira virtualni vektor zasedenosti kanala NAV (Network Allocation Vector).
  - □ D (v dosegu A) sprejme CTS in kreira NAV.

#### MACA(W)

- Kakšna je prednost pošiljanja RTS/CTS?
  - □RTS je dolžžine 20 bajtov, CTS 14 bajtov
  - □ Podatkovni okvir (MPDU) je dolžine do 2300 bajtov!
  - □Trčenje RTS/CTS je manj problematično.
- Virtualnost: NAV je določen glede na podatek o trajanju prenosa (duration) in ne glede ne dejansko zaznavanje kanala.

# Fragmentacija 802.11



- Pogostost napak je pri brezžičnem prenosu večja kot sicer, zato imajo daljši paketi slabo verjetnost uspeha.
- Rešitev: MAC fragmentacija s "stop-and-wait" protokolom na fragmentih (delovanje z bazno postajo).
- Trčenja drugih postaj ureja PCF način delovanja.

#### Fizično zaznavanje kanala

- 1-perzistentni način fizičnega zaznavanja kanala:
  - Postaja posluša kanal pred oddajo.
  - □ Če je kanal prazen (nič ne sliši), začne z oddajo.
    - Med oddajanjem postaje ne morejo poslušati!
  - Če je kanal zaseden, se postaja umakne dokler ni kanalni prost.
  - □ V primeru trčenja postaja čaka naključno dolgo do ponovnega poskusa pošiljanja (exponential backoff).


#### PCF način delovanja

- PCF (ang. Point Coordination Function) je namenjen delovanju z bazno ostajo.
- Bazna postaja poziva ostale postaje, kadar jim dovoli oddajanje.
- Centralno uporavljanje prepreči trke na kanalu.
- Bazna postaja periodično odpošlje signalni okvir (beacon frame):
  - □ Sistemski parametri (sinhronizacija...)
  - □ Povabilo novim postajam za vključitev v pozivanje.
- Bazna postaja lahko drugi postaji dovoli "spanje", v tem času pa zanjo hrani prihajajoče okvirje (varčevanje z energijo).

#### Hkratni DCF in PCF način

- Distribuirano (DCF) in centralizirano (PCF) upravljanje kanala je lahko v uporabi hkrati z upravljanjem medokvirne časovne reže.
- Definirani so časovni intervali s pripadajočimi dovoljenimi aktivnostmi:
  - SIFS (Short IFS): V tem intervalu je možno nadaljevanje obstoječega dialoga potrditev (ACK) ali naslednji fragment okvirja.
  - PIFS (PCF IFS): V tem intervalu se lahko odda PCF okvir (bazna postja poziva ostale ali odpošlje signalni okvir).
  - DIFS (DCF IFS): V tem intervalu lahko z oddajanjem začne poljubna postaja (DCF način).
  - □ EIFS (Extended IFS): V tem intervalu imajo postaje možnost sporočiti sprejem okvarjenega ali nepoznanega okvirja.


#### Medokvirne časovne reže



#### 802.11 okvirji


- IEEE 802.11 določa tri tipe okvirjev:
  - Upravljalski okvirji: za upravljanje (vključevanje, izločanje) postaj pri pozivanju, sinhronizaciji, avtentikaciji in deavtentikaciji.
  - □ Kontrolni okvirji: za nadzor pretoka v DCF (in PCF) načinu delovanja.
  - Podatkovni okvirji: prenos podatkov v DCF in PCF načinu delovanja.

#### 802.11 podatkovni okvir




- Version: omogoča uporabo več verzij okvirjev.
- Type: tip okvirja (podatkovni, kontrolni)
- Subtipe: CTS, RTS...
- To DS/From DS: označuje ali se okvir posreduje v/iz dugega omrežja.
- More frag.: označuje, da okvirju sledi naslednji fragment.

#### 802.11 podatkovni okvir



- Retry: označuje ponovno pošiljanje predhodnega okvirja.
- Pwr. mgt.: omogoča, da gredo postaje v način "spanja".
- More data: pošiljatelj ima za pošiljanje pripravljene dodatne okvirje.
- Protected: označuje, da je okvir kriptiran.
- Order: označuje, da morajo biti okvirji obdelani v zaporednem vrstnem redu.

#### 802.11 podatkovni okvir



- Duration: čas, ko bosta okvir in potrditev zasedala kanal.
- Address 1: naslov končnega prejemnika
- Address 2: naslov originalnega oddajnika
- Address 3: naslov dostopne točke, ki prejema okvir.
- Address 4: naslov dostopne točke, ki oddaja okvir.
- Sequence: omogoča številčenje okvirjev in fragmentov (12 bitov za številčenje okvirja, 4 za številčenje fragmentov).
- Data: podatki.
- Check sequence: CRC-32

Opomba: vsi naslovi niso vedno/nujno potrebni!

#### 802.11 varnost

- WEP (Wire Equivalent Privacy), 1999
  - □ napaka v protokolu in algoritmu, zlomljen.
- WPA (2003), WPA2 (IEEE 802.11i, 2004)
  - □ WPA (WiFi Protected Access)
  - □ Overovitev preko strežnika 802.1X
  - □ Uporaba RC4, in AES
  - □ ....

# Bluetooth


#### Bluetooth standard

- Bluetooth označuje celotnen komunikacijski sistem, od fizičnega do aplikacijskega sloja.
  - Razvija ga Bluetooth SIG (special interest group), ki so ga ustanovili Ericson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba (sedaj ima 13000 članov).
- IEEE 802.15 je standard, ki določa fizični in podatkovno-linijski sloj.
- Bluetooth SIG in IEEE verziji standarda nista enaki:
  - □ Bluetooth SIG vodi razvoj standarda Bluetooth...

#### Bloetooth in IEEE 802.15.1

- 1994 Ericson
  - Želja po nadomestitvi RS 232 povezav
- 1999 SIG Bluetooth specifikacija V1.0
- 2002 IEEE 802.15.1 (Bluetooth v1.1)
- •
- 2010 Bluetooth v4.0:
  - Classic Bluetooth (predhodni Bluetooth protokoli)
  - □ Bluetooth high speed (na osnovi WiFi)
  - Bluetooth low energy (nov sklad protokolov za enostavne povezave)

#### Piconet in scatternet




- Piconet: osnonovna skupina Bluetoth sistema
  - □ Ena glavna in do 7 aktivnih podrejenih enot (do 255).
- Scatternet: povezana skupina več piconet-ov.

#### **Piconet**

- Izvedba poderjenih enot mora biti poceni (do \$5), zato enostaven način delovanja.
- SIG Bluetooth določa 25 (?) aplikacij za Bluetooth, ki jih imenuje profili.
  - □ 6 profilov za različne audio in video potrebe.
  - Profil za uporabniško interakcijo (Human interface profile)
  - Omrežne storitve...
- Velika kompleksnost Bluetooth specifikacije.

#### Protokolni sklad



#### Bluetooth fizični sloj

- Nizkoenergijski sistem, doseg 10m
- 2.4 GHz frekvenčno področje (enako kot WLAN)
- 79 neprekrivajočih se kanalov širine 1Mhz.
- Delovanje ob drugih sistemih zagotavlja FHSS:
  - □ Do 1600 skokov na sekundo.
  - "Dwell" čas (čas enega kanala) 625 μs
  - Vse naprave simultano menjajo kanal (kot to diktira glavna enota).
  - Možnost izločanja kanalov, ki so zasedeni z drugimi sistemi (adaptive frequency hopping).
  - □ Osnovna modulacija je FSK (1bit/simbol, 1Mbps).


#### Bluetooth MAC sloj

- Glavna enota določa serijo 625 μs časovnih intervalov (time slot).
- Oddajanje glavne enote se lahko začne v sodih intervalih, podrejene enote si delijo začetke v lihih intervalih (TDM).
- Okvirji so dolžine 1,3 ali 5 intervalov.
- Vsak okvir se začne z dostopno kodo in glavo ter 250-260 μs za začetno stabilizacijo vezij.
- Podatki so lahko kriptirani.

#### Bluetooth MAC sloj


- Okvirji se pošiljajo po logičnih kanalih (link) med glavno in podrejeno enoto.
- Dve vrsti kanalov:
  - Asinhroni nepovezavni (ACL Asinchronous Connection-Less)
    - Paketno usmerjanje, nestalni interval.
    - Brez zagotavljanja pravilnosti prenosa (po potrebi je mogoč ponoven prenos okvirja)
  - □ Sinhroni povezavni način (SCO Synchronous Connection Oriented)
    - Vnaprej alocirani intervali v obe smeri komunikacije.
    - Okvirji se nikoli ne pošljejo ponovno, možno je vnaprejšnje odpravljanje napak.
    - Podrejena enota ima lahko do 3 SCO povezave z glavno enoto (vsaka povezava omogoča 64kb/s.

#### Bluetooth okvirji




# Povezovanje različnih omrežij

#### Linijsko usmerjanje




- Linijsko usmerjanje (Data Link Layer Switching)
  - Več lokalnih omrežij povezanih s hrbteničnim omrežjem.
  - Skupna obremenitev je lahko višja kot v enotnem orežju.

# Arhitktura – most (bridge)




- Most omogoča razširitev omrežja.
- Enako kot stikalo je most naprava linijskega sloja.
- Most se lahko uporablja tudi za premoščanje različnih omrežij.

# Most med 802.x in 802.y



#### Most med 802.x in 802.y



Primeri okvirjev omrežij IEEE 802 Dolžine polj niso narisane sorezmerno.

#### Problemi prehoda med omrežji

- Različni formati okvirjev različnih omrežij
  - □ Neobstoječa polja
    - Duration (802.11) nima smisla v ethernetu (802.3)
    - \_\_\_\_
  - Različna hitrost omrežij
    - Most ne more zagotavljati velikega medpomnenja pri prehodu iz hitrega na počasno omrežje.
    - Več omrežij pošilja okvirje v v isto omrežje.
  - Različna dolžina okvirjev
    - 802.3: 1500 b; 802.11: 2312 b
    - Delitev okvirjev na manjše dele na linijskem sloju ni mogoče.
    - Ni rešitve; preveliki okvirji morajo biti zavrženi.

#### Problemi prehoda med omrežji

#### Varnost

- □Ethernet ne omogoča kriptiranja na linijskem nivoju (802.11 in 802.16 omogočata).
  - Kriptiranje je izgubljeno, če prenos poteka po 802.3
  - Okvirjev 802.11 ni mogoče dekriptirati kadar pridejo preko 802.3.
- Rešitev je kriptiranje na višjih slojih.


#### Problemi prehoda med omrežji

- Kvaliteta storitev (QOS)
  - □Ethernet ne pozna koncepta QOS (802.11, 802.16 omogočata QOS na različne načine).
    - 802.11 PCF način
    - 802.16 uporaba stalne bitne hitrosti

#### Most med lokalnimi omrežji


- Most je popolnoma transparentna naprava (sprememba na omrežju ne zahteva sprememb v programski ali strojni opremi)
  - S priklopom novega računalnika je ta pripravljen za delo v omrežju (brez kakršnih koli nastavitev)
  - □ Deluje v skupinskem načinu (promiscous mode)
    - Sprejme vsak paket
    - Se uči (backward learning)
    - Okvire za nepoznane prejemnike posreduje vsem omrežjem.
  - Sprememba na omrežju se upošteva samodejno
    - Zaznavanje spremenjenega priklopa naprav
    - Samodejno brisanje naučenih naslovov po nekaj minutah.

#### Delovanje mostu (in stikala)



- Transparentni most/stikalo vzvratno učenje (Backward Learning)
- Če naslov ni poznan, se uporablja preplavljanje.
- Ko je naslov poznan, se na osnovi tega usmerja okvir pošlje naprej, v predvideno smer, ali zavrže okvir

# Redundančne povezave omrežij




- Če oba mostova delujeta v običajnem načinu, pride do težav (neskončno ciklanje okvirjev med omrežjema).
- Rešitev je delovanje mostov po protokolu "spanning tree".

# "Spanning tree" mostovi


#### Delovanje:

- Določitev korenskega mostu
  - Most z najnižjo serijsko številko
- □ Gradnja povezavnega drevesa (spanning tree)
  - Vsako stikalo ugotovi na katerem priključku (port-u) je "najceneje" dostopati do korenskega mostu (designated port).
  - Ceno posameznih segmentov je mogoče korigirati.
  - Most, ki ima najmanjšo ceno do korenskega mostu, postane izbrano za povezavo na določen LAN segment.
- Po vzpostavitvi povezavnega drevesa se le to obnavlja, da se omogoči avtomatska detekcija sprememb v topologiji omrežja.

### "Spanning tree" mostovi - primer




Povezana omrežja



Povezavno drevo (spanning tree)

#### Oddaljeni mostovi



- Oddaljeni mostovi (remote bridges) omogočajo povezavo oddaljenih omrežij.
- Povezava med vozlišči poteka z uporabo standardnih protokolov točka-točka (npr. PPP).

#### Omrežne naprave

Prehod med omrežji lahko poteka z različnimi napravami, ki delujejo na različnih komunikacijskih slojih:

Application layer	Application gateway
Transport layer	Transport gateway
Network layer	Router
Data link layer	Bridge, switch
Physical layer	Repeater, hub

Aplikacijski prehod


Transportni prehod

Usmerjevalnik

Most, stikalo

Ponavljalnik, spojišče

#### Omrežne naprave



Črte predstavljajo domene trkov (collision domain).

## Vprašanja

- Jumbo frames:
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Jumbo\_frame
- IEEE ali DIX okvirji?
  - □ Wireshark...