USP remote codes 12/8/10

Aux1
0000 006d 0022 0002 0157 00aa 0016 0014 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 003f 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0014 0015 0040 0016 05e8 0157 0055 0015 0e3b

Aux2
0000 006d 0022 0002 0156 00aa 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0041 0014 0016 0015 0041 0014 0041 0015 0040 0015 0041 0014 0040 0015 0040 0015 0041 0014 0041 0015 0040 0015 0041 0014 0041 0015 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0014 0041 0014 0041 0015 0040 0015 05e9 0156 0056 0015 0e3b

CD
0000 006d 0022 0002 0156 00aa 0015 0016 0015 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 003f 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 003f 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 05e9 0156 0055 0016 0e3b

HT Bypass
0000 006d 0022 0002 0155 00ab 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 05e8 0156 0056 0014 0e3c

Mono
0000 006d 0022 0002 0155 00ab 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0016 0015 0016 0014 0016 0015 0041 0014 0016 0015 0041 0014 0040 0015 0041 0015 0040 0014 0041 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0014 0041 0015 0016 0014 0041 0015 0016 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 05e8 0156 0056 0014 0e3c

Mute
0000 006d 0022 0002 0156 00aa 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 003f 0016 003f 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 05e8 0156 0055 0016 0e3b

Phono
0000 006d 0022 0002 0157 00aa 0015 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 003f 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0016 003f 0015 0040 0015 0040 0016 05e8 0157 0055 0016 0e3a

Power Off
0000 006d 0022 0002 0156 00aa 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015
0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 003f
0016 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0016
0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0014 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 05e8
0156 0055 0016 0e3a

Power On
0000 006d 0022 0002 0156 00ab 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016
0015 0015 0015 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0040
0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0016
0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 05e8
0155 0056 0015 0e3b

Tape
0000 006d 0022 0002 0156 00aa 0016 0015 0016 003f 0016 0015 0016 0015 0015 0015 0016 0014
0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040
0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0014 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015
0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0016 05e7
0156 0055 0015 0e3b

Tuner
0000 006d 0022 0002 0155 00ab 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0015 0016 0015 0015
0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040
0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0040 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0014
0015 0040 0017 0014 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 05e8
0155 0055 0016 0e3b

Volume Down
0000 006d 0022 0002 0156 00ab 0015 0015 0016 003f 0016 0015 0015 0015 0015 0016 0015 0015
0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 0040 0015 0040
0016 003f 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0015 0016 0015
0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 0040 0015 0040 0016 003f 0015 05e9
0156 0055 0016 0e3b

Volume Up
0000 006d 0022 0002 0155 00ab 0015 0015 0016 0040 0015 0015 0016 0015 0016 0015 0015 0015
0016 0015 0015 0016 0015 0040 0015 0016 0015 003f 0016 003f 0016 0040 0015 0040 0015 0040 0016
0040 0015 0040 0016 0015 0015 0015 0016 0015 0015 0040 0016 0015 0015 0016 0015 0015 0016
0015 0015 003f 0016 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0015 0040 0016 0040 0015 05e8 0155
0055 0016 0e3b