REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES : **CUSTOM CODE : 2CD3**

POWER ON:	2CD3	A15E	BALANCE +:	2CD3	EE11
POWER OFF:	2CD3	A25D	BALANCE -:	2CD3	ED12
ALL:	2CD3	B04F	LOCK:	2CD3	B54A
OFF:	2CD3	B14E	RECALL:	2CD3	B24D
VOLUME +:	2CD3	C33C	ENTER:	2CD3	B34C
VOLUME -:	2CD3	C43B	MEMORY:	2CD3	B44B

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 :	2CD3	10EF	SOURCE #1 :	2CD3	01FE
DESTINATION #2 :	2CD3	20DF	SOURCE #2 :	2CD3	02FD
DESTINATION #3 :	2CD3	30CF	SOURCE #3 :	2CD3	03FC
DESTINATION #4 :	2CD3	40BF	SOURCE #4 :	2CD3	04FB
DESTINATION #5 :	2CD3	50AF	SOURCE #5 :	2CD3	05FA
DESTINATION #6 :	2CD3	609F	SOURCE #6 :	2CD3	06F9
DESTINATION #7 :	2CD3	708F	SOURCE #7 :	2CD3	07F8
DESTINATION #8 :	2CD3	807F	SOURCE #8 :	2CD3	08F7

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~8,

The IR Data Code list when press Destination # then press Source #

Press Destination # 1 & Source #1 2CD3 01FE 2CD3 01FE
Press Destination # 1 & Source #2 2CD3 01FE 2CD3 02FD
Press Destination # 1 & Source #3 2CD3 01FE 2CD3 03FC
Press Destination # 1 & Source #4 2CD3 01FE 2CD3 04FB
Press Destination # 1 & Source #5 2CD3 01FE 2CD3 05FA
Press Destination # 1 & Source #6 2CD3 01FE 2CD3 06F9
Press Destination # 1 & Source #7 2CD3 01FE 2CD3 07F8
Press Destination # 1 & Source #8 2CD3 01FE 2CD3 08F7