REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES :			CUSTOM CODE : 2CD3		
POWER ON:	2CD3	A15E	LOCK:	2CD3	B54A
POWER OFF:	2CD3	A25D	RECALL:	2CD3	B24D
ALL:	2CD3	B04F	MEMORY:	2CD3	B44B
OFF:	2CD3	B14E	ENTER:	2CD3	B34C

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 2CD3 10EF	SOURCE #1 : 2CD3 01FE
DESTINATION #2 : 2CD3 20DF	SOURCE #2 : 2CD3 02FD
DESTINATION #3 : 2CD3 30CF	SOURCE #3 : 2CD3 03FC
DESTINATION #4 : 2CD3 40BF	SOURCE #4 : 2CD3 04FB
DESTINATION #5 : 2CD3 50AF	SOURCE #5 : 2CD3 05FA
DESTINATION #6 : 2CD3 609F	SOURCE #6 : 2CD3 06F9
DESTINATION #7 : 2CD3 708F	SOURCE #7 : 2CD3 07F8
DESTINATION #8 : 2CD3 807F	SOURCE #8 : 2CD3 08F7

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~8,

The IR Data Code list when press Destination # then press Source #

Press Destination # 1 & Source #1 2CD3 01FE 2CD3 01FE
Press Destination # 1 & Source #2 2CD3 01FE 2CD3 02FD
Press Destination # 1 & Source #3 2CD3 01FE 2CD3 03FC
Press Destination # 1 & Source #4 2CD3 01FE 2CD3 04FB
Press Destination # 1 & Source #5 2CD3 01FE 2CD3 05FA
Press Destination # 1 & Source #6 2CD3 01FE 2CD3 06F9
Press Destination # 1 & Source #7 2CD3 01FE 2CD3 07F8
Press Destination # 1 & Source #8 2CD3 01FE 2CD3 08F7