REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES : **CUSTOM CODE : 1BE4**

DATA CODE :

POWER ON:	1BE4	A15E	LOCK:	1BE4	B54A
POWER OFF:	1BE4	A25D	RECALL:	1BE4	B24D
ALL:	1BE4	B04F	MEMORY:	1BE4	B44B
OFF:	1BE4	B14E	ENTER:	1BE4	B34C
EDID:	1BE4	B748			

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS AV SOURCE - #

DESTINATION #1 : 1BE4 10EF
DESTINATION #2 : 1BE4 20DF

SOURCE #1 : 1BE4 01FE
SOURCE #2 : 1BE4 02FD
SOURCE #3 : 1BE4 03FC
SOURCE #4 : 1BE4 04FB

For Example:
Select Destination # 1 to show Source #1~4

The IR Data Code list :
Destination # 1, Source #1 1BE4 10EF 1BE4 01FE
Destination # 1, Source #2 1BE4 10EF 1BE4 02FD
Destination # 1, Source #3 1BE4 10EF 1BE4 03FC
Destination # 1, Source #4 1BE4 10EF 1BE4 04FB