REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 1DE2**

DATA CODE:

POWER ON:	1DE2	A15E	LOCK:	1DE2	B54A
POWER OFF:	1DE2	A25D	RECALL:	1DE2	B24D
ALL:	1DE2	B04F	MEMORY:	1DE2	B44B
OFF:	1DE2	B14E	ENTER:	1DE2	B34C
EDID:	1DE2	B748			

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS AV SOURCE - #

DESTINATION #1 : 1DE2 10EF
DESTINATION #2 : 1DE2 20DF
DESTINATION #3 : 1DE2 30EF
DESTINATION #4 : 1DE2 40BF
DESTINATION #5 : 1DE2 50AF
DESTINATION #6 : 1DE2 609F
DESTINATION #7 : 1DE2 708F
DESTINATION #8 : 1DE2 807F

SOURCE #1 : 1DE2 01FE
SOURCE #2 : 1DE2 02FD
SOURCE #3 : 1DE2 03FC
SOURCE #4 : 1DE2 04FB

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~4

The IR Data Code list:
Destination # 1, Source #1 1DE2 10EF 1DE2 01FE
Destination # 1, Source #2 1DE2 10EF 1DE2 02FD
Destination # 1, Source #3 1DE2 10EF 1DE2 03FC
Destination # 1, Source #4 1DE2 10EF 1DE2 04FB