REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES: **CUSTOM CODE: 32CD**

POWER ON:	32CD	A15E	ALL:	32CD	B04F	RECALL:	32CD	B24D
POWER OFF:	32CD	A25D	OFF:	32CD	B14E	MEMORY:	32CD	B44B
EDID:	32CD	B748	LOCK:	32CD	B54A	ENTER:	32CD	B34C

PRESS TV DESTINATION - # THEN PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 32CD 10EF	SOURCE #1 : 32CD 20DF
DESTINATION #2 : 32CD 11EE	SOURCE #2 : 32CD 21DE
DESTINATION #3 : 32CD 12ED	SOURCE #3 : 32CD 22DD
DESTINATION #4 : 32CD 13EC	SOURCE #4 : 32CD 23DC
DESTINATION #5 : 32CD 14EB	SOURCE #5 : 32CD 24DB
DESTINATION #6 : 32CD 15EA	SOURCE #6 : 32CD 25DA
DESTINATION #7 : 32CD 16E9	SOURCE #7 : 32CD 26D9
DESTINATION #8 : 32CD 17E8	SOURCE #8 : 32CD 27D8
DESTINATION #9 : 32CD 18E7	SOURCE #9 : 32CD 28D7
DESTINATION #10 : 32CD 19E6	SOURCE #10 : 32CD 29D6
DESTINATION #11 : 32CD 1AE5	SOURCE #11 : 32CD 2AD5
DESTINATION #12 : 32CD 1BE4	SOURCE #12 : 32CD 2BD4
DESTINATION #13 : 32CD 1CE3	SOURCE #13 : 32CD 2CD3
DESTINATION #14 : 32CD 1DE2	SOURCE #14 : 32CD 2DD2
DESTINATION #15 : 32CD 1EE1	SOURCE #15 : 32CD 2ED1
DESTINATION #16 : 32CD 1FE0	SOURCE #16 : 32CD 2FD0

For Example:

SELECT DESTINATION # 1 TO SHOW SOURCE #1~4

THE IR DATA CODE LIST WHEN PRESS DESTINATION # THEN PRESS SOURCE #

Press Destination # 1 & Source #1 32CD 01FE 32CD 20DF
Press Destination # 1 & Source #2 32CD 01FE 32CD 21DE
Press Destination # 1 & Source #3 32CD 01FE 32CD 22DD
Press Destination # 1 & Source #4 32CD 01FE 32CD 23DC