Manual de Operacao - Minicarregadeira MC-250 (documento ficticio)

Documento de exemplo, com dados ficticios, criado apenas para demonstrar o funcionamento deste projeto.

1. COMO SOLICITAR A LOCACAO DO EQUIPAMENTO

A solicitacao e feita pelo portal do cliente ou pela central de atendimento. E necessario informar o periodo desejado, o endereco da obra e o responsavel pelo recebimento. O prazo medio de confirmacao e de 2 dias uteis. Para obras fora da regiao metropolitana, considere 5 dias uteis.

2. QUAL O VALOR DA DIARIA E DA LOCACAO MENSAL

A diaria da Minicarregadeira MC-250 e de R$ 480,00, com franquia de 8 horas de uso por dia. A locacao mensal custa R$ 7.900,00, com franquia de 176 horas. Horas excedentes sao cobradas a R$ 65,00 por hora. O valor nao inclui combustivel nem o transporte ate a obra.

3. O QUE ESTA INCLUIDO NA MANUTENCAO PREVENTIVA

A manutencao preventiva e responsabilidade da locadora e inclui troca de oleo e filtros a cada 250 horas, inspecao do sistema hidraulico, verificacao dos pneus e revisao do sistema eletrico. O cliente deve apenas registrar o horimetro semanalmente e informar qualquer ruido ou vazamento.

4. QUAL A CAPACIDADE E AS DIMENSOES DA MC-250

A capacidade operacional nominal e de 950 kg. O peso operacional do equipamento e de 3.200 kg. A altura maxima de despejo e de 2,45 metros. A largura total e de 1,68 metro, o que permite a passagem em corredores estreitos de obra. O motor e diesel, de 74 HP.

5. QUAIS SAO OS REQUISITOS DE SEGURANCA PARA O OPERADOR

O operador deve possuir treinamento NR-11 valido e utilizar capacete, botina com biqueira de aco, protetor auricular e colete refletivo. E obrigatorio o uso do cinto de seguranca da cabine. A operacao em rampas acima de 15 graus exige autorizacao previa do engenheiro responsavel pela obra.

6. COMO PROCEDER EM CASO DE PANE OU ACIDENTE

Desligue o equipamento, acione o freio de estacionamento e isole a area. Comunique a central de emergencia em ate 1 hora. Nao tente reparar o equipamento por conta propria: isso cancela a cobertura do seguro. O atendimento tecnico em campo ocorre em ate 24 horas uteis.

7. QUAL O PROCEDIMENTO PARA DEVOLUCAO DO EQUIPAMENTO

A devolucao deve ser agendada com 3 dias uteis de antecedencia. O equipamento precisa estar limpo e com o tanque de combustivel no mesmo nivel da entrega. E feita uma vistoria conjunta, com registro fotografico. Avarias identificadas na vistoria sao orcadas e cobradas em fatura separada.

8. COMO E CALCULADA A MULTA POR ATRASO NA DEVOLUCAO

O atraso na devolucao gera cobranca de diaria cheia por dia corrido, acrescida de multa de 20% sobre o valor da diaria. Atrasos superiores a 5 dias sem comunicacao previa podem gerar acionamento juridico, conforme a clausula 8 do contrato de locacao.