



MANUAL DE USUÁRIO

ESPECIFICAÇÃO DO **PRODUTO**





TENSÃO OPERACIONAL

IMPERMEABILIDADE

MODELO DE FONTE DE LUZ

LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DE COR

DISSIPAÇÃO DE CALOR

VIDA OPERACIONAL

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO

DC 9V ~12V

88ql

CSP CHIP

5.000 LÚMENS

6.000K BRANCO COOLER & ALUMÍNIO AVIADOR

>30.000hrs

-40°C ~ +80°C





















CONTEÚDO: 1 PAR DE LEDS OEM 1 MANUAL DE USUÁRIO COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO, PLASTICO, LED CSP, FIOS.

Por ser uma lâmpada led integrada de cauda curta, poderá ser instalada diretamente no farol do veículo, o que é mais conveniente.



Remova a lâmpada original do veículo.



Posicione o LED OEM no encaixe do farol.



Mantenha fixo na posição.



Ligue as conexões do LED OEM no conector do veículo.

- 1- O produto deve ser instalado por um profissional.
- 2 Antes da instalação, desligue a alimentação elétrica do veículo.
- 3 Após a instalação, certifique-se de que todas as conexões, prendedores e vedação estejam corretos.
- 4 Verifique se o produto está funcionando corretamente, fazendo simulações de uso dia-dia, especialmente as vedações, em caso de dúvida entre em contato conosco.



ATENÇÃO: NÃO PRESSIONE OS LED'S OU FIOS QUE OS COMPÕEM. RISCO DE DANO NAS ESTRUTURAS DE LIGAMENTO.