
Traitement du signal

Parcours Informatique Electronique Module « Elec4 »



Les signaux

- Signaux déterministes à temps continu
 - la valeur du signal est connue à chaque instant
 - on modélise souvent un signal d'information ou le comportement i.o. d'un système par un signal déterministe



 $s_{\sin} := t \rightarrow \sin(2 \pi f t)$

Les signaux

- Signaux déterministes à temps continu
 - la valeur du signal est connue à chaque instant
 - on modélise souvent un signal d'information ou le comportement i.o. d'un système par un signal déterministe


$$s_{H} \coloneqq t \rightarrow \text{Heaviside}(t) \quad \text{où Heaviside} \coloneqq t \rightarrow \begin{cases} 0 & t < 0 & 1,0 \\ 1 & 0 \le t & -10 & -5 & 0 & 5 & 10 \end{cases}$$

$$\Pi_{a} \coloneqq t \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{a} & -\frac{1}{2} \ a \le t \text{ and } t < \frac{1}{2} \ a \end{cases}$$

$$0 & \text{otherwise}$$

$$a = 4$$

- Signaux aléatoires
 - on prédit seulement, avec un «degré de confiance» ou probabilité, la valeur que va prendre le signal
 - le bruit dans les mesures est souvent un signal aléatoire



 $s_{\sin} := t \rightarrow \sin(2 \pi f t)$

Signaux réels: signal déterministe + signal aléatoire



Les signaux, autres exemples?

- Signaux déterministes à temps continu
 - Signaux définis par morceaux, ex Heaviside (échelon)
 - Signaux définis par des fonctions mathématiques (sin, cos, ln, exa, etc.)
 - Signaux produits pas des systèmes (instruments de musique, machines, activité humaine, etc.)



Les signaux, autres exemples?

- Signaux déterministes à temps continu
 - Signaux définis par morceaux, ex Heaviside (échelon)
 - Signaux définis par des fonctions mathématiques (sin, cos, ln, exa, etc.)
 - Signaux produits pas des systèmes (instruments de musique, machines, activité humaine, etc.)

- Signaux aléatoires
 - Jeux du hasard
 - Bruits (définition scientifique = aléatoires!)
 - Signaux naturels
- Signaux réels: signal déterministe + signal aléatoire
 - Tout signal réel déterministe produit par l'activité humaine et la nature contient en général une partie déterministe et une partie aléatoire




Propriétés des systèmes linéaires invariants



- \bigcirc Un système reçoit un signal d'entrée e(t) et délivre un signal de sortie s(t)
 - la grandeur physique d'entrée est en général différente de celle de sortie, sauf dans le cas où le système «traite» le signal
 - exemple de système: capteur température, voltmètre, filtre, ...
- Invariant
 - les propriétés ne varient pas dans le temps
 - par exemple, les températures ambiante ou de fonctionnement du système n'ont pas d'influence sur sa réponse

Propriétés des systèmes linéaires invariants



- \bigcirc Un système reçoit un signal d'entrée e(t) et délivre un signal de sortie s(t)
 - la grandeur physique d'entrée est en général différente de celle de sortie, sauf dans le cas où le système «traite» le signal
 - exemple de système: capteur température, voltmètre, filtre, ...

Invariant

- les propriétés ne varient pas dans le temps
- par exemple, les températures ambiante ou de fonctionnement du système n'ont pas d'influence sur sa réponse


Linéaire

- le changement d'amplitude, par un certain facteur réel, d'un signal d'entrée induira le même facteur sur l'amplitude en sortie (1)
- il revient au même de considérer des signaux pris séparément ou l'ensemble de ces signaux (2)
- un amplificateur est un système linéaire tant qu'il ne fonctionne pas en régime de saturation.

$$\begin{cases} \forall \alpha \in \mathbb{R}, \ alors \ \alpha e(t) \rightarrow \alpha s(t) \\ e_1(t) \rightarrow s_1(t), \ e_2(t) \rightarrow s_2(t) \ alors \ e(t) = e_1(t) + e_2(t) \rightarrow s(t) = s_1(t) + s_2(t) \end{cases} \tag{1}$$




Propriétés des systèmes linéaires invariants : exemple





Propriétés des systèmes linéaires invariants : contre-exemple





Exemples de systèmes linéaires invariants, applications?

Systèmes invariants linéaires

Systèmes non invariants ou non linéaires