
IO-Link

Sensor inteligente com cabo comum: dado, parâmetro e diagnóstico.



01 Mestre IO-Link
Cada porta atende um dispositivo (ponto a ponto).

02 Cabo M12 de 3 fios
Cabo padrão, sem blindagem, até 20 m.

03 Dispositivo IO-Link
Sensor ou atuador com dados de processo e diagnóstico.

04 Parâmetros (IODD)
Arquivo que descreve o dispositivo e seus ajustes.

05 Rede superior
O mestre entrega tudo ao CLP via Profinet, EtherNet/IP etc.

06 Backup de parâmetros
Na troca do sensor, o mestre recarrega a configuração.

EXEMPLO NUMÉRICO

COM1 / COM2 / COM3	**4,8 / 38,4 / 230,4 kbit/s**
Cabo	**até 20 m**
Troca de sensor	**parâmetros recarregados**
Sinal adicional	**diagnóstico e contador**

CADEIA FUNCIONAL

Sensor → Cabo M12 → Mestre → Rede industrial → CLP

ATENÇÃO

IO-Link não é rede: cada dispositivo ocupa uma porta do mestre.

PONTO-CHAVE

Tira o sensor do modo “caixa-preta”: o CLP vê valor, parâmetro e estado.