#### Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Kauf eines unserer Produkte. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

#### Sicherheitshinweis

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. Aus Sicherheitsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen des Gerätes nicht gestattet. Wartung nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen. Das Gerät ist kein Spielzeug. Für Kinder ungeeignet.

# Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Lichterkette ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich bestimmt.

#### Inbetriebnahme

- Wählen Sie eine geeignete Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung und stecken den Erdspieß dort ins Erdreich. Bitte keine Gewalt anwenden.
- Stecken Sie das Oberteil mit dem Modul so auf den Erdspieß, dass das Solarmodul nach Süden ausgerichtet ist. Schatten auf dem Solarmodul beeinträchtigt die Ladefunktion stark und kann zum Ausfall der Lichterkette führen, da der eingebaute Akku dann eventuell nicht mehr ausreichend aufgeladen wird.
- Verlegen Sie die Lichterkette am gewünschten Ort. Achten Sie dabei auf die zur Verfügung stehende Länge des Kabels und auf eine sichere Kabelführung. Vermeiden Sie unbedingt Stolperfallen, die zu Personenschäden durch Stolpern über das Kabel und/oder zum Herausreißen des Kabels führen können.
- Schalten Sie den Schalter auf der Unterseite des Oberteils ein (Stellung "ON"). Die Lichterkette wird nun bei ausreichender Dunkelheit leuchten und bei Helligkeit sich automatisch ausschalten. Fremdlicht z.B. durch Straßenlaternen kann dazu führen, dass die Lichterkette nicht einschaltet. Suchen Sie dann einen geeigneteren Ort für das Oberteil.
- Bei Verwendung im Innenbereich achten Sie darauf, dass das Solarmodul tagsüber ausreichend im Sonnenlicht steht. Nur dann wird der eingebaute Akku ausreichend geladen.
- Bei nachlassender Akkuleistung können Sie den Akku tauschen. Hierfür schalten Sie die Lichterkette aus (Schalter auf "OFF") und öffnen das Oberteil durch vorsichtiges Herausziehen des Deckels. Tauschen Sie den Akku (auf richtige Polung achten) und stecken den Deckel wieder vorsichtig auf, bis dieser leicht einrastet. Dabei keine Kabel guetschen. Schalten Sie den Schalter auf der Unterseite des Oberteils wieder ein (Stellung "ON").



### Pflege, Wartung und Funktionsstörungen

Produkt nur mit feuchtem Tuch reinigen. Bei nachlassender Akkuleistung den Akku tauschen. Keine nicht wiederaufladbaren Batterien verwenden. Nur passenden Akku verwenden.

### Lieferumfang

- Solarmodul mit LED-Lichterkette
- 2. Erdspieß
- Bedienungsanleitung

#### **Technische Daten**

: AA 600mAh 1,2V Ni-MH Beleuchtung : 24 LEDs, Leuchtfarbe weiß

## Gewährleistung

Garantieleistungen werden von dem Fachhändler erbracht, von dem das Produkt gekauft wurde. Garantieleistungen werden unter Vorlage von Rechnung oder Kassenbeleg des Produktes erbracht.

## Batterie-Rücknahme

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch zurückzugeben, z.B. bei den öffentlichen Sammelstellen oder dort, wo derartige Batterien verkauft werden.





