课程目录

- 1. STM32WL 简介
- 2. STM32WL 硬件简介
- 3. STM32WL 软件简介
- 4. LoRa和LoRaWAN介绍
- 5. STM32WL LoRa 例程介绍

- 6. STM32WL 使用STM32 CubeMX 创建LoRa 节点应用
- 7. STM32WL LoRa RF 测试
- 8. STM32WL 安全特性介绍
- 9. STM32WL FUOTA 应用设计







STM32WL 硬件简介

David Liu



课程内容

- 1 STM32WL 架构
- 2 STM32WL 电源管理
- 3 STM32WL RF






STM32WL 架构




STM32WLE 单核架构



- 2 个独立的子系统.
 - Cortex-M4 (CPU1)
 - 射频系统
- 系统域
 - Flash, SRAM1 & 2, RCC, PWR, EXTI
- 其他外设
 - 系统域:
 - HSEM, AES, PKA, RNG, sub-GHz radio
 - HCLK1 和 HCLK2 域
 - DMA, TIM, SPI, USART, I2C, WDG, ADC, DAC, TEMP, RTC, TAMP.



STM32WL5 双核架构




- 3 个独立的子系统.
 - Cortex-M4 (CPU1)
 - Cortex-M0+ (CPU2)
 - 射频系统
- 公共域
 - Flash, SRAM1 & 2, RCC, PWR, EXTI
- 其他外设
 - 公共域:
 - IPCC, HSEM, AES, PKA, RNG, GTZC, CFI, sub-GHz radio
 - CPU1 域
 - DMA, TIM, SPI, USART, I2C, WDG, ADC, DAC, TEMP, RTC, TAMP.



STM32WL 电源管理




供电






STM32WL SMPS 和 LDO

- 高效降压转换器
- SMPS Vs LDO
- SMPS 供电给内核和 sub-GHz Radio (Typ...1.5 V)
- SMPS是可选的,如果不使用,则可以减少一个电感
- · 功率型电感,过电流不小于150mA





RF 输出 和 供电配置









STM32WL RF



STM32WL 射频收发器





STM32WL内部的射频收发器:

- 发射器+接收器
- Lora + FSK + BPSK (Tx)
- 振荡器 (HSE和RFPLL源)
- 共享电源管理
- SPI接口
- 无线电中断


STM32WL 射频结构

RF

Balun 用于Rx 线路不平衡到平衡的转换

MN: Matching Network阻抗 匹配网络

RF(SW): RF 开关



若使用SMPS,需要增加 电感




XO

STM32WL Tx 线路

Tx电路拓扑

- L2和C2匹配TX输出阻抗,L1和C1可以进行微调。
- C3根据L2值进行调整以抑制2次谐波。
- C4, L3和C5 抑制高次谐波。
- L5是VR_PA的RF阻塞电感,C8是射频去耦电容







STM32WL Rx 线路

RX 线路拓扑

- RX 差分输入
- 必须进行单端到双端的转换
- 巴伦可以用分立器件制成:四个元件LC/CL或三个元件CLC
- C17, L11和C20: LNA输入阻抗匹配
- C19: 协助产生差分信号









Crystal &TCXO 线路拓扑

- 用于RF通信的32MHz源频率。
- 预留晶体负载电容位置。
- TCXO不是强制性的。
- 建议使用TCXO @High power, 以获得更好的频率性能。










LAYOUT注意事项-TX


TX RF走线


- 50欧姆控制阻抗
- 接地共面波导
- 射频微带线, 带状线
- 净空RF电流的返回路径
- 使关键信号远离RF走线

















LAYOUT注意事项-RX

RX射频走线

- 单端射频线的50欧姆控制阻抗。
- 差分对:等效走线长度并保持尽可能近,阻抗100欧姆
- 使干扰源远离RX走线
- 参考地面必须完整。









LAYOUT注意事项- Crystal &TCXO

TCXO 和 Crystal


- 远离STM32WL芯片组。
- 晶体下没有其他信号线。
- 在芯片和晶体之间添加热障。
- 足够的接地通孔。







Nucleo MB1389 概览








Nucleo MB1389 - RF 部分

- MB1389-WL55JC-高频带(低频带)-Cx
- 一块板支持HP和LP,并由固件配置进行切 换。
- LB和HB由具有不同RF组件的板支持。
- 必须检查客户想要和使用的那种板。






天线

天线作用是将电信号和电磁波相互转换

- 天线的阻抗 (50欧姆)
- 天线增益
- 天线驻波比
- 天线支持的频段(低频/高频)
- 天线的承载功率
- 天线的长度
 - @900MHz => 8cm
 - @480MHz =>15cm











释放您的创造力



/STM32



@ST_World





community.st.com



www.st.com/STM32WL



wiki.st.com/stm32mcu



github.com/意法半导体



STM32无线模块 - 视频播放列表



STM32WL博客文章

Thank you



ST logo is a trademark or a registered trademark of STMicroelectronics International NV or its affiliates in the EU and/or other countries. For additional information about ST trademarks, please refer to www.st.com/trademarks.
All other product or service names are the property of their respective owners.

