

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : E450

Operational Instructions

Apply to: Reolink Lumus Pro



July 2024
QSG1_A
58.03.008.0141



@ReolinkTech

<https://reolink.com>


Content

What's in the Box	2
Camera Introduction	3
Set up the Camera	4
Mount the Camera	5
Troubleshooting	8
Specifications	8
Important Safety Instructions	9
Legal Disclaimer	10
Notification of Compliance	11

What's in the Box



Camera




Security Bracket




Power Adapter



Surveillance Sign



Mounting Hole
Template




Pack of Screws



Operational
Instructions

Camera Introduction



① Speaker

② Power Cable

③ Spotlight

④ Status LED

Blinking: Wi-Fi connection failed
On: Camera is starting up/Wi-Fi connection succeeded

⑤ Lens

⑥ IR LEDs

⑦ Daylight Sensor

⑧ Built-in Mic

⑨ microSD Card Slot

⑩ Reset Button

* Press for more than five seconds to restore the device to default settings.

* Always keep the rubber plug closed firmly.

Set up the Camera

Set up the Camera via Phone


Step 1 Scan to download the Reolink App from the App Store or Google Play Store.



Step 2 Power on the camera.

NOTE: Please enable your phone's Bluetooth settings before connecting the camera.

Step 3 Launch the Reolink App, click the "+" button in the top right corner to add the camera.



Step 4 Follow the onscreen instructions to finish the initial setup.

Set up the Camera via PC (Optional)

Step 1 Download and install the Reolink Client. Go to <https://reolink.com> > Support > App & Client

Step 2 Power on the camera.

Step 3 Launch the Reolink Client. Click the “+” button and input the UID number of the camera to add it.


Step 4 Follow the onscreen instructions to finish the initial setup.

Mount the Camera


Installation Tips

- Do not face the camera towards any light sources.
- Do not point the camera towards a glass window. Or, it may result in poor image quality because of the window glare by infrared LEDs, ambient lights or status lights.
- Do not place the camera in a shaded area and point it towards a well-lit area. Or, it may result in poor image quality. To ensure best image quality, the lighting condition for both the camera and the capture object shall be the same.
- To ensure better image quality, it's recommended to clean the lens with a soft cloth from time to time.
- Make sure the power ports are not directly exposed to water or moisture and not blocked by dirt or other elements.
- Do not install the camera at places where rain and snow can hit the lens directly.


Mount the Camera




Rotate to separate parts from the bracket.




Drill holes in accordance with the mounting hole template and screw the base of the bracket onto the wall. Next, attach the other part of the bracket onto the base.



Fasten the camera to the bracket by turning the screw identified in the chart anticlockwise.



Adjust the camera angle to get the best field of view.



Secure the camera by turning the part on the bracket identified in the chart clockwise.

NOTE: To adjust the camera angle, please loosen the bracket by turning the upper part anticlockwise.

Troubleshooting

Infrared LEDs Stop Working

If the Infrared LEDs of your camera stop working, please try the following solutions:

- Enable infrared lights on Device Settings page via Reolink App/Client.
- Check if the Day/Night mode is enabled and set up auto infrared lights at night on Live View page via Reolink App/Client.
- Upgrade the firmware of your camera to the latest version.
- Restore the camera to factory settings and check out the infrared light settings again.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Failed to Upgrade the Firmware

If you fail to upgrade the firmware for the camera, try the following solutions:

- Check out the current camera firmware and see if it is the latest one.

- Make sure that you download the correct firmware from Download Center.
- Make sure that your PC is working on a stable network.

If these won't work, contact Reolink Support <https://support.reolink.com/>.

Specifications

Operating Temperature: -10°C~+55°C (14°F to 131°F)

Operating Humidity: 20%~85%

Size: 99*91*60mm

Weight: 168g

Weatherproof: IP65

For more specifications, please visit <https://reolink.com/>

Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the device.

1. Replace only with the same or equivalent type of accessories recommended by Reolink.
2. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended temperature range.
3. Do not use the device in an environment that exceeds the recommended humidity range.
4. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the device by yourself.
5. Always follow the local safety laws and regulations when using the device.
6. The device contains (or comes with) small components, small plastic elements, and other small parts that may cause choking hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
7. The device contains (or comes with) cables or cords that may cause strangulation hazards. Keep the device and its accessories out of reach of children.
8. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an “as-is” and “as-available” basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

Notification of Compliance

CE SIMPLIFIED EU AND UK DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

(a) the equipment does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements, power management function or the ability to deactivate wireless network connections mode;

(b) the power consumption of the equipment is likely to be higher than other equipment models meeting these functional requirements.

Wi-Fi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY

2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)

Bluetooth operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :

2402~2480MHz RF Power: ≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more:
<https://reolink.com/terms-conditions/>

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Trademarks Acknowledgement

“Reolink” and other Reolink’s trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.


Katalog

Lieferumfang	16
Über die Kamera	17
Einrichten der Kamera	18
Installation der Kamera	19
Fehlersuche	22
Spezifikationen	23
Wichtige Sicherheitshinweise	23
Gesetzlicher Haftungsausschluss	24
Konformitätserklärung	26

Lieferumfang




Kamera




Halterung




Netzadapter

Überwachungs-
aufkleber

Montageschablone




Schraubenpack



Kurzanleitung

Über die Kamera



① Lautsprecher

② Stromkabel

③ Spotlight

④ Status-LED

Blink: WiFi-Verbindung gescheitert

An: Kamera ist am Starten/WiFi-Verbindung erfolgreich

⑤ Objektiv

⑥ IR-LEDs

⑦ Tageslichtsensor

⑧ Eingebautes Mikrofon

⑨ microSD-Kartenslot

⑩ Reset-Taste

* Über fünf Sekunden lang drücken, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

* Der Gummistopfen muss immer fest verschlossen sein.

Einrichten der Kamera

Kamera auf Smartphone einrichten


Schritt 1. Scannen Sie den QR-Code, um die Reolink App aus dem App Store oder Google Play Store herunterzuladen.



Schritt 2. Schalten Sie die Kamera ein.

HINWEIS: Bitte aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones, bevor Sie die Kamera verbinden.

Schritt 3. Starten Sie die Reolink App und klicken Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke, um die Kamera hinzuzufügen.



Schritt 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung zu vollenden.

Kamera auf PC(optional) einrichten

Schritt 1. Laden Sie den Reolink Client herunter und installieren Sie ihn. Gehen Sie zu

<https://reolink.com> > Support > App & Client

Schritt 2. Schalten Sie die Kamera ein.

Schritt 3. Starten Sie den Reolink Client. Klicken Sie auf die Schaltfläche “+ ” und geben Sie die UID-Nummern der Kamera ein, um sie hinzuzufügen.


Schritt 4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Installation der Kamera


Installationstipps

- Richten Sie die Kamera nicht auf eine Lichtquelle.
- Richten Sie die Kamera nicht auf ein Glasfenster. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen, weil Infrarot-LEDs, Umgebungslicht oder Statusleuchten durch das Fenster blenden.
- Stellen Sie die Kamera nicht in einem schattigen Bereich auf, sondern richten Sie sie auf einen gut beleuchteten Bereich. Andernfalls kann es zu einer schlechten Bildqualität kommen. Um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten, müssen die Beleuchtungsbedingungen für die Kamera und das Aufnahmeobjekt gleich sein.
- Um eine bessere Bildqualität zu gewährleisten, empfiehlt es sich, das Objektiv von Zeit zu Zeit mit einem weichen Tuch zu reinigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromanschlüsse nicht direkt mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen und nicht durch Schmutz oder andere Elemente blockiert sind.
- Installieren Sie die Kamera nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können.


Kamera installieren




Drehen Sie die Halterung, um den Sockel von der Halterung zu trennen.




Bohren Sie die Löcher gemäß der Montagelochschablone und schrauben Sie den Sockel der Halterung an die Wand. Befestigen Sie dann den anderen Teil der Halterung an dem Sockel.



Befestigen Sie die Kamera an der Halterung, indem Sie die in der Grafik angegebene Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Passen Sie den Kamerawinkel an, um das beste Sichtfeld zu erhalten.



Befestigen Sie die Kamera, indem Sie das in der Grafik angegebene Teil an der Halterung im Uhrzeigersinn drehen.

HINWEIS: Zum Einstellen des Kamerawinkels lösen Sie bitte die Halterung, indem Sie den oberen Teil gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Fehlersuche

Infrarot-LEDs funktionieren nicht mehr

Wenn die Infrarot-LEDs Ihrer Kamera nicht mehr funktionieren, versuchen Sie bitte die folgende Lösungen:

- Aktivieren Sie die Infrarotlichter auf der Seite Geräteeinstellungen über Reolink App/Client.
 - Prüfen Sie, ob der Tag/Nacht-Modus aktiviert ist und richten Sie die automatische Infrarotbeleuchtung bei Nacht auf der Seite Live-Ansicht über Reolink App/Client ein.
 - Aktualisieren Sie die Firmware Ihrer Kamera auf die neueste Version.
 - Setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und überprüfen Sie die Infrarotlichteinstellungen erneut.
- Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support auf <https://support.reolink.com/>.

Firmware-Update gescheitert

Wenn Sie die Firmware für die Kamera nicht aktualisieren können, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Prüfen Sie die aktuelle Kamera-Firmware und stellen Sie fest, ob es sich um die neueste handelt.
 - Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Firmware vom Download Center herunterladen.
 - Stellen Sie sicher, dass Ihr PC mit einem stabilen Netzwerk verbunden ist.
- Bleibt es ungelöst, kontaktieren Sie bitte Reolink Support auf <https://support.reolink.com/>.

Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10° C ~ +55 ° C (14° F ~ 131° F)

Betriebsfeuchtigkeit: 20%~85%

Größe: 99*91*60 mm

Gewicht: 168 g

Wetterfest: IP65

Weitere Spezifikationen finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink: <https://reolink.com/>.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

1. Ersetzen Sie Zubehör nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ, der von Reolink empfohlen wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Temperaturbereich überschreitet.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, die den empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereich überschreitet.
4. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
5. Befolgen Sie bei der Verwendung des Geräts stets die örtlichen Sicherheitsbestimmungen und -vorschriften.
6. Das Gerät enthält kleine Komponenten, kleine Kunststoffelemente und andere Kleinteile (bzw. wird damit geliefert), die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie sofort einen

Arzt auf, wenn Kleinteile verschluckt werden.

7. Das Gerät enthält Kabel oder Schnüre (bzw. wird damit geliefert), die eine Strangulationsgefahr darstellen können. Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

8. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen

von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht haben letztere Vorrang.

Konformitätserklärung

CE VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass der Funkgerätyp (siehe Deckblatt der Gebrauchsanleitung) den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

(a) Das Gerät verfügt über keinen Standby-Modus oder anderen gleichwertigen Status im Sinne der Energieeffizienz-Anforderungen, keine Energieverwaltungsfunktionen und keine Möglichkeit zur Deaktivierung drahtloser Netzwerkverbindungen.

(b) der Stromverbrauch des Geräts ist voraussichtlich höher als bei anderen Gerätemodellen, die diese funktionalen Anforderungen erfüllen.

WLAN Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
(die maximale Sendeleistung)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Table des Matières

Contenu de la Boîte	30
Présentation de la Caméra	31
Installation de la Caméra	32
Fixation de la Caméra	33
Dépannage	36
Caractéristiques	37
Consignes de sécurité importantes	37
Avis de non-responsabilité	38
Notification de Conformité	39

Contenu de la Boîte



Caméra




Support de
Sécurité




Adaptateur
Secteur




Panneau de
Surveillance



Gabarit de Montage




Sachet de Vis



Guide de Démarrage
Rapide

Présentation de la Caméra



① Haut-parleur

② Câble d'alimentation

③ Spot

④ Voyant LED

Clignotte : Connexion WiFi échouée
Allumé : La caméra démarre/Connexion Wi-Fi réussie

⑤ Lentille

⑥ LEDs IR

⑦ Détecteur de Lumière du Jour

⑧ Micro Intégré

⑨ Fente Carte microSD

⑩ Bouton de Réinitialisation

* Appuyez pendant plus de cinq secondes pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil.
* Le bouchon en caoutchouc doit toujours être fermement fermé.

Installation de la Caméra

Installation de la Caméra sur Téléphone


Étape 1 Scannez le code pour télécharger Reolink App à partir de l'App Store ou du Google Play Store.



Étape 2 Mettez la caméra sous tension.

REMARQUE : Veuillez activer les paramètres Bluetooth de votre téléphone avant de connecter la caméra.

Étape 3 Lancez l'application Reolink, cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit pour ajouter la caméra.



Étape 4 Suivez les instructions à l'écran pour finaliser la configuration initiale.

Installation de la Caméra sur un PC (Facultatif)

Étape 1 Téléchargez et installez Reolink Client. Rendez-vous sur <https://reolink.com> > Support > App & Client

Étape 2 Allumez la caméra.

Étape 3 Lancez le Reolink Client. Cliquez sur le bouton “+” et saisissez le numéro UID de la caméra pour l’ajouter.


Étape 4 Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration initiale..

Fixation de la Caméra


Conseils d’Installation

- Ne pas orienter la caméra vers une source de lumière.
- Ne pas diriger la caméra vers une fenêtre en verre. Cela pourrait entraîner une mauvaise qualité d’image en raison de l’éblouissement de la fenêtre par les DEL infrarouges, les lumières ambiantes ou les voyants d’état.
- Ne pas placer la caméra dans une zone ombragée et la diriger vers une zone bien éclairée. La qualité de l’image risquerait d’être médiocre. Pour garantir une meilleure qualité d’image, les conditions d’éclairage de la caméra et de l’objet à capturer doivent être les mêmes.
- Pour garantir une meilleure qualité d’image, il est recommandé de nettoyer l’objectif avec un chiffon doux de temps en temps.
- Assurez-vous que les ports d’alimentation ne sont pas directement exposés à l’eau ou à l’humidité et qu’ils ne sont pas bloqués par des saletés ou d’autres éléments.
- Ne pas installer la caméra à des endroits où la pluie et la neige peuvent frapper directement l’objectif.


Fixation de la Caméra




Tourner pour séparer les pièces du support.




Percez des trous conformément au gabarit des trous de montage et vissez la base du support sur le mur. Fixez ensuite l’autre partie du support sur la base.



Fixez la caméra au support en tournant la vis identifiée dans le tableau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Ajustez l'angle de la caméra pour obtenir le meilleur champ de vision.



Fixez la caméra en tournant la partie du support identifiée dans le tableau dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE : Pour régler l'angle de la caméra, desserrez le support en tournant la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Dépannage

Les LED infrarouge ne Fonctionnent Plus

Si les voyants infrarouges de votre caméra cessent de fonctionner, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Activez les lumières infrarouges sur la page Paramètres du périphérique via Reolink App/Client.
- Vérifiez si le mode Jour/Nuit est activé et configurez les lumières infrarouges automatiques la nuit sur la page Live View via Reolink App/Client.
- Mettez à jour le micrologiciel de votre caméra vers la dernière version.
- Restaurez les paramètres d'usine de la caméra et vérifiez à nouveau les paramètres de la lumière infrarouge.

Si cela ne fonctionne pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

Échec de la mise à Jour du Micrologiciel

Si vous ne parvenez pas à mettre à jour le micrologiciel de la caméra, essayez les solutions suivantes :

- Vérifiez le micrologiciel actuel de la caméra et voyez s'il s'agit du plus récent.
- Assurez-vous que vous avez téléchargé le bon micrologiciel à partir du Centre de téléchargement.
- Assurez-vous que votre PC fonctionne sur un réseau stable.

Si ces solutions ne fonctionnent pas, contactez l'assistance Reolink à l'adresse <https://support.reolink.com/>.

Caractéristiques

Température de fonctionnement : -10° C~+55 ° C (14° F to 131° F)

Humidité de fonctionnement : 20%~85%

Taille : 99*91*60 mm

Poids : 168 g

Étanchéité: IP65

Pour plus de spécifications, visitez le site officiel de Reolink.

<https://reolink.com/>.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température dépasse la plage recommandée.
3. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où l'humidité dépasse la plage recommandée.
4. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil vous-même.
5. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lors de l'utilisation de l'appareil.
6. L'appareil renferme (ou est livré avec) de petits composants, de petits éléments en plastique et d'autres petites pièces qui peuvent présenter des risques d'étouffement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un

médecin en cas d'ingestion de petites pièces.

7. L'appareil renferme (ou est livré avec) des câbles ou des cordons qui peuvent présenter des risques d'étranglement. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

8. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

Avis de non-responsabilité

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis en l'état et selon leur disponibilité, avec tous les défauts et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Reolink décline toute garantie, formelle ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. En aucun cas Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

En vertu de la loi applicable et conformément à ses dispositions, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie

privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, de détections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou à des fins d'armes de destruction massive, d'armes chimiques et biologiques, d'explosion nucléaire et de toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

Notice de Conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que le type d'équipement radio [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité EU et UK est disponible à l'adresse suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le niveau d'exposition maximale admissible (EMH) a été calculé sur la base d'une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences, utilisez le produit en

maintenant une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

(a) L'équipement ne dispose pas d'un mode veille ou d'un autre état équivalent au regard des exigences d'efficacité énergétique, de la fonction de gestion de l'énergie ou de la capacité à désactiver le mode de connexion au réseau sans fil.

(b) la consommation électrique de l'équipement est susceptible d'être supérieure à celle d'autres modèles d'équipement répondant à ces exigences fonctionnelles.

Fréquence de fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
(la puissance maximale transmise)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Les fonctions des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radio (WAS/RLAN) dans la bande 5150-5350 MHz pour cet appareil sont limitées à une utilisation en intérieur dans tous les pays de l'Union européenne (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra prendre en charge ce produit pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si ce produit ne vous satisfait pas et que vous souhaitez le renvoyer, nous vous conseillons vivement de réinitialiser la caméra avec les paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions d'utilisation et protection de la vie privée

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

En utilisant le logiciel installé sur le produit Reolink, vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Pour en savoir plus : <https://reolink.com/terms-conditions/>

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits, <https://support.reolink.com>.

Mentions légales sur les marques déposées

« Reolink », ses marques déposées et ses logos sont la propriété de Reolink. Les autres marques déposées et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Contenuto

Dentro la Confezione	44
Introduzione Telecamera	45
Preparare la Telecamera	46
Installare la Telecamera	47
Risoluzione Problemi	50
Specifiche	51
Istruzioni per la sicurezza importanti	51
Esclusione di responsabilità legale	52
Avviso di Conformità	54

Dentro la Confezione



Telecamera




Staffa di
Sicurezza




Adattatore




Cartello di
Sorveglianza



Maschera di
Montaggio




Confezione di viti



Guida Rapida

Introduzione Telecamera



① Altoparlante

② Cavo di Alimentazione

③ Faretto

④ LED di Stato

Lampeggiante: connessione Wi-Fi non riuscita

Acceso: la telecamera si sta avviando/la connessione WiFi è riuscita

⑤ Lente

⑥ LED IR

⑦ Sensore Luce Diurna

⑧ Microfono Incorporato

⑨ Slot Scheda microSD

⑩ Pulsante di Reset

* Premere per più di cinque secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo.

* Tenere sempre il tappo di gomma ben chiuso.

Preparare la Telecamera

Impostare la Telecamera sul Telefono


Passaggio 1 Scansiona per scaricare l'app Reolink dall'App Store o da Google Play Store.



Passaggio 2 Accendere la telecamera.

NOTA: Abilita le impostazioni Bluetooth del telefono prima di collegare la telecamera.

Passaggio 3 Avvia l'app Reolink, fai clic sul pulsante “+” nell’angolo in alto a destra per aggiungere la telecamera.



Passaggio 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

Impostare la Telecamera su PC (Opzionale)

Passaggio 1 Scaricare e installare il client Reolink. Vai su <https://reolink.com> > Supporto > App e client Passaggio 2 Accendere la telecamera.

Passaggio 3 Avviare il client Reolink. Fare clic sul pulsante " + " e inserire il numero UID della telecamera per aggiungerla.


Passaggio 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione iniziale.

Installare la Telecamera


Consigli di Installazione

- Non rivolgere la telecamera verso alcuna fonte di luce.
- Non puntare la telecamera verso una finestra di vetro. Oppure potrebbe risultare in una scarsa qualità dell'immagine a causa dell'abbagliamento della finestra causato da LED a infrarossi, luci ambientali o spie di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata e puntarla verso un'area ben illuminata. Oppure potrebbe risultare in una scarsa qualità dell'immagine. Per garantire la migliore qualità dell'immagine, le condizioni di illuminazione sia della telecamera che dell'oggetto da catturare devono essere le stesse.
- Per garantire una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire di tanto in tanto l'obiettivo con un panno morbido.
- Assicurarsi che le porte di alimentazione non siano direttamente esposte all'acqua o all'umidità e non siano bloccate da sporco o altri elementi.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possono colpire direttamente l'obiettivo.


Installare la Telecamera




Ruotare per separare le parti dalla staffa.




Praticare i fori secondo la maschera di montaggio e avvitare la base della staffa alla parete. Successivamente, collega l'altra parte della staffa alla base.



Fissare la telecamera alla staffa ruotando in senso antiorario la vite identificata nella tabella.



Regolare l'angolazione della telecamera per ottenere il miglior campo visivo.



Fissare la telecamera ruotando in senso orario la parte sulla staffa identificata nella tabella.

NOTA: per regolare l'angolazione della telecamera, allentare la staffa ruotando la parte superiore in senso antiorario.

Risoluzione Problemi

I LED a Infrarossi Smettono di Funzionare

Se i LED a infrarossi della telecamera smettono di funzionare, provare le seguenti soluzioni:

- Abilitare le luci a infrarossi nella pagina Impostazioni dispositivo tramite l'app/client Reolink.
- Controllare se la modalità Giorno/Notte è abilitata e impostare le luci a infrarossi automatiche di notte sulla pagina Visualizzazione dal vivo tramite l'app/client Reolink.
- Aggiornare il firmware della tua telecamera alla versione più recente.
- Ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica e verificare nuovamente le impostazioni della luce a infrarossi.

Se questi non funzionano, contattare il supporto Reolink <https://support.reolink.com/>.

Impossibile Aggiornare il Firmware

Se non si riesce ad aggiornare il firmware della telecamera, provare le seguenti soluzioni:

- Controllare il firmware corrente della telecamera e vedere se è quello più recente.
- Assicurarsi di scaricare il firmware corretto dal Download Center.
- Assicurarsi che il tuo PC funzioni su una rete stabile.

Se questi non funzionano, contatta il supporto Reolink <https://support.reolink.com/>.

Specifiche

Temperatura operativa: -10° C~+55 ° C (14°F to 131° F)

Umidità operativa: 20%~85%

Dimensioni: 99*91*60 mm

Peso: 168 g

Impermeabilità: IP65

Per ulteriori specifiche, visitare il sito Web ufficiale di Reolink.

<https://reolink.com/>.

Istruzioni per la sicurezza importanti

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo.

1. Sostituire solo con accessori dello stesso tipo o di un tipo equivalente consigliato da Reolink.
2. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con temperature al di fuori dell'intervallo consigliato.
3. Non utilizzare il dispositivo in ambienti con livelli di umidità al di fuori dell'intervallo consigliato.
4. Non provare a smontare, riparare o modificare il dispositivo in autonomia.
5. Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali in materia di sicurezza quando si utilizza il dispositivo.
6. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) componenti, elementi di plastica e altri pezzi di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento. Tenere il dispositivo e i

suoi accessori lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente un medico se vengono ingeriti dei componenti di piccole dimensioni.

7. Il dispositivo contiene (o viene fornito con) cavi o fili che possono causare il rischio di strangolamento. Tenere il dispositivo e i suoi accessori lontano dalla portata dei bambini.

8. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

Esclusione di responsabilità legale

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, questo documento e il prodotto descritto, con il relativo hardware, software, firmware e servizi, sono forniti "così come sono" e "così come sono disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione di diritti di terzi. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente per danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata avvisata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalle leggi vigenti, l'uso dei prodotti e dei servizi Reolink è a esclu-

sivo rischio dell'utente che si assume tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per operazioni anomale, perdite di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà un supporto tecnico tempestivo se necessario. Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Prima di utilizzare il prodotto, verificare tutte le leggi e le normative vigenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'uso sia conforme alle leggi e alle normative applicabili. Durante l'uso del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile di un uso illegale o improprio e delle relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come la violazione dei diritti di terzi, il trattamento medico, l'equipaggiamento di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosioni nucleari e qualsiasi uso non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umani. In caso di conflitti tra il presente manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

Avviso di Conformità

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle Istruzioni Operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo web: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>
Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

(a) L'apparecchiatura non dispone di una modalità standby né di un altro stato equivalente in termini di requisiti di efficienza energetica, funzione di gestione dell'energia o capacità di disattivare la modalità di connessione alla rete wireless.

(b) il consumo energetico dell'apparecchiatura è probabilmente più elevato rispetto ad altri modelli di apparecchiature che soddisfano questi requisiti funzionali.

Frequenza operativa Wi-Fi

FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO:
(la potenza massima trasmessa)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO:
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti locali radio (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso interno in tutti i paesi dell'Unione Europea.

(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Smaltimento corretto di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclateli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

Garanzia limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o da un rivenditore autorizzato Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che il nuovo acquisto sia di tuo gradimento. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi effettuare il reso, ti consigliamo prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e di rimuovere la scheda SD inserita.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Termini di servizio

Utilizzando il software incorporato nel prodotto Reolink, l'utente accetta i termini e le condizioni tra l'utente e Reolink. Per saperne di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Supporto Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e gli altri marchi e loghi di Reolink, sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi citati appartengono ai rispettivi proprietari.


Contenido

Volumen de suministro	58
Introducción a la cámara	59
Configurar la cámara	60
Instalar la cámara	61
Resolución de problemas	64
Especificaciones	65
Instrucciones de seguridad importantes	65
Aviso legal	66
Notificación de cumplimiento	68

Volumen de suministro



Cámara




Soporte de seguridad




Adaptador de corriente




Señal de vigilancia



Plantilla de montaje




Paquete de tornillos



Guía de inicio rápido

Introducción a la cámara



① Altavoz

② Cable de alimentación

③ Foco

④ LED de estado

Parpadeando: Conexión WiFi fallida

Encendido: La cámara se está iniciando/Conexión Wi-Fi correcta

⑤ Lente

⑥ LEDs IR

⑦ Sensor de luz diurna

⑧ Micrófono incorporado

⑨ Ranura para tarjetas microSD

⑩ Botón de restablecimiento

* Pulse durante más de cinco segundos para restablecer los ajustes predeterminados del dispositivo.

* Mantenga siempre bien cerrado el tapón de goma.

Configurar la cámara

Configurar la cámara en el teléfono


Paso 1 Escanee para descargar la aplicación Reolink desde la App Store o Google Play Store.



Paso 2 Encienda la cámara.

NOTA: Por favor, activa la configuración de Bluetooth en tu móvil antes de conectar la cámara.

Paso 3 Inicie la aplicación Reolink, pulse el botón “+” en la esquina superior derecha para añadir la cámara.



Paso 4 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

Configurar la cámara en el PC (Opcional)

Paso 1 Descargue e instale el Cliente Reolink. Vaya a <https://reolink.com> > Support > App & Client

Paso 2 Encienda la cámara.

Paso 3 Inicie el Cliente Reolink. Haga clic en el botón “+” e introduzca el número UID de la cámara para añadirla.


Paso 4 Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración inicial.

Instalar la cámara


Consejos de instalación

- No oriente la cámara hacia ninguna fuente de luz.
- No oriente la cámara hacia una ventana de cristal. De lo contrario, podría producirse una mala calidad de imagen debido al deslumbramiento de la ventana por los LED infrarrojos, las luces ambientales o las luces de estado.
- No coloque la cámara en una zona sombreada y la oriente hacia una zona bien iluminada. De lo contrario, podría obtener una calidad de imagen deficiente. Para garantizar la mejor calidad de imagen, las condiciones de iluminación tanto de la cámara como del objeto de captura deberán ser las mismas.
- Para garantizar una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar el objetivo con un paño suave de vez en cuando.
- Asegúrese de que los puertos de alimentación no estén expuestos directamente al agua o a la humedad y de que no estén bloqueados por suciedad u otros elementos.
- No instale la cámara en lugares donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.


Montar la cámara




Gire para separar las piezas del soporte.




Taladre los agujeros de acuerdo con la plantilla de agujeros de montaje y atornille la base del soporte a la pared. A continuación, fije la otra parte del soporte a la base.



Fije la cámara al soporte girando el tornillo identificado en el gráfico en el sentido contrario a las agujas del reloj.



Ajuste el ángulo de la cámara para obtener el mejor campo de visión.



Fije la cámara girando la pieza del soporte que aparece identificada en el gráfico en el sentido de las agujas del reloj.

NOTA: Para ajustar el ángulo de la cámara, afloje el soporte girando la parte superior en sentido contrario a las agujas del reloj.

Resolución de problemas

Los LEDs infrarrojos dejan de funcionar

Si los LEDs infrarrojos de su cámara dejan de funcionar, pruebe las siguientes soluciones:

- Habilite las luces infrarrojas en la página de configuración del dispositivo a través de la aplicación/cliente Reolink.
- Compruebe si el modo Día/Noche está activado y configure las luces infrarrojas automáticas por la noche en la página Vista en directo a través de Reolink App/Client.
- Actualice el firmware de su cámara a la última versión.
- Restaure la cámara a los ajustes de fábrica y compruebe de nuevo los ajustes de la luz infrarroja.

Si no funciona, póngase en contacto con el soporte de Reolink
<https://support.reolink.com/>.

No se ha podido actualizar el firmware

Si no consigue actualizar el firmware de la cámara, pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe el firmware actual de la cámara y vea si es el más reciente.
- Asegúrese de descargar el firmware correcto del centro de descargas.
- Asegúrese de que su PC funciona en una red estable.

Si no funciona, póngase en contacto con el soporte de Reolink
<https://support.reolink.com/>.

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: -10° C to 55° C (14°F to 131°F)

Humedad de funcionamiento: 20%~85%

Tamaño: 99*91*60 mm

Peso: 168 g

Resistente al agua: IP65

Para más especificaciones, visite el sitio web oficial de Reolink.

<https://reolink.com/>.

Instrucciones de seguridad importantes

Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el dispositivo.

1. Utilice únicamente accesorios de repuesto de un tipo igual o equivalente, recomendados por Reolink.
2. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura que supere el intervalo de temperaturas recomendado.
3. No utilice el dispositivo en un entorno con una humedad que supere el intervalo de humedad recomendado.
4. No intente desmontar, reparar o alterar el dispositivo por su cuenta.
5. Cuando use el dispositivo, cumpla siempre las leyes y normas de seguridad locales.
6. El dispositivo contiene (o viene con) componentes de pequeño tamaño, pequeños elementos de plástico y otras piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Man-

tenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. Consulte inmediatamente con un médico si se tragan alguna pieza pequeña.

7. El dispositivo contiene (o viene con) cables o hilos que pueden suponer un riesgo de estrangulamiento. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

8. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los

productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

Notificación de Cumplimiento

Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>
Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permisible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

- (a) Este aparato no cuenta con un modo de espera ni estados semejantes en términos de requisitos de eficiencia energética, gestión de alimentación o la capacidad de desactivar modo de la conexión inalámbrica.
- (b) es probable que el consumo de energía del equipo sea mayor que el de otros modelos de equipos que cumplan estos requisitos funcionales.

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :
(la potencia máxima transmitida)
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150–5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



— Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que sólo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos, <https://support.reolink.com>.

Reconocimiento de marcas

“Reolink” y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.